

Récapitulatif des paramètres d'installation.

Description : ce document a pour objectif de regrouper tous les paramètres d'installation du logiciel de supervision DIALOGUE NT qui se trouvent dans la Base de registre Windows.

Lancez l'éditeur du registre par le bureau / Démarrer / exécuter, saisissez « regedit » et validez.

