


FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ENERGIE



DEPOSITAIRE
DE LA MARQUE



AUTOMATISMES

AGENCE ILE DE FRANCE

Anonyme

: le 30 janvier 1998



Dépositaire
de la Marque



Client: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170


FOLIO

Numero
du plan:

MD 00877

DEFINITION DES FENETRES SUR LES ECRANS DU S.D.I. ET DU C.M.S.I.

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE (SDI)




FENETRE A : INFORMATIONS RELATIVES AUX ALARMES INCENDIE

FENETRE B : MENUS RELATIFS A LA GESTION DES DIFFERENTES LIGNES, DES DIFFERENTES ZONES, DES DIFFERENTES ADRESSES

FENETRES C : INFORMATIONS RELATIVES AUX DERANGEMENTS ET INFORMATIONS DETAILLEES ASSOCIEES AUX DIFFERENTS MENUS

CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE (CMSI)



FENETRE A : INFORMATIONS RELATIVES AUX COMMANDES DE MISE EN SECURITE

FENETRE B : MENUS RELATIFS A LA GESTION DES DIFFERENTES LIGNES, DES DIFFERENTES ZONES, DES DIFFERENTES ADRESSES

FENETRES C : INFORMATIONS RELATIVES AUX DERANGEMENTS ET INFORMATIONS DETAILLEES ASSOCIEES AUX DIFFERENTS MENUS

Signation:


DEFINITION DES FENETRES



Dépositaire
de la Marque



Client: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170 FOLIO
Numero du plan: MD 00877 2



IMPLANTATION DE L'INSTALLATION

TERMINAL DEPRT

REPETITEUR DE SYNTHESE

REPÉTITEUR STANDARD FEU / DER

ation:

SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION




Client: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170

FOLIO


**Numero
du plan:**

MD 00877

1




CENTRALE ENERGIE SDI




CENTRALE ENERGIE CHSI


REPETITEUR STANDARD FEU / DER



REPETITEURS OFFICES FEU



IMPRIMANTE



TERMINAL DEPORTE

Un détecteur indique un feu

Le voyant du détecteur est allumé

Fenêtre A

Le tableau SDI affiche un feu avec la localisation de l'adresse ou de la zone, le buzzer sonne en continu

Fenêtre A ET C
(Terminal Déporté)

L'information est reportée sur le terminal déporté et sur le PC de centralisation au standard

L'information est reportée sur les répéteurs des offices et le répéteur au standard

oui Ce détecteur appartient à une zone circulation et locaux techniques
non

oui Les portes coupe-feu sont en déclenchement manuel seul
non

Commande des portes coupe-feu sur le CMSI
L'INFORMATION EST REPORTÉE SUR LE CMSI

Fonctions " Mise En Sécurité "

Commande des non-stop ascenseurs de la zone concernée

L'information est reportée sur le terminal déporté et le PC de centralisation.

Fenêtre A
(Terminal Déporté)

FIN

Sigleation:

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
EN CAS DE DETECTEUR EN FEU




Client: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170

Numéro du plan:

FOLIO


MD 00877

3




CENTRALE ENERGIE SDI

CENTRALE ENERGIE CMSI




REPETITEUR STANDARD FEU / DER




REPETITEURS OFFICES FEU


CENTRALISATION



IMPRIMANTE



TERMINAL DEPORTE



Signature:

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT
EN CAS D'ACTION SUR UN DM

Client:


C.R.N.R.F. - COUBERT 77170

FOLIO

Numero
du plan:


MD 00877

4




CENTRALE ENERGIE SDI

CENTRALE ENERGIE CMSI





REPETITEUR STANDARD FEU / DER



REPETITEURS OFFICES FEU

CENTRALISATION



TERMINAL DEPORTE

DERANGEMENT SUR LE SDI

INDICATION DE LA LOCALISATION SUR LE SDI


Fenêtre C

Fenêtre A ET C
(Terminal Déporté)

L'information est reportée sur le terminal déporté et sur le PC de centralisation au standard avec la localisation du dérangement sur le PC et le terminal


L'information est reportée sur les répétiteurs des offices et sur le répétiteur du standard

FIN




CENTRALE ENERGIE SDI

CENTRALE ENERGIE CMSI






REPETITEUR STANDARD FEU / DER



REPETITEURS OFFICES FEU

CENTRALISATION



TERMINAL DEPORTE

DERANGEMENT SUR LE CMSI

Fenêtre A






INDICATION DE LA LOCALISATION SUR LE CMSI

Fenêtre A ET C
(Terminal Déporté)

L'information est reportée sur le terminal déporté et sur le PC de centralisation au standard avec la localisation du dérangement sur le PC et le terminal

FIN

MESSAGES LIES A DES DERANGEMENTS :

TYPE DE LIGNE	FENETRE	MESSAGE	TRADUCTION	TYPE D'EVENEMENT	IMPLICATIONS
LIGNE ADRESSEE L COM	C	DER L01 CC : 20 ET 21 TS02	DERANGEMENT SUR LA LIGNE N° 1 COURT-CIRCUIT ENTRE LES ADRESSES 20 ET 21 TABLEAU DE SECURITE N° 2	COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE  OU AU NIVEAU D'UN DES SOCLES 	LE COURT CIRCUIT EST ISOLE ENTRE LES ADRESSES 20 ET 21, TOUS LES POINTS RESTENT OPERATIONNELS, Y COMPRIS LES ADRESSES 20 ET 21. UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL CONVIENT DE REINITIALISER LA LIGNE ET DE REMETTRE LES ZONES EN SERVICE POUR REVENIR A L'ETAT VEILLE. APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER L01 CO : 20 ET 21 TS02	DERANGEMENT SUR LA LIGNE N° 1 CIRCUIT OUVERT ENTRE LES ADRESSES 20 ET 21 TABLEAU DE SECURITE N° 2	LE FIL " PLUS " OUVERT SUR LA LIGNE  OU AU NIVEAU D'UN DES SOCLES 	LE CIRCUIT OUVERT EST ISOLE ENTRE LES ADRESSES 20 ET 21, TOUS LES POINTS RESTENT OPERATIONNELS, Y COMPRIS LES ADRESSES 20 ET 21. UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL N'EST PAS UTILE DE REINITIALISER LA LIGNE LE REARMEMENT ET LE RETOUR A L'ETAT DE VEILLE SONT FAIT AUTOMATIQUEMENT PAR LA CENTRALE. APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER COMMUNICATION A2 TS02	DERANGEMENT DE COMMUNICATION ENTRE L'ADRESSE N° 2 ET LE SDI. (SUIVI DE LA LOCALISATION DE L'ADRESSE) TABLEAU DE SECURITE N° 2	DECTEUR DEFECTUEUX OU SOCLE ABIME  OU ADRESSE 2 ADRESSE 2	ICI, SEULE L'ADRESSE CONCERNEE N'EST PLUS OPERATIONNELLE, LES AUTRES POINTS SONT TOUS EN FONCTION. UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL CONVIENT DE REINITIALISER LA LIGNE ET DE REMETTRE LES ZONES EN SERVICE POUR REVENIR A L'ETAT VEILLE. APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER L01 MO (PREMIER MESSAGE) DER MO : 20 ET 21 TS02	DERANGEMENT SUR LA LIGNE N° 1 MASSE OUVERTE DERANGEMENT SUR LA LIGNE N° 1 MASSE OUVERTE ENTRE LES ADRESSES 20 ET 21 TABLEAU DE SECURITE N° 2	LE FIL " MOINS " OUVERT SUR LA LIGNE  OU AU NIVEAU D'UN DES SOCLES 	LA MASSE OUVERTE EST ISOLEE ENTRE LES ADRESSES 20 ET 21, TOUS LES POINTS RESTENT OPERATIONNELS, Y COMPRIS LES ADRESSES 20 ET 21. UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL N'EST PAS UTILE DE REINITIALISER LA LIGNE LE REARMEMENT ET LE RETOUR A L'ETAT DE VEILLE SONT FAIT AUTOMATIQUEMENT PAR LA CENTRALE. APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
				CAS PARTICULIER DES DECLENCHEURS MANUELS	
				LES MESSAGES PRECEDENTS ET LEUR INTERPRETATION SONT VALABLES QUEL QUE SOIT LE TYPE DE POINT ADRESSE, CECI, A UNE EXCEPTION QUI EST DETAILLEE CI DESSOU.	
	C	DER A2 TS02	DERANGEMENT A L'ADRESSE N° 2 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE L'ADRESSE) TABLEAU DE SECURITE N° 2	DECLENCHEUR MANUEL DEFECTUEUX 	ICI, SEULE L'ADRESSE CONCERNEE N'EST PLUS OPERATIONNELLE, LES AUTRES POINTS SONT TOUS EN FONCTION. UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL N'EST PAS UTILE REINITIALISER LA LIGNE ET DE REMETTRE LES ZONES EN SERVICE POUR REVENIR A L'ETAT DE VEILLE. APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE

notion:

DESCRIPTION DES MESSAGES
CENTRALES ENERGIEClient: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170
Numero du plan: MD 00877

FOLIO

8

MESSAGES GENERAUX LIES A DES DERANGEMENTS OU A DES FEUX :

TYPE DE LIGNE	FENETRE	MESSAGE	TRADUCTION	TYPE D'EVENEMENT	IMPLICATIONS
LIGNE ADRESSEE L_COM		MESSAGES DE DERANGEMENT GENERAUX AYANT TRAIT AUX LIGNES L_COM			
	C	DER LCOM	DERANGEMENT D'UNE LIGNE L_COM	CE MESSAGE PRECDE LES MESSAGES DECRTS DANS LES FOLIOTS PRECEDENTS. IL INDIQUE UN DYSFONCTIONNEMENT SUR UNE LIGNE L_COM	APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER DI Z 4 TS02	DERANGEMENT A LA ZONE DE DETECTION INCENDIE N° 4 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE LA ZONE) TABLEAU DE SECURITE N° 2	CE MESSAGE FAIT SUITE AUX MESSAGES DECRTS DANS LES FOLIOTS PRECEDENTS. IL INDIQUE UN DYSFONCTIONNEMENT SUR UNE ZONE INCENDIE	APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	E/S DI Z6 ADR12 REFUSEE : DER BUS L_COM TS02	MISE EN SERVICE DE L'ADRESSE N° 12 SE TROUVANT EN ZONE 6 REFUSEE PAR LE SYSTEME EN RAISON D'UN SUR L'ADRESSE AFFECTANT LA LIGNE L_COM TABLEAU DE SECURITE N° 2	CE MESSAGE INTERVIENT LORSQUE L'ON DESIRE METTRE EN SERVICE UNE ZONE (OU UNE ADRESSE) ALORS QUE LA ZONE PRESENTE UN DYSFONCTIONNEMENT DU BUS L_COM	APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	MESSAGES FAISANT SUITE A DES MANIPULATIONS				
	C	HS: DI Z 4 TS02	MISE HORS SERVICE DE LA ZONE DE DETECTION INCENDIE N° 4 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE LA ZONE) TABLEAU DE SECURITE N° 2	CE MESSAGE FAIT SUITE A UNE MISE HORS SERVICE D'UNE ZONE INCENDIE PAR UN OPERATEUR.	PREVENIR LE RESPONSABLE
	C	HS: DI Z6 ADR12 REFUSEE : DER BUS L_COM TS02	LA MISE HORS SERVICE DE L'ADRESSE N° 12 SE TROUVANT EN ZONE 6 EST REFUSEE, PAR LE SYSTEME, EN RAISON D'UN DEFAUT SUR L'ADRESSE AFFECTANT LA LIGNE L_COM. TABLEAU DE SECURITE N° 2	MEME CHOSE QUE PLUS HAUT CONCERNANT UNE ADRESSE	PREVENIR LE RESPONSABLE
	C	HSp: DI Z 4 TS02	HORS SERVICE PARTIEL DE LA ZONE DE DETECTION INCENDIE N°4 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE LA ZONE) TABLEAU DE SECURITE N° 2	CE MESSAGE FAIT SUITE A UNE MISE HORS SERVICE D'UNE ZONE INCENDIE PAR UN OPERATEUR.	PREVENIR LE RESPONSABLE
	MESSAGES DE FEU AYANT TRAIT AUX LIGNES L_COM				
	A	FEU A2 (LOCAL ADRESSE) TS02 Z10 (LOCAL ZONE)	FEU A L'ADRESSE 2 (SUIVI DE LOCALISATION DE L'ADRESSE) EN ZONE 10 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE LA ZONE) SUR LE TABLEAU DE SECURITE 2	CE MESSAGE INTERVIENT LOROU' UN DETECTEUR ADRESSE SIGNAL UN FEU	VERIFIER S'IL YA UN FEU ET APPLIQUER LES CONSIGNES
	A	FEUM A2 (LOCAL ADRESSE) TS02 Z10 (LOCAL ZONE)	FEU MANUEL A L'ADRESSE 2 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE L'ADRESSE) EN ZONE 10 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE LA ZONE) SUR LE TABLEAU DE SECURITE INCENDIE N° 2	CE MESSAGE INTERVIENT LOROU' UN DECLENCHEUR MANUEL ADRESSE SIGNAL UN FEU	VERIFIER S'IL YA UN FEU ET APPLIQUER LES CONSIGNES
	A	Z Z EN FEU	DEUX ZONES EN FEU	CE MESSAGE FAIT SUITE AUX DEUX MESSAGES PRECEDENTS IL INDIQUE LE NOMBRE DE ZONES SIGNALANT UN FEU	VERIFIER S'IL YA UN FEU ET APPLIQUER LES CONSIGNES
	A	RISQ A2 (LOCAL ADRESSE) TS02 Z10 (LOCAL ZONE)	RISQUE A L'ADRESSE 2 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE L'ADRESSE) EN ZONE 10 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE LA ZONE) SUR LE TABLEAU DE SECURITE INCENDIE N° 2	CE MESSAGE INTERVIENT LOROU'UN DETECTEUR INTELLIGENT VA PASSER EN FEU SANS POUR AUTANT AVOIR ATTEIND SON SEUIL D'ALARME.	VERIFIER S'IL YA UN FEU ET APPLIQUER LES CONSIGNES

ation:

DESCRIPTION DES MESSAGES CENTRALES ENERGIE



Département de la Marne



Client: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170

FOLIO

Numero du plan:

MD 00877

9

MESSAGES LIES A DES DERANGEMENTS OU A DES FEUX :

TYPE DE LIGNE	FENETRE (FOLIOT 2)	MESSAGE	TRADUCTION	TYPE D'EVENEMENT	IMPLICATIONS
LIGNE CONVENTIONNELLE	C	DER Z2 (LOCALISATION DE LA ZONE)	DERANGEMENT SUR LA ZONE DE DETECTION INCENDIE OU LA ZONE DECLENCHEURS MANUELS N° 2 (SUIVI DE LA LOCALISATION DE LA ZONE)	<p>LE FIL " PLUS " OUVERT SUR LA LIGNE</p> <p>DETECTEUR "N" DETECTEUR "N+1"</p> <p>OU AU NIVEAU D'UN DES SOCLE</p> <p>DETECTEUR "N" DETECTEUR "N+1"</p>	<p>TOUS LES POINTS SITUES AU DELA DU DETECTEUR SONT PERDUS.</p> <p>LES POINTS SITUES AVANT LE DETECTEUR "N" RESTENT OPERATIONNELS Y COMPRIS LE DETECTEUR "N".</p> <p>UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL CONVIENT DE REARMER LE DERANGEMENT</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE</p>
		TS02	TABLEAU DE SECURITE N° 2	<p>DETECTEUR DEFECTUEUX OU SOCLE ABIME</p> <p>DETECTEUR "N" DETECTEUR "N+1"</p>	<p>ICI, SEULE L'ADRESSE CONCERNEE N'EST PLUS OPERATIONNELLE, LES AUTRES POINTS SONT TOUS EN FONCTION.</p> <p>SAUF DANS LE CAS D'UN SOCLE DEFECTUEUX QUI NOUS RAMENE AU DEFAUT PRECEDENT.</p> <p>UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL CONVIENT DE REARMER LE DERANGEMENT</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE</p>
				<p>LE FIL " MOINS " OUVERT SUR LA LIGNE</p> <p>DETECTEUR "N" DETECTEUR "N+1"</p> <p>OU AU NIVEAU D'UN DES SOCLE</p> <p>DETECTEUR "N" DETECTEUR "N+1"</p>	<p>TOUS LES POINTS SITUES AU DELA DU DETECTEUR SONT PERDUS.</p> <p>LES POINTS SITUES AVANT LE DETECTEUR "N" RESTENT OPERATIONNELS Y COMPRIS LE DETECTEUR "N".</p> <p>UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL CONVIENT DE REARMER LE DERANGEMENT</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE</p>



POINT TRES IMPORTANT : COURT CIRCUIT SUR LA BOUCLE DE DETECTION

				<p>COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE</p> <p>DETECTEUR "N" DETECTEUR "N+1"</p> <p>OU AU NIVEAU D'UN DES SOCLE</p> <p>DETECTEUR "N" DETECTEUR "N+1"</p>	<p>TOUS LES POINTS SUR LA LIGNE DE DETECTION INCENDIE NE SONT PLUS OPERATIONNELS.</p> <p>UNE FOIS LE DEFAUT RESOLU, IL CONVIENT DE REARMER LE DERANGEMENT</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE</p>
--	--	--	--	--	---



LES MESSAGES PRECEDENTS ET LEUR INTERPRETATION RESTENT VALABLES
POUR LES ZONES DE DECLENCHEURS MANUELS CONVENTIONNELS.

CENTRALE ENERGIE: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE (CMSI)

MESSAGES LIES A DES DERANGEMENTS AUTRES QUE SUR LES ZONES INCENDIES OU MISE EN SECURITE

TYPE D'ELEMENT	FENETRE	MESSAGE	TRADUCTION	TYPE D'EVENEMENT	IMPLICATIONS
LIGNE SAUVEGARDE	C	DER LIGNE SAUVEGARDE TS02	DERANGEMENT SUR LA LIGNE DE SAUVEGARDE DU TABLEAU N°2. CELLE-CI PERMET A CHAQUE TABLEAU SOI DE PILOTER LE REPETITEUR D'ALARME ET DE DERANGEMENT DU STANDART. TABLEAU DE SECURITE N° 2	 LIGNE SAUVEGARDE REPETITEUR OU  LIGNE SAUVEGARDE REPETITEUR	<p>LE REPETITEUR SITUE AU STANDART N' EST PLUS EN MESURE DE DEJOURRER LES INFORMATIONS D'ALARME ET DE DERANGEMENT.</p> <p>LE TERMINAL DEPORTE, LA CENTRALISATION ET LES REPETITEURS DES OFFICES SONT TOUJOURS EN FONCTION</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input checked="" type="checkbox"/> DIFFERE</p>

NOTA : LES LIGNES PILOTANT LES REPETITEURS SE TROUVENT DANS LES OFFICES NE SONT PAS AUTOCONTROLEES
IL CONVIENT DE VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE CES REPETITEURS REGULIEREMENT

RESEAU LON	C	DER LIASION LON TS02	DERANGEMENT SUR LA LIGNE DE COMMUNICATION INTER TABLEAUX DE LA CENTRALISATION ET DU TERMINAL DEPORTE AVEC LE TABLEAU SECURITE N° 2. TABLEAU DE SECURITE N° 2	 TS01 TS02 TS03 CENTRALISATION	<p>CE DERANGEMENT CORRESPOND A UN ARRET DE COMMUNICATION DE TS02 AVEC TOUS LES AUTRES POINTS DU RESEAU. UNE FOIS LE DEFAUT DISPARU REARMER LE DERANGEMENT "RESEAU" ON NE PEUT PLUS ACCEDER A LA CENTRALE NI CONNAIRE L'ETAT DU TABLEAU A PARTIR DE LA CENTRALISATION ET DU TERMINAL DEPORTE</p> <p>LES REPETITEURS SONT TOUJOURS EN FONCTION</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input checked="" type="checkbox"/> DIFFERE</p>
	LES ASSERVISSEMENTS, LIES A CE TABLEAU, NE FONCTIONNERONT QU' EN MODE MANUEL SAUF LES NON - STOP ASCENSEURS QUI CONTINUERONT A FONCTIONNER EN AUTOMATIQUE				
	C	DER COM LON AVEC TS01 TS02	DERANGEMENT SUR LA LIGNE DE COMMUNICATION INTER TABLEAUX DE LA CENTRALISATION ET DU TERMINAL DEPORTE. ENTRE LE TABLEAU SECURITE N° 1 ET LE TABLEAU N° 2. TABLEAU DE SECURITE N° 2	 TS01 TS02 TS03 CENTRALISATION	<p>CE DERANGEMENT CORRESPOND A UN ARRET DE COMMUNICATION DE TS02 AVEC LE TABLEAU TS01 UNIQUEMENT. UNE FOIS LE DEFAUT DISPARU REARMER LE DERANGEMENT "RESEAU" ON NE PEUT PLUS ACCEDER A LA CENTRALE NI CONNAIRE L'ETAT DU TABLEAU A PARTIR DE LA CENTRALISATION ET DU TERMINAL DEPORTE</p> <p>LES REPETITEURS SONT TOUJOURS EN FONCTION</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input checked="" type="checkbox"/> DIFFERE</p>
LES ASSERVISSEMENTS, LIES A CES TABLEAUX, NE FONCTIONNERONT QU' EN MODE MANUEL SAUF LES NON - STOP ASCENSEURS QUI CONTINUERONT A FONCTIONNER EN AUTOMATIQUE					
INTERRUPTIONS	C	DER SECTEUR ALIM INT TS02	COUPURE DU SECTEUR INSUFFISANT SUR L'ALIMENTATION DU TABLEAU TS02 (TABLEAU SOI OU CMSI) TABLEAU DE SECURITE N° 2	PANNE SUR L'ALIMENTATION SECTEUR.	<p>LE REARMEMENT EST AUTOMATIQUE UNE FOIS LE DERANGEMENT DISPARU</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input checked="" type="checkbox"/> DIFFERE</p>
	C	DER BAT HAUTE INT TS02	LE COURANT DE CHARGE DES BATTERIES EST TROP ELEVE (TABLEAU SOI OU CMSI) TABLEAU DE SECURITE N° 2	DERANGEMENT DU CIRCUIT BATTERIES DE L'ALIMENTATION INTERNE DU TABLEAU.	<p>LE REARMEMENT EST AUTOMATIQUE UNE FOIS LE DERANGEMENT DISPARU</p> <p>APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input checked="" type="checkbox"/> DIFFERE</p>

nation:

DESCRIPTION DES MESSAGES
CENTRALES ENERGIE

Client: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170

FOLIO


Numero du plan:

MD 00877

11

TABLE DES MATIERES





- Folio 1 : - Synoptique de l'installation
Folio 2 : - Définition des fenêtres sur l'écran LCD
Folio 3 : - Description du fonctionnement en cas de détecteur en feu
Folio 4 : - Description du fonctionnement en cas d'action sur un déclencheur manuel
Folio 5 : - Description du fonctionnement en cas de détecteur en risque
Folio 6 : - Description du fonctionnement en cas de dérangement sur le SDI
Folio 7 : - Description du fonctionnement en cas de dérangement sur le CMSI
Folio 8 : - Description des messages liés à des dérangements
Folio 9 : - Description des messages liés à des dérangements ou à des feux
Folio 10: - Description des messages liés à des dérangements ou à des feux (suite)
Folio 11: - Description des messages liés à des dérangements autres que sur les zones DI ou MES
Folio 12: - Description des messages liés à des dérangements autres que sur les zones DI ou MES (suite)
Folio 13: - Description des messages liés à des dérangements et à des alarmes sur le CMSI

TABLE DES MATIERES		Dépositaire de la Marque 	Client: C.R.N.R.F. - COUBERT 77170	FOLIO
			Numéro du plan: MD 00877	14

CENTRALE ENERGIE: CENTRALISATEUR DE MISE EN SECURITE (CMSI)

SAGES LIES A DES DERANGEMENTS AUTRES QUE SUR LES ZONES INCENDIES OU MISE EN SECURITE

PE LEMENT	FENETRE	MESSAGE	TRADUCTION	TYPE D'EVENEMENT	IMPLICATIONS
ENTATIONS	C	DER BAT BASSE INT	LE COURANT DE CHARGE DES BATTERIES EST TROP FAIBLE (TABLEAU SDI OU CMSI)	DERANGEMENT DU CIRCUIT BATTERIES DE L'ALIMENTATION INTERNE DU TABLEAU.	LE REARMEMENT EST AUTOMATIQUE UNE FOIS LE DERANGEMENT DISPARU
		TS02	TABLEAU DE SECURITE N° 2		APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER SECTEUR ALIM EXT	COUPURE OU SECTEUR INSUFFISANT SUR L'ALIMENTATION DES ASSERVISSEMENTS (PORTES COUPE - FEU) (TABLEAU CMSI UNQUEMENT)	PANNE SUR LE SECTEUR DE L'ALIMENTATION EXTERNE, (ALIM DES PORTES COUPE-FEU)	LE REARMEMENT EST AUTOMATIQUE UNE FOIS LE DERANGEMENT DISPARU
		TS02	TABLEAU DE SECURITE N° 2		APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER BAT EXT	DERANGEMENT DES BATTERIES SUR L'ALIMENTATION DES ASSERVISSEMENTS (PORTES COUPE - FEU) (TABLEAU CMSI UNQUEMENT)	PANNE SUR LES BATTERIES DE L'ALIMENTATION EXTERNE, (ALIM DES PORTES COUPE-FEU)	LE REARMEMENT EST AUTOMATIQUE UNE FOIS LE DERANGEMENT DISPARU
		TS02	TABLEAU DE SECURITE N° 2		APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER TERRE	DEFAUT D'ISOLEMENT ENTRE LA TERRE ET UN CIRCUIT DE L'INSTALLATION. (TABLEAU SDI OU CMSI)	DEFAUT D'ISOLEMENT ENTRE LA TERRE ET UN CIRCUIT DE L'INSTALLATION.	REARMER LE DERANGEMENT UNE FOIS LE DEFAUT DISPARU
		TS02	TABLEAU DE SECURITE N° 2		APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	C	DER ALIM 22 V	DERANGEMENT DE LA SORTIE 22 VOLT EXTERNE DE L'ALIMENTATION INTERNE (TABLEAU SDI OU CMSI)	DEFAUT SUR L'ALIMENTATION DES RELAIS.	DEFAUT SUR LES " NON - STOP " ASCENSEURS
		TS02	TABLEAU DE SECURITE N° 2		APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
IMANTE	C	DER IMPRIMANTE	DERANGEMENT DE L'IMPRIMANTE (TABLEAU SDI)	IMPRIMANTE INTERNE DU TABLEAU EN PANNE.	IMPRIMANTE EN PANNE
		TS02	TABLEAU DE SECURITE N° 2		APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE

TYPE DE MESSAGE	FENETRE	MESSAGE	TRADUCTION	TYPE D'EVENEMENT	IMPLICATIONS
NE ADRESSEE COM ME EN SECURITE	C	Cde : DER A2 TS02 Z100 LOCALISATION	DERANGEMENT SUR UN CIRCUIT D'ADRESSE SUIVI DE LA LOCALISATION DES PORTES COUPE-FEU SUR LA ZONE 100 (SUIVI DU LIBELLE DE LOCALISATION) DU TABLEAU CMSI N° 2	BOITIERS DE COMMANDE  COMMANDER PORTE 1 COMMANDER PORTE 2 CIRCUIT DE COMMANDE HS	CE MESSAGE IMPLIQUE QU'UNE OU DES PORTES SONT TOUBBES APPEL SAV <input type="checkbox"/> IMMEDIAT <input type="checkbox"/> DIFFERE
	A	Cde : A95 LOCALISATION TS02 Z10 LOCALISATION	COMMANDE EFFECTUEE A L'ADRESSE 95 (SUIVI DE SA LOCALISATION) SUR LA ZONE 10 (SUIVI DU LIBELLE DE LOCALISATION) DU TABLEAU CMSI N° 2	BOITIERS DE COMMANDE  COMMANDER PORTE 1 COMMANDER PORTE 2	CETTE COMMANDE EST EFFECTUEE EN CAS DE 1 D'ACTION SUR UN DECLENCHEUR MANUEL 2 DE FEU SUR UNE ZONE CIRCULATION 3 D'ACTION SUR LA COMMANDE URGENTE (BOUTON POUSSOIR ROUGE SUR LA CENTRALE CMSI) SUIVRE LES CONSIGNES
	A	COMP : Cde RECUE TS02 Z10 LOCALISATION	COMMANDE DE MISE EN SECURITE PRISE EN COMPTE PAR LA CENTRALE CMSI SUR LA ZONE 10 (SUIVI DU LIBELLE DE LOCALISATION) DU TABLEAU CMSI N° 2	BOITIERS DE COMMANDE  COMMANDER PORTE 1 COMMANDER PORTE 2	CETTE COMMANDE EST EFFECTUEE EN CAS DE 1 D'ACTION SUR UN DECLENCHEUR MANUEL 2 DE FEU SUR UNE ZONE CIRCULATION 3 D'ACTION SUR LA COMMANDE URGENTE (BOUTON POUSSOIR ROUGE SUR LA CENTRALE CMSI) SUIVRE LES CONSIGNES
	A	1 FONCTION(S) EN COMMANDE DANS TS02 Z10 LOCALISATION 3 Z EN COMMANDE	COMMANDE DE MISE EN SECURITE EFFECTUEE PAR LA CENTRALE CMSI SUR LA ZONE 10 (SUIVI DU LIBELLE DE LOCALISATION) DU TABLEAU CMSI N° 2 NOMBRE TOTAL DE ZONES EN COMMANDE	BOITIERS DE COMMANDE  COMMANDER PORTE 1 COMMANDER PORTE 2	CETTE COMMANDE EST EFFECTUEE EN CAS DE 1 D'ACTION SUR UN DECLENCHEUR MANUEL 2 DE FEU SUR UNE ZONE CIRCULATION 3 D'ACTION SUR LA COMMANDE URGENTE (BOUTON POUSSOIR ROUGE SUR LA CENTRALE CMSI) SUIVRE LES CONSIGNES