
#### **Table of Contents**


3.2.1 Filtrage profil de production PV	1
3.2.2 Potentiel d'hybridation en puissance	3
3.2.3 Puissance fournie	
3.2.4 Energie à stocker	5
3.3 Energie cinétique	
3.4 Modélisation et commande vectorielle du moteur	
3.5 Contrôle-commande du moteur	11
3.5.1 Définition des spécifications	11
3.5.2 Correcteurs	11

### 3.2.1 Filtrage profil de production PV

```
clear all;
close all;
%load data
load("Centrale250kW_16_sept.mat");
Ppv = Grandeur_lapalud_16sept( :,4) ;
%filtre
Fe = 0.0069; % fréquence d'échantillonnage
M = 477 ;
B=fir1(M,2*Fe,"low",hamming(M+1));
PV_filtre=filtfilt(B,1,Ppv);
t=(1:1:1440);
%plot
figure("Name", "Ppv");
plot(t,Ppv);
title("Puissance sur une journée");
xlabel("Temps (min)");
ylabel("Puissance (kW)");
grid on;
figure("Name", "Analyse photovoltaique");
subplot(2,1,1);
plot(t,Ppv,t,PV_filtre);
title("Puissance filtrée");
xlabel("Temps (min)");
ylabel("Puissance (kW)");
grid on;
legend("Puissance PV", "Puissance filtrée");
subplot(2,1,2);
plot(t,Ppv-PV_filtre);
title("Difference entre puissance filtrée et non-filtrée");
xlabel("Temps (min)");
```

```
ylabel("Puissance (kW)");
grid on;
```






#### 3.2.2 Potentiel d'hybridation en puissance

```
%Calcul PHP
Pmoy = mean(Ppv);
Pmax = max(Ppv);
PHP = 1 - (Pmoy/Pmax);
%ecart type, dist norm (indicateur)
ecart_type = std(Ppv);
yEc = normpdf(t,Pmoy,ecart_type);
%puissance moyenne sur la journée
tDay = t(round(0.25*1440):round(0.75*1440));
ppvDay = Ppv(round(0.25*1440):round(0.75*1440));
PmoyDay = mean(ppvDay)
PmaxDay = max(ppvDay);
PHP_day = 1 - (PmoyDay/PmaxDay)
PmoyDay =
   1.0013e+05
PHP\_day =
```


#### 3.2.3 Puissance fournie

```
%Puissance à fournir
Psse = PV_filtre-Ppv;
Pvi = zeros(1440,1);
for i=1:1:1440
    if Psse(i) <= 0</pre>
        Pvi(i) = 0.95*Psse(i);
    end
    if Psse(i) > 0
        Pvi(i) = Psse(i)/0.95;
    end
end
figure("Name", "Puissance à fournir");
plot(t,Pvi);
title("Puissance à fournir");
xlabel("Temps");
ylabel("Puissance");
grid on;
```



## 3.2.4 Energie à stocker

```
%Energie stockée dans le volant
Evi = -cumtrapz(Pvi);
%en utilisant l'énergie utile
Eutil = max(Evi) - min(Evi); %Watt*min
Evi = Evi - min(Evi)+0.3*(Eutil/0.7); %Watt*min
%plot
figure("Name", "Enerigie à stocker");
plot(t,Evi);
title("Energie à stocker");
xlabel("Temps");
ylabel("Energie");
grid on;
```




## 3.3 Energie cinétique

```
DoDmax = 0.7;
OmegaMin = 2760; %tour/min
Capacity = Eutil/DoDmax;
Emin=0.3*Capacity;
OmegaMax = OmegaMin/sqrt(0.3); %tour/min
```

```
OmegaMaxconvertie=OmegaMax*2*pi/60; %rad/s
OmegaMinconvertie=OmegaMin*2*pi/60; %rad/s
Eutilconvertie = Eutil*60; %Joule
ResElas = 1800*10^6; %Pa
MasseVol = 7800; % kg/m<sup>3</sup>
Jrad = 2*Eutilconvertie/(OmegaMaxconvertie*OmegaMaxconvertie-
OmegaMinconvertie*OmegaMinconvertie)
J = 2*Eutilconvertie/(OmegaMax*OmegaMax-OmegaMin*OmegaMin);
%rayon du volant
R=1.5;
%Masse du volant
Masse = 2*J/(R^2)
%longeur
L=Masse/(MasseVol*pi*R^2)
%R1 = sqrt(ResElas/(MasseVol*OmegaMaxconvertie));
GammaMax=[];
Pmax=[];
for i=1:1:13001*(2*pi/60)
    GammaMax(i) = 240;
    Pmax(i) = 70000;
end
Omega1=(1:1:13001*(2*pi/60));
Omega2=(1:1:13001*(2*pi/60));
Gamma = Pmax(1:13001*(2*pi/60)) ./ Omega2;
% plot des limites physiques
figure("Name", "Points de fonctionnement");
plot(Omega1(1:292),GammaMax(1:292),Omega2(292:1331),Gamma(292:1331),Omega1(1:292),
GammaMax(1:292), Omega2(292:1331), -Gamma(292:1331));
title("Points de fonctionnement");
xlabel("Vitesse");
ylabel("Couple");
hold on
%Calcul des points de fonctionnement
OmegaInstantane = sqrt(2*Evi*60/Jrad);
GammaUtilPtf = Pvi./OmegaInstantane;
plot(OmegaInstantane, GammaUtilPtf, "+");
grid on;
Jrad =
  615.1715
Masse =
    5.9965
```

L = 1.0876e-04

Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index.





# 3.4 Modélisation et commande vectorielle du moteur


```
% Evolution de la vitesse du moteur
figure;
plot((1:1440),OmegaInstantane);
title("Evolution de la vitesse du moteur");
xlabel("Temps (min)");
ylabel("Vitesse (rad/s)");
grid on;
% Evolution du couple moteur
figure;
plot((1:1440),GammaUtilPtf);
title("Evolution du couple moteur ramené sur l'arbre moteur");
xlabel("Temps (min)");
```


```
ylabel("Couple (N.m)");
grid on;
% Caractéristiques méchaniques du moteur
p=4;
Rs=0.0952; %Ohm
Phifsd=1.17; %rad/s
Ld=2.59*0.001; %H
Lq=2.62*0.001; %H
% calcul vitesse du moteur
OmegaInstantane = sqrt(2*Evi*60/Jrad);
% calcul courant statorique
isd = zeros(1440,1);
isq = GammaUtilPtf/(p*Phifsd);
Is_eff = abs(isq/sqrt(3));
Is = [ isd isq ];
% calcul pulsation
omega_r=zeros(1,1440);
% calcul pulsation statorique
omega s = p*OmegaInstantane;
% tension simple statorique
Vsd =omega_s.*isq*Ld;
Vsq = Rs*isq +omega_s*Phifsd;
Vs = [Vsd Vsq];
figure("Name", "Vérification du moteur");
subplot(4,1,1);
plot(t,OmegaInstantane);
title("Vitesse du moteur");
xlabel("Temps");
ylabel("Vitesse");
grid on;
subplot(4,1,2);
plot(t, Vsd, t, Vsq);
title("Tension Vsd et Vsq");
xlabel("Temps");
ylabel("Tension");
legend("Vsd","Vsq");
grid on;
subplot(4,1,3);
plot(t,Is_eff);
title("Courant effectif");
xlabel("Temps");
ylabel("Courant");
grid on;
subplot(4,1,4);
```

```
plot(t,omega_s);
title("Pulsation statorique");
xlabel("Temps");
ylabel("Pulsation statorique");
grid on;
```









#### 3.5 Contrôle-commande du moteur

## 3.5.1 Définition des spécifications

```
ksi = 1.0;
% Temps te réponse entre trmax et trmin
tr_max = 3*Ld/Rs;
Tmli = 1/10000;
tr_min = 15*Tmli;
tr = (tr_max-tr_min)/2;
omega_n = 3/tr;
```

#### 3.5.2 Correcteurs

```
% boucle intérieure
% Calcul des gains des PI des boucles intérieures
kid = Ld*omega_n*omega_n;
kpd = (2*ksi*kid)/omega_n - Rs;
kiq = Lq*omega_n*omega_n;
kpq = (2*ksi*kiq)/omega_n - Rs;
omega_fonct = p*OmegaMaxconvertie;
```

```
% boucle exterieure
% moins rapide que boucle intérieure, tresp_ext = 50*tres_int
omega_n_ext = omega_n / 50;

ki = Jrad*omega_n_ext*omega_n_ext;
kp = (2*ksi*ki)/omega_n_ext;
```

Published with MATLAB® R2019b