# Índice

L.	Formulario	
	1.1.	Prestaciones de una maquina
	1.2.	Prestaciones de la CPU y sus factores
	1.3.	Prestaciones de la instrucciones
	1.4.	Formula clásica de las Prestaciones de la CPU
	1.5.	El muro de la potencia

## Formulario

Juan Sanabria

24 de julio de 2023

## 1. Formulario

## 1.1. Prestaciones de una maquina

 $P_x$  = Prestaciones de la maquina x.

Tiempo de ejución = Es el tiempo que tarde en correr completo un programa.

$$P_{\rm x} = \frac{1}{TiempodeejecucionP_{\rm x}}$$

Sabiendo que una maquina X es más rapida que una maquina Y, se tiene la siguiente formula para calcular cuantas n veces más rapida es la maquina X con respeto a la Y.

$$\frac{TiempodeejecucionY}{TiempodeejecucionX} = n$$

## 1.2. Prestaciones de la CPU y sus factores

TiempodeCPU = Ciclosdereloj \* tiempodelciclodereloj

Se debe tener en cuenta que la frecuenia del reloj es la inversa del tiempo del ciclo del reloj.

$$Frecuencia de reloj = \frac{1}{tiempo del ci clodel reloj}$$

Así tambien se puese poner

$$TiempodeCPU = \frac{Ciclosdereloj}{Frecuencia dereloj}$$

#### 1.3. Prestaciones de la instrucciones

Desde un punto de vista objectivo una mejor forma de calcular el tiempo de ejecución de una CPU es colocarlon terminos de el número de intrucciones que tiene que ejecutar así nos queda:

TiempodeCPU = Numerodeintrucciones \* Tiempomedioporinstruccion

De las formular de la sección anterio (Prestaciones de la CPU y sus factores) tenemos un valor llamado ciclos de reloj, este valor esta compuesto por una serie de variables como se muestra en la siguiente formula:

Ciclosdereloj = NumerodeInstrucciones \* CPI

El CPI = ciclos de reloj por instrucción.

Tener en cuenta que a veces no se dan la cantidad de ciclos por intrucción si no la cantidad de intrucciones por ciclos IPC, que es la inverda del CPI

$$IPC = \frac{1}{CPI}$$

#### 1.4. Formula clásica de las Prestaciones de la CPU

Teniendo en cuenta las formulas de la sección anterio y sustituyendolas en la formulas de la sección 1.2 tenemos la siguiente formula:

TiempodeEjecucion = Numerodeintrucciones\*CPI\*Tiempomediodeciclodereloj

O tambien:

$$TiempodeEjecucion = \frac{Numerodeintrucciones*CPI}{Frecuenciadereloj}$$

#### 1.5. El muro de la potencia

Para el calculo de la potencia de una CPU tenemos la siguiente formula:

 $Potencia = cargacapacitiva * voltaje^2 * frecuencia de commutacion$