RF - TX

Arduino
Hal Antena
out
gnd
pwr
out
pwr
gnd
GPSY
Jumperj
SN5555
SN5555
D5
D1
LED1
R + B + G
R5
R4
R3
R2
R1
R0
TOKO
TOKO
TOKO
TOKO
TOKO
TXO ◀
RXO ◀
A5
A4
A3
A2
A1
A0
VIN
GND
GND
5V
3V3
RESET
IOREF
carga
mecanico
AREF
GND
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Data