

Microcontroladores

Laboratorio Dirigido N° 1



Actividades:

- Aprender a realizar diagrama de flujo para código ensamblador, mediante ejemplos demostrativos.
- Conocer los registros necesarios para la configuración del microcontrolador.
- Conocer las instrucciones básicas en ensamblador.
- Ejercicios propuestos para el alumno.



Ejemplo 1: Enunciado

Este ejemplo consiste en la siguiente especificación:

Dado dos números X e Y, calcular:

- La suma de ambos números.
- El mayor de ambos números.




Ejemplo 1: Solución

Suma =
$$X + Y$$


Mayor =
$$\begin{cases} X, si X \ge Y \\ Y, si X < Y \end{cases}$$

Un programa en ensamblador no se compone únicamente de instrucciones que expresan de forma abstracta el algoritmo que implementa, sino que, al contrario de lo que ocurre en alto nivel, el programador necesita sopesar las distintas opciones que la arquitectura final ofrece: dónde y cómo almacenar variables, cómo manejar datos





1) Programa Ensamblador(MPASM)





2) El código fuente:

- · Está compuesto por una sucesión de líneas de texto.
- Cada línea puede estructurarse en hasta cuatro campos o columnas separados por uno o más espacios o tabulaciones entre sí.
 - ➤ Campo de etiquetas. Expresiones alfanuméricas escogidas por el usuario para identificar una determinada línea. Todas las etiquetas tienen asignado el valor de la posición de memoria en la que se encuentra el código al que acompañan.
 - Campo de código. Corresponde al nemónico de una instrucción, de una directiva o de una llamada a macro.
 - Campo de operandos y datos. Contiene los operandos que precisa el nemónico utilizado. Según el código, puede haber dos, uno o ningún operando.
 - Campo de comentarios. Dentro de una línea, todo lo que se encuentre a continuación de un punto y coma (;) será ignorado por el programa ensamblador y considerado como comentario.

LATx0 Bit0

Bit1



3) Registros Importantes:

Bit6

Bit7

TRISX:	TRISX: REGISTRO DE CONFIGURACIÓN DEL PUERTO X							
TRISx7	TRISx6	TRISx5	TRISx4	TRISx3	TRISx2	TRISx1	TRISx0	
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit	Bit2	Bit1	Bit0	

LATX:	REGISTRO	DE DATO	S DEL PUER	TO X			
LATx7	LATx6	LATx5	LATx4	LATx3	LATx2	LATx1	

Bit4

1	PORTX: REGISTRO DE ACCESO A LECTURA DEL PUERTO X							
	PORTx7	PORTx6	PORTx5	PORTx4	PORTx3	PORTx2	PORTx1	PORTx0
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit	Bit2	Bit1	Bit0

Bit

INTCON2:	REGISTRO DE CONTROL DE INTERRUPCIONES 2						
RBPU	INTEDG0	INTEDG1	INTEDG2		TMR0IP	•	RBIP
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit	Bit2	Bit1	Bit0

Bit 7 RBPU: Bit que permite las resistencias PULL-UP para el PUERTO B. 1= Desactiva las Resistencias PULL-UP.

A continuación se explicará cómo configurar, escribir o leer un Pin de cada PUERTO;

Bit5

TRISX: Escribiendo en cada bit ("1" lógico = Entrada y "0" lógico = Salida).

0= Activa las resistencias PULL-UP.

- LATX: Escribiendo en cada bit la salida tendrá un nivel de Voltaje ("1" lógico = 5v | "0" lógico = 0v).
- PORTX: Este registro es de solo Lectura (5v ="1" lógico | 0v ="0" lógico).



4) Campo de operandos y datos:


TIPO	SINTAXIS			
Decimal	D' <valor>'</valor>	d' <valor>'</valor>	. <valor></valor>	
Havadasimal	H' <valor>'</valor>	h' <valor>'</valor>	0x <valor></valor>	
Hexadecimal	<valor>H</valor>		<valor>h</valor>	
Octal	O' <valor>'</valor>		o' <valor>'</valor>	
Binario	B' <valor>'</valor>		b ' <valor>'</valor>	
ASCII	A' <carácter>'</carácter>	a ' <carácter>'</carácter>	' <carácter>'</carácter>	
Cadena	" <cadena>"</cadena>			



1.- Orientadas al byte


2.- Orientadas al bit

3.- Literales y de control






5.1) Instrucciones orientadas al byte:





5.2) Instrucciones orientadas al bit:





5.3) Instrucciones literales y de control:





En la hoja de datos del PIC18F4550, encontrar:

- Instrucciones orientadas a byte.
- Instrucciones orientadas a bit.
- Instrucciones literales y de control.



	Instrucciones de CARGA				
NEMÓN	NICO	DESCRIPCIÓN	FLAGS AFECTADOS		
clrf	f	$00 \rightarrow (f)$	Z		
clrw		00 → (W)	Z		
movf	f,d	$00 \rightarrow (f)$ $00 \rightarrow (W)$ $(f) \rightarrow (destino)$	Z		
movlw	k	$k \rightarrow (W)$	Ninguno		
movwf	f	$(W) \rightarrow (f)$	Ninguno		

		Instrucciones de BIT	
NEMO	ÓNICO	DESCRIPCIÓN	FLAGS AFECTADOS
bcf	f,b	Pone a O el bit 'b' del registro 'f'	Ninguno
bsf	f,b	Pone a 1 el bit 'b' del registro 'f'	Ninguno

-	Instrucciones ARITMÉTICAS				
NEMÓN	VICO	DESCRIPCIÓN	FLAGS AFECTADOS		
addlw	k	$(W) + k \rightarrow (W)$	C - DC - Z		
addwf	f,d	$(W) + (f) \rightarrow (destino)$	C-DC-Z		
decf	f,d	$(f) - 1 \rightarrow (destino)$	Z		
incf	f,d	$(f) + 1 \rightarrow (destino)$	Z		
sublw	k	$K - (W) \rightarrow (W)$	C-DC-Z		
subwf	f,d	$(f) - (W) \rightarrow (destino)$	C - DC - Z		



	Instrucciones LÓGICAS					
NEMÓN	NICO	DESCRIPCIÓN	FLAGS AFECTADOS			
andlw	k	(W) AND $k \rightarrow (W)$	Z			
andwf	f,d	(W) AND (f) \rightarrow (destino)	Z			
comf	f,d	$(/f) \rightarrow (destino)$	Z			
iorlw	k	(W) OR $k \rightarrow (W)$	Z			
iorwf	f,d	(W) OR (f) \rightarrow (destino)	Z			
rlf	f,d	Rota (f) a izquierda → (destino)	С			
rrf	f,d	Rota (f) a derecha → (destino)	С			
swap	f,d	Intercambia nibbles (f) \rightarrow (destino)	Ninguno			
xorlw	k	(W) XOR $k \rightarrow$ (W)	Z			
xorwf	f,d	(W) XOR (f) \rightarrow (destino)	Z			



	Instrucciones de SALTO				
NEMÓN	NICO	DESCRIPCIÓN	FLAGS AFECTADOS		
btfsc	f,b	Salta si el bit 'b' de 'f' es 0	Ninguno		
btfss	f,b	Salta si el bit 'b' de 'f' es 1	Ninguno		
decfsz	f,d	(f) - 1 \rightarrow (destino) y salta si es 0	Ninguno		
incfsz	f,d	(f) + 1 \rightarrow (destino) y salta si es 0	Ninguno		
goto	k	Salta a la dirección 'k'	Ninguno		

Instrucciones de manejo de SUBRUTINAS					
NEMÓNICO		DESCRIPCIÓN	FLAGS AFECTADOS		
call	k	Llamada a subrutina	Ninguno		
retfie		Retorno de una interrupción	Ninguno		
retlw	k	Retorno con un literal en (W)	Ninguno		
return		Retorno de una subrutina	Ninguno		



Instrucciones ESPECIALES				
NEMÓNICO	DESCRIPCIÓN	FLAGS AFECTADOS		
clrwdt	Borra Timer del Watchdog	/TO - /PD		
nop	No operación	Ninguno		
sleep	Entra en modo de bajo consumo	/TO - /PD		



Ejemplo 2: Enunciado

Se requiere implementar una compuerta NOT en lenguaje ensamblador, con el PIC18F4550.

- Realizar un diagrama de flujo.
- Realizar un código en ensamblador, basado en el diagrama de flujos.



Ejemplo 3: Enunciado

Se requiere implementar una compuerta AND en lenguaje ensamblador, con el PIC18F4550.

- Realizar un diagrama de flujo.
- Realizar un código en ensamblador, basado en el diagrama de flujos.



Ejercicios Propuestos



Ejercicio Propuestos:

Se tienen las siguientes funciones lógicas:

- 1) F = AB + C
- 2) $F = \bar{A}BC$
- 3) $F = \overline{ABC}$
- 4) $F = A + \overline{BC}$
- 5) $F = \overline{A} + \overline{B}C$

Para cada ejercicio propuesto, se pide realizar lo siguiente:

- Realizar un diagrama de flujo, del comportamiento de la función lógica.
- Realizar un código en ensamblador, basado en el diagrama de flujos.



Indicaciones:

Presentar los siguientes archivos:

- Un reporte con los pasos seguidos y el diagrama de flujo en PDF.
- Presentar el Lab1_Apellido.X del programa solicitado.
- Presentar el archivo de la simulación en PROTEUS. (Lab1 Apellido).

La entrega es <u>personal</u> a la actividad creada en el BlackBoard.

Fecha de entrega: Depende de la sección de laboratorio

- Martes entrega Viernes hasta el mediodía
- Miércoles entrega Sábado hasta el mediodía
- Sábado entrega hasta martes al mediodía