新建工程,向工程的 libs 文件中拷贝库文件(不使用串口可以不添加 so 文件)

```
gprintersdkv1.jar;
arm64-v8a 目录;
armeabi 目录;
armeabi-v7a 目录;
mips 目录;
mips64 目录;
x86 目录;
x86_64 目录。
```

添加权限:

在 AndroidManifest.xml 文件中添加如下权限

连接打印机:

gprintersdkv1 开发包中主要提供 BluetoothPort、UsbPort、EthernetPort、SerialPort 这 4 种接口连接打印机

使用 BluetoothPort 连接打印机:

构造方法: BluetoothPort(String macAddress) 参数: macAddress: 蓝牙的 Mac 地址 EthernetPort(String ip,int port) 参数: lp 连接 wifi 的 ip 地址 port 连接 wifi 的端口号

UsbPort(Context context, UsbDevice usbDevice)

参数:

context 应用程序上下文 usbDevice 需要连接的 USB 设备

SerialPort(String path,int baudrate,int flag)

参数:

path 串口号 baudrate 波特率 flag

成员方法:

boolean openPort() 打开端口

return:

true 表示端口打开成功;false 表示端口打开失败

boolean closePort() 关闭端口

return:

true 表示端口关闭成功; false 表示端口打开失败

Int readData(byte[] buffer) 读取数据

参数:

buffer 读取数据的缓冲区

return:

读入缓冲区的总字节数,没有则为-1

void writeDataImmediately(Vector<Byte> data) 写入数据

参数:

data 需要发送给打印机的数据

void writeDataImmediately(Vector<Byte> data,int offset,int len)

参数:

data 需要发送给打印机的数据 offset 开始读取 data 的位置 len 读取 data 的长度