Inhaltsverzeichnis

1	Pra	ktikum
	1.1	Umgang mit der Software(KEIL)
	1.2	Aufgabe 2
	1.3	Aufgabe 4
	1.4	code
2	Pra	ktikum
	2.1	TASTENDRÜCKEN
	2.2	CODE
3	Pra	ktikum
	3.1	TIMER EINSTELLEN
	3.2	ABLAUF

1 Praktikum

mikrocontroller.net für weitere Infos (Schaltpläne lesen)

1.1 Umgang mit der Software(KEIL)

erst übersetzen(F7), dann runterladen(F8)

1.2 Aufgabe 2

- in der PDF von chip1768 den Schaltplan aufschlagen und in die GPIOs sehen. In GPIO(1) finden sich die LEDs. Dort sind die Ports mit P[x] dargestellt, wobei x das Bit für den jeweiligen Port darstellt.
- Über #DEFINE die LEDx mit der zugehörigen Bitkonstanten verkoppeln
- mit FIODIR die Ports auf Eingang setzen $(LPC_GPIO1 > FIODIR| = 1 << LEDx)$
- mit FIOSET Strom auf den Port geben (=1)
- mit FIOCLR Strom auf den Port abstellen (=1)
- FIOPIN gibt den Status der LED an, somit kann auch direkt auf die LED zugegriffen werden

1.3 Aufgabe 4

• Achtung, LEDs 4 und 5 gehen nur auf LOW an!

1.4 code

```
#include "LPC17xx.h"

#define LED2 20
#define LED3 21
#define SPEAKER 5
#define LED4 8
#define LED5 9

void delay(int ms)
{
    int y = 0;
    int z = 0;
    while (z < ms)
    {
}</pre>
```

```
z++;
                  y=0;
                 while (y<20000)
                  {
                           y++;
                  }
        }
}
void testBedLedBlink(int led)
{
         delay(200);
         LPC_GPIOO->FIOCLR |= 1<<led;</pre>
         delay(200);
         LPC_GPIOO->FIOSET |= 1<<led;</pre>
}
int main()
{
         //Initialisierungen
         LPC_GPIO1->FIODIR |= 1<<LED2;</pre>
         LPC_GPIO1->FIODIR |= 1<<LED3;</pre>
         LPC_GPIOO->FIODIR |= 1<<LED4;
         LPC_GPIOO->FIODIR |= 1<<LED5;</pre>
         LPC_GPIO2->FIODIR |= 1<<SPEAKER;
         while(1)
         {
                              Aufgabe 1
                 LPC_GPIOO->FIOSET |= 1<<LED4;</pre>
                  delay(100);
                 LPC_GPIOO->FIOCLR |= 1<<LED4;
                  delay(100);
                  /**/
                  /*
                             Aufgabe 2
                 LPC_GPIO1->FIOCLR |= 1<<LED3;
                 LPC_GPIO1->FIOSET |= 1<<LED2;</pre>
                  delay(4000);
                 LPC_GPIO1->FIOCLR |= 1<<LED2;</pre>
                 LPC_GPIO1->FIOSET |= 1<<LED3;</pre>
                  delay(4000);
                  /**/
                  /*
                              Aufgabe 3
```

```
LPC_GPIO2->FIOSET |= 1<<SPEAKER;
    delay(1);
    LPC_GPIO2->FIOCLR |= 1<<SPEAKER;
    delay(1);
    /**/
    /* Aufgabe 4
    testBedLedBlink(LED4);
    testBedLedBlink(LED5);
    /**/
}</pre>
```

2 Praktikum

2.1 TASTENDRÜCKEN

Button abrufen

- if(LPC GPIO0 > FIOPIN&(1 << BT1) == 0)
- BT1 = auf die Binärstelle des Button 1 gestellt
- Wenn FIOPIN an der Stelle BT1 "gedrücktïst, dann ist dort NN-ull"gesetzt
- Wenn FIOPIN an der Stelle BT1 nicht gedrücktïst, dann ist dort Ëins"gesetzt
- Bei der Und-Verknüpfung sollte an der Stelle von BT1 der Wert herauskommen der signalisiert ob der Button gedrückt ist

2.2 CODE

```
#include "LPC17xx.h"
#include <stdbool.h>
//Definitionszuweisungen-----
                 //P1.18 LPC Modul high-aktiv
#define LED1 18
#define LED2 20
                 //P1.20 LPC Modul high-aktiv
#define LED3 21
                 //P1.21 LPC Modul high-aktiv
                 //P1.23 LPC Modul high-aktiv
#define LED4 23
#define BT1 6
                 //Button 1 an P0.6
#define BT2 16
                 //Button 2 an P0.16
#define SPK 5
                 //Speaker P2.5
#define LED4_BD 9
                   //LED4 mBed low-aktiv
#define LED5_BD 8
                   //LED5 mBed low-aktiv
//Funktionsdeklarationen-----
```

```
int warte();
int outLED();
                //Ausgabe Zählvariable auf LED Zeile LPC Modul
// Variablenzuweisungen-----
// globale variable
int izaehl=0;
                //Zählvariable
//***Mainprogramm******************
int main()
{
//Initialisierungen -----
LPC_GPIO1->FIODIR|=(1<<LED1);</pre>
                                   //LED1 1-4 LPC Modul auf Portausgang
LPC_GPIO1->FIODIR|=(1<<LED2);</pre>
LPC_GPIO1->FIODIR|=(1<< LED3);
LPC_GPIO1->FIODIR|=(1<<LED4);</pre>
LPC_GPIO2->FIODIR|= 1<<SPK;</pre>
bool toggle = 0;
while(1)
 {
  /*
  if((LPC_GPIOO->FIOPIN & (1<<BT1)) == 0)
  warte(50);
  if(toggle)
   toggle = 0;
  else
   toggle = 1;
  while((LPC_GPIOO->FIOPIN & (1<<BT1)) == 0);</pre>
  if(toggle)
  // Aufgabe 2
  LPC_GPIO1->FIOSET |= 1<<LED1;</pre>
  warte(500);
  LPC_GPIO1->FIOCLR |= 1<<LED1;
  warte(500);
  // Aufgabe 3
  LPC_GPIO2->FIOSET |= 1<<SPK;</pre>
  warte(1);
  LPC_GPIO2->FIOCLR |= 1<<SPK;
  warte(1);
  }
```

```
*/
  if((LPC\_GPIOO->FIOPIN & (1<<BT1)) == 0)
  LPC_GPIO1->FIOSET |= 1<<LED1;</pre>
  if((LPC\_GPIOO->FIOPIN & (1<<BT2)) == 0)
  LPC_GPIO1->FIOSET |= 1<<LED4;</pre>
 warte(500);
 LPC_GPIO1->FIOCLR |= 1<<LED1;
 LPC_GPIO1->FIOCLR |= 1<<LED4;
 warte(500);
}
}
//***Funktionen*******************
//Zeitschleife in Millisekunden
//----
int warte(int izahl) //izahl in Millisekunden
 int iz=0, iy=0;
 while (iz<izahl)
     {
     iz++;
     iy=0;
     while (iy<20000)
           {
        iy++;
     } // ende while
}
```

3 Praktikum

3.1 TIMER EINSTELLEN

- Timer zählt kontinuierlich hoch (max. 2³²)
- Es wird ein Match-Register"gesetzt, dass festsetzt bis wie weit der Timer zählt
- Wenn der Timer mit dem Match-Register matched, wird ein Ereignis ausgelöst (z.B. ein Interrupt, Timer zurücksetzen Anhalten) -> Match-Control Register (MRxI/MRxR/MRxS x Matchregister Nummer #)
- Der Timer fängt daraufhin wieder von vorne an zu zählen
- die Hälfte der Frequenz gibt an, wie lange der Timer braucht um einmal bis zum Maximum hochzulaufen (Speed)

- Formeln (siehe PR_DOKU Seite 19)
- PCLK gibt für jeden Takt der CPU einen Impuls
 - 1. PCLK modifiziert werden (jede 2./4./8.)
- $\bullet\,$ Jeder Timer hat eigene 4 Matchregister
- Es gibt 4 Timer
- PCLKSELx gibt den Teiler für die PCLK an

3.2 ABLAUF

- 1. Timer initialisieren
 - Timer 0 einschalten

$$-LPC |SC->PCONP| = 1 << 1$$

• Clock-Teiler einstellen

$$-LPC$$
 $SC->PCLKSEL0|=3<<2$

- Matchregister einstellen
 - cputakt = 100mhz
 - -100mhz/8 = 12,5
 - -MR = 12,5Mhz/2*1hz
 - -MR = 6250000
 - $-\ LPC_TIM0->MR0=6250000$
- Einstellen was das Matchregister tun soll
 - item Interrupt soll ausgelöst werden
 - $-LPC_TIM0->MCR|=3<<0$
- 2. Interrupt Service Routine Schreiben
 - z.B. void $TIMER0_IRQHandler()$
 - name ist vorgegeben und muss zwingend verwendet werden
 - $system_LPC17xx.s$ definiert die Namen der ISR-Funktionen (External Interrupts)
 - enthält die IVT (Interrupt Vektor Table)
 - Timer 0 meldet IMMER an Port 17
 - Ist über $system\ LPC17xx.s$ nachvollziehbar

- !!!Interrupt Flags zurücksetzen!!!
 - sonst bleibt der Interrupt bestehen und man würde nie die ISR verlassen
 - -LPC TIM0->IR|=1<<0
 - * Setzen um zu resetten
 - $\ast\,$ Interrupt Register um Bit-Positionen zu finden
- Nutzfunktion implementieren
- 3. Interrupt Service Routine Priorität setzen
 - $NVIC_SetPriority(TIMER0_IRQn, 15)$
- 4. Interrupt Service Routine aktivieren (sonst würde nie die Funktion abgefeuert werden)
 - \bullet NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn)
- 5. Timer aktivieren
 - $LPC \ TIM0 > TCR | = 1 << 0$

3.3 CODE