

LWL-Messvorspann Quick



Beschreibung:

Bei der OTDR-Messung von Glasfaserstrecken ist es üblich eine Vor- bzw. fallweise auch eine Nachlauffaser vor bzw. nach der Messstrecke zu schalten. Dadurch werden die Ereignistotzonen des OTDR's überbrückt und die hochwertigen Gerätestecker geschont.

Die kompakte Bauweise als Ring ermöglicht eine einfache Handhabung und die integrierten Magnete eine flexible Befestigung auf metallischen Oberflächen (zB. Netzwerkschrank, ODF).

Die Vor-/Nachlauffaser wird in einer stabilen Kunststoffbox geliefert.

Eigenschaften:

- Karabinerhaken zur optimalen Befestigung
- Kompakte Grösse
- Alle Steckertypen erhältlich (LC/SC/FC/ST/E2000 usw)
- Alle Fasertypen erhältlich (9/125 OS2 G652.D, G657.A2, 50/125 OM3/4/5, 62.5/125)
- In verschiedenen Längen erhältlich (z.B. 300m/500m/1000m)