

Microprocessadores

Hugo Marcondes

hugo.marcondes@ifsc.edu.br

Aula 02

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Programação Assembly: Documentação! # Author: your name # Date: current date # Description: high-level description of your program .data (constant and variable definitions) .text # Section 1: what this part does # Pseudocode: # (algorithm in pseudocode) # Register mappings: # (mapping from pseudocode variables to registers) Comentários na mesma linha do código devem ajudar a esclarecer o pseudocódigo

.text onde está as instruções

.data local da memória

Expressões lógicas e aritméticas



- Composicionalidade:
 - Técnica útil e poderosa: sintetiza o código, facilita entendimento, reuso.
 - Expressões matemáticas convencionais são composicionais!
 - Ex: a*b+(c/d)... > (Como em linguagem C);
 - Instruções em assembly não!
 - mult \$t0 (addi \$t1, \$t1, 3) ???? Não permitido!
 - Precisa sequenciar as instruções...

3 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

Em assembly é	necessário	sequenciar	as ii	nstruções
e levando algu	mas conside	rações		

O Mips vai fazer 1 operação por vez.

Sequenciando Instruções:



- Como sequenciar instruções para resolver expressões lógicas e aritméticas?
- Considerações:
 - Número limitado de instruções
 - MIPS opera dois registradores ou registrador e imediato
 - Nem toda instrução possui a variante com imediatos
 - Uso do li para carregar constantes (tb maiores que 16b)
 - Número limitado de registradores
 - Pode ser necessário ler e armazenar resultados intermediários na memória (comum em programas mais complexos);

4 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

Sequenciando Instruções



- Estratégia: Decompor a expressão.
 - Separar a expressão em pequenas sub-expressões.
 - Respeite agrupamentos (entre parênteses) e precedência de operadores (assumam a precedência vista em linguagem C);
 - Traduza cada sub-expressão e salve os resultados intermediários;
 - Combine os resultados!



Quebrar as expressões matemáticas em pequenas

Salve cada operação em um operador temporário.

Sequenciando Instruções:



- Estratégia: Análise e tradução
- Faça a análise sintática da expressão transformando-a em uma árvore de sintaxe abstrata
- Atravesse a árvore em pós-ordem, armazenando o resultado das sub-árvores em registradores temporários
- Essa é a estratégia utilizada pelo compilador!

```
Example

# Pseudocode:
# c = a + 3*(b+2)
# Register mappings:
# a: t0, b: t1, c: t2
addi $t3, $t1, 2  # tmp1 = b+2
mul $t4, $t3, 3  # tmp2 = 3*tmp1
add $t2, $t0, $t4  # c = a + tmp2

6 IFSC - Departamento Académico de Eletrônica
```

Addi soma um registrador com um valor imediato.

add soma 2 regis

expressões.

Otimizando o uso de registradores



• Geralmente é possível utilizar poucos registradores fazendo a acumulação do resultado.

```
# Pseudocode:
# c = a + 3*(b+2)
# Register mappings:
# a: $t0, b: $t1, c: $t2
# tmp1: $t3, tmp2: $t4

# tmp1 = b+2
# tmp2 = 3*tmp1
# c = a + tmp2

addi $t3, $t1, 2
mul $t4, $t3, 3
addi $t2, $t1, 2, 2
mul $t2, $t2, 3
addi $t2, $t0, $t2

# Tmf1 = 3+ Temf1

IFSC-Departamento Académico de Eletrônica
```

A possiblidade de reaproveitar os temporários regis, portanto teriamos:

Exercício: INSTITUTO FEDERA d = a - 3 * (b + c + 8)Register mappings: a: t0, b: t1, c: t2, d: t3 addi / muli/ subi --> terminador em i = imediato addi \$t3, \$t2, 8 # d = b + c + 8add \$t3, \$t1, \$t3 \$t4, 3 # d = 3 * dli. mul \$t3, \$t4, \$t3 sub \$t3, \$t0, \$t3 # d = a - dload imediato --> addi \$t4, \$zero, 3

\$at = temporário, mas não pode usar. Diretamente nao podemos usar ele, pois está ligado a fazer pseudo instruções do próprio compilador.

\$at ele armazena o numero 3, para multiplicar, portanto se usar ele, vamos estar atualizando ele mesmo para 3 e multiplicando 3 = ERRO

A mul é uma pseudo instrução, assim ele vai usar o %at portanto nao dá de usa-lo.

\$at sempre vai ser usado quando tiver uma pseudo instrução

8 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

Expressões lógicas



- Utilizadas em estruturas de controle:
 - branches (if-else);
 - loops (while, for);

Logical expressions

- values: True, False
- boolean operators: not (!), and (&&), or (||)
 relational operators: ==, !=, >, >=, <, <=
- No MIPS, Falso = 0; Verdadeiro = 1;
- Operações lógicas não relacionais são bit-a-bit, não booleanas!

9 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

Usar "xori" para mudar apenas o numero 1 por 0.

Caso usa-se a not como sempre usado em C, seria:


Instruções lógicas



- Operações de deslocamento (shift)
- Deslocam todos os bits de uma palavra para esquerda ou direita, preenchendo os bits vazios com zero (não cíclico);
 - São instruções do tipo R (registrador)
 - A quantidade de bits a serem deslocados é especificada pelo campo shamt (shift amount)

10 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

12 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica



lembrando caso: 0001 2x 0010 0100 22x

Quero multiplicar um numero por 32 --> 2^5 --> Descolocar para esquerda 5 vezes.

• shift right logical (sr1) sr1 \$t2, \$s0, 8 # \$t2 ← \$s0 >> 8 Conteúdo: \$s0 0110 1000 1111 0000 0111 0110 1111 1111 \$12 0000 0000 0110 1000 1111 0000 0111 0110 Caso numero negativo, depois de deslocar elevira positivo


Mesma ideia só que agora --> 1000 2 1200

desloca

Isto para inteiros!!!!!

SABOV Mor divisão

5Aber resto - 31.2 -> (0003)



Usar esse para divisão, pois preserva meu sinal

lembrando: Inverter sinais --> 10 complemento de 2


complemento de 2 --> 4 bits --> -8 a 7

01010 = 10 em compl 2

para inverter pega 10 inverte e +1 -->

10101

+1 --> 10110



Lógica bit-a-bit vs. Lógica booleana

INSTITUTO FEDERAL

- Para and, or, xor:
 - Equivalente quando Falso=0 e Verdadeiro=1;
 - Não equivalente quando Falso=0 e Verdadeiro≠0 (como é em C);
- Not:
 - Macro fornecida pelo MARS: n\u00e3o equivalente ao "not l\u00f3gico";
 - Inverte cada um dos bits:
 - Se Verdadeiro=1, not(Verdadeiro)=0xFFFFFFE;

How can we implement logical not?

xori \$t1, \$t2, 1 # \$t1 = not \$t2 (logical not)

15 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

16 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

No mips para inverter (XORI)

div --> divisão e joga pro reg o low e high -->

Low --> resultado high --> resto

```
# Pseudocode:
# c = (a < b) || ((a+b) == 10)
# Register mappings:
# a: t0, b: t1, c: t2

add $t3, $t0, $t1 # tmp = a+b

1i $t4, 10 # tmp = tmp == 10

seq $t3, $t3, $t4

slt $t2, $t0, $t1 # c = a < b

or $t2, $t2, $t3 # c = c | tmp
```

```
# Pseudocode:
# c = (a < b) && ((a+b) % 3) == 2
# Register mappings:
# a: t0, b: t1, c: t2
# tmp1: t3, tmp2: t4
```