

Microprocessadores

Hugo Marcondes

hugo.marcondes@ifsc.edu.br

Aula 11

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Exceções




- Exceções são desvios do fluxo de controle de um processador ocasionado por situações inesperadas (de exceção)
 - Exceções são **síncronas**, quando ocasionadas por uma instrução executada pelo programa.
 - exceções aritméticas
 - endereços de memória inválidos
 - break
 - trap
 - syscall
 - Exceções assíncronas são também chamadas de interrupções e estão geralmente ligadas a eventos gerados pelos dispositivos externos ao processador

2 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

Tratamento de Exceções



- Quando uma exceção ocorre, o processador desvia o seu fluxo para um tratador de exceção
 - No caso do MIPS qualquer exceção irá desviar para o endereço 0x80000180
- Uso do coprocessadorO para o tratamento de exceções
 - Acessível apenas em modo kernel
 - Provê registradores utilizados pelo tratador para identificar a causa da excecão
 - Vaddr (\$8): Contém o endereço de memória inválido solicitado por load, store ou fetch;
 - Status (\$12): Contém a máscara de interrupção e bits de habilitação;
 - Causa (\$13): Contém o tipo de exceção e bits pendentes;
 - EPC (\$14): Contém o endereço da instrução quando ocorreu a exceção.
- 3 IFSC Departamento Acadêmico de Eletrônica



Principais Exceções do MIPS

INSTITUTO FEDERA SANTA CATARINA

Code	Name	Description
0	INT	Hardware Interrupt
4	ADDRL	Address error exception caused by load or instruction fetch
5	ADDRS	Address error exception caused by store
6	IBUS	Bus error on instruction fetch
7	DBUS	Bus error on data load or store
8	SYSCALL	System call exception caused by the syscall instruction
9	BKPT	Breakpoint exception caused by the break instruction
10	RI	Reserved instruction exception
12	OVF	Arithmetic overflow exception
13	TRAP	Exception caused by a trap instruction
15	FPE	Floating-Point exception cause by a floating-point instruction

5 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

CoprocessadorO



- Para manipular os registradores do coprocessador0 é necessário estar no modo kernel
- As instruções abaixo só podem ser acessadas neste modo e servem para manipular os registradores do coprocessadorO
- Ao final do tratamento da exceção, a instrução eret deve ser utilizada

Instruction	Meaning
mfc0 Rd, C0src	Move from Coprocessor 0 register COsrc into destination register Rd
mtc0 Rs, C0dst	Move to Coprocessor 0 register C0dst the value of register Rs
lwc0 C0dst, addr	Load a word from memory into Coprocessor 0 register C0dst
swc0 C0src, addr	Store Coprocessor 0 register C0src in memory
eret	Reset EL = 0 (back to user mode) and return: PC = EPC

6 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica

Organização da memória



- Quando uma exceção ocorre, o controle da execução é transferido para o endereço fixo: 0x80000180;
 - .ktext
- O tratador dessa exceção deve ser descrito nesse endereço;
- O endereço de retorno é salvo em EPC;
- Caso seja necessário utilizar a memória, é interessante usar a seção do kernel (.kdata)
- 7 IFSC Departamento Acadêmico de Eletrônica

0xffff0000 Memory-Mapped I/O 0x90000000 Kernel Data Segment 0x80000000 Kernel Text Segment Stack Segment V 0x10040000 Dynamic Area 0x10000000 Static Area 0x00400000 Text Segment 0x00000000 Reserved

Tratando uma exceção



- Alguns cuidados devem ser feitos para implementar um tratador de excecão
 - Cuidado com os registradores que serão manipulados
 - TODOS devem ser salvos e restaurados após o tratamento da interrupção
- Ler os registradores do coprocessador para determinar qual exceção ocorreu;
- Executar a tarefa específica para o código da exceção;
- Restaurar todos os registadores que foram modificados pelo tratador de exceção;
- Retornar ao programa de usuário ou encerrar o programa.
- 8 IFSC Departamento Acadêmico de Eletrônica

Exercício



- Melhore o exemplo do tratador apresentado no slide para exibir todas as informações pertinentes da exceção de ocorreu
- Escrever um programa que gere diversas exceções distintas e veja o funcionamento do mesmo
 - Overflow aritmético
 - Acessos a enderecos inválidos
 - Acessos a memória desalinhados

10 IFSC - Departamento Acadêmico de Eletrônica