### 准备工作

注意,这里还是建议使用ccs或者ccs theia

在开始开发之前,我们需要准备以下软件环境:

### 1. 必备工具列表

- 1. Keil MDK (需要5.38或更高版本)
  - 我提供的是最新版5.42a,网盘中包含激活工具
  - 官方下载链接: ARM Product Updates
- 2.MSPM0G系列芯片包
  - 用于Keil编译环境支持
  - 下载链接: Arm Keil | Texas Instruments MSPM0G1X0X\_G3X0X\_DFP
- 3. MSPM0-SDK开发套件
  - O TI官方提供的软件开发套件
  - 下载链接: MSPM0-SDK 软件开发套件 (SDK) | 德州仪器 TI.com.cn
- 4. SysConfig配置工具
  - 类似于ST的CubeMX,用于芯片初始化配置
  - 下载链接: SYSCONFIG IDE, configuration, compiler or debugger | TI.com

### 2. 快速获取

以上所有软件已打包上传至网盘,可通过以下链接获取:

○ 夸克网盘: https://pan.quark.cn/s/9693aefb9cb7

○ 百度网盘: https://pan.baidu.com/s/1qMvLZ-vRTYf6tp3Rw54bQQ?pwd=8utp 提取码: 8utp

○ 123网盘: https://www.123684.com/s/BoRRVv-KWCxh 提取码: AyZ3

# keil和对应的pack安装

## 1. 安装keil和pack

这个没什么好说的,他就是注意一下安装路径就好了,注意使用keygen将其激活就好






Image 1




Image 2



### keil配置nhspan0开发-左岚




Image 4

安装完keil后就可以双击那个pack进行安装了

## 2. 激活keil

### 关闭安全中心



Image 5



Image 6

#### 管理员权限打开keil




Image 7




Image 8

# 安装sdk和sysconfig

这个主要是注意一下位置就行了

## 修改重要文件配置

# 1. 修改syscfg.bat

参考路径为 D:\ti\mspm0\_sdk\_2\_04\_00\_06\tools\keil\syscfg.bat

我们需要修改一下syscfg\_path,和我们本身的syscfg安装的路径一致

我这里安装sysconfig的路径为 D:\ti\sysconfig\_1.23.1\sysconfig\_cli.bat , 所以我们将最上面 的path路径修改一下就行了

```
set SDK_ROOT=%PROJ_DIR% keil配置mspm0开发-左岚
      :sdk_search_loop
      if exist "%SDK_ROOT%\.metadata\product.json" (
          goto sdk_search_exit
      ) else if %iter% geq 20 (
          @echo "Couldn't find .metadata\product.json"
30
      ) else (
          set /a iter=%iter%+1
          set SDK ROOT=%SDK ROOT%...
          goto sdk_search_loop
      :sdk search exit
      :: Search for the directory containing the project's syscfg file
      :: Going up a directory atleast 5 times but then give up
      set SYSCFG DIR=%PROJ DIR%
      set iter=0
      :syscfg_search_loop
      if exist %SYSCFG_DIR%\*.syscfg (
          :: Remove the trailing slash if it exist since Keil doesn't like it
          IF %SYSCFG_DIR:~-1%==\ SET SYSCFG_DIR=%SYSCFG_DIR:~0,-1%
          goto syscfg_search_exit
      ) else if %iter% geq 5 (
          @echo "Couldn't find syscfg file"
          set /a iter=%iter%+1
          set SYSCFG_DIR=%SYSCFG_DIR%..\
          goto syscfg_search_loop
      :syscfg_search_exit
      %SYSCFG_PATH% -o "%SYSCFG_DIR%" -s "%SDK_ROOT%\.metadata\product.json" --compiler keil
```

Fence 1

# 2. 修改MSPM0\_SDK\_syscfg\_menu\_import.cfg

参考路径为 D:\ti\mspm0\_sdk\_2\_04\_00\_06\tools\keil\MSPM0\_SDK\_syscfg\_menu\_import.cfg

这个文件主要是导入到keil里面当做外部tools的,所以这里就需要改动的有点多了,首先是我们要确定好 sysconfig和mspm0 sdk的版本,版本号在安装路径其实就已经有了

```
我的sysconfig安装路径是 D:\ti\sysconfig_1.23.1 ,所以版本就是1.23.1
我的mspm0 sdk安装路径是 D:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06 ,所以版本就是2_04_00_06
```

下面的commmand需要修改为我们的sysconfig安装的实际路径,修改后的文件如下所示

Initial要修改为sdk安装的路径

```
[Sysconfig v1.23.1- MSPM0 SDK v2_04_00_06]

Command=D:\ti\sysconfig_1.23.1\nw\nw.exe D:\ti\sysconfig_1.23.1

Initial Folder=D:\ti\mspm0_sdk_2_04_00_06

Arguments=--compiler keil -s ".metadata\product.json" "#E"

Prompt for Arguments=0

Run Minimized=0

Run Independent=-1
```

Fence 2

# Keil配置外部工具

我们在keil里面打开Tools → Customize Tools Menu




Image 9

然后 import 一下 我们上面修改了的D:\ti\mspm0\_sdk\_2\_04\_00\_06\tools\keil\MSPM0\_SDK\_syscfg\_menu\_import.cfg



Image 10

其他的改动不需要,直接ok就行了

这里需要注意的是,如果你直接打开这个的话,会导致报错(因为你没在cfg文件里面打开)



# 实战操作(点灯)

我们在example里面把工程给复制出来,这里复制一个空白工程就行了

D:\ti\mspm0\_sdk\_2\_04\_00\_06\examples\nortos\LP\_MSPM0G3507\driverlib\empty

为了避免很多的改动,我们将其复制到  $D: \tilde D_s dk_2_04_00_06$  ,也就是sdk安装的根目录,可以自己修改一个名字

### 1. 修改user





Image 12

#### 原命令



Fence 3

### 修改后命令



Fence 4

# 修改include keil配置mspm0开发-左岚




Image 13

#### 原命令

Fence 5

#### 修改后命令



Fence 6

### 3. 修改linker




Image 14

#### 原命令





Fence 8

# 4. 选中syscfg执行命令




Image 15

### 5. 配置

#### 添加GPIO然后对GPIO的相关参数进行设置




Image 16




Image 17

最后编译烧录到板子上就有最终的结果了。