

第1章 绪论

- □内容概要
 - □ "通信"的前世今生
 - □ "电子线路"面面观
 - □ "通信电子线路"研究什么?
 - □ 我们要怎么学这门课?
 - □讲点基础背景知识



电子线路面面观


- □定义:包含有源器件的网络统称为电子线路。
- □<u>与通信的关系:</u>因通信而生/极大地促进了通信的 发展/影响远超通信范畴之外
- □核心功能: 对信号的放大和变换
- □<u>核心器件:</u>完成核心功能的有源电子器件(电子管/晶体管/集成电路/...)
- □发展历史:


电子管时代》分立晶体管时代》集成电路时代



□1904年,英国科学家弗莱明(Fleming)获得了一项专利,在专利说明书中描述了一个高频交变电流整流用的两极<u>真空管</u>(电子二极管),标志着进入无线电电子学时代。











□1906年,美国科学家福雷斯特(Forest)发明了真空三极管,是电子技术发展史上第一个重要里程碑。









- □1938年,美国科学家香农(Shannon)指出,利用布尔(Boole)代数能对复杂的开关电路进行分析,电子科学中一个崭新的分支就逐渐形成,发展起来,这就是电子计算机最初的理论。
- □真正的现代电子计算机是1942年开始研制的ENIAC (Electronic numerical integrator and computer), 诞生于美国宾夕法尼亚大学, 这台计算机直到1946年完成, 它主要是为美国陆军阿贝尔丁检验基地计算弹道而设计的, 共用了18000个真空管。






Electronic numerical integrator and computer



□ 1947年12月23日,第一只晶体管在贝尔实验室诞生,这是电子技术发展史上第二个重要里程碑。

用单晶锗研制成n-p-n型晶体三极管,促成了电子技术小型化的发展,推动了固体物理和电子学的研究。



第一只点接触型晶体三极管



- □晶体管的出世要归功于:
 - □肖克莱 (Shockley)
 - □巴丁 (Bardeen)
 - □布拉顿(Bratein)(1902年生于中国厦门)



他们分享了1956年度诺贝尔物理学奖



肖克 了开创性

而巴

(Schrie

1972年度

晶体

— TI &







www.fairchildsemi.com





□1958年,美国科学家TI公司的基尔比(Kilby)造出了世界上第一块集成电路,宣布了集成电路时代的来临。













20世纪60年代,中、大规模乃至超大规模集成 电路的不断涌现,是电子技术发展史上第三个重要 里程碑。

1967年研制成大规模集成(LSI)电路。

1978年研制成超大规模集成(VLSI)电路,从 此电子技术进入了微电子技术时代。

如果没有集成电路, 大家第一个想到的 后果是什么?







电子线路的分类

低频电子线路,低于300kHz的范围,语音的电信号、生物电信号、地震电信号、机械振动的电信号等都属于这个范围

按工作频率 划分:

高频电子线路,频率在300kHz~300MHz的范围,广播、电视、短波通信、移动通信等无线电设备都工作在这个频率范围之内

微波电子线路,频率高于300MHz以上的范围, 卫星电视、微波中继通信、雷达、导航等设 备都工作在这个频率范围



按处理的信号形式分: 模拟电子线路 数字电子线路

模拟电子线路传送的信号直观形象,但电路的抗干扰 性能差,不便与计算机直接配合。数字电子线路传送的信 号是时间上和取值上都离散的信号。

按集成度的高低来分:分立电路和集成电路。

集成电路与分立电路相比,集成电路具有体积小、性能稳定、可靠性高、维修使用方便等优点。但是,由于频率响应和功率容量的限制,目前高频、大功率电子线路还是以分立为主。



按元件性质来分类:

线性电路: 线性电路是由线性元件构成的电路。它的输出输入关系用线性代数方程式或线性微分方程表示。**线性电路的主要特征是具有叠加性。**

非线性电路:非线性电路中至少包含一个非线性元件,它的输出输入关系用非线性函数方程(非线性代数方程或超越方程)或非线性微分方程表示。非线性电路不具有叠加性。这是它与线性电路的重要区别。

由于非线性电路的输出输入关系是非线性函数关系,当信号通过非线性电路后,在输出信号中将会产生输入信号所没有的频率成分,也可能不再出现输入信号中的某些频率成分。 这是非线性电路的重要特性。