

### 第1章 绪论

- □内容概要
  - □ "通信"的前世今生
  - □ "电子线路"面面观
  - □ "通信电子线路"研究什么?
  - □ 我们要怎么学这门课?
  - □ 言归正传, 讲点基础背景知识



#### 一、如何把声音传到远方?


人耳能听到的声音(f=20-20KHz),声波在空气中 传播的速度340米 / 秒,且衰减很快。 1Km, 10Km,  $100^{\sim}10000$ Km, 有什么办法???

将声音变为电信号,将反映声音变 调制 的电信号借助非线性电子器件进行变换和处理,由发射机将该信号变为足够强的高频电振荡,由天线变为电信号向媒体辐射,该过程称为发送。

传送到远方由接收机接收后,经过**与发射相反的** 变换过程及放大后,再经电→声,变换为原声管,该 过程称为接收。




#### 二、无线通信系统的组成



各种不同的通信系统,其设备复杂程度不同,但 基本组成不变,主要由发射装置、接收装置、传输 媒质(信道)三部分组成;关键设备是发射机和接 收机。



#### 三、发射机的典型组成



发送设备工作原理动画

#### 高频部分的作用:

□(A)、交变的电振荡可利用天线向空中辐射出去,但天线长度必须和电振荡的波长差不多。

如: 音频频率范围 20-20kHz 语音分布在300-3000Hz;

- ∴音频信号波长范围是 λ=(100 □ 1000)km
- □(B)、若能发射,因各电台发出的信号均在同一频率范 围内,会造成各电台之间的相互干扰。

待发送的货物

□(C)、解决方法: 把音频信号(调制信号。、携有信息的信号)"装载"(调制)到高频振荡(载波)之中,然后由天 线向外辐射出去,这种方法叫调制。

运载工具

思考:如

### 如何调制:

根据受控参数不同,调制可分为:

振幅调制(Amplitude Modulation), 简称为调幅(AM)


频率调制(Frequency Modulation), 简称调频(FM)

相位调制(Phase Modulation), 简称调相(PM)

由于调频和调相都使载波的总相角产生变化,故又统称为调角。



#### 四、接收机的典型组成



典型超外差式接收机框图

接收设备工作原理动画

思考: 放大器和变频器的作用?



#### 放大器和变频器的作用:

- □ (A)、天线接收的高频无线电信号非常弱,往往只有uV量级,所以应加高频放大器。
- □ (B)、各电台的载波不同,用同一接收机接收不同电台的信号时,调谐困难,所以应加混频器。(将接收到的不同载频的电信号转变成为固定的中频信号,即所谓的外差作用)
- □ (C)、检波器需要较高的推动电压(约500mV), 所以应加中频放大器。
- □ (D)、检波器输出只有几十mV,而推动扬声器需要大功率,因此应加低频放大器与低频功率放大器。



#### 五、无线电信号的传播

#### 无线电波段划分:


段号	频段名称	频段范围 (含上限,不含下限)	波段名称		波长范围 (含上限,不含下限)
1	极低频 (ELF)	3~30 赫 (Hz)	极长波		100~10 兆米
2	超低频 (SLF)	30~300 赫 (Hz)	超长波		10~1 兆米
3	特低频 (ULF)	300~3000 赫(Hz)	特长波		100~10 万米
4	甚低频 (VLF)	3~30 千赫(KHz)	甚长波		10~1 万米
5	低頻 (LF)	30~300 千赫(KHz)	长波		10~1 千米
6	中頻 (MF)	300~3000 千赫 (KHz)	中波		10~1 百米
7	高頻(HF)	3~30 兆赫 (MHz)	短波		100~10 米
8	甚高頻 (VHF)	30~300 兆赫(MHz)	超短波		10~1 米
9	特高頻 (UHF)	300~3000 兆赫 (MHz)	分米波		10~1 分米
10	超高频 (SHF)	3~30 吉赫 (GHz)	厘米波	微波	10~1 厘米
11	极高频 (EHF)	30~300 吉赫 (GHz)	毫米波		10~1 毫米
12	至高頻	300~3000 吉赫 (GHz)	丝米波		10~1 丝米

电磁波的波长不同,在自由空间的传播方式也不同。

## TO YOUR SHARED TO THE STATE OF THE STATE OF

#### (1) 地面波:

- □沿地球弯曲表面传播,适用于波长200m以上的中、 长波。
- □由于大地表面是导体, 当电磁波在其表面传播 时,一部分能量将被损 耗掉,且频率越高,趋 肤效应越强,损耗越大。




□由于趋肤效应的存在,频率越高的电磁波越不易 沿地面传播。

# CANADA SINGLE STREET, SAN AND SINGLE STREET,

#### (2) 天波:

- □天波利用电离层的反射传播, 适用于10m-200m的短波。
- □ 电离层可反射/折射电磁波, 使电磁波到达电离层后,一 部分能量被吸收,一部分被 反射、折射到地面。




□ 当频率升高时,电磁波被电离层吸收的能量增加, 当频率升高超过一定值时,电磁波将会穿过电离层, 不再返回地面。



#### (3) 空间波:

- □频率更高的电磁波 (λ≤10m),不再适用电离层传播,而 是沿空间直线传播,即利用直射和反射实现电磁波的传播。
- □考虑到地球是圆的,空间波只限于视距范围内传播,50米 高的天线通信距离约50公里。



空间波动画