МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

Лабораторная работа по микропроцессорным системам №1 "Общая структура и CPU микроконтроллера"

Студент	AC-21-1		Станиславчук С. М	
		(подпись, дата)		
Руководит	гель			
Ст. препод	цаватель		Болдырихин О. В.	
		(подпись, дата)		

Содержание

- 1. Задание, конкретизированное вариантом
- 2. Программа
 - 2.1 Блок схема алгоритма программы
 - 2.2 Ручной расчет по алгоритму
 - 2.3 Текст программы
 - 2.4 Листинг программы
- 3. Исследование процесса выполнения команд
 - 3.1 Таблица с результатом исследования
 - 3.2 Скриншот со значением результата в порту вывода
- 4. Анализ результатов исследования
 - 4.1 Внешние сравнения
 - 4.2 Внутренние сравнения
- 5. Выводы

1. Задание, конкретизированное вариантом

Вариант 7.

Задача: Преобразование числа в код с контролем по нечётности

І/О порт: С, А

Адрес верхушки стека: 022F

2. Программа

2.1 Блок схема алгоритма программы

Блок схема (flowchart) представлена на рисунке 1.




Рисунок 1. Блок-схема алгоритма программы

- 2.2 Ручной расчет по алгоритму
- 1) Предположим, у нас есть входное значение х, которое равно:

x = 0x2F

2) Проверка на четность наименьшего байта х:

Наименьший бит х равен 1 (в двоичной системе 0х101111). Это означает, что число нечетное.

3) Вывод результата:

Поскольку число нечетное, программа посчитает число единиц и на основе четности или нечетности примет решение о дальнейших инструкциях. В данном случае результат остается без изменений, но иначе, например, при x = 0x2E, мы бы выполнили преобразование и получили 128d. Результат будет выведен на порт A.

2.3 Текст программы

ret

```
.include "m8535def.inc"
.org 0
init: ldi r16, 0xFF
      out DDRA, r16 ;port A to output
      ldi r16, 0
      out DDRC, r16 ;port C for input
;stack initialization
      ldi r16, low(0x022F)
      out spl, r16
      ldi r16, high(0x022F)
      out sph, r16
main: in r16, PINC ;entering the source number
      sbrc r16, 7 ; the highest bit of the source number must be 1
      rjmp main
      ldi r18, 0 ;initialization of the "1" counter
       rcall cnv
       out PORTA, r16; output of a number in a code with parity control
      rjmp main
cnv: mov r17, r16
ccl: sbrc r17, 0
      inc r18
      lsr r17
      brne ccl
       sbrs r18, 0
       ori r16, 0x80
```

2.4 Листинг программы

```
#endif /* _M8535DEF_INC_ */
```

```
.cseg
               .org 0
000000 ef0f
              init:ldi r16, 0xFF
000001 bb0a
                  out DDRA, r16 ;port A to output
000002 e000
                  ldi r16, 0
000003 bb04
                  out DDRC, r16 ;port C for input
              ;stack initialization
                  ldi r16, low(0x022F)
000004 e20f
000005 bf0d
                  out spl, r16
000006 e002
                  ldi r16, high(0x022F)
000007 bf0e
                  out sph, r16
000008 b303 main:in r16, PINC ;entering the source number
000009 fd07
                  sbrc r16, 7 ; the highest bit of the source number must be 1
00000a cffd
                  rjmp main
                               ;initialization of the "1" counter
00000b e020
                  ldi r18, 0
00000c d002
                  rcall cnv
00000d bb0b
                  out PORTA, r16; output of a number in a code with parity control
00000e cff9
                   rjmp main
00000f 2f10
             cnv: mov r17, r16
000010 fd10
              ccl: sbrc r17, 0
000011 9523
                  inc r18
000012 9516
                  lsr r17
                  brne ccl
000013 f7e1
000014 ff20
                  sbrs r18, 0
000015 6800
                  ori r16, 0x80
000016 9508 ret
```

3. Исследование процесса выполнения команд

3.1 Таблица с результатом исследования

No			Ассемблерны	Эффект	Характеристики		
	команды	ИНН	й код		команды		
	(PC)	ый			Флаги	Размер	Такты
		код					
1	0x000000	ef0f	ldi r16, 0xFF	PC =	-	2	1
				0x000001			
				R16 = 0xFF			
2	0x000001	bb0a	out DDRA, r16	r16 PORTA = - 2		2	1
				0xFF			
3	0x000002	e000	ldi r16, 0x00	R16 = 0x00	-	2	1
4	0x000003	bb04	out DDRC, r16		-	2	1
5	0x000004	e20f	ldi r16,	R16=0x2F - 2 1		1	
			low(0x022F)				
6	0x000005	bf0d	out spl, r16	SP = 0x002F	-	2	1
7	0x000006	e002	ldi r16,	R16 = 0x02	-	2	1
			high(0x022F)				
8	0x000007	bf0e	out sph, r16	SP = 0x022F -		2	1
9	0x000008	b303	in r16, PINC	, PINC		2	1
10	0x000009	fd07	sbrc r16, 7	brc r16, 7 $R16 = 0x2F$		2	2
11	0x00000B	e020	ldi r18, 0		-	2	1
12	0x00000C	d002	reall env	SP = 0x22D	-	2	3
13	0x00000F	2f10	mov r17, r16	R17 = 0x2F	-	2	1
14	0x000010	fd10	sbrc r17, 0		-	2	1
15	0x000011	9523	inc r18			2	1
					V		
16	0x000012	9516	lsr r17	R17 = 0x17	C,S,V	2	1
17	0x000013	f7e1	brne ccl		-	2	2
18	0x000010	fd10	sbrc r17, 0			2	1
19	0x000011	9523	inc r18	R18 = 0x02 -		2	1
20	0x000012	9516	lsr r17			2	1
21	0x000010	fd10	sbrc r17, 0			2	1
22	0x000011	9523	inc r18			2	1
23	0x000012	9516	lsr r17	R17 = 0x05 C,S,V		2	1
24	0x000010	fd10	sbrc r17, 0	-		2	1
25	0x000011	9523	inc r18	R18 = 0x04	С	2	1
26	0x000012	9516	lsr r17	R17 = 0x02 C,S,		2	1
27	0x000010	fd10	sbrc r17, 0	- 2		2	1
28	0x000012	9516	lsr r17			2	1
29	0x000010	fd10	sbrc r17, 0	2		2	1
30	0x000011	9523	inc r18	R18 = 0x05	С	2	1

31	0x000012	9516	lsr r17	R17 = 0x00	Z, C,	2	2
					S, V		
32	0x000014	ff20	sbrs r18, 0		_	2	1
33	0x000016	9508	ret	SP = 0x022F	_	2	4
34	0x00000D	bb0b	out PORTA,	PORTA =	-	2	1
			r16	0x2F			
35	0x00000E	cff9	rjmp main		_	2	2
	ENDLESS MAIN LOOP						

3.2 Скриншот со значением результата в порту вывода

Значение результата программы в порте А представлен на рисунке 2



Рисунок 2. Значение результата программы (порт А)

4. Анализ результатов исследования (CISC x86 / RISC AVR)

4.1 Внешние сравнения

1. Система команд

X86 имеет полную систему команд, команды разной длины. Множества простых и сложных команд. Без конвейеров команды выполнялись бы за множество тактов, а не за один. Имеет большое число различных по формату и длине команд; большое число различных режимов адресации; обладает сложной кодировкой инструкции.

В AVR система команд имеет упрощенный вид. Все команды одинакового формата с простой кодировкой. Обращение к памяти происходит посредством команд загрузки и записи, остальные команды типа регистр-регистр.

2. Размер и формат команд

Все инструкции микропроцессоров CISC-архитектуры больше, чем размер одного слова. Процессору с такой архитектурой приходится иметь дело с более сложными инструкциями неодинаковой длины. Выполнение одиночной CISC-инструкции может происходить быстрее, однако обрабатывать несколько таких инструкций параллельно сложнее.

В AVR иначе: команды помещаются в одном слове. Команда, поступающая в CPU, уже разделена по полям и не требует дополнительной дешифрации.

3. Время выполнения команд

В x86 есть команды (в основном простые), которые выполняются за один такт, благодаря конвейеризации. Но все же далеко не все

Большинство команд в AVR выполняются за один такт, но не все. Так, например, выход из подпрограммы (ret) для выполнения требует 4 такта; вызов подпрограммы (rcall) требует для выполнения 3 такта.

4. Порядок изменения счетчика команд

В x86 счетчик команд считает байты, т.к. команды разной длины. И изначально процессор не знает длину команды, только после прочтения первого байта кода операции.

B AVR читаются слова (2 байта), за исключением пары 4х байтных команд, которые будут считаться 2 раза.

5. Порядок изменения указателя стека

В x86 сначала декрементируется, и по новому адресу помещается в стек очередной элемент, а при извлечении из стека происходит извлечение, а затем инкремент. Указатель стека указывает на последнюю свободную ячейку стека. Минимальный элемент, помещаемый в стек за один раз равен 2-м байтам.

В AVR по значению указателю стека помещается элемент, а затем происходит декремент. При извлечении сначала происходит инкремент, а потом извлечение. Указатель стека указывает на первую свободную ячейка стека. Минимальный элемент, помещаемый в стек за один раз равен байту.

6. Порядок хранения слов в памяти

x86 - Little endian order – младший байт данных будет расположен в начале адреса памяти, а старший байт - в его конце.

AVR - Big endian order - старший байт данных будет расположен в начале адреса памяти, а младший - в его конце

7. Регистр флагов

Регистры флагов для процессоров CISC и RISC архитектуры приведены в таблице 1.

Флаг	RISC	CISC	Описание
Zero (Z)	Да	Да	Устанавливается, если результат операции
, ,			равен нулю.
Carry (C)	Да	Да	Устанавливается при переносе или заеме
			при арифметических операциях.
Overflow (V)	Да	Да	Устанавливается при переполнении
			числового диапазона.
Negative (N)	Да	Да	Устанавливается в единицу, если результат
			операции является отрицательным числом в
			двоичном представлении.
Sign (S)	Да	Да	Устанавливается в зависимости от знака
			результата операции.
Parity (P)	Нет	Да	Устанавливается в зависимости от четности
			бит в результате.
Interrupt (I)	Да	Да	Разрешение/запрещение прерываний.
Direction (D)	Нет	Да	Управление направлением обработки строк
			в строковых операциях.
Auxiliary (A)	Нет	Да	Помогает в операциях с дополнительным
			разрядом.
Trap (T)	Да	Нет	Генерирует ловушку при отладке.

4.2 Внутренние сравнения

1. Доступность и использование регистров общего назначения и ввода-вывода.

RISC:

Регистры общего назначения:

RISC-процессоры обычно имеют относительно большое количество регистров общего назначения. Эти регистры используются для хранения временных данных, адресов, результатов вычислений и других промежуточных значений (R0-R31)

Регистры общего назначения в RISC-архитектуре обычно имеют прямой доступ из большинства инструкций, что упрощает программирование и повышает производительность за счет сокращения обращений к памяти.

Регистры ввода-вывода:

В RISC-архитектуре регистры ввода-вывода могут быть частью общего пространства регистров общего назначения или быть выделенными специально для ввода-вывода.

Обычно для ввода-вывода в RISC-архитектуре используются специальные инструкции, которые могут обращаться к определенным регистрам ввода-вывода для выполнения операций ввода-вывода.

2. Размер и время выполнения команд.

Инструкции RISC обычно имеют фиксированный размер, что упрощает декодирование и выполнение, однако время выполнения команд различное.

Так, например, инструкция ldi выполняется за 1 такт, а размер равен двум байтам. Команда ret имеет точно такой же размер, но выполняется уже за 4 такта; rcall имеет размер равный 2-м байтам, а вот время выполнения команды равно 3-м тактам.

5. Выводы

В ходе выполненной работы написал ассемблерную программу для микропроцессора ATMEGA8535 (RISC), нашел основные отличия RISC и CISC архитектур.