

DJI Mic 3 OsmoAudio 兼容列表

发射器 (TX) 功能	Osmo Action 4	Osmo Action 5 Pro	Osmo Pocket 3	Osmo 360
LED 指示灯	√	√	√	√
震动提醒	√	√	√	√
录像同时内录	√	√	√	√
低切	√	√	√	√
32-bit 浮点	√	√	√	√
自动关机	√	√	√	√
自动防爆音	√	√	√	×
格式化 TX	√	√	√	√
TX 版本	√	√	√	√
声道设置	×	√	√	√
左右声道设置	×	√	√	√
TX 增益	√	√	√	√
TX 静音	√	√	√	√
TX 降噪	√	√	√	√
音色预设	√*	√*	√*	√
自动增益调节	×	×	×	√
内录文件类型	√*	√*	√*	√
开机自动内录	√*	√*	√*	√
循环内录	√*	√*	√*	√
低电量自动内录	×	×	×	√
按键内录生效	×	×	×	√

按键降噪生效	×	×	×	√
--------	---	---	---	---

- 带有*标记的功能需要通过 DJI Mimo App 设置后才可使用。