

第二章 PN结二被管及 其应用

lugh@ustc.edu.cn 2016年9月13日

本章主要内容

- § 2.1 半导体基础知识
- § 2.2 PN结
- § 2.3 PN结二极管
- § 2.4 二极管应用电路



§ 2.1 半导体基础知识

lugh@ustc.edu.cn 2016年9月13日


半导体基础知识

■ 价电子

□ 分层围绕原子核运动的电子中,处于最外层的电子称 为价电子,决定物质的导电能力

■惯性核

- □ 原子核和除去价电子外的所有内层电子,通常称为惯 性核
- □利用惯性核和价电子可以描述原子的结构模型



半导体基础知识



□价电子少且受束缚小,易变为自由电子,导电能力强

■ 绝缘体

□ 价电子极多且受束缚大,结构稳定,难以形成自由电子,导电能力极弱


■ 半导体

□ 价电子数目适中,且受一定束缚,导电能力介于导体 和绝缘体之间

半导体基础知识

■ 共价键

□ 所谓共价键指的是相邻两个原子中的价电子作为共用 电子对而形成的相互作用




■说明

- □ 共价键可使得原子的最外层电子达到饱和状态,组成 比较坚固和稳定的分子或晶体结构
- □形成共价键的两个原子可以相同、也可以不同


■本征半导体


□本征半导体指的是由单一元素原子构成,内部晶格排 列完全一致的单晶体



■ 本征激发

□ 本征半导体受热激发产生自由电子和空穴的现象称为 本征激发





■说明

- □本征激发产生的自由电子和空穴是成对出现的
- □ 自由电子和空穴都可以参与导电,空穴可看做带正电 荷的粒子
- □本征激发产生的自由电子和空穴的数目与温度有关, 温度越高,数目越大,这是半导体有源器件温度敏感 的根源所在

■载流子


- □ 能够参与导电的粒子称为载流子,浓度较高的载流子 称为多数载流子,简称多子,而浓度较低的载流子称 为少数载流子,简称少子
- □载流子浓度决定半导体材料的导电能力

■ 复合现象

□自由电子和空穴成对消失的现象称为复合现象

■ 热平衡状态

□ 在一定温度下,激发和复合会达到一种动态平衡,单位体积内的两种载流子的数量就不再增长,称这种动态平衡状态为热平衡状态



■说明

- □本征半导体中,两种载流子浓度相同,不存在多子和 少子,两种载流子共同参与导电
- □ 载流子浓度与温度密切相关,因此由半导体材料制成 的有源器件是温度敏感器件
- □ 室温下,载流子浓度相当低,故本征半导体的导电能 力很弱



- □ 室温下,本征激发的热平衡载流子浓度比较低,导电 能力弱
- □ 在本征半导体中,参与导电的载流子有两种,一种是 自由电子,一种是空穴
- □两种载流子成对出现
- □本征半导体的载流子浓度与温度密切相关

■掺杂半导体


□ 利用掺杂工艺,将微量元素掺入本征半导体中,所得 材料称为掺杂半导体

■ 掺杂目的

□ 通过掺杂工艺,改变本征半导体中两种载流子的浓度, 从而改变它们的导电能力和导电方式

■ N型(电子型)半导体

□ 在四价的本征半导体晶体中掺入微量的5价元素,可得 N型(电子型)半导体




□ 称提供自由电子的5价元素为施主原子

■说明

- □ N型半导体中,多数载流子是自由电子,主要由掺入元素产生,少数载流子是空穴,是由本征激发产生的
- □ N型半导体以多数载流子导电为主,即以单一载流子导电为主
- □N型半导体中,多数载流子与掺杂浓度有关,而少数载流子主要与温度有关,故掺杂降低了N型半导体的温度敏感性



□ 在本征半导体中掺入微量的3价元素,可得P型(空穴型)半导体




□ 称掺入的3价元素为受主原子

■说明


- □ P型半导体中,多数载流子是空穴,主要由掺入元素产生,少数载流子是自由电子,是由本征激发产生的
- □ P型半导体以多数载流子导电为主,空穴导电是P型半导体的主要导电方式
- □ P型半导体中,多数载流子与掺杂浓度有关,而少数载流子主要与温度有关,故掺杂降低了P型半导体的温度 敏感性



□N型



□ P型



■ 掺杂半导体的导电特性总结

- □ 掺杂改变了半导体的导电方式,使其以单一载流子导电为主,出现了多数载流子和少数载流子
- □可人为控制载流子浓度,从而控制其导电能力
- □ 掺杂半导体中,多数载流子对温度不敏感,降低了温度敏感性
- □ 受本征激发产生的少子浓度的温度敏感性仍是导致半 导体器件的温度特性差的主要原因



- □扩散电流
 - ■半导体内因载流子浓度分布不均匀,导致载流子从浓度高的地方向浓度低的地方作定向运动,称为扩散运动,相应产生的电流称为扩散电流
- □漂移电流
 - 在电场作用下,载流子的定向运动形成的电流称为 漂移电流