

# 第四章场效应晶体管及基本放大电路

lugh@ustc.edu.cn 2016年10月26日



- □利用电场效应来控制导电性的有源器件
- □ 高输入阻抗,一种载流子参与导电
- □工作频率高、成本低、易于集成等特点

## 本章主要内容

- § 4.1 结型场效应管
- § 4.2 绝缘栅型场效应管
- § 4.3 直流偏置电路
- § 4.4 场效应管的交流小信号模型
- § 4.5 三种组态场效应管放大器的中频特性
- § 4.6 单级共源放大器的频率特性

3




# § 4.1 结型场效应管

lugh@ustc.edu.cn 2016年10月26日


## 提纲


- 1. 器件结构
- 2. 漏极伏安特性
- 3. 转移特性

### 1. 器件结构



### 1. 器件结构






#### ■ 工作原理

□通过栅-源电压V<sub>GS</sub>将N-JFET的两个PN结反向偏 置,利用PN结耗尽层的 厚度来控制沟道导电率, 最终达到控制漏极电流I<sub>D</sub> 的目标

8




### ■ V<sub>GS</sub>控制特点

□ 对N-JFET而言,两PN结 应反向偏置,即

$$V_{GS} \leq 0$$

□ 对N-JFET而言,随着V<sub>GS</sub> 逐渐减小,沟道逐渐变窄, 导电率逐渐降低




□ 对N-JFET而言,当V<sub>cs</sub>小 于某电压值时,沟道将被 完全夹断,漏源之间呈极 高阻抗

#### ■ 夹断电压V<sub>PO</sub>

□ 导电沟道刚刚全部被夹断时所对应的V<sub>GS</sub>电压模值,称为夹断电压,记为V<sub>Pn</sub>

10


#### ■电路符号



N-JFET电路符号 (左为基本型,右为增强型)

#### ■说明


□ 电路符号中的箭头指向,表示栅源之间正向偏置时, 栅极电流的流向




P-JFET电路符号 (左为基本型,右为增强型)

#### ■说明

□ JFET正常工作时,栅源之间一定反向偏置,栅极电流 很小: 电路符号中的箭头指向并非真正的电流方向





#### ■ 输入端伏安特性

□ JFET的栅源之间PN结是 反向偏置的,栅极电流I<sub>G</sub> 忽略不计,输入端近似为 开路,伏安特性无需讨论

$$I_G = 0$$

#### ■ 漏极伏安特性

□漏极作为JFET静态输出级,故输出端伏安特性又称为漏极伏安特性,即研究在给定栅源电压V<sub>cs</sub>情况下,漏极电流I<sub>D</sub>与漏源电压V<sub>DS</sub>之间的关系


$$I_D = f(V_{DS}, V_{GS}) = f(V_{DS})|_{V_{GS} = C}$$


#### ■说明

□与BJT伏安特性类似,漏极伏安特性将形成一族曲线

15

■ 情况-1: V<sub>GS</sub> = 0









□栅源V<sub>GS</sub>=0,且导电沟道预夹断时对应的漏极电流,称 为饱和漏电流,记为I<sub>DSS</sub>

#### ■ 恒流特性

- □ 当V<sub>DS</sub>> V<sub>P0</sub>,而V<sub>DS</sub>再增大时, I<sub>D</sub>不再增大,而是保持一定值I<sub>DSS</sub>,呈现出恒流特性
- □ 增加部分的电压几乎全部加在耗尽层上,导致夹断部 分越来越大,而沟道上加的电压不变
- □此时电子仍然可以从源极到达漏级

■ 情况-2: -V<sub>P0</sub><V<sub>GS</sub><0





#### ■说明

- □ 在未加V<sub>DS</sub>时PN结已经反偏,耗尽层较零栅压时为厚。 相应的沟道电阻也较大,沟道的夹断电压V<sub>P</sub>比V<sub>PO</sub>小, 漏极饱和电流I<sub>D</sub>和PN结的反向击穿电压也较小
- □ 在相同漏源电压V<sub>DS</sub>情况下,漏极饱和电流以及预夹断电压V<sub>P</sub>均随着栅源控制电压V<sub>GS</sub>降低而减小

§ 4.1 结型场效应管


19

■ 情况-3: V<sub>GS</sub> ≤ -V<sub>P0</sub>

#### ■说明


□不论V<sub>DS</sub>为何值,导电沟 道始终处于夹断状态, N-JFET截止,即

$$I_D = 0$$



#### ■ N-JFET正常工作的前提条件


$$-V_{P0} < V_{GS} \le 0$$



#### ■ 三个工作区

饱和电流区: 
$$\begin{cases} V_{DS} \geq V_{P} \\ -V_{P0} < V_{GS} \leq 0 \end{cases}$$
 可变电阻区:  $\begin{cases} V_{DS} < V_{P} \\ -V_{P0} < V_{GS} \leq 0 \end{cases}$  截止区:  $V_{GS} \leq -V_{P0}$ 

#### ■ 反向击穿区



#### ■说明

□ 当导电沟道被夹断后,若漏源电压V<sub>DS</sub>继续增大,则可能导致PN结反向击穿,此时漏电流I<sub>D</sub>将急剧增大, JFET进入反向击穿区,但是这种情况可能会毁坏 JFET,因此,禁用反向击穿区

§ 4.1 结型场效应管

24

#### ■ 转移特性


□ 研究JFET处于饱和态时,漏极电流I<sub>D</sub>与栅源电压V<sub>GS</sub>之间的关系

$$I_{D} = f(V_{DS}, V_{GS})$$

$$\Rightarrow I_{D} = f(V_{GS}) \Big|_{V_{DS}} \ge V_{P}$$

#### ■说明

□处于饱和态的JFET,其漏极电流Ip与Vps无关



#### ■ 转移特性方程

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 + \frac{V_{GS}}{V_{P0}} \right)^2$$




□ 当JFET处于可变电阻区时,漏极电流I<sub>D</sub>不仅与栅源控制电压V<sub>CS</sub>有关,还会与漏源电压V<sub>DS</sub>有关


$$I_{D} = I_{DSS} \left[ \frac{2V_{DS}}{V_{P0}} \left( 1 + \frac{V_{GS}}{V_{P0}} \right) - \left( \frac{V_{DS}}{V_{P0}} \right)^{2} \right]$$

■ JFET器件参数

 $\left\{ egin{array}{ll} 
onumber \ & \mathbb{E}V_{P0} 
onumbe$ 


#### ■ P-JFET的漏极伏安特性及其转移特性







$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{P0}} \right)^2$$



#### ■说明

□ P-JFET与N-JFET工作原理相同,区别仅在于栅源控制电压V<sub>GS</sub>以及漏极电流I<sub>D</sub>均反相