Protocole échange Flying neurons

Version 1.0 le 6 Juin 2019

Protocole: USB ou TCP ou UDP

Port (pour TCP ou UDP) : à définir

Serveur (pour TCP ou UDP) : à définir

Format:

\$FLNO1,serial_number,seconde,GPS_Fix,Latitude,Longitude,Altitude,heading,vh,vz

(chaque trame se termine par \r\n)

Exemple:

\$FLNO1,16000000,59,1,-4361309,-4528926,-9999,180,462500,-56000

Serial_number : numéro de série. Entier Seconde : seconde GPS. Entier de 0 à 59.

GPS_Fix: 0 = ancienne position, 1=position actuelle Latitude: Entier. Unité = 10-5 degrés, négatif au Sud Longitude: Entier. Unité = 10-5 degrés, négatif à l'Ouest Altitude: Au-dessus du niveau de la mer. Entier en mètres

Heading: cap vitesse. Entier en degrés Vh: vitesse horizontale. Entier en mm/s

Vz : vitesse verticale. Entier en mm/s. Négatif en descente