# 计算机组成原理与系统结构









## 第9章 输入输出系统

- 9.1<u>概述</u>
- 9.2 输入输出接口
- 9.3 主机与外设交换信息的方式
- 9.4 中断系统
- 9.5 <u>DMA (自学)</u>
- 本章小结



## 9.1 概述



<u>输入输出系统的构成</u>



<u>外设与CPU的连接</u>





## 一、输入输出系统的构成

- **外设的地位和作用**
- 2 外设的特点
- 3 <u>外设的分类</u>
- 4 外设的编址方式





### 1、外设的地位和作用

❖ 外部设备在计算机系统中的作用可以分为四个方面:

① 是人机对话的重要设备

② 是完成数据媒体变换的设备

③ 是计算机系统的软件和信息的驻在地

4 是计算机在各领域应用的重要工具

转换

交互

存储



### 2、外设的特点

### ❖ 特点:

- 工作速度差异大
- 结构原理差异大
- 时序独立、异步性明显
- ❖ 处理的信息不可能直接与CPU兼容: 数据格式、逻辑时序不同
- ❖ 计算机与I/O设备间的连接与信息交 换不能直接进行
- ❖ 必须设计一个"接口电路"作为两者 之间的桥梁,使CPU和外设协调工作
- ❖ I/O接口电路: I/O适配器 (I/O Adapter)

### ❖ 设置I/O接口的原因

- ① 外部设备工作的<mark>异步性</mark>:外部设备的工作时钟与时序是独立的,与微处理器的工作时序不同
- ② <u>速度上的差异</u>:微处理器速度快, 外部设备工作慢。
- ③ 信号线及数据格式不同
- ④ 有利于<u>提高</u>微处理器的<u>工作效率</u>: 解放CPU
- ⑤ 便于外设自身的发展:<u>多样化</u>



### 3、外设的分类

- ❖ 按照功能. 输入设备、输出设备
- ☆ 磁带、磁盘、光盘 (可读可写, 既是输入设备又是输出设备)
  - ① 输入设备: 各种形式的外部信息→计算机所能识别的二进制信息
    - 键盘、鼠标、扫描仪、光笔、触摸屏、A/D转换器等
  - ② 输出设备: 计算机中的二进制信息→人或其他机器所能识别的信息形式
    - 显示器、打印机、绘图仪、D/A转换器
- ❖按照外设的工作速度:
  - 低速设备 (键盘、鼠标)、中速设备、高速设备 (磁盘)
- ❖ 根据外设在计算机系统中所起的作用:
  - 人—机交互设备、外存储器设备、通信设备





## 4、外设的编址方式



统一编址(存储 器映射方式) 

### (1) 统一编址

存储器映像

- ❖ 一个I/O端口等同于一个存储器单元
- ❖ 主存和I/O设备共用同一个地址空间
- ❖ 应用: Motorola 系列、Apple系列微型机及一些单片机和单板机
- ❖ 优点:

没有in/out指令

- 指令系统:不设置专用的I/O指令,用功能很强的<u>访存指令(如LOAD/STORE或者MOV)来访问I/O端口,通过地址来区分访问的是存储器还是I/O端口</u>
- 外设数目或I/O寄存器数几乎不受限制
- 读写控制逻辑较为简单

可以没有IOR 和IOW信号

### (1) 统一编址

### ❖ 缺点:

- I/O端口占用部分主存空间,可用主存空间减小;
- 访存指令较长,执行速度较慢;
- I/O端口地址译码电路复杂,译码时间较长。
- ❖ 举例: CPU地址总线16位,前一半是主存地址空间,后一半是IO空间,硬件上如何实现?
  - A<sub>15</sub>=0: 主存的地址译码器工作,选中某个存储器单元读写
  - A<sub>15</sub>=1: I/O设备的地址译码器工作,选中某个端口地址读写

### (2) 独立编址

- ❖ I/O端口地址空间 与 存储器地址空间 相互独立
- ❖ 指令系统: 设置了专用的I/O指令,用I/O指令来访问I/O端口,用访存指令来访问存储器
- ❖ 虽然I/O端口地址与存储器地址有部分重叠,但通过指令可以区分。
- ❖ 应用: IBM-PC 系列、Z-80系列微型机及一些大型机。
- ❖ 优点:
  - I/O端口地址不占用存储器地址空间;
  - ■I/O端口数量不多,占用地址线少,地址译码简单,速度较快;
  - ■使用专用I/O命令(IN/OUT),指令短,执行速度快,可读性强。



### (2) 独立编址

❖ 缺点:


- ❖ 同一个系统中,可以同时使用两种方式。
- 专用I/O指令增加指令系统复杂性,且I/O指令类型少,程序设计灵活性较差
- 要求处理器提供MEMR/MEMW和IOR/IOW两组控制信号,增加了控制 逻辑的复杂性。
- ❖ Intel系列微机I/O编址
  - Intel系列微处理器支持I/O独立编址方式,允许I/O统一编址(存储器映象编址)方式
  - Intel系列微机系统采用I/O独立编址方式





### 二、外设与CPU的连接


### 外设接口通过总线与CPU连接



❖ CPU访问外设的实质:访问外设接口中的寄存器(端口)。




### CPU、I/O接口与I/O设备



❖相比存储器的访问,CPU访问外设的过程是完全等同的,不同的是 所发送的读写信号有区别。



## 9.2 输入输出接口





### 一、I/O接口的功能

- \* I/O接口的功能如下:
  - ① 实现数据缓冲
  - ② 执行CPU的命令
  - ③ 返回外设的状态
  - 4 设备选择
  - ⑤ 实现数据格式的转换
  - ⑥ 实现信号的转换
  - ⑦ 中断管理功能




# 二、I/C

### 二、I/O接口的组成

- ❖I/O接口的硬件电路主要包括三部分:
  - 基本电路: 寄存器及其控制逻辑
    - 命令寄存器 (控制寄存器) 及其译码器: 保存CPU的命令
    - 数据缓冲寄存器:保存交换的数据
    - 状态寄存器:保存外设的状态
  - 端口地址译码电路: 对地址总线上的外设地址进行译码, 用以自我识别
  - 供选电路:中断控制逻辑、定时器、计数器、移位器等可选器件



### 二、I/O接口的组成





### 9.3 主机与外设交换信息的方式

- ❖ 讨论的问题: CPU在何时、以什么方式对外设进行读写?
- ❖ 目标: 传输效率高

4种为式名称 大级原理

程序查询方式



程序中断方式



直接存储器访问 (DMA) 方式




通道与输入输出处理机方式






## 一、程序查询方式

- ☆ 工作原理: CPU查询外设已 准备好后, 才传送数据)
- \* 特点: CPU与外设间通过程序同步, CPU被外设独占, CPU效率低下
- \* 应用: 适用于在CPU不太 忙且传送速度要求不高时







## 二、程序中断方式


### ❖工作原理:

- 外设准备数据时: CPU执行与传送数据无关的工作
- 外设准备好数据后:主动向CPU发送一个中断请求
- CPU执行完当前指令后: <u>响应中断</u>,自动转向中断服务程序
- 在中断服务程序中:完成一个数据的传送
  - · 执行IRET指令: 中断返回至原来的断点处,继续执行
- ❖特点:在外设准备数据时,CPU与外设并行工作,CPU效率有所提
  - 高,并且CPU可以同时被多个外设占用
- ◇要求:接口中需要中断控制逻辑支持
- ❖应用:适用于中低速设备



## 三、直接存储器访问)(DMA) 方式

- ❖ 工作原理:将I/O过程中,与内存交换数据的操作交由DMA控制器 (DMAC) 来控制,简化了CPU对输入输出的控制,进一步提高了CPU的效率
- ❖ ①初始化阶段: (CPU)初始化DMA控制器,设置传送 的方向、主存的起始地址和传送的数据字节数
- ②数据传送阶段:
  - (1) 外设准备好数据,向DMA控制器发DMA请求信号
  - (2) DMA控制器向CPU申请占用总线
  - (3) 若CPU响应了总线请求,则释放总线控制权
  - (4) DMAC控制器发出响应信号
  - (5) 可以在主存和外设之间直接通过总线进行数据交换, 无需经过CPU控制
  - 每传送一个数据,DMA控制器的字节计数器减1,如此重复传送,直至为0
- ❖ ③传送结束阶段:当CPU规定字节数的数据传送完毕后,DMA控制器通知CPU,CPU进行收尾,若出错,则需重传



### 三、直接存储器访问 (DMA) 方式

❖特点:数据的传送不经过CPU (由DMAC控制),而以O设备管理由CPU控制,简化了CPU对I/O的控制。硬件开销大、结构复杂,但CPU的效率高

❖要求:需要DMA控制器及相关逻辑支持

❖应用:适用于高速度大量数据传送时

### 四、通道与输入输出处理机方式

- ❖ 通道: 是一个具有特殊功能的处理器, 它可以实现对外围设备的统一管理和外围设备 与内存之间的数据传送
- ❖ 特点: 能独立地执行用通道指令编写的输入 输出控制程序,产生相应的控制信号送给由它 管辖的设备控制器,继而完成复杂的输入输出 过程
- ❖ 要求:需要具有特殊功能的处理器, 某些应用中称为输入输出处理器 (IOP)
- ❖ 应用:适用于高速度大量数据传送时

- \* 输入输出处理机(IOP): 又称外围处理机(PPU), 它是通道方式的进一步发展。PPU基本上独立于主机工作,结构更接近一般处理机,甚至就是微小型计算机
- ❖ 特点: IOP接管了CPU的各种I/O操作及 I/O控制功能, CPU能与IOP并行工作
- ❖ 要求:需要单独的处理机支持
- ❖ 应用: 高速I/O归IOP管理, 低速 I/O设备归CPU管理





## 9.4 中断系统



中断的基本概念



中断请求与判优



中断响应



中断服务与返回



中断举例





## 一、中断的基本概念

- **1** 中断源
- 2 中断过程
- **4** 中断的作用



### 1、中断源


- ❖ ①中断: 在CPU执行程序的过程中,由于某种事件发生,CPU暂时停止正在执行的程序而转向对所发生的事件进行处理,当对事件的处理结束后又能回到原来中止的地方,接着中止前的状态继续执行原来的程序,这一过程称为中断。
- ❖ ②中断源:由于某种原因引起CPU中断的事件或设备。
- ❖ 分为: 硬中断、软中断两类。
- ❖ a.硬中断:由外部设备和其他CPU外部事件引起的中断,因此又叫外中断。
  - 常见外中断:输入输出请求、实时时钟、计时器、电源故障、设备故障、 校验线路等等。
  - 外中断一般通过CPU的<u>中断请求引脚</u>引入。
    - · 例如: 在80X86系列CPU上,设有INTR、NMI两个中断请求引脚。

### 1、中断源

- ❖ b.<u>软中断</u>:指CPU内部的指令或程序执行中的突发事件所引起的中断,又叫内中断。
  - 常见软中断:指令中断(例如中断指令INT n)和程序异常(例如除数为零,运算溢出、指令的单步运行、程序运行至断点处等等)。
- **❖③中断类型号**:对所有的中断源进行编码,为其分配的一个惟一的编号。
  - 例如,80X86有256种中断类型,因此中断类型号为8位二进制(0-255)
- ❖ 中断类型号的作用: 用于寻找中断服务程序的入口地址 (中断向量), 以实现程序转移。
- ❖ ④中断向量: 指中断源对应的中断服务程序的入口地址。



## **❖ 中断过程包含4个阶段**



- ① 中断请<u>求</u> (向CPU申请中断)
- ❖ 对于外中断,外设或其他中断源通过CPU的中断请求引脚向CPU发中断请求信号,CPU在每条指令执行完后,监测是否有中断请求,有则转入中断响应阶段。
- ❖ 对于内中断,则无需中断请求,直接可以根据中断类型号转入相应的中断服务程序。
- **❖** 需解决的主要问题是:
  - a) 中断屏蔽:对那些CPU目前不准备响应的中断源,CPU如何禁止它们产生中断请求?
  - b) 中断请求信号的传递: 当系统中有多个中断源时, 各中断源如何向CPU提出中断请求?
  - c) CPU对中断请求信号的监测: CPU如何监测到有中断请求?

- ②中断响应(转入中断服务程序)
- ❖ CPU执行中断隐指令(进入中断响应周期)
  - 通过硬件 呆存程序断点 (PC) 及标志寄存器 → 堆栈/特殊的寄存器
  - 通过向量方式/软件查询方式,得到中断服务程序入口,并置入PC
- **\*** 需解决的主要问题是:
  - 中断优先级的判别: 如果同一时刻有多个中断源向CPU申请中断, CPU首先响应那个中断?
    - 中断排队与判优电路
  - 中断源的识别: CPU如何知道当前响应的是哪个中断源? 即: 转入哪个中断源的中断服务程序入口?
    - 向量方式/软件查询方式

### ③中断服务(执行中断服务程序)

- ❖ 中断服务程序中
  - 1) 保护现场,将有关寄存器的内容压栈
  - 2) 处理中<u>断,</u>譬如进行I/O操作,实现数据传送
  - 3) 恢复现场
- **\*** 需解决的主要问题是:
  - 中断嵌套:如果CPU在执行某个中断服务程序的过程中,又发生新的中断 请求,那么CPU如何处理?
- ④中断返回(从中断服务程序返回)
- ❖ 执行IRET (中断返回指令) , 其功能是:将中断隐指令保存的程序断点和标志读出并送入PC和标志寄存器,从而回到CPU原来的程序断点处继续执行。







### 3、中断的作用

- ① 实现CPU和多台I/O设备并行工作
- ② 具有处理应急事件的能力
- ③ 进行实时处理
- ④ 实现人机通信
- ⑤ 实现多道程序运行和分时操作
- ⑥ 实现应用程序和操作系统的联系
- ⑦ 实现多机系统中各处理机间的联系





## 二、中断请求与判优

- 中断请求信号的产生与监测
- 2 中断屏蔽
- 3 中断请求的排队判优



### 1、中断请求信号的产生与监测

**\*** ①产生:

Interrupt Trigger

- ❖ 计算机的多个中断源随机向CPU发出中断请求,接口为每个中断源设置一个触发器,称为中断请求触发器INTR,当某个中断源有中断请求时,其相应的INTRi=1。
- ❖ 中断请求信号锁存在中断请求触发器中,等到CPU响应这个中断请求后才清除。
- ❖ 由多个中断请求触发器构成一个中断请求寄存器IRR, IRR每一位对应一种中断源。中断寄存器的内容称为中断字,中断字中为"1"的位表示对应的中断源存在中断。

**IRR** 

INTR<sub>n-1</sub> INTR<sub>1</sub> INTR<sub>0</sub>



### 1、中断请求信号的产生与监测

- **❖ ②监测**:
- ❖ CPU在每条指令执行完毕后,通过检测CPU的中断请求引脚是否有效来达到监测目的。
- ❖ CPU的中断请求引脚:多个,用以监测是否有中断发生。譬如,80X86CPU有INTR和NMI两条中断引脚。
  - INTR:可屏蔽的中断请求引脚,受程序状态字Flags的IF位(中断使能标志)的影响: IF=0, CPU禁止响应INTR引脚上的中断请求; IF=1, CPU 允许响应INTR引脚上的中断请求。
  - NMI:不可屏蔽的中断请求引脚,不受IF的影响,一旦从该引脚引入的中断源有中断请求,CPU将会立即响应。






#### 2、中断屏蔽

- ❖ 中断屏蔽触发器INTMi:每一个中断源单独设置一个
- ❖ 中断屏蔽寄存器IMR:将所有中断源的屏蔽触发器放在一起,构成寄存器,用

一个地址对其寻址

INTMi=1,则中断源i被屏 蔽(CPU不响应之)。

INTMi=0,则中断源i被开放(CPU响应之)。




#### 3、中断请求的排队判优

- ❖ 中断的优先级:是指有多个中断同时发生时,CPU对中断源响应的次序。
- ❖ 确定中断优先级的原则是:
  - 对—旦提出请求需要立刻响应处理,否则就会造成严重后果的中断源,设定最高的优先级
  - 对可以延迟响应和处理的中断源,设定较低的优先级。
  - 一般,把硬件故障引起的中断优先级定为最高) 其次是软件故障中断和I/O中断。



#### 3、中断请求的排队判优

- ❖ 中断请求的排队判优,常用的方法有两种: 软 件查询和硬件排队电路
- ① <u>软件查询法</u>: 用程序来判断优先级,这是最简单的中断判优方法。软件查询法<u>用于一根公</u> 共请求线的情况
- ❖ 优点:可以灵活地修改中断源的优先级别,硬件电路实现简单;
- ❖ 缺点: 查询、判优完全靠程序实现,需要占用 CPU时间,同时中断响应较慢,优先级较低的 设备被响应的等待时间也较长。





#### 3、中断请求的排队判优

#### ②硬件排队电路

❖ 优先级别高的中断请求将自动封锁优先级别低的中断请求的处理。硬件排队电路一旦设计连接好之后,将无法改变其优先级别。

#### 比如,串行排队链

❖ 中断响应信号逐级传送,先到达的设备,其优先级高于中断响应信号后到达的设备,即电路中距离CPU最近的中断源优先级最高,这里距离远近是指电气上的信号传递顺序。这种方法实现时电路较简单,但优先级固定,取决于固定的硬件连接,不够灵活,不易于改变或调整优先级。

#### 三、中断响应

- 「. CPU响应中断的条件
  - ① CPU的中断使能触发器开放 (IE=1, 允许中断);
  - ② CPU的中断请求引脚有效;
  - ③ 当前指令执行完;
- 2. CPU中断响应的过程: 执行中断隐指令
  - ① 关中断
  - 当CPU响应中断后,立即自动关中断(把内部的中断使能触发器IE清零), 禁止接收新的中断,以保证接下来中断隐指令操作不被打断。
  - ② 保存断点
  - 断点信息包括两部分:PC和程序状态字PSW
  - 通常保存在堆栈中,有些计算机中将断点保存在特殊的中断返回寄存器中

#### 三、中断响应

#### 2. CPU中断响应的过程

- ③ 识别中断源,转入服务程序入口地址
- 中断源识别的方法有两种: 向量中断和程序查询
- a) 向量中断
  - 中断向量:中断服务程序入口地址
  - 中断向量表: 各中断源的中断向量存放在内存一片连续的单元中,形成一张表
  - 中断向量地址:中断向量在中断向量表中的单元地址
  - 使用向量识别中断源: 当CPU响应中断时,由硬件(外设接口或者中断控制器)自动产生一个指定的地址(向量地址)或者代码(中断类型号)。它们与该中断源的中断向量有一一对应关系。由向量地址或中断类型号指出每个中断源设备的中断向量(中断服务程序入口地址)



#### 三、中断响应

#### b) 程<u>序查询</u>:

• <u>轮询</u>:由CPU执行一个公共的中断处理程序,逐个询问外设接口有否发出中断请求(测试中断请求触发器),若有中断请求,则转入其中断服务程序的入口开始执行。





## 四、中断服务与返回


- 1 中断服务程序
- 2 中断服务程序与子程序的区别
- 3 中断嵌套





## 1、中断服务程序

- ① 保护现场
- ② 中断服务
- ③ 恢复现场
- 4 中断返回





## 2、中断服务程序与子程序的区别


- ① 调用或者触发的主体不同:
  - 子程序的执行: 由程序员事先安排好的(调用子程序指令转入); 主动性
  - 中断服务程序的执行:是由随机的中断事件引起的;被动性
- ② 与主程序的关系:
  - 子程序: 受到主程序或其上层程序的控制
  - 中断服务程序:一般与被中断的现行程序毫无关系
- ③ 并发性:
  - 不存在同时调用多个子程序的情况,而有可能发生多台I/O设备同时请求 CPU为自己服务的情况。





#### 3、中断嵌套

- ❖ 中断嵌套: 是指CPU在执行 某个中断服务程序的过程中 允许再响应更高级别的中断 请求,也称为多重中断。
- ❖ 单重中断: 正在执行的中断 服务程序中, 禁止再响应其 他中断请求



中断嵌套技术的实现,关键是在中断处理程序中必须适时开放中断 (STI指
⇒),并且使用堆栈的"先进后出"特性保证中断的逐级返回。



## 本章小结

- ❖ 外设的编址方式: 统一编址和独立编址
- ❖ CPU访问外设,就是CPU访问外设接口(中的寄存器)。
- ❖ 在计算机的输入输出系统中, 主机与外设交换信息的方式有四种:
  - (1)程序查询方式;
  - (2)程序中断方式;
  - (3) 直接存储器访问(DMA)方式;
  - (4) 通道与输入输出处理机 (IOP) 方式。
- ❖ 中断技术实现了CPU与外设之间并行工作,提高了输入输出效率,同时它不仅是计算机处理一切随机出现的事件的手段,而且也是实现计算机系统资源管理的重要方法。

## 本章小结

- ❖ 中断过程:包含中断请求、中断响应、中断服务、中断返回4个阶段。
- ❖ 中断屏蔽技术:不仅使得CPU能够禁止或允许某些中断源的中断请求,并且可以灵活地修改中断源的优先级。
- ❖ 中断请求优先级的排队方法: 软件查询和硬件排队判优两种方法。
- ❖ 排队后的中断请求信号:可以单线、多线或者二维结构的形式传送至CPU。
- ❖ CPU则在本条指令执行完后,监测中断输入引脚有否中断,若有中断请求,则通过中断隐指令来保存断点和识别中断源,并转入中断服务程序执行。
- ❖ 中断服务程序的最后,通常以中断返回指令,返回断点处。





# The End!