Reti di calcolatori

Sottolivello MAC - Reti wireless

Prof.ssa Simonetta Balsamo Dipartimento di Informatica Università Ca' Foscari di Venezia balsamo@dsi.unive.it http://www.dsi.unive.it/~reti

Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

R7.1

R7.3

Reti wireless

Vantaggi

- Installazione non invasiva adatta a particolari edifici o situazioni
- Installazione e configurazione veloci e semplici
- Flessibilità e scalabilità ottimali
- Riduzione costi di esercizio a lungo termine
- Mobilità delle stazioni

Svantaggi

- Interferenza
- I Cammini multipli (multipath)
- Consumo energetico
- Sicurezza
- Throughput

Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

Reti wireless

- Rete wireless: sistema di comunicazione dati principalmente basato su trasmissioni via radiofrequenza (RF) o via infrarosso
- Può svilupparsi
 - come estensione di una rete cablata esistente (infrastructure
 - o essere appositamente creata sul momento (ad hoc network) (b)



Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

Reti wireless

Applicazioni


- Estensione di reti locali
- Interconnessione fra edifici
- Connettività per l'utenza in movimento
- Connettività in ambienti non adatti al cablaggio
- Connessione di rete ad hoc


Classificazione


- I in base alla copertura geografica
 - WPAN
 - WLAN
- WWAN
- In base alla tecnologia su cui sono basate
 - Infrarosso
 - Dispersione di spettro (FHSS, DSSS)
 - Microonde in banda stretta (con o senza licenza)


Simonetta Balsamo - A.A. 2010


R7.4











Standard per reti WLAN - IEEE 802.11

- Infrarosso (Diffuse Infrared)
 - trasmissioni a 800-950 nm e velocità di 1-2 Mbps
- Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
 - usa una banda ISM (Industrial, scientific, and medical bande libere) da 2.4 GHz
 - 79 sottobande di 1 MHz
 - Frequency Hopping: la trasmissione salta ad intervalli temporali definiti (<400 ms) tre le frequenze in accordo ad una sequenza di numeri pseudocasuali nota</p>
 - ad ogni istante la banda disponibile: 1 MHz
 - I sicurezza e robustezza contro il multipath fading (interferenza da cammino multiplo) quando arriva il segnale riflesso la ricezione è già spostata su un altro canale
 - I supporta standard da 1-2 Mbps
- Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
 - il tempo di un bit è suddiviso in *m* intervalli temporali
 - il valore trasmesso combina in or esclusivo i bit dei dati (di durata Tb) con una sequenza pseudocasuale o predefinita di bit (ciascuno di durata Tc=Tb/m) detti chip

R7.11

- Standard: usa una banda ISM a 2.4 GHz
- velocità di 1-2 Mbps e 14 canali di 5 MHz

Reti Wireless Simonetta Balsamo - A.A. 2010


Standard per reti WLAN - IEEE 802.11

- Standard IEEE 802.11 (1997): definisce per le WLAN
 - Pila di protocolli e livello fisico
 - Servizi

Reti Wireless

- Protocollo del sottolivello MAC
- Struttura del frame
- Chiamata Wi-Fi
- Tre diverse implementazioni del livello fisico
 - Infrarosso (Diffuse Infrared)
 - Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
 - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Simonetta Balsamo - A.A. 2010



IEEE 802.11 - servizi

Servizi

BASIC SERVICE SET (BSS)

Per reti wireless con stazioni wireless fisse o mobili e una stazione base (ACCESS POINT - AP) opzionale.

- BSS con AP: infrastructure network
- BSS senza AP: ad-hoc network

■ EXTENDED SERVICE SET (ESS)

Per reti wireless con 2 o più BSS con AP
Le BSS sono connesse con un sistema di distribuzione (DS)
che connette le AP delle BSS.
Solitamente DS è una wired LAN
Le stazioni sono fisse e mobili

Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

R7 13


BSS BSS AP: Access Point BSS: Basic Service Set Rell Wireless Simonetta Balsamo - A.A. 2010 R7.14

Standard per reti wireless LAN IEEE 802.11

- WLAN 802.11: basata su una architettura cellulare
- La cella, detta BSS (Basic Service Set), è un'insieme di stazioni
- Le stazioni vengono controllate tramite una coordination function

Componenti 802.11

- Stazione (STA): terminale con meccanismi di accesso al mezzo wireless e contatto radio con l'access point
- Basic Service Set (BSS): gruppo di stazioni che utilizzano la stessa frequenza radio
- Access Point (AP): stazione integrata nella WLAN e nel sistema di distribuzione
- Portale: bridge ad altre reti (wired)
- Distribution System (DS): rete di interconnessione per formare una rete logica (ESS: Extendend Service Set) basata su diversi BSS



Servizi
Servizi di stazione (SS)
Servizi di distribuzione (DSS)

Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

R7.15

Servizi per reti wireless LAN IEEE 802.11

Servizi

- Servizi di stazione (SS) interne alle celle
- Servizi di distribuzione (DSS) mobilità fra le celle

Servizi Stazione	Servizi di distribuzione
Autenticazione	Associazione (connessione alla AP)
Invalidamento (all'abbandono dalla cella)	Separazione (dalla AP - abbandono della cella)
Privacy	Riassociazione (spostamento tra celle)
Trasferimento dati	Distribuzione (instradamaneto)
	Integrazione (con altre reti, trasformazione del formato)

Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

IEEE 802.11 - Protocollo MAC

- Il livello MAC gestisce e mantiene le comunicazioni tra le STA, coordinando l'accesso al mezzo trasmissivo condiviso
- Lo strato MAC definisce due metodi d'accesso
 - DCF Distributed Coordination Function (utilizzato)
 - PCF Point Coordination Function
- DCF è distribuito sfrutta un meccanismo di accesso che si basa sul concetto di CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)
- PFC è centralizzato: prevede che un'entità logica detta Point Coordinator (PC), che risiede nell'AP della BSS, stabilisca istante per istante mediante un'operazione di polling quale STA sia autorizzata a trasmettere

Reti Wireless Simonetta Balsamo - A.A. 2010 R7.17

CSMA/CA


- Prenotazione esplicita del canale
- Sorgente
 - Verifica che il canale sia libero per un tempo specificato (DIFS DCF InterFrame Spacing)
 - Se il canale è libero invia RTS (Request to Send)
 - Tale messaggio, più piccolo e meno costoso, contiene informazioni come: la sorgente, la destinazione, tempo trasmissione (invio dati + ricezione ACK).
- Destinazione
 - Quando riceve RTS controlla se il canale è libero per un prefissato periodo di tempo (SIFS -Short InterFrame Spacing)
 - I Se il canale è libero invia alla sorgente il messaggio CTS (Clear to Send)
 - Il CTS, come l' RTS, è poco costoso perché piccolo ed include le stesse informazioni dell' RTS
- Qualunque altra stazione che riceve un RTS o CTS setta il NAV (Network Allocation Vector) al valore del campo durata nel frame di dati, RTS o CTS
- Con l'invio di RTS e CTS si riduce l'overhead di collisione (costano meno di un intero pacchetto)
- In trasmissioni di brevi pacchetti si può omettere l'invio dei messaggi RTS/CTS


Reti Wireless


Simonetta Balsamo - A.A. 2010


R7.19


IEEE 802.11 - Protocollo MAC LLC IEEE 802.1 Livello Servizio senza contention Servizio data-link PCF Point Coordination Function contention MAC DCF Distributed Coordination Function 802.11 802.11 802.11 802.11a 802.11a 802.11g Livello FHSS DSSS Infrared DSSSa OFDM DSSS fisico Reti Wireless Simonetta Balsamo - A.A. 2010 R7 18















Roaming

- Processo che permette lo spostamento da una cella ad un'altra senza perdere la connessione.
- In 802.11: tecniche di base per gestire il roaming
 - Active scanning
 - Passive scanning
 - Processo di riassociazione

Sincronizzazione

- Per poter comunicare le stazioni devono essere sincronizzate tra loro
- Ogni stazione aggiorna il clock in accordo con quello dell'AP
- L'AP periodicamente invia un messaggio (Beacon Frames) contenente il proprio clock
- Questi messaggi sono trasmessi in base alle regole del CSMA quindi potenzialmente ritardati

Reti Wireless Simonetta Balsamo - A.A. 2010 R7.27



QoS e Sicurezza in IEEE 802.11

- QoS: lo standard IEEE 802.11 non affronta il supporto QoS a livello MAC
 - IEEE 802.11e differenziazione del traffico (schemi a priorità), enhanced DCF (basato su contesa), HCF (accesso al canale controllato senza contesa)
- Sicurezza: offre dei meccanismi di privacy (l'algoritmo WEP) e autenticazione (a sistema aperto e a chiave condivisa)
 - I IEEE 802.11i gestione dinamica delle chiavi WEP per mezzo del protocollo Tkip (Temporal Key Integrity Protocol), un nuovo meccanismo di autenticazione per mezzo dello standard 802.1x

reless Simonetta Balsamo - A.A. 2010

IEEE 802.16 - Reti wireless a banda larga

- standard IEEE 802.16 broadband wireless (talora indicato come wireless MAN)
 - Indicazioni sullo strato fisico
 - Pila di protocolli
 - Protocollo del livello MAC
 - Formato del frame
- Principali differenze fra reti wireless LAN (802.11) e a banda larga (802.16) Le reti a banda larga sono caratterizzate da:
 - Servizio di connessioni fra edifici (non utenti mobili)
 - Molti utenti per cella
 - Maggiore qualità della comunicazione (banda, full duplex, velocità)
 - Maggiore protezione e riservatezza
 - | Migliore gestione degli errori

Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

R7 29

R7.31

Reti Wireless


IEEE 802.16 - Reti wireless a banda larga

- Sottostrato MAC orientato alla connessione
- Tipi di servizi
 - Servizio constant bit rate
 - Servizio real-time variable bit rate
 - Servizio non-real-time variable bit rate
 - Servizio best efforts
- es.: dati pesanti non in tempo reale

es.: voce non compressa

es.: dati multimediali compressi

- Struttura di un frame (generico e di richiesta di banda)



Reti Wireless

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

IEEE 802.16 - Reti wireless a banda larga Pila di protocolli Strati superiori Sottostrato di convergenza specifico del servizio Livello Parte comune del sottostrato MAC data-link Sottostrato di protezione Sottostrato di convergenza della trasmissione Livello fisico Sottostrato OPSK QAM-16 QAM-64 dipendente dal mezzo fisico

Simonetta Balsamo - A.A. 2010

R7 30