Сбор, передача и визуализация данных при помощи устройств IoT

Содержание



Введение в платформу ESP32 Pico kit и датчик BMP280



Описание задачи



Установка ESP32 Arduino



Настройка сервиса InitialState



Визуализация сенсорных данных

ESP32 Pico kit



ESP32 —SoC с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, разработчик Espressif Systems.




WiFi и BT/BLE



Напряжение питания 5 В или 3.3 В




GPIO, ADC, DAC, SPI, SD, I2C, I2S, PWM, UART



Изображение: <u>demo-dijiudu.readthedocs.io</u>


Функциональная схема платы ESP32 Pico kit



Изображение: <u>demo-dijiudu.readthedocs.io</u>

Датчик ВМР280

- BMP280 это цифровой датчик от Bosch Sensortec.
- Датчик способен измерять атмосферное давление и температуру окружающей среды.
- Специально разработан для мобильных приложений, где малый размер и низкое энергопотребление очень важны (ток потребления в рабочем режиме: 2.7мкА при частоте опроса 1 Гц).
- Поддерживает 2 последовательных интерфейса обмена данными (**SPI и I2C**).
- Напряжение питания: 1.71 3.6В.
- Диапазон измерения атмосферного давления: 300гПа
 1100гПа (±0.12гПа).
- Диапазон измерения температуры: -40°С ... +85°С (±0.01°С).



Изображение: <u>3d-diy.ru</u> и datasheets <u>BMP280</u>

Схема проекта

Датчик температуры (ВМР280) Считывание данных Отправка показаний температуры ESP32 Pico kit в облачный сервис (Wi-Fi, HTTP) Сервис Визуализация сенсорных **InitialState** данных в web-приложении

Skoltech


Установка ESP32 Arduino

- Установите текущую версию Arduino IDE версии 1.8.5 или выше (arduino.cc или Microsoft Store).
- Запустите Arduino и откройте окно настроек.
- Введите ссылку на стабильный выпуск в поле «Additional Board Manager URLs / Дополнительные URL-адреса диспетчера плат».

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package esp32 index.json

- Откройте Менеджер плат из меню Инструменты > Плата и установите платформу ESP32 v1.0.4 (v2.0.2).
- В списке плат найдите и выберете ESP32 Pico kit (PICO-D4).
- Подключите USB кабелем ESP32 к ПК
- Задайте СОМ порт (Инструменты > Порт > СОМ5)
- Перезапустите среду разработки Arduino IDE.

Arduino ESP32 старше версии v2.x.x нельзя использовать в Windows 8.x x86 (32-разрядная версия), Windows 7 или более ранних версиях.



1 Пример "Hello world!" (Blink)


- Откройте Arduino IDE
- Откройте пример Blink
- Добавьте код настройки UART интерфейса в функцию setup (выполняется 1 раз)

Serial.begin(115200);

 Добавьте код передачи сообщения в функцию loop (выполняется в цикле)

Serial.println("Hello world!");

- Скомпилируйте и Загрузите прошивку в ESP32 kit
- Запустите Монитор принимаемых по UART сообщений
- Проверьте соответствие заданной скорости передачи данных (115200)
- Наблюдайте сообщения от ESP32




2 Подключение и использование датчика ВМР280


- Подключите датчик по интерфейсу I2C (!VCC = 3.3B!, не 5B): VCC, GND, SDA, SCL.
- B Arduino IDE откройте диспетчер библиотек («Инструменты -> Управлять библиотеками…»).
- Установите библиотеку «Adafruit bmp280» v2.6.2 со всеми зависимостями
- Сделайте откат(установку) библиотеки «Adafruit BusIO» до версии v1.9.6
- Откройте меню «Файл -> Примеры -> Adafruit BMP280 Library -> bmp280test».
- Задайте адрес датчика на шине I2C

status = bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);

- Скомпилируйте и загрузите скетч на отладочную плату.
- Откройте монитор порта (Ctrl+Shift+M), проверьте скорость соединения в правом нижнем углу (9600).
- Проверьте, что данные о температуре и давлении отображаются.




Изображение: <u>xtronical.com</u>



Skoltech


3 Подключение и использование датчика ВМР2803


- Модернизируйте код примера, оставив отображение только данных о температуре.
- Реализуйте хранение данных трех предыдущих значений температуры.
- Реализуйте расчет и вывод средней температуры по трем измерениям в течение минуты.



Отправка данных в облако. Настройка сервиса InitialState


- Перейдите на сайт initialstate.com.
- Зарегистрируйтесь и зайдите в панель управления.
- В панели управления создайте новое приложение(1).
- При создании приложения укажите его название(2) и необходимые ключи (3).






Отправка данных в облако. Проверка работы сервиса InitialState

- Перейдите в настройки приложения и скопируйте значение поля API Endpoint.
- Добавьте к копии значения из поля API Endpoint строку &NameKey=Value, где NameKey – ключ(имя переменной), а Value значение. (для редактирования текста можно использовать любой текстовый редактор/блокнот)
- Полностью URL для GET запроса будет иметь вид https://groker.init.st/api/events?accessKey=accessKeyValue &bucketKey=bucketKeyValue&temperature=10
- В любом удобном браузере с помощью сайта www.reqbin.com отправьте получившийся GET запрос
- Проверьте, что значение корректно отобразилось на платформе InitialState.
- Для удобства проверки, активируйте опцию «Allow Read Latest Value API», для просмотра текущего значения переменной.





4 Отправка данных в облако. Установка Wi-Fi соединения и передача GET запроса с помощью ESP32


- Откройте меню «Файл -> Примеры -> HTTPClient -> BasicHttpClient».
- Внутри функции setup() найдите строку:

```
wifiMulti.addAP("SSID", "PASSWORD");
```

- Передайте в метод wifiMulti.addAP() в качестве аргументов имя и пароль Wi-Fi сети. iot_lab3 / iot_lab3
- Внутри функции loop() найдите строку:

```
http.begin(*client, "URL");
```

- Укажите в качестве аргумента для метода begin http URL для тестирования (http://example.com/index.html).
- Скомпилируйте и загрузите скетч на отладочную плату.
- Откройте монитор порта(Ctrl+Shift+M), проверьте скорость соединения в правом нижнем углу (115200).
- Проверьте, что в монитор выводится код вебстраницы.



Фрагмент кода страницы http://example.com/index.html

5 Отправка данных в облако. Передача данных о температуре на облачную платформу

 При помощи значения поля API Endpoint и информации из предыдущих пунктов настройте передачу данных температуры с ESP32 на платформу InitialState.

https://groker.init.st/api/ vs

- http://insecure-groker.initialstate.com/api/
 *используйте этот адрес для ESP32
- concatenate.c как пример объединения строк на Си

Результат





Skoltech

Исходный код заданий

