计算机组成原理

翁睿

哈尔滨工业大学

第9章 控制单元的功能

- 9.1 操作命令的分析
- 9.2 控制单元的功能

9.1 操作命令的分析

完成一条指令分4个工作周期

取指周期

间址周期

执行周期

中断周期


9.1 操作命令的分析

一、取指周期

PC → MAR → 地址线 1 → R M (MAR) → MDR MDR → IR

 $(PC)+1 \longrightarrow PC$

OP (IR) \rightarrow CU



二、间址周期

9.1


指令形式地址 MAR

 $Ad(IR) \longrightarrow MAR$

 $1 \longrightarrow R$

 $M(MAR) \longrightarrow MDR$ Optional

 $MDR \longrightarrow Ad(IR)$





注意!此处与书上P344图8.1有出入!

三、执行周期

9.1

1. 非访存指令

(1) CLA 清A $0 \rightarrow ACC$

(2) COM 取反 $ACC \rightarrow ACC$

(3) SHR 算术右移 $L(ACC) \rightarrow R(ACC), ACC_0 \rightarrow ACC_0$

(4) CSL 循环左移 $R(ACC) \rightarrow L(ACC)$, $ACC_0 \rightarrow ACC_n$

(5) STP 停机指令 $0 \rightarrow G$

2. 访存指令

9.1

(1) 加法指令 ADD X

 $Ad(IR) \rightarrow MAR$

 $1 \longrightarrow R$

 $M(MAR) \rightarrow MDR$

 $(ACC) + (MDR) \rightarrow ACC$

(2) 存数指令 **STA** X

 $Ad(IR) \rightarrow MAR$

 $1 \longrightarrow W$

 $ACC \longrightarrow MDR$

 $MDR \rightarrow M(MAR)$

(3) 取数指令 LDA X

9.1

$$Ad(IR) \rightarrow MAR$$

 $1 \rightarrow R$

 $M(MAR) \rightarrow MDR$

 $MDR \rightarrow ACC$

- 3. 转移指令
- (1) 无条件转移 **JMP** X

$$Ad(IR) \rightarrow PC$$

(2) 条件转移


BAN X

Branch if ACC is Negative (负则转)

$$A_0$$
:Ad (IR) + \overline{A}_0 (PC) \longrightarrow PC

4. 三类指令的指令周期

9.1



四、中断周期

9.1

程序断点存入"0"地址 程序断点 进栈
0→ MAR (SP)-1→ MAR

 $1 \longrightarrow W$ $1 \longrightarrow W$


 $PC \longrightarrow MDR$ $PC \longrightarrow MDR$

 $MDR \rightarrow M (MAR)$ $MDR \rightarrow M (MAR)$

中断识别程序入口地址 M → PC

9.2 控制单元的功能

一、控制单元的外特性



1. 输入信号

9.2

(1) 时钟

CU是时序逻辑电路 受时钟控制

一个时钟脉冲

发一个操作命令或一组需同时执行的操作命令

- (2) 指令寄存器 OP(IR)→ CU 控制信号 与操作码有关
- (3) 标志 CU依赖CPU当前的状态 受标志控制
- (4) 外来信号

如 INTR 中断请求 HRQ 总线请求

2. 输出信号

9.2

(1) CPU 内的各种控制信号

$$R_i \rightarrow R_j$$

(PC) + 1 \rightarrow PC
ALU +、一、与、或 ······

(2) 送至控制总线的信号

MREQ 访存控制信号

IO/M 访 IO/ 存储器的控制信号

RD 读命令

WR 写命令

INTA中断响应信号


HLDA 总线响应信号

二、控制信号举例

9.2

1. 不采用 CPU 内部总线的方式


以ADD @ X 为例



二、控制信号举例

9.2


1. 不采用 CPU 内部总线的方式




二、控制信号举例

9.2

1. 不采用 CPU 内部总线的方式





(2) ADD @ X 间址周期

9.2

内

部总

线

形式地址 — MAR


• MDR → MAR → 地址线 **MDR**₀ **MAR**_i

• $1 \longrightarrow R$

· 数据线 → MDR

• MDR \longrightarrow IR **MDR**_o IRi

有效地址 → Ad (IR)




Z

控制信号

(3) ADD @ X 执行周期

- MDR → MAR → 地址线
 MDR₀ MAR_i
- $1 \longrightarrow R$
- · 数据线 → MDR
- MDR \longrightarrow Y \longrightarrow ALU MDR₀ Y_i
- $\begin{array}{ccc} \bullet & AC \longrightarrow & ALU \\ AC_0 & & ALU_i \end{array}$
- $(AC) + (Y) \longrightarrow Z$
- $\begin{array}{c} \bullet \ Z \longrightarrow AC \\ Z_0 \quad AC_i \end{array}$



三、多级时序系统

9.2

- 1. 机器周期
 - (1) 机器周期的概念 所有指令执行过程中的一个基准时间
 - (2) 确定机器周期需考虑的因素 每条指令的执行步骤 每一步骤 所需的时间
 - (3) 基准时间的确定
 - •以完成最复杂指令功能的时间为准
 - •以访问一次存储器的时间为基准

若指令字长=存储字长 取指周期=机器周期

2. 时钟周期(节拍、状态)

9.2


一个机器周期内可完成若干个微操作

每个微操作需一定的时间

将一个机器周期分成若干个时间相等的时间段(节拍、状态、时钟周期)

时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间

用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令




3. 多级时序系统

9.2

机器周期、节拍(状态)组成多级时序系统

- 一个指令周期包含若干个机器周期
- 一个机器周期包含若干个时钟周期



4. 机器速度与机器主频的关系

9.2

机器的 主频 ƒ 越快 机器的 速度也越快

在机器周期所含时钟周期数相同的前提下, 两机平均指令执行速度之比等于两机主频之比

$$\frac{\text{MIPS}_1}{\text{MIPS}_2} = \frac{f_1}{f_2}$$

机器速度不仅与主频有关,还与机器周期中所含时钟周期(主频的倒数)数以及指令周期中所含的机器周期数有关


四、控制方式

9.2

产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式

1. 同步控制方式

任一微操作均由 统一基准时标 的时序信号控制




(1) 采用 定长 的机器周期


以最长的微操作序列和最复杂的微操作作为标准

(2) 采用不定长的机器周期


9.2

机器周期内 节拍数不等





(3) 采用中央控制和局部控制相结合的方法 9.2



2. 异步控制方式

9.2

无基准时标信号

无固定的周期节拍和严格的时钟同步 采用 <u>应答方式</u>

- 3. 联合控制方式 同步与异步相结合
- 4. 人工控制方式
 - (1) Reset
 - (2) 连续 和 单条 指令执行转换开关
 - (3) 符合停机开关

第10章 控制单元的设计


10.1 组合逻辑设计


10.2 微程序设计

10.1 组合逻辑设计

一、组合逻辑控制单元框图

1. CU 外特性






二、微操作的节拍安排

10.1

采用同步控制方式

一个机器周期内有3个节拍(时钟周期)

CPU 内部结构采用非总线方式



1. 安排微操作时序的原则

10.1

原则一 微操作的 先后顺序不得 随意 更改

原则二 被控对象不同的微操作 尽量安排在 一个节拍 内完成

原则三 占用 时间较短 的微操作 尽量 安排在 一个节拍 内完成 并允许有先后顺序

2. 取指周期 微操作的 节拍安排

10.1

$$T_0$$
 PC \longrightarrow MAR
 $1 \longrightarrow R$

 T_1 M (MAR) \longrightarrow MDR (PC) + 1 \longrightarrow PC

原则二

 T_2 MDR \longrightarrow IR
OP (IR) \longrightarrow ID

原则三

3. 间址周期 微操作的 节拍安排

$$T_0$$
 Ad (IR) \longrightarrow MAR
 $1 \longrightarrow R$
 T_1 M (MAR) \longrightarrow MDR

 T_1 M (MAR) \longrightarrow MDR T_2 MDR \longrightarrow Ad (IR)

4. 执行周期 微操作的 节拍安排

10.1

① CLA
$$T_0$$

$$T_1$$

$$T_2 \quad 0 \longrightarrow AC$$
② COM T_0

$$T_1$$

$$T_2 \quad \overline{AC} \longrightarrow AC$$
③ SHR T_0

$$T_1$$

$$T_1$$

$$T_1$$

$$AC \longrightarrow AC$$

4 CSL T_0 10.1

 T_1 $T_2 R(AC) \longrightarrow L(AC) AC_0 \longrightarrow AC_n$

 $T_2 \qquad 0 \longrightarrow G$

⑥ ADD $X T_0$ Ad (IR) → MAR $1 \longrightarrow R$

 T_1 M (MAR) \longrightarrow MDR

 T_2 (AC) + (MDR) \longrightarrow AC

 T_1 AC \longrightarrow MDR

 T_2 MDR \longrightarrow M (MAR)

 $\textcircled{8} LDA X \qquad T_0 \qquad Ad(IR) \longrightarrow MAR \quad 1 \longrightarrow R \qquad 10.1$

 T_1 M (MAR) \longrightarrow MDR

 T_2 MDR \longrightarrow AC

9 JMP X

 T_1

 T_2 Ad (IR) \longrightarrow PC

 \bigcirc BAN X T_0

 T_1

 T_2 $A_0 \cdot Ad (IR) + \overline{A_0} \cdot PC \longrightarrow PC$

5. 中断周期 微操作的 节拍安排

10.1

 $T_0 \longrightarrow MAR$

1→W 硬件关中断

 T_1 PC \longrightarrow MDR

 T_2 MDR \longrightarrow M (MAR) 向量地址 \longrightarrow PC

中断隐指令完成

10.1

1. 列出操作时间表

工作周期标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	T_0		PC → MAR						
			1→ R						
	T_1		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
FE			$(PC)+1 \rightarrow PC$						
取指	T_2		MDR→ IR						
			$OP(IR) \rightarrow ID$						
		₁ I	1→ IND						
		// ī	$1 \longrightarrow EX$						

间址特征

10.1

1. 列出操作时间表

工作周期标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	COM	ADD	STA	LDA	JMP
	T_0		$Ad (IR) \rightarrow MAR$ $1 \rightarrow R$						
IND 间址	T_1		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
In the	T		MDR→Ad (IR)						
	T_2	IND	1 → EX						

间址周期标志

10.1

工作周期标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad (IR) \rightarrow MAR$						
	T_0		$1 \rightarrow R$						
			$1 \rightarrow W$						
EX	T_1		$M(MAR) \rightarrow MDR$						
执行			AC→MDR						
	T_2		(AC)+(MDR)→AC						
			$MDR \rightarrow M(MAR)$						
			MDR→AC						
			0→AC						

10.1

工作 周期 标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	T_0		PC → MAR	1	1	1	1	1	1
			1→ R	1	1	1	1	1	1
	T_1		$M(MAR) \rightarrow MDR$	1	1	1	1	1	1
FE			$(PC)+1 \longrightarrow PC$	1	1	1	1	1	1
取指	T_2		MDR→ IR	1	1	1	1	1	1
			$OP(IR) \rightarrow ID$	1	1	1	1	1	1
		I	1→ IND			1	1	1	1
		Ī	$1 \longrightarrow EX$	1	1	1	1	1	1

10.1

工作周期标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
	T_0	T	$Ad (IR) \rightarrow MAR$			1	1	1	1
			1→ R			1	1	1	1
IND 间址	T_1		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1	1	1	1
 	T		MDR→Ad (IR)			1	1	1	1
	T_2	IND	$1 \longrightarrow EX$			1	1	1	1

10.1

工作周期标记	节拍	状态 条件	微操作命令信号	CLA	СОМ	ADD	STA	LDA	JMP
			$Ad (IR) \rightarrow MAR$			1	1	1	
	T_0		1→ R			1		1	
			$1 \rightarrow W$				1		
EX	T_1		$M(MAR) \rightarrow MDR$			1		1	
执行			$AC \rightarrow MDR$				1		
	T_2		(AC)+(MDR)→AC			1			
			$MDR \rightarrow M(MAR)$				1		
			MDR→AC					1	
			0→AC	1					


2. 写出微操作命令的最简表达式 10.1

```
M (MAR) \longrightarrow MDR
= FE \cdot T_1 + IND \cdot T_1 (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX \cdot T_1 (ADD + LDA)
= T_1 \{ FE + IND (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) + EX (ADD + LDA) \}
```

3. 画出逻辑图

10.1

 $M(MAR) \longrightarrow MDR = T_1 \{ FE + IND (ADD + STA + LDA + JMP + BAN) \}$



- 特点
- > 思路清晰,简单明了
 - > 庞杂,调试困难,修改困难
 - ➤ 速度快 (RISC)