

النظام المشاكل لحل الكهربائية سيارتكم تشغيل إعادة

4. بمساعده المدونه هذه كتابه تم تحريره.

النظام المشكّل لحل الكهربائيّة سارت تشيغيل إعادة

هذه مثل في الاستجابة. عدم أو التجمّد مثل النّظام في مشكلة رباعيّة سُيّارت كتّاجه قد لا يحيّان، بعوض في بذلّك: القيام كي فيّة إلّي ك وفعّالاً. سريعاً حلّ الـسيّارة تشغيل إعادة تكّون أن يمكن الحالات،

التشغيل إعادة خطوات

- كامل. بشكل السيارة إيقاف من تأكيد :السيارة أوقفت من النظام تشغيل إيقاف أو المفتاح إزالة طريق عن إما السيارة، عن الطاقة بفصل قم :الطاقة افصل
 - الرئيسيّة. الشاشة خلل بالكامل. النظام تعزيز إعادة لضمان دقائق 10 لـ مدة انتظار :دقائق بعض انتظار
 - السيارة. تشغيل وأعد أخرى مرآة الطاقة بتوصيّل قم :السيارة تشغيل أعد

إضافة نصائح

البرامـجـ بـأحـدـ مـحـدـتـ الـسـيـارـةـ نـظـامـ أـنـ مـنـ تـأـكـدـ : الـتحـديـاتـ مـنـ تـحـقـقـ
مـحـدـدـةـ . إـرـشـادـاتـ عـلـىـ لـلـحـصـولـ بـسـيـارـتـكـ الـخـاصـ الـمـسـتـخـدـمـ دـلـيـلـ رـاجـعـ : الـدـلـيـلـ اـسـتـشـدـ

اللکه ربائیة. سی ارتک مع تواجدها قد الاتی الشایعه المنشاکل من الاعدي دحل یمکن کالبسیطة، الخطوات هذه باتباع یمکن المنشکلات. مع ظم حل الاتشغیل لایادة یمکن الهاتف، بظء او الکمبیوتر تعطل مشاکل حل مثل تماماً و مصدر الایکترونیة الأنظمة جميع إدارة یتم حیث کبیرة. إلکترونیة کأجزءة الالنقيمة الکهربائیة السیارات اعتبار المحرك. حجرة فی صغیرة بطاریة بواسطه الاریسی الطاقة

الله رب ائية سیارتک تشغیل لیعاده بخطوة خطوة دلیل

إلى يك الـنظام. تحديث أو تـقـنيـة مشـكـلة لـحـلـ الـكـهـرـبـائـيـة سـيـاـرتـكـ تـشـغـيلـ إـعـادـةـ إـلـىـ تـحـتـاجـ قـدـ الـأـحـيـانـ، بـعـضـ فـيـ بـذـلـكـ الـقـيـامـ كـيـفـيـةـ

- المرور. حركة عن بعديًّا آمن مكان في السيارة إيقاف من تأكيد: آمن بشكل السيارة أوقف.

بالكامل. السيارة تشغيل إيقاف الطاقة زرعى اضغط :السيارة تشغيل أوقف .2.

نفسه. تعين ب إعادة للنظام يسمح هذا دقائق .10 لـ 5 مدة متوقفة السيارة اترك :دقائق بضرع انتظر .3.

السيارة. تشغيل لإعادة أخرى مرة الطاقة زرعى اضغط :السيارة تشغيل أعد .4.

بشكل تعلم الأنظمة جميع أن من للتتأكد العادات لوحة من تتحقق التشغيل، إعادة بعد :النظام من تتحقق طبيعى .5.

إضافية. مساعدة على للحصول على خدمة بمركز الاتصال إلى تحتاج قد المشكلة، استمرت إذا

الصغيرة البطارية افصل .1.

الجهاز تشغيل إيقاف من تأكد الصغيرة. البطارية فصل هي بطارية استبدال عملية في خطوة أول لتجنب حذراً كن الأم، باللوحة البطارية يربط الذي الكابل لفك البابل استيكية الفتح أداة استخدم البدء. قبل بذلك، القيام أثناء أخرى مكونات أي إتلاف

الصغيرة البطارية هذه الصغيرة. للبطارية السالب الطرف لفصل ربط مفتاح استخدام إلى تحتاج أول، سيارتك. في الرئيسي والوحدة إلكترونية الأنظمة لجميع الطاقة توفير عن مسؤولة

دقائق 5 لـ مدة انتظر .2.

الاتام، بالإنلاق السيارة في المدمج للنظام يسمح هذا تكريباً. دقائق 5 لـ مدة متصل غير السالب الطرف اترك كاملة. تعين إعادة يضمن مما

البطارية توصيل إعادة .3.

إلى الطاقة إمداد يعيدها مكانه. في أخرى مرة الصغيرة للبطارية السالب الطرف بتثبيت قم الانتظار، بعد للنظام. إلكترونية الأنظمة

السيارة تشغيل إعادة .4.

الإعدادات جميع استعادة سيتم تشغيله .معاد السيارة نظام اعتبر يمكن البطارية، توصيل إعادة بعد مشكلات، أي هذا يجعل أن ي Cobb الحالات، معظم في أخرى. مرة السيارة تشغيل حاول الآن، الأولى. قيمها إلى وال Kashif بسلسة. سيارتكم تعلم أن وي Cobb

٤٠٠ محددة: حالة

البطارية تكون عن دماغ الشحن فيها يمكن لـ 400 سواراً على تواجه قد المثال، سبيل علی تضم من النظام. ضبط إعادة في لـ 400 سواراً على المذكورة الخطوات تنفيذ يمكن الحالات، هذه مثل في ٥٠ عن دماغ الشحن. مشكلة يحل قد مما إلكتروني، لأن ظمة جميع تشغيل إعادة الطريقة هذه

الخلاصة

تشغيل إعادة غرارعلی فعال، بشكل إلكهربائي سيارتك تشغيل إعادة يمكن إلكسيطة، الخطوات هذه باتباع سيارتك تعامل أن يضم من مما النظام، مشاكل من العديد حل الطريقة هذه يمكن الذكي. الهاتف أو إلكمبيوتر من المساعدة اطلب أو سيارتك دليل استشر متأكد، غير كنت وإذا اعتبارك، في المسئلامة ضع دائماً بسلامة. محترف.