

रीसेट करना

वेब इंटरफ़ेस के द्वारा रीसेट करना

इसे राउटर से ईथरनेट केबल द्वारा कनेक्ट करने की सलाह दी जाती है। रीसेट के बाद, वाई-फाई एडिशन अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर वापस आ जाएगा, जो आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकता है।

कमांड लाइन (एचडी) के द्वारा रीसेट करना

आप कमांड लाइन इंटरफ़ेस (एचडी) का उपयोग करके एडिशन को उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर रीसेट कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कैसे:

- एचडी के द्वारा अपने एडिशन राउटर से कनेक्ट करें।
- निम्न कमांड चलाएँ:

```
root@OpenWrt:~# firstboot
This will erase all settings and remove any installed packages. Are you sure? [N/y]
y
/dev/ubi0_1 is mounted as /overlay, only erasing files
root@OpenWrt:~# reboot
```

- राउटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ रिबूट होगा।

कमांड्स की व्याख्या:

- firstboot:** यह कमांड रीसेट प्रक्रिया शुरू करता है, सभी कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉल किए गए पैकेजों को मिटा देता है।
- reboot:** यह कमांड राउटर को पुनः प्रारंभ करता है, रीसेट को लागू करता है।