

OpenWrt 重設

經網頁介面重設

建議使用乙太網路線纜連接路由器。重設後，Wi-Fi SSID 會回復至其預設設定，這可能與您的預期不符。

經命令列 (SSH) 重設

您可以使用命令列介面 (SSH) 將 OpenWrt 重設為其預設設定。方法如下：

1. 透過 SSH 連接您的 OpenWrt 路由器。
2. 執行以下命令：

```
root@OpenWrt:~# firstboot
This will erase all settings and remove any installed packages. Are you sure? [N/y]
y
/dev/ubi0_1 is mounted as /overlay, only erasing files
root@OpenWrt:~# reboot
```

3. 路由器將以預設設定重新啟動。

命令說明：

- `firstboot`：此命令啟動重設程序，清除所有組態和已安裝的套件。
- `reboot`：此命令重新啟動路由器，套用重設。