# 02指令系统与数值的机器运算

# 3 指令系统

### 3.1 指令格式

- 操作码字段+地址码字段
  - $\circ$  OP  $A_1A_2A_3A_4$
  - 。 操作码: OP,指令的性质和功能
  - 地址码:操作数的地址
    - $A_1$ 第一操作数地址, $A_2$ 第二操作数地址, $A_3$ 操作结果存放地址, $A_4$ 下一条指令地址
  - 。 三地址指令
    - OPA<sub>1</sub>A<sub>2</sub>A<sub>3</sub>,采用程序计数器PC来表示下一条指令地址
  - 。 二地址指令
    - *OPA*<sub>1</sub>*A*<sub>2</sub>,第一操作数兼存放结果
  - 。 一地址指令
    - OPA1,隐含的操作数在专门的寄存器内,累加寄存器ACC,保存多条指令连续操作的累计结果
  - 零批址指令
    - OP,用于堆栈计算
- 指令的操作码
  - 。 操作码的编码
    - 规整型-定长编码
      - 操作码字段位数固定,指令数m,操作码字段位数 $n, m \leq 2^n$ ,即 $n \geq \log_2 m$
      - 特点:设计简单、减少指令译码时间、冗余信息称为非法操作码
    - 非规整码型-非定长编码
      - 操作码字段位数不固定
      - 特点:有效压缩指令中操作码的平均长度、增加译码难度
      - 常采用扩展操作码方法,即对于操作数较多的指令操作码字段段些

### 3.2 寻址技术

- 寻址: 寻址下一个操作数或者指令地址, 分为编址方式寻址和寻址方式寻址
- 编址方式
  - 。 对要寻址的设备预先进行编址(编号), 然后根据编址进行寻址
  - 。 编址单位
    - 字编址
      - 编址单位与寻址单位一致,即编址单位所包含的信息量与访问设备所获取的信息量一致
      - 每执行一条指令,PC+1,从主存读取一个数据,地址计数+1
      - 缺点:不支持非数值类型
    - 字节编址
      - 编址单位与信息的基本单位一致,但和主存的访问单位不一致
      - 若指令长度32位,每执行一条指令,PC+4,若数据长度32位,每次读写完一次数据,地址寄存器+4
    - 位编址
  - 。 指令中的地址码位数
    - 地址码位数与主存容量、最小寻址单位相关
- 指令寻址与数据寻址
  - 。 指令寻址: 顺序寻址、跳跃寻址(直接寻址、相对寻址、间接寻址)
  - 。 基本数据寻址
    - 数据寻址:根据指令中的地址码字段找到真实数据地址,形式地址A:指令中的地址码字段的地址,有效地址EA:可访问的具体的内存地址,寻址过程:A寻址方式EA
  - 。 常见的寻址方式:
    - 立即寻址:[OP 立即数],数据包含在指令中,常用于给寄存器或者主存单元赋初值或提供常数
    - 寄存器寻址: $[OP R_i]$ 地址码部分是某个寄存器编号,该寄存器内存放着操作数 $S=(R_i)$
    - 直接寻址:地址码的地址就是操作数的有效地址 ${\sf EA}={\sf A}$ ,操作数S=(A)
    - 间接寻址:地址码存放操作数地址的主存单元地址,通常在指令中划分一位作为直接寻址或者间接寻址的标识,操作数S=((A)),IR:[OP@[间接地址]],多级间接寻址,同常最高位为1标识间接地址
    - lacksquare 寄存器间接寻址:地址码为某个寄存器的编号,该寄存器内存放操作数在主存单元的有效地址,即操作数 $S=((R_i))$
    - 变址寻址: $EA=(R_x)+A$ ,有效地址=变址寄存器值+形式地址,因此操作数 $S=((R_x)+A)$ ,通常指令中的形式地址值为基准地址,变址寄存器值为修改量
    - 基址寻址: $EA = (R_b) + D$ ,有效地址=基址寄存器值+指令中的偏移量, $S = ((R_b) + D)$ ,与变址寻址区别:变址寻址的指令中的基准值固定,变址寄存器的修改量可变;基址寻址的基址寄存器基准值固定,指令中的位移量可变
    - 相对寻址:程序计数器PC提供基准地址,指令中的地址码提供位移量,EA=(PC)+A
    - 页面寻址:EA=页面地址+页内地址
      - 基页寻址: EA=0//S,等于直接寻址
      - 当前页寻址: EA = (PC)<sub>H</sub>//S
      - 页寄存器寻址: EA=(页寄存器)//S,页面标志位(Z/C),Z/C=0表示0页寻址, Z/C=1表示当前页寻址

寻址方式	有效地址	特点
立即寻址	OP 立即数	数据包含在指令中
寄存器寻址	$OP  R_i, S = (R_i)$	地址码部分是某个寄存器编号
直接寻址	EA=A,S=(A)	地址码的地址就是操作数的有效地址
间接寻址	OP@[间接地址 $],S=((A))$	地址码为操作数地址的主存单元地址,间接寻址标志位@=1
寄存器间接寻址	$S=((R_i))$	地址码为某寄存器编号,寄存器存放操作数在主存的地址
变址寻址	$EA = (R_x) + A, S = ((R_x) + A)$	有效地址=变址寄存器值+形式地址
基址寻址	$EA = (R_b) + D, S = ((R_b) + D)$	有效地址=基址寄存器值+指令中的偏移量
相对寻址	EA = (PC) + A, S = ((PC) + A)	有效地址=PC提供的基准地址+位移量
页面寻址	EA=页面地址+页内地址	基页寻址、当前页寻址、页寄存器寻址

- 为区分不同的寻址方式,必须在指令中给出标识指定具体的寻址方式,通常有两种标识:隐式、显式
  - 。 显式指定: 指令中设置特定的寻址方式字段, 表明寻址类型
  - 。 隐式指定: 指令的操作码字段说明指令的格式并隐式指定约定的寻址方式
  - 。 |操作码|寻址方式|形式地址|
  - · |操作码-----|形式地址|
- 一条指令有多个地址码时,每个地址码可采用不同的寻址方式
- 变型、组合寻址

寻址方式	有效地址	类型	特点
自増寻址	$EA = (R_t), R_a \leftarrow (R_t) + d$	寄存器间接寻址	先取值,然后寄存器自动增量修改
自减寻址	$R_t \leftarrow (R_t) - d, EA = (R_t)$	寄存器间接寻址	先寄存器自动减量修改,然后取值
先变址后间址	$EA = ((R_x) + A), S = (((R_x) + A)), OPR_x@A$	扩展变址寻址	先变址寻址,然后间接寻址
先间址后变址	$EA = (R_x) + (A), S = ((R_x) + (A)), OP@R_xA$	扩展变址寻址	先间接寻址,然后变址寻址
はにいずいは	$EA = (R_1) + (R_1) + D$		_

基址变址寻址  $EA = (R_b) + (R_x) + D$ 

### 3.3 堆栈与堆栈操作

- FILO,用于暂存中断断点、子程序调用的返回地址、状态标识、现场状态、子程序参数传递
- 堆栈结构
  - 。 主存储器中的一个指定区域或特定的快速存储器或者一组寄存器
- 寄存器堆栈(硬堆栈)
  - 。 构成: 一组专门的寄存器
  - 。 特点: 栈顶固定、每个寄存器互联对应位推移、最多压入k个数据(k个寄存器)、不需要栈顶指针
  - 。 入栈、出栈都是每个寄存器对应位的整体推移
- 存储器堆栈(软堆栈)
  - 。 构成:主存中划分的一个区域
  - 。 特点:大小可变、栈底固定、栈顶浮动,需要一个专门的硬件寄存器作为栈顶指针SP,分为: 两种堆栈
  - 。 自底向上生成堆栈(向低地址方向)
    - SP始终指向栈顶的满单元
    - 入桟:
      - 修改栈指针: $(SP) 1 \rightarrow SP$
      - 内容A入栈: $(A) \rightarrow (SP)$
    - 出栈:
      - 栈顶内容送人A: $((SP)) \to A$
      - 修改栈顶指针: $(SP)+1 \rightarrow SP$
    - (SP):堆栈指针内容,即栈顶单元地址
    - ((SP)):栈顶单元内容
  - 。 自顶向下生成堆栈(向高地址方向生成)
    - 入栈
      - $\quad \blacksquare \ \, (SP)+1 \to SP$
      - $\blacksquare$  (A) o (SP)
    - 出桟
      - $\quad \blacksquare \ ((SP)) \to A$
      - $(SP)-1 \rightarrow SP$
- 堆栈操作
  - 。 通过调整栈顶指针得到新的栈顶位置,对位于栈顶的数据进行操作

# 3.4 指令类型

#### • 数据传送指令

指令类型	指令	用途
一般传送指令	MOV, LOAD, STORE	数据复制
堆栈操作指令	PUSH、POP	入栈、出栈
数据交换指令		源操作数与目的操作数互换

### • 运算类指令

指令类型	指令	说明
算术运算指令	(浮点)加减乘除\比较+1-1	
逻辑运算指令	与\或非\与或\异或	位检查\位清除\位设置
<b>双</b> 位坐指今	<b>首术移位\逻辑移位\循环移位</b>	

# • 程序控制类指令

指令类型	指令	说明
无条件转移	JMP	采用相对寻址
条件转移		采用相对寻址
子程序调用	CALL	
返回指令	RET	

- 输入输出类指令
  - 。 独立编址I/O
  - 。 统一编址I/O
- 80x86系列指令
  - · MOV:数据传输指令
  - 。 PUSH/POP:入栈、出栈指令
  - 。 ADD/SUB:加减指令, INC/DEC: (寄存器) 加一、减一, ADC:带进位加、SBB: 带借位减
  - 。 CMP:比较指令

# 4数值的机器运算

• 运算部件、运算器

# 4.1 基本算术运算的实现

- 加法器
  - 。 全加器FA
    - 輸入: A<sub>t</sub>,B<sub>t</sub>,进位C<sub>t-1</sub>
    - 輸出: S<sub>t</sub>, C<sub>t</sub>
    - 关系: $S_t = A_t \bigoplus B_t \bigoplus C_{t-1}, C_t = A_t B_t + (A_t \bigoplus B_t) C_{t-1}$
  - 。 串行加法器与并行加法器
    - 串行:只有一个全加器,数据逐位串行送入加法器进行运算




图 4-2 串行加法器

- 并行:多个全加器,位数取决于机器字长,同时运算
  - 串行进位的并行加法器
  - 1.并行进位方式
  - 2.分组并行进位

# 4.2 定点加减运算

- 原码加减运算
  - 。 符号位不参与运算,符号位决定与指令的操作(真实的加或者减)
  - 。 结果的符号位取决于两个操作数的绝对值大小
  - 运算:
    - 1.两个运算数, 取绝对值
    - 2.根据符号位进行判断运算
    - 3.根据进位情况,判断是否需要变补
    - 4.添加符号位
- 补码加减运算
  - 。 补码加法
    - 符号位参与运算: [X+Y]<sub>补</sub> = [X]<sub>补</sub> + [Y]<sub>补</sub>
  - $\circ$  补码减法:  $[X-Y]_{\stackrel{.}{\uparrow}}=[X+(-Y)]_{\stackrel{.}{\uparrow}}=[X]_{\stackrel{.}{\uparrow}}+[-Y]_{\stackrel{.}{\uparrow}}$
  - 变补: \$由[Y]\_补求解[-Y]\_补, [-Y]\_补=[[Y]*补*]{变补}\$
  - 补码:
- \$\$\begin{aligned} &[X]\_补= \begin{cases} [X]\_原 &X>0 \ [X] 原数值位取反+1,组合符号位 &X<0 \ \end{cases} \ &[X]{变补}=[X]\_补所有位取反+1 \end{aligned} \$\$
  - 补码的溢出与检测方法
    - 。 溢出的情况: 两正数相加结果为负(符号位=1), 两负数相加结果为正(符号位=0)
    - $\circ \ \ [X]_{lath}=X_sX_1X_2\ldots X_n$
    - $\circ \ [Y]_{
      abla 
      abla} = Y_s Y_1 Y_2 \dots Y_n$
    - $\circ \ \ [S]_{
      abla 
      abla} = S_s S_1 S_2 \dots S_n$
    - 。 采用一个符号位的溢出判断;
      - $lacksymbol{=}$  溢出 $=ar{X_s}ar{Y_s}S_s+X_sY_sar{S_s}$
    - 。 采用进位判断:
      - 进位:  $C_sC_1C_2\dots Cn, C_s$ 为符号位进位, $C_1$ 为最高位进位
      - 溢出 =  $\bar{C}_s C_1 + C_s \bar{C}_1 = C_s \bigoplus C_1$
    - 。 采用变形补码(双符号位补码)
      - 符号位扩充为:S<sub>s1</sub>,S<sub>s2</sub>
      - 溢出 $=ar{S_{s1}}S_{s2}+S_{s1}ar{S_{s2}}=S_{s1}igoplus S_{s2}$

### 4.3 带符号数的移位和舍入操作

- 带符号数的移位
  - 。 算术移位: 保持符号位不变, 数值位变化(左移乘2, 右移除2)
  - 。 原码移位:
    - 1.符号位保持不变
    - 2.因移位而空出的位置补0
  - 。 补码移位:
    - 正数:
      - 符号位不变,因移位而空出的位置补0
    - 负数:
      - 符号位不变, 左移补0, 右移补1
- 带符号数的舍入
  - 。 常见的舍入方法:
    - 1.横舍(断),始终舍弃多余的位数
    - 2.冯诺依曼舍入: 恒置1, 保留部分最低位始终是1
    - 3.算术四舍五入
    - 4.查表舍入,使用ROM存放舍入处理表,每次舍入都查询该表

### 4.4 定点乘法运算

- 原码一位乘法
  - $\circ P_s = X_s \bigoplus Y_s$
  - 。 将n位乘法转化为n次累加和位移
  - 规则:
    - 1.获取参与运算的操作数的绝对值
    - 2.令乘数的最低位为判断位,为1则加被乘数,为0则不加
    - 3.累加后的部分积以及乘数右移一位
    - 4.重复n次2-3步

- 5.单独处理符合位
- 补码一位乘法
  - 。 校正法
  - 。 比较法(Booth)

    - 1.参与运算的数用补码表示
    - 2.符号位参与运算
    - 3.乘数最低位增加一位附加位Y<sub>n+1</sub>,其初始值为0
    - 4.乘数的最低两位 $Y_n, Y_{n+1}$ 决定每次执行的操作
    - 5.移位按照补码右移规则进行
    - 6.做n+1次累加,n次移位,第n+1次不移位
- 补码两位乘法
  - 。 每次出来乘数中的两位
- 阵列乘法器

$$A = \sum_{i=0}^{m-1} a_i \times 2^i \qquad B = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \times 2^i \ P = A \times B = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} \left( a_i \times b_j \right) \times 2^{(i+j)} = \sum_{k=0}^{m+n-1} P_k \times 2^k$$

### 4.5 定点除法运算

- 基本处理思想:将n位除转换为多次"减法——移位"
- 原码的除法运算
  - 。 符号单独处理
  - 。 比较法
    - 手工计算规则
  - 。 恢复余数法
    - 直接做减法试探,若余数部分为正,则位商上1,为负,则上0,并恢复余数
    - 特点:运算次数不固定
  - 。 原码不恢复余数法 (原码加减交替法)
    - $lacksquare r_{i+1} = 2r_i + (1-2Q_i)Y$
    - $Q_i$ 为第i次的商,若部分余数为正,则 $Q_i=1$ ,部分余数左移一位,下次继续减除数,若部分余数为负,则 $Q_i=0$ ,部分余数左移一位,下次加除数
- 补码除法运算
  - 1.够减的判断
    - 同号除:新余数与除数同号,够减;否则不够减
    - 异号除: 新余数与除数异号, 够减; 否则不够减
  - 。 2.上商的规则
    - 同号:商为正数时,够减上1,不够减上0
    - 异号: 商为负数时,够减上0,不够减上1
  - 。 3.商的确定
  - 。 4.求新部分余数
    - $lacksquare [r_i+1]_{lacksquare}=2[r_i]_{lacksquare}+(1-2Q_i) imes[Y]_{lacksquare},Q_i$ 为第i步的商
  - · 5.末位恒置1
- 阵列除法器

### 4.6 规格化浮点运算

- 1.浮点数加减运算步骤
  - a.対阶
    - 小数点位置对齐 (两数阶码相同)  $\Delta E = E_A E_B$
    - 规则:小阶向大阶看齐
  - 。 b.尾数加/减
    - $\bullet \ M_C = M_A M_B$
  - 。 c.尾数结果规格化
  - 。 d.舍入
  - 。 e.溢出判断
- 2.浮点乘除运算
  - $\circ \ (M_A,E_A)\times (M_B,E_B)=(M_A\times M_B,E_A+E_B)$
  - $(M_A, E_A) \div (M_B, E_B) = (M_A \div M_B, E_A E_B)$

### 4.7 十进制整数加法运算

- 一位十进制数加法
  - 。 8421加法运算
    - 有进位则进行+6校正
  - 。 余3码加法运算

- 有进位则+3校正
- 无进位则-3校正
- 多位十进制加法
  - 。 遵循一位加法运算
- 4.8 逻辑运算与实现
  - 逻辑非、逻辑乘、逻辑加、逻辑异或
- 4.9 运算器的基本组成与实例
  - 运算器结构
    - · ALU、寄存器组、判断电路、控制电路