
#### Gerência de E/S

- Relacionada com aspectos de HW de um computador
- Princípios básicos de HW
  - Interface
  - Controlador
  - Interação entre CPU e controladores de dispositivo
- Princípios básicos de SW
  - Drivers de dispositivo

### Princípios básicos de HW: Interface

- Possibilita a conexão entre dispositivo e computador
- Interconectada aos barramentos internos do computador
- Para tratar a diversidade, complexidade e diferentes formas de operação, as interfaces contam com controladores



### Princípios básicos de HW: Controlador

- Processador projetado especificamente p/ realizar uma função (ex.: controlar um disco rígido)
- Comunicação CPU-controlador:
  - Através de registradores (dado, status, comando)
- Função: implementar conjunto de comandos p/ seu periférico
  - Traduz cada ordem colocada no registrador de comando em uma sequência de ações

# Princípios básicos de HW: dispositivos x interconexão às interfaces

- Interface serial
  - Uma única linha p/ transmitir dados
  - 1 byte é transferido como uma sequência de bits
  - Ex.: modems, alguns mouses e impressoras

- Interface paralela
  - Várias linhas p/ transmitir dados
  - Vários bits transferidos em paralelo entre dispositivo e interface
  - Ex.: impressoras paralelas

# Princípios básicos de HW: interação entre CPU e controladores de dispositivos

- Interação pode se dar de 3 maneiras:
  - E/S programada
  - Via interrupções
  - DMA

## E/S programada (1)

- usada quando não há sistema de interrupção
- interação CPU-controlador é de responsabilidade do programador
- funcionamento: envia comando ao controlador e espera a realização
  - ex.: processador envia cmdo de leitura ao controlador e testa registrador de status (busy loop)
    - dado disponível ? sim → processador efetua a leitura
- problema: E/S é lenta em relação ao processamento

## E/S programada (2)

- busy loop → desperdício
  - alternativa: processamento entre verificações de status
  - polling: verifica periodicamente o estado da op. E/S
    - reduz desperdício de tempo do processador
    - problema: frequência do polling
    - alternativa: dispositivo de E/S sinaliza quando o dado estiver disponível
      - interrupção

## E/S via interrupção

- processador é responsável (via SW) apenas por iniciar a op. E/S enviando comandos ao controlador
- após, CPU passa a executar outra tarefa, e o controlador realiza a op. E/S
- E/S termina controlador interrompe o processador
  - executa tratador de interrupção: aciona o driver do dispositivo


## DMA (Direct Memory Access)

- transfere diretamente os dados da interface p/ memória
- usa HW especial = controlador de DMA
  - acessa diretamente a memória
  - conectado fisicamente ao bus de dados e endereços
  - possui registradores usados pela CPU p/ programar a transferência de dados
  - após acionar o DMA, o processador pode se dedicar a outra tarefa
  - fim da transferência controlador de DMA sinaliza o processador via interrupção de HW

## Princípios básicos de SW (1)


- subsistema de E/S de um SO é complexo
  - deve tratar diversos tipos de dispositivos
- objetivo: padronizar forma de acesso aos dispositivos

subsistema de E/S: organizado em camadas




#### Camada de Hardware

- Composta pelo HW dos dispositivos de E/S
  - A interface que ela apresenta à camada superior (drivers de dispositivos) é composta pelos mecanismos discutidos anteriormente



## **Camada Device Drivers (1)**

- Camada inferior de SW drivers de dispositivos
  - Cada módulo implementa acesso a um dispositivo
  - Objetivo dos drivers: esconder as diferenças entre os vários dispositivos
  - Fornece à camada superior uma "visão uniforme" dos dispositivos através de uma interface de programação única




## Camada Device Drivers (2)

- P/ fornecer a "visão uniforme", os dispositivos são classificados de acordo com a transferência de dados em:
  - Dispositivos orientados a bloco: armazenam informações em blocos de tamanho fixo, cada um com seu próprio endereço
    - ex.: discos
  - Dispositivos orientados a caractere: realizam as transferências byte a byte, a partir de um fluxo de caracteres, sem considerar uma estrutura qualquer
    - ex.: impressoras, portas seriais


## Camada E/S independente de dispositivo

- Camada independente de dispositivo: apenas usa a interface oferecida pelos drivers
  - Implementa funções genéricas e serviços gerais de E/S
    - ex.: função read onde o 1º argumento indica o dispositivo a ser usado, e é mapeada p/ uma seq. de op. compatíveis com o dispositivo em questão




#### Camada E/S em nível de usuário

- Camada não pertencente ao SO
  - Usuário "vê" os dispositivos através de aplicativos e de LPs
  - Ex.: LPs oferecem rotinas de bibliotecas de E/S (ex.: printf do C)



# Estudo de caso: periférico Disco



## Disco: operação de E/S

- sistema multiprogramado: processos realizam pedidos concorrentemente e são bloqueados até a operação ser realizada
- escalonador do disco: ordena e atende os pedidos de E/S
  - objetivo: minimizar o tempo de bloqueio de processos

## Tempo de acesso


- acesso a disco: posiciona cabeçote de leitura/escrita no setor onde o dado será lido/escrito
- tempo de acesso é formado pela soma de:
  - tempo de seek
    - t p/ deslocar os cabeçotes até o cilindro onde está a trilha a ser acessada
  - tempo de latência (atraso rotacional)
    - t p/ cabeçote se posicionar no início do setor a ser lido/escrito
  - tempo de transferência
    - t p/ efetuar a transferência dos dados (leitura/escrita)

#### Escalonamento de acesso a disco

- tempo p/ uma operação de E/S em disco tem como principal componente o tempo de seek
- algoritmos de escalonamento:
  - ideia: minimizar o t médio de seek (exceto o FCFS)
    - FCFS
    - SSTF
    - SCAN, C-SCAN
    - ...


## FCFS (First-Come-First-Served)

- © simples de executar
- © justo
- padrão de busca aleatório (movimentação mecânica)
- comportamento ruim sob carga altas (fila de requisição grande)



## SSTF (Shortest-Seek-Time-First)

- atende solicitação c/ menor tempo de busca (seek) a partir da posição atual do cabeçote
- similar ao escalon. SJF
- © redução do t de busca
- t médio tende a ser mais baixo
- não garante justiça ("fura" fila)
- postergação indefinida
- 😊 alta variância
  - ruim p/ sistema interativos, aceitável p/ batch




## **SCAN (1)**

- variação do SSTF
- algoritmo do elevador
- estabelece um sentido preferencial p/ movimento do cabeçote
  - enquanto há pedidos no sentido atual, o braço do disco continua nesse sentido, atendendo os pedidos mais próximos
  - se não há mais pedidos no sentido atual, o sentido do braço é invertido e inicia uma varredura
- elimina a possibilidade de starvation

# **SCAN (2)**

- © oferece bons tempos médios de resposta
- © bom rendimento
- © variância menor que o SSTF
- ⊗ não justo
  - trilhas das
    extremidades são
    "visitadas" c/ menor
    frequência que as
    trilhas internas



## C-SCAN (Circular SCAN)

- pedidos atendidos em um só sentido da varredura
- elimina defeito do algoritmo SCAN:
  - após inverter a varredura, o SCAN privilegia pedidos dos cilindros recém servidos
- oferece um tempo médio de acesso mais uniforme que o SCAN

