

بسمه تعالی آزمایشگاه معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹–۰۰ آزمایش ۹




دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: فاطمه خجسته دانا

برای نوشتن کد آزمایش ۹ میتوانید از معماری MIPS استفاده کنین.

معماری ساده از MIPS:






بسمه تعالی آزمایشگاه معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹-۰۰ آزمایش ۹



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: فاطمه خجسته دانا

معماری با جزئیات بیشتر:






بسمه تعالی آزمایشگاه معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹-۰۰ آزمایش ۹



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: فاطمه خجسته دانا

رشته ۳۲ بیتی داده به یکی از شکلهای زیر است:



داده یک رشته ۳۲ بیتی نوع رجیستر شامل اطلاعات زیر است.

op	rs	rt	rd	shamt	funct
۶ بیت	۵ بیت	۵ بیت	۵ بیت	۵ بیت	۶ بیت



بسمه تعالى آزمایشگاه معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹-۰۰ آزمایش ۹



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: فاطمه خجسته دانا

OP: از كلمهي operation گرفته شده است. اين فيلد، عمليات اصلي دستورالعمل، كه معمولاً كد عمل ناميده میشود را مشخص میکند.

Rs: اولین عملوند مبدأ است که یک رجیستر است.

rt: دومین عملوند مبدأ است که یک رجیستر است.

Rd: عملوند مقصد است که نتیجهٔ عملیات را نگه میدارد. این عملوند نیز یک رجیستر است.

Shant: این میدان، مقدار شیفت را در دستورات نوع شیفت مشخص میکند.

Funct: از کلمهی function یا عملکرد گرفته شده است. این میدان در کنار میدان op یک عملیات را مشخص میکند. در واقع این فیلد، نوع خاصی از عملیات را در فیلد op انتخاب میکند.

شكل بالا براى دستور add \$t0, \$s1, \$s2 مطابق زير ميشود:

000000	10001	10010	01000	00000	100000

ابتدا و انتهای رشته (۰ و ۳۲) نشان دهنده این است که عملیات جمع قرار است انجام شود.

فیلد دوم (17) نشان دهنده شماره رجیستری که عملوند اول جمع در آن قرار دارد است. (17=1\$)



بسمه تعالي آزمایشگاه معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹-۰۰ آزمایش ۹



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: فاطمه خجسته دانا

فیلد سوم (18) نشان دهنده شماره رجیستری که عملوند دوم جمع در آن قرار دارد است. (\$s2=18)

فیلد چهارم (8) نشان دهنده شماره رجیستر است که نتیجه جمع در آن قرار میگیرد. (t0=8)

فیلد پنجم هم در این مثال ۰ می شود.

برای دستورات load و store غالب دیگری انتخاب شده است تا قسمت ثابت را بتوان بیشتر از ۲^۵ درنظر گرفت. برای این دستورات غالب زیر پیشنهاد شده است:

ثابت یا آدرس rt op ۵ بیت ۵ بیت

برای مثال : (\$\$\$10, 32(\$s3) عثال :

٣۵	19	8	٣٢

S3 = 19

T0 = 8



بسمه تعالی آزمایشگاه معماری کامپیوتر نیمسال اول ۹۹–۰۰ آزمایش ۹



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشكده مهندسي كامپيوتر

مدرس: فاطمه خجسته دانا

مثال برای شیفت:

sll \$t2, \$s0, 4

op	rs	rt	rd	shamt	funct	
0	0	16	10	4	0]

10 = \$t2

16 = \$s0

در آزمایش برای راحتی کار میتوانید برای شیفت هم یک opcode درنظر بگیرید و از shamt صرف نظر کنید. همچنین برای تمامی عملوندهای ذکرشده در دستورکار نیز opcode منحصربه فرد درنظر بگیرید و از قسمت funct صرف نظر کنید.

با توجه به اینکه ۱۶ عملوند ذکر شده است میتوانید ۴ بیت برای opcode درنظر بگیرید.

ساختار معماری که در اینجا ذکر شده است را کمی سادهتر و با تطابق دادن با ساختار ذکر شده در دستورکار پیادهسازی کنید. (تنها سیگنالهای کنترلی که در دستورکار آمده است را پیادهسازی کنید.)