SPRAWOZDANIE					PRO	PROSZĘ PODAĆ NR GRUPY:				
					ZII	SS1	3 5	1 2	Ю	
***	NAZWISKO	Temat ćwiczenia zgodny z wykazem tematów:		ŻĘJ PR				ROK:		
IMIĘ		Podstawy programowania Układy wejścia-wyjścia	PODA ZAJĘC	Æ TER Ć:	MIN	IIN		2023 r.		
MICHAŁ	WARSZAWSKI		PN	WT	SR	CZ	РТ	SB	ND	
			GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:				11:30			

Wprowadzenie teoretyczne:

Opisz rodzaje portów w mikrokontrolerze ATmega2560

Mikrokontroler ATmega2560, produkowany przez firmę Microchip, jest wyposażony w różne rodzaje portów, które pełnią różne funkcje.

- Porty ogólne (General Purpose I/O Ports) obejmują PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE,
 PORTF, PORTG, PORTH, PORTJ i PORTK. Każdy z tych portów składa się z 8 pinów, które mogą być skonfigurowane jako wejścia lub wyjścia cyfrowe.
- <u>Porty wejścia/wyjścia</u> (I/O Ports) pozwalają na indywidualną konfigurację pinów jako wejścia lub wyjścia cyfrowe.
- <u>Porty analogowe</u>, takie jak A0, A1, ..., A15, umożliwiają korzystanie z przetworników analogowocyfrowych (ADC) do pomiaru napięć.
- <u>Porty szeregowe</u> (Serial Ports) obejmują interfejsy UART, SPI i I2C do komunikacji z innymi urządzeniami.
- <u>Porty PWM</u> (Pulse Width Modulation) umożliwiają generowanie sygnałów PWM do sterowania prędkością silników, jasnością diod LED, itp.
- Porty zegarowe, takie jak XTAL1 i XTAL2, służą do podłączania rezonatora kwarcowego lub oscylatora zegarowego.
- <u>Porty wejścia przerwania (Interrupt Ports)</u> pozwalają na natychmiastowe przerwanie programu w odpowiedzi na zmiany stanu na danym pinie.

Zadanie 1

Zapalenie wszystkich świateł w celach testowych

• Należy zapalić wszystkie światła zarówno dla pieszych jak i dla samochodów

Włączenie światła zielonego dla samochodów i czerwonego dla pieszych


- Należy wyłączyć procedurę testową i załączyć światło zielone dla samochodów a czerwone dla pieszych
- Po ustalonym czasie należy zmienić zapalić światło żółte, następnie czerwone dla pojazdów i zielone dla pieszych.
- Po ustalonym czasie należy spowodować miganie światła zielonego a następnie zapalić światło czerwone dla pieszych i zapalić światła żółte i czerwone dla pojazdów a następnie światło zielone dla pojazdów.
- Po dwóch takich sekwencjach należy przejść w tryb "nocny" czyli wygasić wszystkie światła i włączyć pulsujące światła żółte dla pojazdów

Listing programu:

```
#define people red A4
#define people green A0
#define cars_red A15
#define cars_yellow A12
#define cars_green A9
void setup() {
       pinMode(cars_red, OUTPUT);
       pinMode(cars_yellow, OUTPUT);
       pinMode(cars_green, OUTPUT);
pinMode(people_red, OUTPUT);
       pinMode(people_green, OUTPUT);
       // TEST
       // zapalenie wszystkich świateł
       digitalWrite(cars_red, HIGH);
       digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
       digitalWrite(cars_green, HIGH);
       digitalWrite(people_red, HIGH);
       digitalWrite(people_green, HIGH);
       delay(1000);
       // zgaszenie wszystkich świateł
       digitalWrite(cars_red, LOW);
       digitalWrite(cars_yellow, LOW);
       digitalWrite(cars_green, LOW);
       digitalWrite(people_red, LOW);
       digitalWrite(people_green, LOW);
       delay(1000);
}
int Loops = 0:
void Loop(){
       Loops++;
       if(loops<=2){
       // TRYB DZIENNY
       digitalWrite(cars_green, HIGH);
       digitalWrite(people_red, HIGH);
       delay(10000);
       digitalWrite(cars_green, LOW);
       digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
       delay(2000);
       digitalWrite(cars_yellow, LOW);
       digitalWrite(cars_red, HIGH);
       delay(4000);
       digitalWrite(people_red, LOW);
       digitalWrite(people_green, HIGH);
```

```
delay(5000);
       for(int i=0; i<5; i++){
              digitalWrite(people_green, HIGH);
              delay(500);
              digitalWrite(people_green, LOW);
              delay(500);
       digitalWrite(people_red, HIGH);
       delay(2000);
       digitalWrite(cars red, LOW);
       digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
       delay(1000);
       digitalWrite(cars_yellow, LOW);
       digitalWrite(people_red, LOW);
       eLse{
              // TRYB NOCNY
              digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
              delay(500);
              digitalWrite(cars_yellow, LOW);
              delay(500);
       }
}
```

Zrzut ekranu ze schematem:



Wnioski:

W kodzie definiowane są stałe dla konkretnych pinów, ułatwiając tym samym czytelność. Następnie w funkcji setup() ustawiane są piny jako wyjścia dla świateł samochodów i pieszych. Sekcja testowa sprawdza poprawność działania świateł. W pętli głównej programu loop(), jest zaimplementowana sekwencja świetlna dla trybu dziennego i nocnego. W trybie dziennym symulowana jest typowa sekwencję świateł na skrzyżowaniu, a także efekt migotania świateł dla pieszych. Po dwóch obiegach pętli, program przechodzi w tryb nocny, gdzie jedynie migają światła żółte samochodów.

Zadanie 2

Zapalenie wszystkich świateł w celach testowych

• Należy zapalić wszystkie światła zarówno dla pieszych jak i dla samochodów

Włączenie światła zielonego dla samochodów i czerwonego dla pieszych


- Należy wyłączyć procedurę testową i załączyć światło zielone dla samochodów a czerwone dla pieszych
- Po ustalonym czasie należy zmienić zapalić światło żółte, następnie czerwone dla pojazdów i zielone dla pieszych.
- Po ustalonym czasie należy spowodować miganie światła zielonego a następnie zapalić światło czerwone dla pieszych i zapalić światła żółte i czerwone dla pojazdów a następnie światło zielone dla pojazdów.
- Po przyciśnięciu przycisku należy przejść w tryb nocny i utrzymywać go tak długo aż przycisk zostanie zwolniony. Tryb "nocny" czyli wygaszone wszystkie światła i włączone pulsujące światła żółte dla pojazdów.

Listing programu:

```
#define people red A4
#define people_green A0
#define cars_red A15
#define cars_yellow A12
#define cars green A9
void setup(){
       pinMode(cars red, OUTPUT);
       pinMode(cars yellow, OUTPUT);
       pinMode(cars_green, OUTPUT);
       pinMode(people_red, OUTPUT);
       pinMode(people_green, OUTPUT);
       // TEST
       turnOnOffAll(HIGH);
       delay(1000);
       turnOnOffAll(LOW);
       delay(1000);
       // PRZERWANIE
       pinMode(13, INPUT_PULLUP);
       attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(13), nightMode, FALLING);
       interrupts();
}
void loop(){
       if(digitalRead(13)==1){
              // TRYB DZIENNY
              digitalWrite(cars_green, HIGH);
              digitalWrite(people_red, HIGH);
              delay(10000);
              digitalWrite(cars_green, LOW);
              digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
              delay(2000);
              digitalWrite(cars yellow, LOW);
              digitalWrite(cars_red, HIGH);
              delay(4000);
              digitalWrite(people_red, LOW);
              digitalWrite(people green, HIGH);
               delay(5000);
              for(int i=0; i<5; i++){
                      digitalWrite(A0, HIGH);
                      delay(500);
                      digitalWrite(A0, LOW);
                      delay(500);
              }
```

```
digitalWrite(people_red, HIGH);
              delay(2000);
              digitalWrite(cars_red, LOW);
              digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
              delay(1000);
              digitalWrite(cars_yellow, LOW);
              digitalWrite(people_red, LOW);
       else{
               // TRYB NOCNY
              digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
              delay(500);
              digitalWrite(cars_yellow, LOW);
              delay(500);
       }
}
void nightMode(){
       return 0;
}
void turnOnOffAll(int state){
       digitalWrite(cars_red, state);
       digitalWrite(cars_yellow, state);
       digitalWrite(cars_green, state);
       digitalWrite(people_red, state);
       digitalWrite(people_green, state);
}
```

Zrzut ekranu ze schematem:



Wnioski:

W przedstawionym kodzie mikrokontrolera dodatkowo skonfigurowano przerwanie na pinie 13, aby obsłużyć tryb nocny. W pętli `loop()` sprawdzany jest stan przycisku (pin 13). Sekwencja dla trybu dziennego jest wykonywana dopóki nie zostanie włączony przycisk. Wtedy aktywowana jest sekwencja nocna i trwa dopóki przycisk nie zostanie wyłączony.

Zadanie 3

Zapalenie wszystkich świateł w celach testowych

• Należy zapalić wszystkie światła zarówno dla pieszych jak i dla samochodów

Włączenie światła zielonego dla samochodów i czerwonego dla pieszych

- Należy wyłączyć procedurę testową i załączyć światło zielone dla samochodów a czerwone dla pieszych
- Po przyciśnięciu przycisku znajdującego się na dowolnym z sygnalizatorów należy zapalić światło żółte, następnie czerwone dla pojazdów i zielone dla pieszych.
- Po ustalonym czasie należy spowodować miganie światła zielonego a następnie zapalić światło czerwone dla pieszych i zapalić światła żółte i czerwone dla pojazdów a następnie światło zielone dla pojazdów.
- Po przyciśnięciu przycisku należy przejść w tryb nocny i utrzymywać go tak długo aż przycisk zostanie zwolniony. Tryb "nocny" czyli wygaszone wszystkie światła i włączone pulsujące światła żółte dla pojazdów.


UWAGA ! Jeżeli przycisk wywołania światła zielonego zostanie naciśnięty kolejny raz przed upływem 30 sekund należy opóźnić wywołanie włączenia świateł zielonych dla pieszych o 5 sekund.

Listing programu:

```
#define PEOPLE RED A4
#define PEOPLE_GREEN A0
#define CARS_RED A15
#define CARS_YELLOW A12
#define CARS_GREEN A9
#define NIGHT_ON_PIN 13
#define BUTTON_PIN 1
#define LED_PIN 6
void setup() {
      pinMode(CARS RED, OUTPUT);
      pinMode(CARS_YELLOW, OUTPUT);
      pinMode(CARS_GREEN, OUTPUT);
      pinMode(PEOPLE_RED, OUTPUT);
      pinMode(PEOPLE_GREEN, OUTPUT);
      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
      // TEST
      turnOnOffAll(HIGH);
      delay(1000);
      turnOnOffAll(LOW);
      delay(1000);
      // PRZERWANIA
      pinMode(NIGHT_ON_PIN, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(NIGHT_ON_PIN), przerwanie, FALLING);
      pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(BUTTON_PIN), przerwanie, FALLING);
      interrupts();
}
void Loop() {
      // jeżeli tryb nocny ON
      if(digitalRead(NIGHT_ON_PIN) == LOW){
             digitalWrite(CARS GREEN, LOW);
             digitalWrite(PEOPLE_RED, LOW);
             digitalWrite(CARS_YELLOW, HIGH);
             delay(500);
             digitalWrite(CARS_YELLOW, LOW);
```

```
delay(500);
      // jeżeli tryb nocny OFF
      else{
             // kliknięto przycisk pieszych
             if((digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW)){
                   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
                   delay(2000);
                   digitalWrite(CARS GREEN, LOW);
                   digitalWrite(CARS YELLOW, HIGH);
                   delay(2000);
                   digitalWrite(CARS_YELLOW, LOW);
                   digitalWrite(CARS_RED, HIGH);
                   delay(2000);
                   digitalWrite(PEOPLE RED, LOW);
                   digitalWrite(PEOPLE_GREEN, HIGH);
                   digitalWrite(LED_PIN, LOW);
                   delay(5000);
                   for(int i=0; i<5; i++){
                          digitalWrite(PEOPLE_GREEN, HIGH);
                          delay(500);
                          digitalWrite(PEOPLE_GREEN, LOW);
                          delay(500);
                   }
                   digitalWrite(PEOPLE RED, HIGH);
                   delay(2000);
                   digitalWrite(CARS_RED, LOW);
                   digitalWrite(CARS_YELLOW, HIGH);
                   delay(1000);
                   digitalWrite(CARS_YELLOW, LOW);
             // przycisk nie aktywny
             else{
                   digitalWrite(CARS_YELLOW, LOW);
                   digitalWrite(CARS_GREEN, HIGH);
                   digitalWrite(PEOPLE_RED, HIGH);
             }
      }
}
void przerwanie() {
      return;
void turnOnOffAll(int state) {
      digitalWrite(CARS_RED, state);
      digitalWrite(CARS_YELLOW, state);
      digitalWrite(CARS_GREEN, state);
      digitalWrite(PEOPLE_RED, state);
      digitalWrite(PEOPLE_GREEN, state);
}
```

Zrzut ekranu ze schematem:



Wnioski:

W przedstawionym kodzie mikrokontrolera dodatkowo skonfigurowano przerwanie na pinie 1, aby obsłużyć wymuszanie świateł dla pieszych. W pętli `loop()` sprawdzany jest stan przycisków (pin 13 i pin 1). Światła zielone dla samochodów i czerwone dla pieszych są zapalone dopóki nie zostanie kliknięty przycisk pieszych. Wtedy aktywowana jest sekwencja dla pieszych a po jej zakończeniu ponownie zielone światło otrzymują samochody. Równolegle aktywna jest obsługa przycisku dla trybu nocnego, który ma pierwszeństwo nad oba rodzajami schematów dziennych. Przyciski dla pieszych w trybie nocnym są nieaktywne.