## Laboratorio di Architetture degli elaboratori

Corso B – Turno 2 Docente: Claudio Schifanella

Lezione 9

Progettazione di nuove istruzioni IJVM e estensione del micro-codice

## Estensione Mic1

#### Come progettare nuove istruzioni IJVM

- Definizione nuova macro IJVM
- Definizione delle micro-istruzioni (in MAL) che realizzano la nuova macro
- Creazione programmi .jas che usano la nuova istruzione progettate
- Uso simulatore per verificare la correttezza

## Definizione nuova macro IJVM

- Copiare il file ./lib/ijvm.conf e rinominarlo
- Aggiungere la nuova macro-istruzione
  - OPCODE in esadecimale (occhio a mettere un valore che non sia uguale a quelli già utilizzati)
  - Nome simbolico
  - Commenti (dopo "//")

```
0xFE ERR  // print ERROR and halt
0xFD OUT  // Pop a word from the stack and use the low order 8-bits as an ASCI character t
0x40 PIPPO  // Delete two words on top of stack
```



## Definizione micro-istruzioni ..(I)

- Copiare il file ./examples/MAL/mic1ijvm.mal e rinominarlo
- Aggiungere le micro-istruzioni relative alla nuova macro-istruzione IJVM
  - Etichetta
  - Operazioni
  - Commenti (dopo //)

```
pop2
pop3
TOS = MDR: goto Main1


pippol SP = SP - 1; goto pop1

Swap1
MAR = SP - 1; ru
MAR = SP
H = MDR; wr

// Save ToS in H; write 2nd word to top of stack
```


## Definizione micro-istruzioni ..(II)

- Definire l'indirizzo nella control store relativo alla prima micro-istruzione



## Uso nuova macro-istruzione


- Creare un nuovo file .jas e scrivere il programma (in JAL) usando la nuova macro-istruzione




#### Uso Mic1MMV

- Creare una nuova cartella in esempi:
  - ./examples/myExamples
- Copiare nella nuova cartella
  - Il simulatore Mic1MMV.jar
  - Il nuovo file di configurazione ijvm2.conf
  - Il nuovo file del microinterprete mic1ijvm2.mal
  - Il file .jas del programma che si vuole simulare
- Lanciare il simulatore


## Assemblare e caricare il nuovo file .mal (I)



# Assemblare e caricare il nuovo file .mal (II)




# Caricare il nuovo file di configurazione IJVM .conf (I)




# Caricare il nuovo file di configurazione IJVM .conf (II)




## Assemblare e caricare il nuovo file .jas




Caricato nell'area dei metodi






## Bit di controllo dell'ALU



F <sub>0</sub>	F <sub>1</sub>	ENA	ENB	INVA	INC	Function
0	1	1	0	0	0	Α
0	1	0	1	0	0	В
0	1	1	0	1	0	Ā
1	0	1	1	0	0	B
1	1	1	1	0	0	A + B
1	1	1	1	0	1	A + B + 1
1	1	1	0	0	1	A + 1
1	1	0	1	0	1	B + 1
1	1	1	1	1	1	B – A
1	1	0	1	1	0	B – 1
1	1	1	0	1	1	-A
0	0	1	1	0	0	A AND B
0	1	1	1	0	0	A OR B
0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	<b>–1</b>

## Formato microistruzioni Mic-1



## Funzionamento della memoria


La CPU ha due modi per comunicare con la memoria:

 Una porta di memoria da 32 bit indirizzabile a parola controllata dai registri MAR (Memory address Register) e MDR (Memory Data Register)


• Una porta di memoria da 8 bit indirizzabile a byte controllata dal registro PC che legge i byte e li memrizza negli 8 bit meno significativi di MBR. Questa porta può solo leggere in memoria e non può scrivere.

## I registri MAR e MDR

- Porta di memoria a 32 bit.
- MAR = Memory Address Register
- MDR = Memory Data Register
- Scrittura e lettura a livello ISA
- MAR ha un solo segnale di controllo (solo input dal bus C ma non output verso il bus B)
- Particolare mappatura tra valore in MAR e indirizzo in memoria:
  - MAR indirizza le parole
  - La memoria fisica conta in byte




#### Moltiplica per 4!




## I registri MBR e PC

- Porta di memoria a 8 bit
- MBR = Memory Buffer Register
- PC = Program Counter
- Lettura del programma del livello ISA da eseguire
- MBR: due bit di controllo per l'output su B: signed e unsigned
- Valgono anche per MBR le considerazioni sui tempi di accesso alla memoria fatti per MDR
- Serve 1 segnale per avviare il fetch da memoria su MBR



## Registro H

- Rappresenta l'input di sinistra dell'ALU
- Un solo bit di controllo per l'abilitazione dell'input dal bus C, l'output verso l'ALU è sempre attivo



 Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM ICONST\_0, versione specializzata della BIPUSH che non ha operandi e scrive la costante 0 in cima allo stack

 Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM ICONST\_0, versione specializzata della BIPUSH che non ha operandi e scrive la costante 0 in cima allo stack

• Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM ILOAD\_1, versione specializzata della ILOAD x che non ha operandi e scrive la variabile a scostamento 1 da LV in cima allo stack

 Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM ILOAD\_1, versione specializzata della ILOAD x che non ha operandi e scrive la variabile a scostamento 1 da LV in cima allo stack

• Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM IDOUBLE (che estrae la parola in cima allo stack, ne calcola il doppio e scrive il risultato in cima allo stack)

 Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM IDOUBLE (che estrae la parola in cima allo stack, ne calcola il doppio e scrive il risultato in cima allo stack)

```
idouble1 H = TOS // copia in H cima dello stack
idouble2 TOS = MDR = H + TOS // calcola il doppio, lo assegna a TOS e a MDR
idouble3 MAR = SP; wr; goto Main1 // scrive nuova cima dello stack, va a Main1
```

• Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM POPTWO (che rimuove due parole dalla cima dello stack).

• Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM POPTWO (che rimuove due parole dalla cima dello stack).

```
poptwo1 SP = SP - 1 // Decrementa SP
poptwo2 MAR = SP = SP - 1; rd // Leggi la seconda parola in cima allo stack
poptwo3 // Aspetta un ciclo per avere in MDR la seconda parola
poptwo4 TOS = MDR; goto Main1 // Copia la nuova parola in TOS
```

• Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM POPTWO (che rimuove due parole dalla cima dello stack).

```
poptwol SP = SP - 1; goto pop1 // Decrementa SP e vai ad eseguire la pop1
```

 Progettare una nuova istruzione IJVM IXOR che sostituisce le due parole che si trovano in cima allo stack con il loro XOR operazione logica bit a bit).

- Progettare una nuova istruzione IJVM IXOR che sostituisce le due parole che si trovano in cima allo stack con il loro XOR operazione logica bit a bit).
- In linguaggio MAL (micro-assembly language) sono definite le seguenti operazioni booleane: AND, OR, NOT. D'altra parte, l'operazione XOR e definita in forma normale disgiuntiva come:

A XOR B = (NOT(A) AND B) OR (A AND NOT(B)) (1)

Quindi usiamo l'espressione di destra dell'equazione (1) e la realizziamo con il micro-codice

 Progettare una nuova istruzione IJVM IXOR che sostituisce le due parole che si trovano in cima allo stack con il loro XOR operazione logica bit a bit).

 Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM: IDIVVAR varnum, che divide per due (parte intera) il valore della variabile locale di indice varnum (un byte), aggiornando la variabile stessa

 Si scriva il micro-codice che implementa per Mic-1 l'istruzione IJVM: IDIVVAR varnum, che divide per due (parte intera) il valore della variabile locale di indice varnum (un byte), aggiornando la variabile stessa