

KARTA PIELEGNACJI I UŻYTKOWANIA ZABUDOWY KUCHENNEJ

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zaufanie i wybór naszej firmy. Państwa kuchnia została wykonana z najwyższej jakości materiałów oraz niezawodnych systemów okuć. Aby meble zachowały swój nienaganny wygląd i funkcjonalność przez wiele lat, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami użytkowania.

Przestrzeganie poniższej instrukcji jest warunkiem zachowania 24-miesięcznej gwarancji na zabudowę meblową.

1. PIELEGNACJA FRONTÓW (W TYM FRONTÓW MATOWYCH)

Fronty meblowe wymagają delikatnego traktowania. Niewłaściwe czyszczenie to najczęstsza przyczyna ich nieodwracalnego uszkodzenia.

- **Zalecane:** Do codziennego czyszczenia należy używać wyłącznie miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) zwilżonej ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu (np. odrobiny płynu do mycia naczyń lub szarego mydła). Po umyciu powierzchnię należy wytrzeć do sucha.
- **KATEGORYCZNIE ZABRONIONE:** Bezwzględnie zakazuje się używania tzw. "magicznych gąbek" (gąbek melaminowych), mleczek z mikrogranulkami (np. Cif), proszków do szorowania, ostrych szczotek oraz agresywnej chemii (rozpuszczalniki, środki na bazie octu lub alkoholu).
- **Ważne:** Użycie "magicznej gąbki" na froncie matowym zadziała jak drobny papier ścierny – usunie plamę, ale trwale wypoleruje (wybłyszczy) powierzchnię, co nie podlega reklamacji.

2. OCHRONA PRZED PARĄ WODNĄ I TEMPERATURĄ (AGD)

Meble są odporne na standardowe warunki kuchenne, jednak bezpośrednie, długotrwałe uderzenia gorącej pary wodnej doprowadzą do uszkodzenia obrzeży i spuchnięcia płyt.

- **Zmywarka:** Po zakończeniu cyklu mycia nie należy natychmiast otwierać drzwi zmywarki. Prosimy odczekać minimum 30-40 minut, aż naczynia ostygną, a para skropi się wewnątrz urządzenia. Uderzenie gorącej pary na fronty i spód blatu to najczęstsza przyczyna ich rozklejenia.
- **Piekarnik:** Proces pieczenia musi odbywać się przy szczelnie zamkniętych drzwiach. Kategoriecznie zabrania się uchylania drzwi piekarnika w celu jego "szybszego ostudzenia" po zakończeniu pieczenia.
- **Ważne:** Uszkodzenia mebli (puchnięcie, odklejenie obrzeży) wynikające z bezpośredniego działania pary ze zmywarki, piekarnika lub czajnika ustawionego bezpośrednio pod szafką

górną, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika i nie są objęte gwarancją.

3. UŻYTKOWANIE BLATÓW ROBOCZYCH

Blaty kuchenne (w tym blaty kompaktowe HPL) charakteryzują się wysoką trwałością, jednak nie są niezniszczalne.

- **Krojenie:** Blat nie jest deską do krojenia. Zawsze należy używać odpowiednich desek. Zarysowania od noża są trwałe.
- **Temperatura:** Zabrania się stawiania na blacie garnków, patelni czy blach wyjętych bezpośrednio z piekarnika lub zdjętych z płyty grzewczej. Należy zawsze używać podkładek izolacyjnych. Szok termiczny może spowodować odbarwienie lub pęknięcie materiału.
- **Zalania:** Wszelkie rozlane płyny (szczególnie woda w okolicach zlewu, soki owocowe, wino, kawa) należy wycierać na bieżąco.

4. SYSTEMY OKUĆ I SZUFLADY (BLUM)

Zastosowane w Państwa kuchni systemy zawiasów i szuflad to rozwiązania najwyższej klasy, wyposażone w systemy cichego domyku.

- **Zamykanie:** Prosimy nie "pomagać" szufladom i frontom w zamykaniu poprzez ich siłowe dopychanie. System cichego domyku potrzebuje ułamka sekundy na wyhamowanie frontu. Siłowe dopychanie prowadzi do uszkodzenia amortyzatorów.
- **Obciążenie:** Prosimy o równomierne rozkładanie ciężaru w szufladach i nieprzekraczanie ich maksymalnego udźwigu (standardowo ok. 30 kg dla szuflad płytkich i 65 kg dla głębokich szuflad na garnki).

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą Instrukcją Pielęgnacji i Użytkowania, rozumiem jej treść i akceptuję fakt, że uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższych zasad nie podlegają naprawom gwarancyjnym.

Miejscowość, data: _____

Podpis (Parafka) Zamawiającego: _____