

📁 ŚCIAĞAWKA 2: EKOSYSTEM SWISS KRONO (Co do czego używasz)

Nazwa w katalogu SWISS KRONO	Co to fizycznie jest? (Materiał)	Do czego tego używasz w projekcie?	Werdykt Doradcy (Co robisz?)
BE.VELVET (struktura EM)	Płyta MDF z powłoką anti-fingerprint. Głęboki mat.	FRONTY (Nowoczesne). Twój główny produkt. Zastępuje Egger PerfectSense.	🏆 ZŁOTY STANDARD. Zlecasz na CNC, oklejasz PUR.
Płyta laminowana (struktury VL, SM, PE)	Zwykła płyta wiórowa (18 mm) oklejona melaminą.	KORPUSY (Wnętrza szafek). Dobierasz kolor pod front (np. U119 VL do frontu U119 EM).	✅ BAZA ROBOCZA. Tanie, solidne, niewidoczne z zewnątrz.
Sensesation / Synchro 3D (struktury CX, SD)	Płyta wiórowa z głęboką strukturą drewna (pory synchroniczne).	FRONTY / DETALE (Skandynawskie). Gdy klient chce drewno wyglądające jak fornir na szafki górne.	✅ HIT DO DREWNA. Ociepla nowoczesne aneksy.
Błat z prostą krawędzią (38 mm)	Gruby blat wiórowy oklejony z przodu obrzeżem ABS.	BLATY BUDŻETOWE. Gdy klienta nie stać na Twój blat Egger 12mm.	🟡 OPCJA RATUNKOWA.
BLACK WOOD (12 mm)	Cienki blat, ale rdzeń to HDF (drewno), a nie żywica!	DO NICZEGO (w Twoim modelu). Nie można w nim podwiesić zlewu, bo spuchnie.	❌ PUŁAPKA! Zamiast tego używasz blatów kompaktowych Egger.
Błat postformowany (38 mm)	Gruby blat wiórowy z zaobloną krawędzią (tzw. łezką).	DO NICZEGO. Zabija nowoczesny, kanciasty design.	❌ RELIKT LAT 90. Omijaj szerokim łukiem.
Płyty MDF MR (do głębokiego frezowania)	Surowy, zielony MDF odporny na wilgoć.	DO NICZEGO. Wymaga frezowania wzorów i oddania do lakierni.	❌ ZIGNORUJ. Ty robisz gładkie fronty z gotowych płyt.
Płyty Niezapalne (Stop Fire)	Płyty z certyfikatem trudnopalności.	DO NICZEGO. Wymagane w hotelach i szkołach, nie w mieszkaniach deweloperskich.	❌ STRATA PIENIĘDZY.

🎨 Jak budować Moodboardy z tą wiedzą?

Na spotkanie z klientem zabierasz tylko:

1. Wzornik **BE.VELVET** (pokazujesz maty).
2. Wzornik **Sensesation / Synchro** (pokazujesz drewno).
3. Próbkki blatów **Egger Kompakt 12mm** (Twój as w rękawie).