

1. BAZA I MATERIAŁY (Z czego to jest zrobione?)

- **Płyta wiórowa (Wiór):** Zmielone wióry drzewne sprasowane z klejem. Najtańszy materiał. Używany na korpusy (wnętrza szafek) i tanie fronty. Nie nadaje się do frezowania (kruszy się).
- **MDF (Medium Density Fibreboard):** Bardzo drobno zmielony pył drzewny sprasowany na gładką, twardą deskę. Idealnie gładki. To z niego robi się droższe fronty (lakierowane, akrylowe, PET), bo można w nim frezować wzory i ma idealnie równe krawędzie.
- **Laminat (Melamina):** Papier dekoracyjny (z nadrukiem drewna lub koloru) nasączony żywicą i wprasowany w płytę wiórową.
- **Lacobel:** Szkło fabrycznie lakierowane z jednej strony na jednolity kolor. Używane na ściany nad blatem. *(Nasza zasada: unikamy, bo nie dotniesz w nim otworów na gniazdko u klienta).*
- **Spiek kwarcowy:** Zmielone minerały (kwarc, ity, topniki) wypiekane w piecu w ogromnych temperaturach. Bardzo cienki (3-5 mm), twardy jak diament, odporny na gorące garnki. Bardzo drogi.
- **Konglomerat:** Zmielony kamień (np. kwarc) sklejony żywicą. Grubszy niż spiek, ciepły w dotyku, można w nim wylać zlew bez łączeń. Wymaga kamieniarza.

2. KRAWĘDZIE I KLEJENIE (Jak to wykończyć?)

- **Obrzeże ABS:** Gruba, plastikowa taśma (zazwyczaj 0,8 mm lub 1 mm grubości) używana do oklejania boków pociętej płyty. Odporna na uderzenia. Wyprata stare, papierowe obrzeża melaminowe.
- **Klej EVA:** Standardowy klej używany w tanich stolarniach do przyklejania obrzeży. Topi się pod wpływem wysokiej temperatury (np. od piekarnika) i puszcza wilgoć.
- **Klej PUR (Poliuretanowy):** Twój standard! Klej, który po zaschnięciu sieciuje (utwardza się chemicznie). Jest w 100% wodoodporny i odporny na temperaturę. Zawsze zlecaj oklejanie na PUR.
- **Oklejanie Laserowe:** Zamiast kleju, obrzeże ma specjalną warstwę polimeru, którą maszyna CNC topi laserem lub gorącym powietrzem (HotAir). Daje efekt "bezpoinowy" (nie widać linii kleju).

3. KONSTRUKCJA I MONTAŻ (Żargon warsztatowy)

- **Formatka:** Po prostu docięty na wymiar, prostokątny kawałek płyty (np. bok szafki, półka).
- **Korpus:** Szkielet szafki (boki, wieniec górny, wieniec dolny, plecy). To, do czego przykręcasz fronty.
- **Blenda maskująca:** Pasek płyty docięty na wymiar u klienta, który zatyka dziurę między ostatnią szafką a krzywą ścianą lub sufitem. Twój ratunek na krzywe ściany dewelopera.
- **Konfirmat:** Gruby, specjalny wkręt stolarski do skręcania płyt wiórowych. Widać jego łebek z zewnątrz szafki (daje się na niego zaślepkę).
- **Mimośród (Złącze mimośrodowe):** Ukryty system łączenia płyt. Skręcasz szafkę od środka, z zewnątrz boku nie widać żadnych śrub. Wymaga precyzyjnego nawiercania na CNC.
- **Trawers:** Metalowa lub wiórowa listwa łącząca górne boki szafki dolnej. W szafkach pod zlew i indukcję (przy cienkich blatach) musi być metalowa.

4. OKUCIA I SYSTEMY (Mechanika kuchni)

- **Tip-On / Push-to-open:** System "naciśnij i otwórz". W szafce jest mały odbojnik z magnesem. Naciskasz front, a on odskakuje. *(Nasza zasada: super do szafek górnych, koszmar do dolnych - otwierają się od opierania kolanem).*
- **Profil Gola (Uchwyt korytkowy):** Aluminiowe korytko wpuszczane w korpus szafki. Front jest krótszy, a Ty wsadzasz palce w to korytko, żeby pociągnąć drzwiczki. Daje efekt kuchni bezuchwytowej, ale wymaga idealnie prostych ścian i frezowania korpusów.
- **Uchwyt UKW (Uchwyt Krawędziowy Wpuszczany):** Aluminiowa listwa nakładana na górny rant frontu. Nowoczesna, tania i prosta w montażu alternatywa dla profilu Gola.
- **Cargo:** Wysuwany na szynach, metalowy kosz. Najpopularniejsze to "cargo mini" (wąska szafka 15-20 cm na butelki z olejem i przyprawami).
- **Cichy domyk (Blumotion):** Mechanizm w zawiasie lub prowadnicy szuflady, który wyhamowuje front przed uderzeniem w korpus. W 2026 roku to absolutny standard, bez którego nie sprzedasz kuchni.