#### **QUICK START**

#### Dragino LPS8N-AS923-TH

#### 1. จัดการตัว Dragino LoRaWAN Gateway


(Updated 2 กพ.2567)

ใส่เสาอากาศ LoRa และเสียบสาย Ethernet จาก Wifi Router ที่บ้าน/ที่ทำงาน เข้า Port RJ45 ด้านหน้าตัวเครื่อง ป้อนไฟจาก Adapter เข้า Dragino LoRaWAN Gateway


การเข้าไปคอนฟิกตั้งค่า ทำได้หลายวิธี ขอแนะนำวิธีง่ายๆ 2 วิธีดังนี้



#### 1.1เข้า Web Admin ผ่าน Port LAN




เสียบสาย LAN จาก Internet Wifi Router เข้าช่อง RJ45 ด้านหน้าเครื่อง บนเครื่อง PC อาจจะใช้โปรแกรม Network Scanner เพื่อ scan หา IP ของ Dragino LPS8N-AS923-TH ตัวอย่างตามภาพ



เมื่อทราบหมายเลข IP ของเครื่อง Dragino LPS8N-AS923-TH เช่น ตามตัวอย่างคือ 192.168.1.193


# เปิดเวป http://192.168.1.193:8000 ใช้ชื่อผู้ใช้ root รหัสผ่าน dragino





#### 1.2 เข้าหน้า Web Admin ผ่าน WiFi

ใช้ Notebook SCAN หา Hotspot Dragino Gateway (dragino-xxxxxx) ตอนเกาะใช้ Security Key คือ dragino+dragino แล้ว เปิดเวป <a href="http://10.130.1.1">http://10.130.1.1</a> ชื่อผู้ใช้ root รหัสผ่าน dragino เช่นเดียวกับเข้าทาง LAN





คลิกเอา Connect automatically ออกแล้วคลิก Connect




ป้อน Security Key คือ dragino+dragino

# 2. สิ่งที่ควรแก้สำคัญๆ มีดังนี้



จาก UTC ไปเป็น (GMT+7) Bangkok แล้วกด save/apply มุมซ้ายล่าง จำเป็นต้องตั้งเวลา เนื่องจาก LoRaWAN


Network Server บางแห่งจะไม่ยอมให้ gateway เชื่อมต่อหากเวลาต่างกันมาก



2.2. ตัว Dragino ทำหน้าที่เป็น Access Point ได้ด้วย ดังนั้นควรตั้งรหัสผ่านเข้าใช้ Wifi ของ Dragino ใหม่ ดังนี้ เข้าเมนู Network/Wifi



ใช้เม้าส์กดคำว่า show จะเห็น Password เดิมตั้งไว้เป็น dragino+dragino



(จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างยิ่ง หากไม่เปลี่ยนจะมีคนใช้งาน Wifi เราได้โดยใช้ Password ที่ตั้งมาจากโรงงาน)

Key รหัสผ่านใหม่ ตามที่ชอบ เช่น tim12345 เป็นต้น แล้วกด Save&Apply มุมซ้ายล่าง

2.3. เปลี่ยน Password admin และ Password root ที่เข้าตั้งค่าระบบ จาก dragino เป็นตัวอื่น (จำเป็นต้องเป<mark>ลี่ยน</mark> อย่างยิ่ง)

System General				
System Password				
Password	•	Show	SetPassword	Login: root
Password (admin)	•	Show	SetAdminPassword	
<b>TimeZone</b> Timezone	UTC			•
Port Forwarding				
Enable HTTP Forward	€			
Enable SSH Forward				
Save&Apply Cancel				

#### System Password:

There are two login for DLOS8: **root /dragino** or **admin /dragino**. Both root and admin has the same right for WEB access. But root user has also the right to access via SSH to Linux system. admin only able to access WEB interface.

This page can be used to set the password for them.

เข้าเมนู System/General ถ้าเข้าใช้งานเวป ด้วย root จะแก้ได้สอง Password แต่ถ้าเข้าใช้งานเวปด้วย Admin จะแก้ ได้เฉพาะ Admin Password

User admin และ root ใช้ตั้งค่าผ่านเวปเพจ

User root ใช้ในการ SSH เข้า Dragino Gateway


\*ต้องจำ Password ที่แก้แล้วให้ได้ เนื่องจากหากลืมแล้วไม่สามารถใช้ปุ่มด้านหลังเครื่องในการ Reset Password แบบ Router ADSL ทั่วๆไป

# 3.ตั้งค่า Dragino Gateway เป็น LoRaWAN Gateway

#### 3.1.เข้าเมนู LoRa/LoRa



ตั้งค่า Frequency Plan, และใส่ตำแหน่ง Latitude, Longitude, Altitude ที่ตั้งของ Gateway Dragino แล้วกด




Save&Apply มุมซ้ายล่าง

3.2 เข้าเมนู LoRaWAN/ LoRaWAN



จดค่า Gateway EUI ไปดงทะเบียนที่ TheThingsNetwork.org ในช่อง Gateway EUI




เปลี่ยน Server Provider เป็นที่เราจะใช้เช่น The Things Network V.3

Server Address eu1.cloud.thethings.network

# <u>4. ตั้งค่า 4**G**</u>

หากต้องการใช้ 4G ในการเชื่อมต่อออก Internet ให้เลือกเมนู System/Cellular





คลิก Enable Cellular WAN ใส่ APN เป็น internet เลือก Service เป็น UMTS/GPRS แล้วคลิก Save & Apply ตัว gateway จะ Reboot



คลิกเมนู Home จะเห็น มีวงกลม Cell เพิ่มขึ้น หากเชื่อต่อได้จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียว



เมื่อตั้งค่าได้ถึงตอนนี้ หากมีตัว Node ที่เปิดอยู่ในระยะที่ gateway รับสัญญาณได้ หากเราเปิด เมนู LogRead ตรง LoRa Log จะเริ่มเห็นข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น ใต้จ้อความ Logread FWD State: และ LogreadRxTXJson




ข้อมูลเมื่อเข้ามาถึง Gateway Dragino แล้วจะส่งไปต่อให้กับ LoRaWAN Network Server TheThingsNetwork ต่อไป การที่ gateway จะสามารถติดต่อกับ LoRaWAN Network Server ได้จะต้องเพิ่มสิทธิให้กับ Gateway ในการ เชื่อมต่อ โดยนำ GATEWAY EUI ไปป้อนใน LoRaWAN Network Server ซึ่งจะกล่าวต่อไป


### 5. เพิ่มอุปกรณ์ Gateway บนเวป The Things Network (TTN)


เข้าเวปที่ <u>www.thethingsnetwork.org</u> ถ้ายังไม่มี Account ก็ลงทะเบียนก่อนแล้ว signup เลย การลงทะเบียนก็ กรอกแค่ username, password และ email จากนั้นก็จะมี email ส่งเข้ามาที่ Mailbox ให้ confirm คลิกตามลิงค์ที่ แนบมากับ email การลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์สามารถ Login เข้าใช้งานได้แล้ว

โครงสร้างของ Console TTN V.3 จะเป็นลักษณะคล้ายดังภาพด้านล่าง



# Login เสร็จให้เข้าไปที่หน้า Console










# มีสองไอคอนให้เลือกคือ Go to Applications และ Go to gateways ให้คลิกรูป Go to Gateways





คลิกที่ + Add gateway



# General settings Owner\* username Gateway ID ② \* my-new-gateway Gateway EUI ② Gateway EUI ③ Gateway name ③ My new gateway


ป้อนค่าชื่อเรียกในช่อง Gateway ID ตามต้องการ นำค่า Gateway ID จากเวป Admin Dragino มาป้อนตรงช่อง Gateway EUI (เป็นเลข Hex 6 ชุดและมีเว้นหนึ่งช่องว่างระหว่างเลข Hex ตามรูป) ใส่ Description ตามต้องการ เลือก Frequency Plan เช่น ASIA 923-925 Mhz






ค่าอื่นๆ ก็ไว้ตาม Default แล้วคลิก Create gateway


หลังลงทะเบียนเสร็จ Status หากเปิด Dragino Gateway ไว้ คำว่า Disconnected จะเปลี่ยนเป็น Connected




อาจจะเข้าไประบุตำแหน่งของจุดติดตั้ง Dragino Gateway ได้ที่ Change Location Setting ถ้ามี เซ็นเซอร์ Node อยู่ใกล้ๆ และเปิดหน้า Live Data จะเห็นข้อมูลขึ้นที่ละบรรทัดตามภาพตัวอย่าง




# เราสามารถดูรายละเอียดมากขึ้นโดยคลิกบนบรรทัดที่เราสนใจ จะมีหน้าต่าง Event Detail ปรากฏขึ้น



### 6.เพิ่ม Application บนเวป The Things Network (TTN)




คลิก Go to Applications



แล้วคลิก add application มุมขวา


# Add application




ใส่ Application ID ด้วยตัวอักษรเล็กและไม่มีช่องว่าง เสร็จแล้วให้คลิก Create application ด้านล่าง

# 7.เพิ่มอุปกรณ์ device บนเวป The Things Network (TTN)

# 7.1 เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้วิธียืนยันตัวตนแบบ ABP







เดือก LoRaWAN Version MAC V.1.0.2 Reginal Parameters version PHY V.1.0.2 REV A

Frequency Plan Asia 923-925Mhz


#### Register end device



คลิก Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster setting




ติกเลือก Activation by personalization (ABP)




คลิก Generate ด้านหลังช่อง DevEUI, Device Address, AppsKey, NwkSKey ให้นำค่า

Device Address, AppsKey, NwkSKey ไปใช้ในการเขียนโปรแกรมใส่ในตัว Device Node



แก้ไข Payload Formatters เป็น CayenneLPP ถ้าเรา Encode Payload ที่ส่งโดย Node โดยใช้ Library CayenneLPP

#### เข้าหน้า General Settings




#### คลิก Expand หลัง บรรทัด Network Layer

Advanced MAC settings ~


# Network layer LoRaWAN network-layer settings, behavior and session คลิก Advanced MAC setting

Save changes



ตรง Resets Frame Counters ให้ติก Enabled แล้วจึงคลิก Save

\*Reset Frame Counter ความหมายคือ ตัว Node ทุกครั้งที่ส่งจะมีการนับลำดับการส่ง ว่าเป็นการส่งครั้งที่เท่าไร หาก บังคับโดยการ Reset Frame Counter ระบบจะรับเฉพาะ Packet ที่ส่งเรียงตามเลขลำดับ แต่หากมีโหนดแปลกปลอม ที่ใช้ Key เดียวกันส่งมา ก็จะไม่แสดงหาก Frame Counter ไม่ตรงตามลำดับ



ในหน้า Overview คลิกที่ดวงตาด้านหลัง จะแสดงค่าที่เราอ่านได้มาให้เห็น (คลิกที่ <> ให้เห็นเป็น Format แบบ MSB)

Key ที่ต้องนำไปใส่ในโปรแกรมภาษา C++ ของตัว Device คือ


Device Address = DEVADDR เช่น 0X260113E6 มักใส่ 0X น้ำหน้าในโปรแกรมตัวอย่างภาษา C++

Network Session Key = NWKSKEY เช่น { 0x48, 0x67, 0x80, 0x00, 0xBE, 0x86, 0x9C, 0x5C, 0x98, 0x81, 0x44, 0x26, 0xE4, 0xA6, 0xC9, 0x5B }


App Session Key = APPSKEY เช่น { 0x05, 0x01, 0x9A, 0x05, 0x9D, 0x2F, 0xCA, 0x2A, 0xC3, 0x0C, 0xAD, 0x1E, 0x5F, 0xE6, 0xFB, 0x55 }

เป็นต้น

# 7.2 เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้วิธียืนยันตัวตนแบบ OTA



#### คลิก Manually เพื่อลงทะเบียนแบบ manual




เลือก LoRaWAN Version MAC V.1.0.2


Reginal Parameters version PHY V.1.0.2 REV A

Frequency Plan Asia 923-925Mhz


#### Register end device



#### คลิก Show advanced activation, LoRaWAN class and cluster setting



จะเห็นว่า Default ติกเลือก Over the air activation (OTAA) ไว้อยู่แล้ว ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง
หาก Node ที่ซื้อมา ให้ค่า Device EUI, Application EUI, App Key มาให้นำมากรอกในช่องว่าง
แต่ถ้าไม่มีให้กด Generate ด้านหลังแล้วนำค่าที่เวปกำหนดให้ นำไปใช้กับโปรแกรม



เสร็จแล้วให้กด Register end device

หาก Node เปิดอยู่และค่าคีย์ตรงกันทั้งสามค่า การตั้งค่าถูกต้องจะเห็น Status เปลี่ยนจาก last seen info available เป็น last seen และถ้าเปิดดู Gateway Traffic จะเห็นตัวอย่างข้อมูลเข้าตามภาพ

หมายเหตุ ค่าที่นำไปใช้Device EUI=DEVEUI (LSB)Application EUI=APPEUI (LSB)App Key=APPKEY (MSB)




# 8. การส่งข้อมูลไปแสดงบน Dashboard ภายนอก

เรียกว่าการ Integrations ในเมนู

Application สามารถทำได้หลายวิธี เช่น MQTT, Webhooks, Storage Integration, AWS lot, Azure IOT, LoRa Cloud

หากเลือก Web Hooks สามารถเลือกได้ว่าจะส่งไป Platform ใหน โดยมีให้เลือก

การส่งข้อมูลจาก TTS ไปยัง cayenne.mydevices.com จะใช้ Integration Webhook และใช้ค่า Dev EUI เพียงค่าเดียวในการลงทะเบียนที่ cayenne.mydevices.com



ให้เข้าเมนู Integration / Webhook และคลิก + Add webhook

จะมีรายการ Webhook ให้เลือกมากมายตามภาพ

#### Choose webhook template









akenza Integrate with akenza

ALSO IoT Platform A commercial-ready IoT solution to depl...

Cayenne

 $\mathsf{AnyViz}$ Visualize, monitor and analyze data con...



AllThingsTalk Maker Your accessible IoT Platform for rapid d...



Blockbax Cayenne Integrate with Blockbax



Drag-and-Drop IoT Project Builder

**Cloud Studio** Integrate with Cloud Studio IoT platform



Daizy Integrate with Daizy



Datacake Send data to Datacake via TTI adapter



Delmation Send your sensor data to the Delmation...



deZem Integrate with the deZem data platform



DotQore The reality of the environment in your h...



Integrate The Things Stack with your Ho...



IoTinaBox™ Plug-and-Play IoT Solutions



IoT Factory Smart Metering & Asset Tracking



Losant Integrate with the Losant Enterprise IoT ... **Io⊤** legram

my IoT open Tech Open, free and neutral IoT Platform



**MClimate** Integrate with MClimate



Pilot Things Integrate with Pilot Things



Qubitro Send your data to Qubitro




TagolO Integrate with TagoIO



Telemetry2U Telemetry2U IoT dashboard and alert sy...


# tellsens.io

tellsens.io View your sensor data in maps/geofenc...




สามารถศึกษาและ Platform ของหน้าเวปที่เกี่ยวข้อง


เราสามารถใช้ Influxdb ที่ติดตั้งไว้ใน Local Network และใช้ telegraph เพื่อดึงข้อมูลจาก TTS ผ่าน Integration MQTT มาเก็บลงฐานข้อมูลแสดงผลบน Influxdb หรือ Grafana ได้




# 9.วิธี Upgrade Firmware เข้าเมนู System/Firmware Upgrade




เลือกไฟล์ Firmware ที่ Download มาแล้ว



คลิก upload รอระบบตรวจสอบไฟล์สักครู่ จะเห็นค่า checksum ต่างๆ



ตรวจสอบค่า MD5 checksum ว่าตรงกับที่แสดงบนเวปที่ Download มา เพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ .bin ที่ Upload ขึ้น Dragino ทำได้สมบูรณ์ หากค่าตรงกันให้ คลิก Proceed แล้วรอประมาณ 3 นาที



#### หมายเหตุ

WiFi AP Password: dragino+dragino

WAN Interface HTTP port: 8000

WAN Interface SSH port: 2222



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ ใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ คมนาคม พ.ศ. 2498



