## USB 更新程序使用说明


根据用户反馈 MTcard 有对 TF 卡不兼容及游戏过程中提示卡带被拔出的问题, 我们专门针对此问题做了修复, 你只需要按使用说明升级 MT card 黄卡(白色)硬件即可解决这个问题

程序下载地址: http://www.mt-card.com/Downloads.html


你还需要一条 Micro USB 数据线,一般三星, HTC 智能手机的小头 USB 线既可以使用

操作方法如下:






- 1. 在电脑上运行更新程序:
- 2. 将 Micro USB 的小头插入 MT card 黄卡(白色)上的 USB 接口,注意方向,不要插反。
- 3. 将 USB 大头端插入电脑 USB 接口, MT card 黄卡上的蓝色 LED 点亮,程序上的"Update"按钮点亮。



4. 此时鼠标点击 "Update",出现提示界面,询问是否将硬件由 1.0 版本升级到 1.1 版本



- 5. 点击"是(Y)",程序开始写进度条,在此过程中一定注意不要将 MT card 从 USB 线上拔出,也不要将 USB 线 从电脑上拔出,电脑也不能断电,如果发生此类现象,将可能会造成 MT card 损坏。
- 6.进度条完成后,会弹出对话框,如下图,点击"确定"就完成了硬件更新。



**再次提示**: 硬件升级过程中,第 5 步点击"是"以后,不允许将产品和电脑的 USB 连接人为断开,也需要保证电脑不断电,如果在未出现更新完成的对话框之前将 MT card 从 USB 断开,可能会导致 MT card 损坏。

如果 USB 正常连接,MT card 上的蓝色 LED 已经长亮,但更新程序的"Update"还不可以点击,说明 MT card 未连接 到电脑,请更换 USB 线再尝试。