MT card ver1.1 使用说明

- 1. 将 1.1 版本的 Launcher.dat 文件从 MT card 官网下载之后,解压缩并复制到 SD 卡,将 SD 卡插入主机并开机
- 2. 在主机的 Menu 界面依次选择 "System Settings" -> "Other Settings" -> "Profile" -> "Nintendo DS Profile" (按住 "L"键)



Go HT Card Meini

4. 进入菜单

3.



功能:Go MT card Meun



功能·Go Classic Menu



功能, Select Game




功能: Backup NAND



功能: Format Emu NAND

- 10. **功能:Go MT card Meun**:选择此项,按"A"退出界面,可以正常运行 ROM 游戏,包含支持高版本游戏,退出界面后,在开机界面按 MT card 上的开关在多个游戏之间切换
- 11. **功能:Go Classic Menu**:选择此项,按"A"退出界面,可以运行正版游戏,虚拟系统升级到 7.1 版本后,

- 12. **功能:** Select Game: 选择此项,按"A"进入选择界面,可以快速选择 TF 卡内游戏 ROM,按上、下键选择游戏,按左、右键翻页,按"A"键确认后退出,游戏 ROM 也可以再开机界面按 MT card 上的开关在多个游戏之间切换
- 13. **功能: Backup NAND :** 选择此项,按 "A" 进入界面




按"B"退出备份,按"START"开始备份,进入下一界面




进度条达到 100%后,有绿色文字提示"Finished",此时备份完成,按"A"或者"B"退出此功能界面

14. **功能: Format Emu NAND:** 选择此项,按"A"进入,界面



按任意键退出 Format Emu NAND, 按"START"开始"Format NAND", 进入下一界面



进入此界面,提示 format 将会删除 SD 卡上所有数据,请确认无误后按"B"开始 format



进度条达到 100%后,有绿色文字提示"Finished",此时 format 完成,按"A"或者"B"退出此功能界面

15. 关于虚拟系统升级功能: 必须先完成破解激活,然后重新进入 "System Settings" 查看上屏系统版本,



主机版本,此时不要退出"System Settings",直接选择菜单"System Update",打开"WIFI"按提示升级主机。 如果升级过程中死机需要重新开始,必须重新激活并查看系统版本,之后再继续更新。虚拟系统的主机升级必 须是在"System Settings"之下升级,如果在ESHOP升级,将会把主机原版本升级,造成无法使用烧录卡

16. 关于登陆 ESHOP 功能: 虚拟系统升级完成后,重新激活(进入 MT 菜单过程),退出后直接进 ESHOP 功能,就可以正常使用了,如果在 ESHOP 有提示主机更新,请退出 ESHOP,按虚拟系统升级来做或者取消