Zebra 888-TT 打印机驱动安装及设置指南 -R1

目录

系统资料	3
打印机驱动安装	4
打印机设置	7
打印机测试	8

系统资料

系统环境:

Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel Pentium D CPU 3.00GHz 1.5GB RAM

驱动程序版本:

ZD_2.6.63.06_Certified.exe

打印机驱动安装

1. 双击 ZD_2.6.63.06_Certified.exe。



2. 单击 罐开始解压安装文件。



3. 设置解压路径,默认路径为 C:\ZD2663。单击 如 键解压。





5. 解压缩完成后,安装程序将自动运行。单击 下—#M> 键继续。



6. 单击 😇 键安装打印机。



7. 选打印机的型号为: **ZDesigner 888-TT**。单击 **F-#M>** 键继续。




8. 选择可使用的端口为: USB001; 勾选: 将该打印机设为默认打印机; 选择语言为: 简体中文。单击 下步M> 键继续。



9. 取消勾选: Zebra Font Downloader Setup Wizard 启动安装; 单击 ^{完成()} 键继续。



10. 等待安装完成。



打印机设置

1. 通过 USB 连接线连接 Zebra888-TT 打印机到计算机。打开打印机电源。系统会自动寻找并识别 Zebra888-TT 打印机。



2. 在[打印机和传真],找到 ZDesigner888 - TT。单击右键选择:打印首选项。



3. 在选项页,根据使用标签的大小,设置相应的打印参数。例如:宽度为4英寸,高度为3英寸。单击 键完成设置。



打印机测试

1. 使用 Internet Explorer 打开测试用的 XPS 文件。



2. 检查默认打印机为 ZDesigner888 - TT,单击 打印(2) 键打印出测试页。

