	M5Stack Unit 8Encoder I2C Protocol																V1 (FW Version) 2022/11/8	
REG MAP (Addr:0x41)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Е	F	note
Counter Value	0x00 R/W 0x10	Cnt0- byte0 Cnt4-	Cnt0- byte1 Cnt4-	Cnt0- byte2 Cnt4-	Cnt0- byte3 Cnt4-	Cnt1- byte0 Cnt5-	Cnt1- byte1 Cnt5-	Cnt1- byte2 Cnt5-	Cnt1- byte3 Cnt5-	Cnt2- byte0 Cnt6-	Cnt2- byte1 Cnt6-	Cnt2- byte2 Cnt6-	Cnt2- byte3 Cnt6-	Cnt3- byte0 Cnt7-	Cnt3- byte1 Cnt7-	Cnt3- byte2 Cnt7-	Cnt7-	Cnt: -2147483648-2147483647 (will be reset after set reg 0x40)
Increment Value	R/W 0x20 R 0x30	byte0 Inc0- byte0 Inc4- byte0	byte1 Inc0- byte1 Inc4- byte1	lnc0- byte2 lnc4- byte2	lnc0- byte3 lnc4- byte3	byte0 Inc1- byte0 Inc5- byte0	byte1 Inc1- byte1 Inc5- byte1	byte2 Inc1- byte2 Inc5- byte2	byte3 Inc1- byte3 Inc5- byte3	byte0 Inc2- byte0 Inc6- byte0	byte1 Inc2- byte1 Inc6- byte1	byte2 Inc2- byte2 Inc6- byte2	byte3 Inc2- byte3 Inc6- byte3	lnc3- byte0 Inc7- byte0	byte1 Inc3- byte1 Inc7- byte1	byte2 Inc3- byte2 Inc7- byte2	,	Inc: -2147483648-2147483647 (will be reset after get)
Counter Reset	0x40 W	Cnt0- RST	t <mark>0- Cnt1- Cnt2- Cnt3- Cnt4- Cnt5- Cnt6- Cnt</mark> 7-											RST: write 1 to reset counter				
Button Value	0x50 R	BNT0	BNT1	BNT2	BNT3	BNT4	BNT5	BNT6	BNT7									BNT: 0~1
Switch	0x60 R	SW value																SW Value: 0~1
RGB	0x70 R/W	LED0-R	LED0-G	LED0-B	LED1-R	LED1-G	LED1-B	LED2-R	LED2-G	LED2-B	LED3-R	LED3-G	LED3-B	LED4-R	LED4-G	LED4-B		R/G/B: 0~255
	0x80 R/W	LED5-G	LED5-B	LED6-R	LED6-G	LED6-B	LED7-R	LED7-G	LED7-B	LED8-R	LED8-G	LED8-B						
Firmware Version	0xF0 R															Version		Version: firmware version number
I2C Address	0xF0 R/W																Address	Address: 1~127