
# IOT WORKSHOP

Ву:

Mahdi Bahreiny















## روند پیشرفت کارگاه

#### جلسه 3

اتصال ESP به اینترنت و کنترل آن به صورت بی سیم و از راه دور

#### • جلسه 4

راه اندازی پنل کاربری برای کنترل ESP از طریق اینترنت

#### جلسه 2

اتصال ESP به شبکه و کنترل آن به صورت بی سیم و لوکال

#### جلسه 1

راه اندازی ESP و کنترل آن باسیم



## جلسه اول:

آشنایی با مفاهیم IoT و ماژول ESP32

## اهمیت Tol

• کاهش هزینه ها • The Internet of Things ( IoT )

بهبود كارايي

بهبود قابلیت حمل



## کاربردهای IoT

- خانه هوشمند
- صنعت پزشکی
- صنعت حمل و نقل
- مصرف هوشمند انرژی







M2M wireless sensor network



**Building management** 





Internet of things



Embedded mobile



energy consumption



security and surveillance




monitoring & controlling



smart homes and cities


## ساختار سامانه IoT

## CLOUD COMPUTING VS. FOG COMPUTING VS. EDGE COMPUTING




- لايه لبه (Edge)
  - لايه مه (Fog)
- لايه ابر (Cloud)

## آشنایی با ESP32



• یک SoC با قابلیت وایفای، بلوتوث دارای امکانات کامل بک میکروکنترلر





## آشنایی با WROOM-32

- كريستال جهت عملكرد esp32
  - آنتن برای بخش رادیویی


## آشنایی با NodeMCU 32S



- رگولاتور ولتاژ
- مبدل USB به UART
  - LED روی بورد
- دکمه های بوت و ریست

## پین های بورد

- 18 يين ADC
  - 3 رابط SPI
- 3 رابط UART
  - 2 رابط 12C
- 16 خروجی PWM
  - 2 عدد DAC
    - 2 رابط 12S
- 10 يين لمس خازني





- . GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only.
- TXO and RXO (Serial 0) are used for serial programming.
- TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
- Default SPI is VSPI. Both VSPI and HSPI pins can be set to any GPIO pins.
- $\bullet$  All GPIO pins support PWM and interrupts.
- Builtin LED is connected to GPIO2.
- Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.

## نحوه برنامه نویسی برای ESP

```
sketch_feb18a | Arduino IDE 2.3.1
                                                                              \times
File Edit Sketch Tools Help
                .Q. √
      sketch feb18a.ino
          1 void setup() {
包
          6 void loop() {
                                       Ln 1, Col 1 NodeMCU-32S on COM3 [not connected] Q
```

#### **ESP-IDF**

شیوه پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده

انعطاف بيشتر

#### **Arduino IDE**

سهولت بيشتر

سرعت بيشتر توسعه

## نوشتن یک برنامه ساده

```
Blink | Arduino IDE 2.3.1
                                                                         ×
File Edit Sketch Tools Help
              Blink.ino
            void setup() {
딉
               pinMode(LED BUILTIN, OUTPUT);
0
            // the loop function runs over and over again forever
        8 void loop() {
               digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is
               delay(1000);
               digitalWrite(LED BUILTIN, LOW);
               delay(1000);
 O indexing: 35/49
                                            Ln 14, Col 1 NodeMCU-32S on COM3 [not connected] Q
```


#### **PinMode**

تعریف نوع پین

#### digitalWrite

نوشتن یک مقدار دیجیتال روی پین


### برد بورد




## ردیف های کناری اتصال افقی تمام خانه ها

## ردیف های میانی به صورت ستونی

## ارتباط سريال UART





#### سیم کشی

اتصال Txو Rx به صورت ضربدری

اتصال Gnd

#### فریم داده و پروتکل

بیت ها و نرخ تبادل

### ارتباط سريال


```
uint8_t counter = 0;
    uint32 t lastSavedTime = 0;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
    void loop() {
      if(millis() - lastSavedTime > 1000){
 8
        counter ++;
 9
        Serial.print("One second past and counter is ");
10
        Serial.println(counter);
        lastSavedTime = millis();
11
12
13
```

#### Serial.begin(baudrate)

راه اندازی و تنظیم نرخ تبادل داده

#### Serial.println(data)

نوشتن داده در سریال



## خواندن ورودی دیجیتال

#### **Polling**

در حلقه اصلی مدام ورودی چک میشود

digitalRead(pinNumber)


- دارای سربار در برنامه اصلی


#### Interrupt

به محض تغییر ورودی تابع ISR اجرا میشود

attachInterrupt(pinNumber, isrFunction, RISING

- خارج شدن از روند برنامه اصلی






## خواندن ورودی دیجیتال (ادامه)

#### Interrupt


```
#define BUTTON PIN 13
    uint32 t lastTimeKeyPressed = 0;
    volatile bool flag = false;
    void IRAM ATTR isr() {
      if (millis() - lastTimeKeyPressed > 500)
        flag = true;
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      pinMode(BUTTON PIN, INPUT);
      attachInterrupt(BUTTON_PIN, isr, RISING);
11
12
    void loop() {
13
      if (flag) {
14
        flag = false;
15
16
        lastTimeKeyPressed = millis();
17
        Serial.println("key pressed");
18
```


#### **Polling**



#### analogRead()


واحد 12 بيتي ADC





## سنسور LDR

کا کی کادی ۱۵۵ نورزیاد ۱۵۵ نورکعم




#### **LDR**

مقاومت متغیر با میزان روشنایی

#### نحوه استفاده

سری کردن با یک مقاومت و خواندن ولتاژ




```
x 3.3
```

```
light = analogRead(LDR_PIN);
String lightStat;
if (light < 1000)
   lightStat = "dark";
else if (light < 3000)
   lightStat = "normal";
else
   lightStat = "bright";</pre>
```

## سنسور DHT22

DHT22 pins	
1	VCC
2	DATA
3	NC
4	GND



#### دما


با استفاده از دستور (getTemperature)

#### رطوبت

با استفاده از دستور (getHumidity

```
#include <DHT22.h>
DHT22 dht22(DHT_PIN);
float temperature, humidity;
void readDhtData(){
  temperature = dht22.getTemperature();
  humidity = dht22.getHumidity();
}
```

## مالتی تسکینگ



#### ایجاد تسک و اختصاص به هسته

استفاده از امکانات FreeRTOS

xTaskCreatePinnedToCore(function, "name", 1000, NULL, 1, NULL, coreNumber);

#### استفاده از منبع مشترک

استفاده از semaphore و mutex

xSemaphoreTake(xMutex, portMAX\_DELAY)

xSemaphoreGive(xMutex)

# ممنون از توجه شما