2章 基本的な命令を使ってみよう

本章では、本仮想CPUで使用することのできる命令を、実際に触って確認していく。 基本的には CASL II に準ずる命令群であるため、既に理解している者は読み飛ばしていただいても良い。 なお、一部の命令は 情報処理技術者センター発表の「アセンブラ言語の仕様」と機械語が異なる。

- 2章 基本的な命令を使ってみよう
 - 2.1 基本事項
 - 2.1.1 ラベル
 - 2.1.2 命令の書き方
 - 2.1.3 機械語
 - 2.1.4 語数
 - o 2.2 機械語命令
 - 2.2.1 メモリとレジスタのやり取り命令
 - 2.2.1.0 LD ロード (load)
 - 2.2.1.1 ST ストア (store)
 - 2.2.1.2 LAD ロードアドレス (load address)
 - 2.2.2 算術・論理演算命令
 - 2.2.2.0 ADDA 算術加算 (add arithmetic)
 - 2.2.2.1 SUBA 算術減算 (subtract arithmetic)
 - 2.2.2.2 ADDL 論理加算(add logical)
 - 2.2.2.3 SUBL 論理減算(subtract logical)
 - 2.2.3 論理演算命令
 - 2.2.3.0 AND 論理積
 - 2.2.3.1 OR 論理和
 - 2.2.3.2 XOR 排他的論理和(exclusive OR)
 - 2.2.4 比較演算命令
 - 2.2.4.0 CPA 算術比較(compare arithmetic)
 - 2.2.4.1 CPL 論理比較(compare logical)
 - 2.2.5 シフト演算命令
 - 2.2.5.0 SLA 算術左シフト (shift left arithmetic)
 - 2.2.5.1 SRA 算術右シフト (shift right arithmetic)
 - 2.2.5.2 SLL 論理左シフト (shift left logical)
 - 2.2.5.3 SRL 論理右シフト(shift right logical)
 - 2.2.6 分岐命令
 - 2.2.6.0 JUMP 無条件分岐(unconditional jump)
 - 2.2.6.1 JPL 正分岐(jump on plus)
 - 2.2.6.2 JMI 負分岐(jump on minus)
 - 2.2.6.3 JNZ 非零分岐(jump on non zero)
 - 2.2.6.4 JZE 零分岐(jump on zero)
 - 2.2.6.5 JOV オーバーフロー分岐(jump on overflow)
 - 2.2.7 スタック操作命令
 - 2.2.7.0 PUSH プッシュ
 - 2.2.7.1 POP ポップ
 - 2.2.8 サブルーチン関係の命令

- 2.2.8.0 CALL コール (call subroutine)
- 2.2.8.1 RET リターン(return from subroutine)
- 2.2.9 その他
 - 2.2.9.1 SVC スーパーバイザーコール (supervisor call)
 - 2.2.9.2 NOP ノーオペレーション (no operation)
- 2.3 アセンブラ命令
 - 2.3.1 START命令
 - 2.3.2 END命令
 - 2.3.3 DS命令
 - 2.3.4 DC命令
- 2.4 マクロ命令
 - 2.4.1 IN命令
 - 2.4.2 OUT命令
 - 2.4.3 RPUSH命令
 - 2.4.4 RPOP命令
 - 2.4.5 RANDINT命令

2.1 基本事項

2.1.1 ラベル

アセンブリ言語では、メモリのアドレス・番地に名前を付けることが可能である。「32番地を A と呼ぶ」「この命令が書かれたアドレスを PRG と名づける」といったように、アドレスを番地の数字ではなく、名前で呼ぶことが出来るようになる。これを **ラベル** という。CやPythonなどの高級言語では、**変数** と言われる。

ラベルの利点として、「実際の番地を考えなくていい」ことが挙げられる。(プログラムの場所を指定する 方法も無くはないが)「このデータが格納される場所は何番地か」を知ることは難しい。それでも所定の位 置に確実にデータを保存できるように、場所に名前を付けて、実際の番地との対応は機械に任せるといった 方法を取る。

また、処理はテキスト領域に、上から順番に書かれていく。これを利用すると、「30番地から40番地で掛け算をする処理。KAKEZANと名付けよう」「ここからここまででデータを特定の形に加工する」といった処理をまとめておいて、必要になったら「次はKAKEZANを実行して!」といったように**呼び出す**ようなことが出来る。何回も同じ煩雑な処理を書かなくても、汎用的な命令群をまとめて呼び出すことが可能となるのだ。メモリ使用量の削減にも、可読性の向上にもつながる。

この、「特定の処理が出来る、命令のまとまり」を **サブルーチン** と呼ぶ。なお、高級言語で 戻り値 という 概念を追加した場合、**関数** と呼ばれ、関数を組み合わせてプログラムを作成することを、**関数型プログラミング** と呼ぶ。

2.1.2 命令の書き方

本アセンブリ言語(参考元のCASLIIも同様)における、命令の基本的な書き方をまとめる。 命令は「ラベル」「命令の種類(ニーモニック)」「引数(オペランド)」の順番で記述する。 それぞれの要素には1つ以上の空白、あるいはTABにより区切りを入れる。 おすすめは、「ラベル」TAB「ニーモニック」TAB「オペランド」であるが、空白でも構わない。

オペランドは , (カンマ) 区切りで記述する。オペランドには次のものが書ける。

- レジスタ
- アドレス
 - 10進数の数値
 - 16進数の数値 (先頭に # を付ける。 #12AF など)
 - 。 ラベル
 - 。 リテラル (先頭に □ を付ける。数値・文字定数を使うことができる。「(定数)番地のデータ」ではなく、「定数」そのものをデータと見る)

アドレスの場合には、「このアドレスから〇個先を指定する」といったことを実現するために、「〇個」をレジスタの値として利用することが出来る。指定したレジスタを **指標レジスタ** と呼び、指標レジスタを指定すると、そのレジスタの中身の値をアドレスに加算する。

「文字列の先頭をラベルで置いたけど、3文字目から出力したい」みたいな場合に使える。

指標レジスタには GR1 ~ GR7 が使用でき、GR0 は指定できない。内部の処理の関係で、GR0は「加算する量が0」として扱われてしまうので……。

また、指標レジスタの値を足したりして算出した「実際に命令が参照するアドレス」を **実効アドレス** と呼ぶ。

また、プログラムには影響しないが、人間が処理を理解しやすくするため、注釈を書き込むことが出来る。 **コメント** と呼び、 ; セミコロン を書く。 LABEL MNEMONIC operand

operand: レジスタ1, レジスタ2

レジスタ、アドレス、指標レジスタ

レジスタ, アドレス <- アドレスをそのまま使う (0 を加算する) 場合、指標レジスタを省略可能

など。

MNEMONIC GR0, =130, GR1 (指標レジスタ) リテラルでは、アドレスと同様に、このような書き方が出来る。 メモリの130番地ではなく、130 という数値そのものが参照される。

; これはコメント。一行の中で ";" 以降は、全てコメントとして解釈される。

ここは命令。; ここ以降はコメントになる。

2.1.3 機械語

アセンブリ言語は、人間が読みやすいように、機械語と一対一対応した言語である。そのため、コンピュータに入れるときには、機械語に変換する必要がある。この作業を **アセンブル** と呼ぶ。 本仮想CPUでは、機械語が次のルールに従って作成される。

「命令の種類(オペコード) 8ビット」「レジスタ 4ビット」「第2レジスタ or指標レジスタ 4ビット」「アドレス 16ビット」

例えば、 11110000111100001111111111111111 の場合

命令の種類 (オペコード): 11110000

レジスタ: 1111

指標レジスタ: 0000

アドレス: 1111111111111111

この、合計32ビットによって1つの機械語となる。なお、機械語の命令の種類はオペコードと呼ぶ。 レジスタには、レジスタの番号が2進数として格納される。

ここで、4ビットで表現できる数字は 0000 から 1111 まで、16種類存在する。そのため、汎用レジスタは標準では8個あるが、やろうとおもえば GROからGR15 まで16個に増設することが可能である。

2.1.4 語数

CASLII においては、命令やデータが「メモリを何番地ぶん使用するか」を **語数** と呼ぶ。他の言語や分野では聞いたことが無いので、多分CASLII 独自の呼び方です。似たものに **ワード数** がありますが、メモリをどれくらい使用するかを表す一般的な指標は **バイト数** が多いですかね。

本CPUでは、メモリは標準で 16 [bit/番地] × 65536 [番地] あるため、CASL II で言い換えるなら 65536語 まで使用できるということになる。

CASL II の命令は、アドレスを使用する命令は 2語、レジスタのみで完結する命令は 1語 を占有する。 値は 数値なら1語、文字列は1文字当たり1語(内部で文字毎にasciiコード、つまり数値に代わるため)にな る。

IR は 32bit の領域を持つため、機械語として常に 2語 を読み取ろうとする。

そこで、レジスタしか使わない 1語の命令は、アドレス部である下位16ビットを0で埋めることにする。

2.2 機械語命令

実際に機械語になる命令たちを、例となるサンプルのプログラムとともに確認しよう。 説明書をもとに仮想CPUを動かして、CPUモデル図なども活用しながら動作を理解してみよう。 なお、番号はオペコードの16進数に対応している。最初が 2.2.x.1 ではなく、2.2.x.0番 から始まるのは違和感 があるかもしれないが、容赦してほしい。

簡単な一覧表は以下の通り

- r: 汎用レジスタ。GR0~GR7
- x: 指標レジスタ。GR1~GR7
- adr: アドレス。10進数・16進数、ラベル、リテラル
- val: 即値。10進数・16進数、ラベル*、リテラル*
- *: 中身ではなく、そのアドレス値が対応する。

オペコード	ニーモニック	オペランド	語数	FRの設定
0x00	NOP		1	
0x10 0x14	LD	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x11	ST	r, adr [, x]	2	
0x12	LAD	r, val [, x]	2	
0x20 0x24	ADDA	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x21 0x25	SUBA	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x22 0x26	ADDL	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x23 0x27	SUBL	r, adr [, x] r1, r2	2 1	OF, SF, ZF
0x30 0x34	AND	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x31 0x35	OR	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x32 0x36	XOR	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x40 0x44	СРА	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF
0x41 0x45	CPL	r, adr [, x] r1, r2	2 1	SF, ZF

オペコード	ニーモニック	オペランド	語数	FRの設定
0x50	SLA	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF
0x51	SRA	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF
0x52	SLL	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF
0x53	SRL	r, val [, x]	2	OF, SF, ZF
0x60	JUMP	adr [, x]	2	
0x61	JPL	adr [, x]	2	
0x62	JMI	adr [, x]	2	
0x63	JNZ	adr [, x]	2	
0x64	JZE	adr [, x]	2	
0x65	JOV	adr [, x]	2	
0x70	PUSH	val [, x]	2	
0x71	POP	r	1	
0x80	CALL	adr [, x]	2	
0x81	RET		1	

2.2.1 メモリとレジスタのやり取り命令

本節では、メモリからレジスタヘデータを持ってくる、レジスタのデータをメモリへ渡す方法を確認する。

2.2.1.0 LD ロード (load)

LD 命令は、メモリに書かれているデータを、番地を指定することで、任意のレジスタに持ってくることが出来る。

また、レジスタに保存されているデータを、別のレジスタにコピーすることも可能である。 この時、持ってきた値に応じて、<u>SF, ZF の値が変更される。</u>

本仮想CPUにおける機械語では、00010000 (0x10) に変換される。

書き方としては、次のようになる。

LD 保存先レジスタ名,アドレス,指標レジスタ

LD 保存先レジスタ名, コピー元レジスタ名

これを使用した例として、次のようなサンプルプログラムを与える。

MAIN START

LD GRO, A ; GROに A と名付けられたアドレスの中身を持ってくる

RET

A DC 100 ; Aラベルの宣言。中身に 100 を格納する。

END

なお、指標レジスタは書いても書かなくてもよく、アドレスをそのまま使う場合には省略することが出来 る。

さて、上のプログラムでは、メモリの「A」という地点(実際のアドレスはアセンブルするまで不明)に 100 を格納する。そして、Aのアドレスを参照して、100というデータを GR0 にコピーする。

ほかにも START とか RET とか色々書いてあるけど、今は動かすためのおまじないだと思ってください。

このプログラムを実行環境に書き込んで Assemble してみると、メモリの先頭 0x0000 に 00010000000000 が書き込まれていることが確認できると思う。そこが、この命令を機械語変換した結果である。

次の 0x0001 番地には、Aラベルのアドレスが書かれている。そのアドレス (おそらく0x0003) を確認してみると、 000000001100100 と書かれている。これを10進数に直すと、100 になる (変換方法は 1章2節3項を確認)。

また、レジス夕間でコピーをする場合、次のように書く。

```
MAIN START
LD GR0, A ; GR0に A と名付けられたアドレスの中身を持ってくる
LD GR1, GR0 ; GR1に GR0の値 をコピーする
RET
A DC 100 ; Aラベルの宣言。中身に 100 を格納する。
END
```

前のサンプルプログラムに、3行目が追加された。

ここでは、GROの値 100 を参照して、それを GR1 にコピーしている。よって、プログラム終了時にはGRO, GR1の両方に 100 が入っている状態となる。

なお、3行目に対応する機械語は 0x0002番地の 0001010000010000 である。

オペコードが 00010100、レジスタが 0001、第2レジスタが 0000 である。

「おいおいオペコードが 00010000 じゃないじゃあないか」と思った方は鋭いですね。レジスタ間で完結し、アドレスを使用しない場合は、それを区別するために 左から6番目 を 1 にします。このCPUだけのルールなので覚えなくても大丈夫です。

問題

GR5 に値 120 を格納する。

2.2.1.1 ST ストア (store)

ST 命令は、レジスタのデータをメモリに書き出すことが出来る。 本仮想CPUにおける機械語では、 00010001 (0x11) に変換される。

ST 保存先レジスタ名, アドレス, 指標レジスタ

これを使用した例として、次のサンプルプログラムを与える。

MAIN START
LD GRØ, A ; GRØに A と名付けられたアドレスの中身を持ってくる
ST GRØ, B ; GRØの中身を B と名付けられたアドレスに格納する。
RET
A DC 100 ; Aラベルの宣言。中身に 100 を格納する。
B DS 1 ; Bラベルの宣言。メモリ1個分のデータの受け皿を用意する。
END

このプログラムでは、前目で習った LD命令 を使用して、GR0に 100 を格納する。 そして、ラベルで B と名付けられたアドレスに、GR0の内容 (100) をコピーする。

問題

アドレス 0x0015 に ST 命令を使用して値 500 を格納する。

ヒント

アドレスを使う記法では、ラベルを使わず 番地を直接指定できるぞ!

答えが出来たら実行して、メモリ欄をスクロールして 0x0015 を確認しよう。

2.2.1.2 LAD ロードアドレス(load address)

LAD 命令では、メモリアドレスをレジスタに格納する。

LD 命令とは異なり、メモリの中身データ ではなく、 メモリの番地そのもの を保存する。

この、「メモリアドレスを操作する」タイプはわかりやすいように「値」「val」として区別して表記しておこう。

いわば、「LD 命令を使用したときに、リテラルを使って、直接数字を格納したい場合」の省メモリ版である。

本仮想CPUにおける機械語では、00010010 (0x12) に変換される。

LAD 保存先レジスタ名,値,指標レジスタ

サンプルプログラムは以下。

MAIN START
LAD GR0, 130 ; GR0に直接 130 を格納する。130番地の値を持ってくるわけではない。
RET
END

これは、次の命令と同じように働く。

しかし、メモリを1個節約できる(数値を保存するための領域を作成する必要が無いため)。

```
MAIN START | MAIN START | LD GR0, A RET | RET | A DC 130 | END
```

さて、アドレス関係をオペランドに指定する場合、次のような構文で指標レジスタの値を加算できた。

MNEMONIC アドレス関係, 指標レジスタ

LAD 命令についても例外ではなく、これを使用すると「レジスタに値を足して再格納」のように操作が出来る。

これは覚えておくと LAD の他に PUSH 命令などでも活用できる。

```
LAD GR0, 0, GR1 ; GR0 に GR1 の値をコピー
LAD GR0, 13, GR2 ; GR0 に GR2の値 + 13 の結果をコピー
LAD GR1, 1, GR1 ; GR1 に GR1の値 + 1 の結果を再格納。つまり GR1 + 1 を行う
```

問題

ラベル VALUE を作成し、値1を格納する。

次に、その一行下に DC 3 を行う。

最後に、指標レジスタを上手く使い VALUE のアドレスの1つ後を指定し、入っているデータを GRO に入れる。

ヒント

MAIN START

;ここを実装する。

; VALUE のアドレスの 1つ後 のアドレスに入っているデータを GRO に入れる

; 必要なら、別のラベルを作って、DCを増やしても良い。

RET

VALUE DC

DC 1 DC 3

END

実行結果が正しいと、GR1 に3が格納される。

このように、連続したデータを用意しておき、アドレスに +いくつか をすることでデータを参照する方法がある。プログラミング言語における **配列** はこのように実現されている。

このとき、「先頭アドレスからどれくらい動かすか」の量を インデックス(index)と呼び、指標レジスタを使ってアドレスをずらす手法を インデックス修飾 という。

222 算術・論理演算命令

記述方法は統一して、次の形式である。

```
MNEMONIC レジスタ, アドレス, 指標レジスタ
```

MNEMONIC レジスタ1, レジスタ2

2.2.2.0 ADDA 算術加算 (add arithmetic)

ADDA 命令では、符号付きで足し算をする。足し算の結果を、第一オペランドのレジスタに返す。足し算の結果に応じて、FRの値が変わる。

符号付き、算術 とは例えば、 -3 + 5 や、 -10 + (-2) など、負の数があっても計算が出来るよってこと。 16bitでは、表現できる値の範囲は $-32768 \le n \le 32767$ である。この値を超えると OF が 1 になる。 計算した結果が 負の数 なら SF が、結果が 0 なら ZF が、それぞれ 1 になる。

本仮想CPUにおける機械語では、00100000 (0x20) に変換される。

2.2.2.1 SUBA 算術減算 (subtract arithmetic)

SUBA 命令では、符号付きで引き算をする。引き算の結果を、第一オペランドのレジスタに返す。引き算の結果に応じて、FRの値が変わる。

CPUの中にある演算装置ALUには、「加算器」と呼ばれる 足し算する回路 が入っているが、引き算をする回路は無い。 そのため、a-b をするには、a+(-b) と見て足し算に変える。

本仮想CPUにおける機械語では、00100001 (0x21) に変換される。

```
; -100 - 120 を行う。結果はGRØに格納される。
MAIN START
LD GR0, =-100 ; せっかくなのでリテラルを。決して行数を減らしたいわけでは……
LAD GR1, 120 : LADで直接入れることもできるよ!
SUBA GR0, GR1 ; 処理を見ると、 -100 + (-120) が行われている。
RET
END
```

2.2.2.2 ADDL 論理加算 (add logical)

ADDL 命令では、符号なしで足し算をする。足し算の結果を、第一オペランドのレジスタに返す。 足し算の結果に応じて、FRの値が変わる。

符号なしということで、ADDAでは負の数として考えてた値は、全く別の値として解釈される。(最上位ビットが符号ではなく、 2^n の数値で考えられるため) よって、表現できる値の範囲は $0 \le n \le 65535$ である。

本仮想CPUにおける機械語では、00100010 (0x22) に変換される。

```
; -100 + 120 が行えない。結果はGROに格納される。
MAIN START
     LD
            GR0, A
     LD
            GR1, B
            GR0, GR1
     ADDL
     RET
                      ; -100 は 1111111110011100 であるから、符号なしでは 65436 になる。
Α
     DC
            -100
В
     DC
            120
     END
```

この計算では、65436 + 120 が行われることとなり、値は 65556 となる。これは 16ビットで表現できる値の 範囲 を超えているため、OF が 1 になる。

2.2.2.3 SUBL 論理減算(subtract logical)

SUBL 命令では、符号なしで引き算をする。引き算の結果を、第一オペランドのレジスタに返す。引き算の結果に応じて、FRの値が変わる。

本仮想CPUにおける機械語では、00100011 (0x23) に変換される。

```
; 65436 - 120 を行う。結果はGROに格納される。
MAIN START
            GR0, A
     LD
            GR1, B
     LD
     ADDL
            GR0, GR1
     RET
Α
     DC
            -100
                      ;-100 は 1111111110011100 であるから、符号なしでは 65436 になる。
     DC
            120
     END
```

問題(難しめ)

- 1. ADDA 命令では 0 となり、 ADDL 命令ではオーバーフローする足し算
- 2. 引き算は、符号を変えた足し算として行われる。100+(-2)(000000001100100 + 11111111111110)など、単に桁が溢れる計算ではオーバーフローは起きない。では、桁あふれ とオーバーフロー の違いは何か

2.2.3 論理演算命令

2.2.3.0 AND 論理積

AND 命令では、与えられた値について「各位の数字が両方とも1か」を返す。

例えば、1010 と 0110 の場合、それぞれの桁について「両方とも 1 なら 1 にする」と、0010 となる。 計算結果の値に応じて、 $\underline{SF,ZF}$ の値が変更される。

本仮想CPUにおける機械語では、00110000 (0x30) に変換される。

AND は 1章2節1項 でも紹介されていた。入力と出力の関係を表(真理値表)にすると、次のようになる。

入力1	入力2	出力
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

このように、入力がどっちも1の時だけ1になる。

2.2.3.1 OR 論理和

OR 命令では、与えられた値について「各位の数字が両方とも 0じゃないか」を返す。

例えば、1010 と 0110 の場合、それぞれの桁について「少なくともどっちかが 1 なら 1 にする」と、 1110 となる。

計算結果の値に応じて、<u>SF, ZF の値が変更される。</u>

本仮想CPUにおける機械語では、00110001 (0x31) に変換される。

OR は 1章2節1項 でも紹介されていた。真理値表は次のようになる。

入力1 	入力2	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

このように、入力がどれか一つでも1なら、1になる。

2.2.3.2 XOR 排他的論理和(exclusive OR)

XOR 命令では、与えられた値について「各位の数字がどっちかだけ1か」を返す。

例えば、1010 と 0110 の場合、それぞれの桁について「どっちか片方だけが 1 なら 1 にする」と、0010 となる。

計算結果の値に応じて、SF, ZF の値が変更される。

本仮想CPUにおける機械語では、00110010 (0x32) に変換される。

真理値表は次のようになる。

入力1	入力2	出力
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

このように、入力のどっちか 片方だけ が 1 なら、1 になる。(1,1)入力で0になる点に注意。

```
; -100(1111111110011100)と 120(000000001111000)の排他的論理和をとる
MAIN START

LD GR0, A

LD GR1, B

XOR GR0, GR1

RET

A DC -100

B DC 120

END
```

2.2.4 比較演算命令

比較演算では、加算・減算命令の「結果が負の数あるいは0になるか」をフラグレジスタだけに保存する。具体的に計算した結果の値は、レジスタに保存されない。

「これとこれ、どっちが大きいの?」といったときに、レジスタに入っている値を書き換えずに結果を得られる。

比較結果			FRの値	
			SF	ZF
レジスタ1	>	レジスタ2	0	0
レジスタ	>	アドレスの中身	0	0
レジスタ1	=	レジスタ2	0	1
レジスタ	=	アドレスの中身	0	1
レジスタ1	<	レジスタ2	1	0
レジスタ	<	アドレスの中身	1	0

記述方法は統一して、次の形式である。

MNEMONIC レジスタ, アドレス, 指標レジスタ

MNEMONIC レジスタ1, レジスタ2

2.2.4.0 CPA 算術比較(compare arithmetic)

CPA 命令は、与えられた二つの数値を符号付きで比較する。結果に応じて、SF, ZF の値が変更される。

本仮想CPUにおける機械語では、 01000000 (0x40) に変換される。

なお、内部処理は「一つ目の値 - 二つ目の値 」が行われており、この結果が FR に影響する。 後述する「分岐命令」と一緒に使われることが多い。

これを実行すると、SUBA 命令と異なり、GRO の値は変更されず、FR の値だけ変わっていることが確認できると思う。

2.2.4.1 CPL 論理比較(compare logical)

CPL 命令は、与えられた二つの数値を 符号なしで 比較する。結果に応じて、<u>SF, ZF の値が変更される。</u>

本仮想CPUにおける機械語では、 01000001 (0x41) に変換される。

```
; -100 と 120 を比較出来ない。結果を確認しよう
MAIN START
LD GR0, A
LD GR1, B
CPL GR0, GR1
RET
A DC -100
B DC 120
END
```

問題(難しめ)

CPA と CPL では、FR の値が異なる結果になることがある。 では、CPA では FR = 000となり、CPL では FR = 010(SFが1)となる計算を考えてみよう。

2.2.5 シフト演算命令

シフト演算命令では、「桁を左右にずらす」ことが出来る。これにより、 2^n 倍、 $\div 2^n$ を実現することが可能である。

というのも、2進数と10進数の対応を思い出してほしい。

10進数でいう「一の位」「十の位」などといった表現を借りるなら、2進数は「 $2^{(何桁目)}$ の位」で作られている。

そのため、桁をすべて 1つ左にずらせば、10進数で言う 23 が 230 になるように、110 (=6) が 1100 (=12) と2 倍になる。

左にずらせば $2^{({
m fill} chh ar b)}$ 倍に、右にずらせば ${1\over 2^{({
m fill} chh ar b)}}$ 倍(つまり $\div 2^{({
m fill} chh ar b)}$)になる。

記述方法は統一して、次の形式である。


MNEMONIC レジスタ, 値, 指標レジスタ

2.2.5.0 SLA 算術左シフト (shift left arithmetic)

SLA 命令は、指定した桁数ぶん 符号付きで 左に桁をずらす(シフトすると表現)。 符号付きということで、符号ビットが保持されたままになる。符号ビットは固定したままなので、2番目のビットが溢れる。

シフトした結果の値に応じて、FR の値が変更される。

また、<u>最後に溢れたビットが OF に設定される。</u>



サンプルプログラムを動かして、シフトした量に応じてレジスタの値、OFの値がどうなるか確認しよう。

```
MAIN START
LD GR0, A
SLA GR0, 1
LD GR1, A
SLA GR1, 2 ; 2桁左シフト。シフトした値を もう一回シフトするイメージ
RET
A DC -23158 ; 1010010110001010
END
```

これくらい小さい数字の方が、 $2^{(\flat)}$ 倍 が分かりやすいかも...

```
MAIN START
LD GR0, A
SLA GR0, 1 ; 1桁左シフト。2倍
SLA GR0, 2 ; 2桁左シフト。さらに 4倍で、累計して元の値の 8倍
SLA GR0, 3 ; 3桁左シフト。さらに 8倍で、累計して元の値の 64倍
RET
A DC -100
END
```


2.2.5.1 SRA 算術右シフト(shift right arithmetic)

SRA 命令は、指定した桁数ぶん符号付きで右にシフトする。

符号付きということで、符号ビットが保持されたままになる。符号ビットは固定したままなので、追加される値は符号ビットになる。

シフトした結果の値に応じて、FR の値が変更される。

また、最後に溢れたビットが OF に設定される。



サンプルプログラムを動かして、シフトした量に応じてレジスタの値、OFの値がどうなるか確認しよう。


```
MAIN START
LD GR0, A
SRA GR0, 1
LD GR1, A
SRA GR1, 2 ; 2桁右シフト
RET
A DC -23158 ; 1010010110001010
END
```

正の数だと、先頭に追加される値が0であることが確認できるだろう。

```
MAIN START
LD GR0, A
SRA GR0, 1
LD GR1, A
SRA GR1, 2 ; 2桁右シフト
RET
A DC 19275 ; 0100101101001011
END
```

2.2.5.2 SLL 論理左シフト(shift left logical)

SLA 命令は、指定した桁数ぶん 符号なしで 左にシフトする。 符号なしなので、素直に全部左にずらす。符号付きより分かりやすいですね。 シフトした結果の値に応じて、FR の値が変更される。 また、最後に溢れたビットが OF に設定される。




サンプルプログラムを動かして、シフトした量に応じてレジスタの値、OFの値がどうなるか確認しよう。

```
MAIN START
LD GR0, A
SLL GR0, 1
LD GR1, A
SLL GR1, 2 ; 2桁左シフト
RET
A DC -23158 ; 1010010110001010
END
```

2.2.5.3 SRL 論理右シフト(shift right logical)

SRL 命令は、指定した桁数ぶん 符号なしで 右にシフトする。符号なしということで、素直に 0 が先頭に追加されていく。シフトした結果の値に応じて、FR の値が変更される。 また、最後に溢れたビットが OF に設定される。



サンプルプログラムを動かして、シフトした量に応じてレジスタの値、OFの値がどうなるか確認しよう。

```
MAIN START
LD GR0, A
SRL GR0, 1
LD GR1, A
SRL GR1, 2 ; 2桁右シフト
RET
A DC -23158 ; 1010010110001010
END
```

2.2.6 分岐命令

分岐命令では、「条件によって処理を変える」ことを実現する。

具体的には、「こういう時はこのアドレスに飛んで、別の命令が実行されるようにする」といった流れだ。 そのため、命令の書き方は アドレスを指定する で納得できよう。

MNEMONIC レジスタ, アドレス, 指標レジスタ

簡単な条件の早見表は次の通り。

命令	条件		
	OF	SF	ZF
JUMP			
JPL		0	0
JMI		1	
JNZ			0
JZE			1
JOF	1	•	

なお、命令語との対応について

本家CASLIIでは 0x61 JMI, 0x62 JNZ, 0x63 JZE, 0x64 JUMP, 0x65 JPL, 0x66 JOF の順だが、 本仮想CPUでは 0x60 JUMP, 0x61 JPL, 0x62 JMI, 0x63 JNZ, 0x64 JZE, 0x65 JOF とした。

2.2.6.0 JUMP 無条件分岐(unconditional jump)

JUMP 命令は、名前の通り無条件でとにかく指定先のアドレスにジャンプする。

内部処理的に言うと、PC に指定したアドレス を格納する。

よって、この命令の次に fetch される命令は、指定先のアドレスとなる。

特定の処理にラベルを付けて、アドレスとして指定することで「この次は全く別のところにある ここ から実行する」を実現できる。

```
MAIN START
    LD GR0, A
    JUMP DEST ; ここから、
    LD
        GR1, B
    LD
        GR2, C
DEST LD GR3, D ; ここに飛ぶ。間は実行されない
    RET
    DC
        1
Α
    DC
В
        2
C
    DC
         3
        4
D
    DC
    END
```

これを実行すると、JUMP で指定された DEST までの間は実行されず、GR1, GR2 の値は変更されない。

2.2.6.1 JPL 正分岐(jump on plus)

JPL 命令では、FR の値を参照して、SF と ZF が 0 の時にジャンプする。OF の値は問わない。SF が 1 であったり、ZF が 1 であったときには、ジャンプせず次の命令を逐次処理で普通に実行する。

SF と ZF が両方とも 0 なのは、正の数を LD したり、演算・比較した結果が正の数のときなので、「正」分岐 という名前である。

サンプルプログラム考えるのが難しすぎるので使いまわします。

```
MAIN START
     LD
            GRØ, A
            DEST ; ここから、
     JPL
     LD
            GR1, B
     LD
            GR2, C
DEST LD
            GR3, D ; ここに飛ぶ。間は実行されない
     RET
                   ; ここの値を 0 や -1 などに変えて動作を確認しよう
Α
     DC
            1
В
     DC
            2
C
     DC
            3
D
     DC
            4
     END
```

2.2.6.2 JMI 負分岐(jump on minus)

JMI 命令では、FR の値を参照して、SF が 1 の時にジャンプする。OF, ZF の値は問わない。 SF が 1 になるのは、ロード・演算・比較した結果が負の数のときなので、「負」分岐である。

高級なプログラミング言語における for文 は、この JMI 命令で実装出来る。

```
C言語, Javaなど: for (int i = 0; i < count; i++) {}
Python: for i in range(count):
```

具体的に言うと、カウンタを用意して、カウンタ と 繰り返し回数 を比較。カウンタ < 繰り返し回数なら繰り返す。

0から繰り返し回数まで、カウンタを1ずつ増やすことで繰り返す回数を制御する。

```
; 同じ処理を LOOP 回 繰り返す。今回は GR1 + 2 を 5 回繰り返す。
MAIN
      START
                     ; GRO をカウンタとして使う。高級言語の i に相当
      LAD
            GR0, 0
            GR1, 0
      LAD
            GR1, =2
                    ; GR1 + 2
FOR
      ADDA
            GRO, =1 ; カウンタを 1 増やす
      ADDA
            GRO, count ; カウンタ と 繰り返し回数を比較
      CPL
                     ; カウンタ < 繰り返し回数 なら繰り返す
      JMI
            FOR
      RET
                      ; 繰り返し回数
      DC
            5
count
      END
```

2.2.6.3 JNZ 非零分岐(jump on non zero)

JNZ 命令では、FR の値を参照して、ZF が 0 の時にジャンプする。OF, SF の値は問わない。 ZF が 0 になるのは、ロード・演算・比較した結果が0以外のときなので、「非零」分岐 である。

サンプルプログラムは…そろそろネタが無くなってきたので出ません。いつものこれを書き換えて遊んでください。

```
MAIN START
     LD
            GRØ, A
            DEST ; ここから、
     IMU
     LD
            GR1, B
            GR2, C
     LD
DEST LD
            GR3, D ; ここに飛ぶ。 間は実行されない
     RET
                   ; ここの値を 0 や -1 などに変えて動作を確認しよう
Α
     DC
     DC
В
C
            3
     DC
     DC
            4
D
     END
```

2.2.6.4 JZE 零分岐(jump on zero)

JZE 命令では、FR の値を参照して、ZF が 1 の時にジャンプする。OF, SF の値は問わない。 ZF が 0 になるのは、ロード・演算・比較した結果が 0 のときなので、「零」分岐 である。

2.2.6.5 JOV オーバーフロー分岐(jump on overflow)

JOV 命令では、FR の値を参照して、OF が 1 の時にジャンプする。SF, ZF の値は問わない。 OF が 1 になるのは、ADD, SUB 演算をした結果がオーバーフローしたときなので、「オーバーフロー」分岐 である。

問題

1 から 100 までの和の合計を求め、 sum ラベル に格納する。 つまり、1 + 2 + 3 + 4 + ... + 99 + 100 の答え求め、 sum に保存する

2.2.7 スタック操作命令

スタック周りの命令。ここまで唯一出てこなかった スタックポインタ の出番だ。


スタック領域は下から上に積んでいく、というのは1章で話したと思う。

スタックから値を取り出すときのイメージは 積み木 としよう。

下である土台からどんどん積んでいき、新しいものが上に来る。

そして、土台から木を取ろうとすると崩れちゃうから、積んである上の方から順番に取る。

上に積んでいって、上から取り出す。いれた順番と逆に出てくる。1234と入れたら4321と出てくる。 これを意識すれば理解が容易であろう。



ちなみに、最初に入れたものが最後に出てくるということで FILO (First In Last Out) と表現されたり。 反対は FIFO (First In First Out) である。こっちは品出しとか経験した人には「先入れ先出し」という言葉で通じるない。

2.2.7.0 PUSH プッシュ

PUSH 命令は、スタック領域の先頭に値を格納する。

PUSH 値, 指標レジスタ

内部処理としては、2つのことを行う。

- 1. SP の値を 1 減らす。
- 2. 更新された SP の値を参照し、そのアドレスに値を格納する。

サンプルプログラムは以下。実行する前に、メモリを一番下までスクロールした状態にしてほしい。

MAIN START
PUSH 1
PUSH 2
PUSH 4
PUSH 8
RET
END

これを実行すると 異常終了 する。異常終了の理由は次節で分かるので安心してほしい。

さて、このプログラムを実行した結果、メモリはどのように書き換わっただろうか。また、SP はどのような値に変化しただろうか。

メモリを見ると、一番下の 0xFFFF から上向きに、1, 10, 100 というように値が入っていると思う。ここから、 PUSH すると値はメモリの上に積まれていくことが分かる。

SP に注目すると、 PUSH が行われるたびに、値が 1 減って FFFF, FFFE, FFFD というように変わっていく。よって、SP の値が変化することも分かる。

ここで、LAD 命令でも出てきた、指標レジスタの格納について話したい。

アドレス関係を指定する命令では、指標レジスタの値を加算して指定することが出来る(実効アドレス)。 これを活用することで、「レジスタにある値をスタックに積む」ことが出来るようになる。

「計算結果をスタックしたい」と思っても、論理演算はレジスタ同士で行う。レジスタの値をスタックするには、一度 ST 命令で適当なアドレスに値を移してから、アドレスを指定して PUSH する必要がありそうだ。

しかし、下にある書き方をすることで、レジスタの値を直接スタックできる。

PUSH 0, GR1 ; GR1 の値をスタックに積む

原理としては簡単で、アドレス部分を 0 + (GR1の値) とすることで GR1の値をアドレスに指定する。 指定したアドレスを値として PUSH するため、結果として GR1 の値がスタックに積まれるというわけだ。

2.2.7.1 POP ポップ

POP 命令は、スタック領域の先頭から値を取り出し、レジスタに格納する。

POP レジスタ

内部処理としては、2つのことを行う。

- 1. SP の値を参照し、そのアドレスに格納されている値を、指定したレジスタに格納する。
- 2. SP の値を 1 増やす。

サンプルプログラムは以下。実行する前に、メモリを一番下までスクロールした状態にしてほしい。

MAIN START
PUSH 12
PUSH 24
POP GRØ
POP GRI
RET
END

これを実行すると、次の順番で変化が現れる。

まず、メモリの FFFF番地 に 12 が入り、 FFFE番地に 24 が入る (PUSH 命令によるもの)。

同時に、SPが FFFF, FFFE と変化していく。

そして、24 が GRO に入り FFFE番地が初期値に、12 が GR1 に入り FFFF番地が初期値になる。

同時に、SP が FFFF, 0000 と戻っていく。

GRO に 24 が、GR1 に 12 が入ることから、スタックがいれた順番と逆に、上から取り出されていくことが分かる。

2.2.8 サブルーチン関係の命令

サブルーチンを呼び出したり、サブルーチンからメインの処理に戻る。 分岐命令の JUMP との違いを意識しよう。

2.2.8.0 CALL コール (call subroutine)

CALL 命令は、指定したサブルーチンを呼び出す。

とは言ったものの、実際には JUMP のように命令に飛ぶことが出来る物である。

JUMP との違いは、「現在の PC をスタック領域の先頭に格納する」、「サブルーチンの終了後に、呼び出す前の処理を継続する」点にある。

CALL アドレス, 指標レジスタ

内部処理として、次のことを行う。

- 1. SP の値を 1 減らす。
- 2. 更新された SP の値を参照し、そのアドレスに値を格納する。
- 3. PC に 指定したアドレス を設定する。

```
; FUNC を CALL命令 で呼び出す
MAIN START
LAD GR0, 1
CALL FUNC ; FUNC を呼び出す
LAD GR0, 2 ; FUNC が終わったら、ここから処理を再開
RET ; この RET で終わる
FUNC LAD GR1, 3
ADDA GR1, GR0
RET
END
```

これを実行して、CALL 命令によって SP と メモリ がどのように変化するか確認してみよう。 また、CALL を JUMP に書き換えて、どのような挙動になるか比較してみよう。

2.2.8.1 RET リターン (return from subroutine)

RET 命令は、サブルーチンからメインの処理に戻る、復帰を行う。 また、プログラムを終了する際にも用いる。

RET

オペランドは存在しない。

内部処理として、次のことを行う。

- 1. SP の値を参照し、そのアドレスに格納されている値を、PC に格納する。
- 2. SP の値を 1 増やす。

いわば、POP のレジスタではなく PC 版といったところだ。

サンプルプログラムは、、、散々「おまじない」として使ってきたので省略します。

2.2.7.0 が異常終了する理由

この RET 命令は、スタックから値を持ってくる。SP の指す値が、サブルーチンの戻り先であると信じ込んで、値を持ってきてそこに飛ぶ。そのため、適当なメモリを指定すれは「これ命令じゃないやんけ!」となることもあり、実行できず異常終了することがある。

問題(お遊びコーナー)

永遠に終わらないプログラムを作ってみよう!

方法1: 分岐命令で自分自身、あるいはそれ以前のメモリ番地に飛ぶ

方法2: PUSH と RET を使って前に戻る

2.2.9.1 SVC スーパーバイザーコール (supervisor call)

SVC は、OSの機能を呼び出すときに使う。通常、この命令を直接指定することはない。要は**使うな**。でも一応、マクロ命令で出てくるので説明だけ書いとく。

SVC 値

値を引数として処理の割り出しを行う。1 は入力を受け取る、2 は出力装置に出力する、みたいな。 本CPUでは、1,2 が入力、4,5 が出力、8 で乱数を引く。

2.2.9.2 NOP ノーオペレーション (no operation)

NOP は何もしない。ただそれだけ。

NOP

何のためにあるんだと思うかもしれないが、実は使い道がある。

まず、予約をしておくといった使い方がある。具体的なプログラムはまだ決まってないけど、こういう名前でこういう機能を使いたいといったときに、名前だけ使えるように「予約」をしておく。

例えば、「具体的な実装はまだだけど、データをこの形に加工する pross 関数が欲しいな」といったときに、「何もしない」関数でとりあえず作っておいて、メインの処理に pross の呼び出しを書くといった手順を踏むことがある。

また、スーパースカラーとアウトオブオーダー実行というものに関係してくる。

コンピュータは高速にいろんなことが出来るよう、さまざまな改良が施されてきた。

1章で、コンピュータは逐次実行で fetch, decode, execute の3つを繰り返していると話した。

ところが、実際は「逐次実行」はあまり守られていない。

実行する回路を何個も積んで、同時に複数の命令を実行できるようにしているのだ。

命令が仮に20個で、実行回路が5個あるなら、最短で4サイクルするだけですべての命令が実行できる。時間が五分の一になる。

そんなわけで、命令を一気に fetch しておき、同時に実行する **スーパースカラー** という概念が生まれた。 しかし、これでは「GR1 の値を 1 足して、その後に GR1 の値を計算に使う」などといった、同時に実行が出来ない命令が来てしまうと困る。

そこで、「順番を入れ替えても結果に影響しない命令を、先にまとめてやっちゃおう」と考えた。実行回路 は最大限使えた方が良いので、使えるように多少順番を入れ替えてしまって枠を埋めるのだ。これを **アウト** オブオーダー実行 という。

この アウトオブオーダー実行 ですら何とかできず、実行回路に空きが生まれてしまう場合などに NOP を使うことで、あたかも全部回路使って効率アップに見せかける。インチキ臭いですね。

2.3 アセンブラ命令

アセンブラ命令は、実際に「処理」として機械語に命令が入るわけではないが、アセンブラ(アセンブル; アセンブリ言語→機械語の翻訳をする装置)が解釈をして、特定の動作を行ってくれる。

2.3.1 START命令

START 命令では、プログラムの開始位置を定義する。(コメントを除き)プログラムの先頭に記述する。これが無ければ、プログラムがどこから始めればいいか分からず実行できない。つまり必須。

ラベル START 実行開始番地

実行開始番地を指定すると、「プログラムをこのアドレスから開始して」を指示することが出来る。省略すれば、先頭から逐次処理していく。

2.3.2 END命令

END 命令では、プログラムの終了を定義する。これも必須。 これにより、ENDより後に書いてある命令は「もう終了してるから解釈(アセンブル)しないよ」状態になる。

END

ラベルもオペランドも何もつけず、ただENDと書く。

2.3.3 DS命令

DS 命令は、指定した語数ぶんの連続した空きスペースをメモリに確保する。 高級なプログラミング言語が分かる人は、**配列** をイメージしていただければよい。

語数は 0以上の10進数 で指定する。語数を 0 とした場合、スペースは確保されないがラベルは付く。

ラベル DS 語数

ラベルは無くてもいいが、まあ、あった方が便利。

2.3.4 DC命令

DC 命令は、値をメモリに置く。数値はもちろん、文字を置くこともできる(文字定数)。 DC 命令で指定できるものは以下の通り。

- 10進数 (数字そのまま。1語の2進数データとして格納する。)
- 16進数 (# を付ける。16進数値を1語の2進数データとして格納する。)
- 文字定数 (で囲む。文字数分の連続した領域を確保し、1文字ずつasciiコードを格納する。)
- ラベル (ラベルに対応するアドレスを1語の2進数データとして格納する。)

ラベル DC 定数

使い方はこんな感じ。

VAL DC 120 ; 120という数値を VALラベルのついたアドレスに格納

VAL16 DC #1f2a ; 16進数で1f2a (10進数だと7978) という数値をVAL16に格納

STR DC 'string' ; 文字列 string を、STRアドレスから6番地分、1文字ずつasciiコードで格納

LABEL DC VAL ; VALラベルのアドレスを LABEL に格納

問題

さて、ここまで説明した内容で「おまじない」がすべて説明された。 ということで、次のプログラムについて、一行ずつ上から下まで全て解釈してみよう。 また、機械語に変換できると更に良い。

```
MAIN START PRG1
     LD GR2, =30
          GRØ, A
PRG1 LD
     LAD GR1, 50
     SUBL GR1, GR0
           GR1, B
     ST
     RET
     DC
           100
     DS
           1
     END
PRG2 LD
           GR0, C
     RET
     DC
C
           130
```

2.4 マクロ命令

マクロ命令は、複数の命令をまとめて特定の処理をする、一つの大きな関数のような 備え付けの 命令である。

マクロ命令を書くと、アセンブルする際に、特定の命令群に変換(展開)される。

CASLⅡでサポートされている IN 、OUT 、 RPUSH 、 RPOP の他に、 RANDINT 命令を独自に作成した。

2.4.1 IN命令

IN 命令は、入力を受け取ることが出来る。残念ながら入力装置は指定できないが、コードを入力する場所の下にある Input 欄に、一行分の入力を書き込むことで、受け取ってくれる。

```
IN 入力領域,入力文字長領域
```

入力を受け取るための領域と、受け取る文字数をアドレスで指定する。入力領域は 256語長 にするのが一般的。

なので、入力を受け取る入力領域 を DS で確保し、受け取る文字数を DC 命令で書き込み、ラベル化することが多い。

展開される命令群

```
PUSH 0, GR1
PUSH 0, GR2
LAD GR1, 入力領域
LAD GR2, 入力文字長領域
SVC 1
POP GR2
POP GR1
```

サンプルプログラム。Input欄に Hello, World! を入れて実行しよう!

```
MAIN START
IN STR, LEN ; 入力を受け取る
RET
STR DS 256 ; 文字を入れる領域。256文字入る
LEN DC 30 ; 受け取る文字数。今回は 30文字
EXIT
```

2.4.2 OUT命令

OUT 命令は、文字列を出力することが出来る。残念ながら出力装置は指定できないが、コードを入力する場所の下にある Output 欄に、1行ずつ出力される。

```
OUT 出力領域,出力文字長領域
```

出力する文字列の先頭アドレスと、出力する文字数をアドレスで指定する。

展開される命令群

```
PUSH 0, GR1
PUSH 0, GR2
LAD GR1, 出力領域
LAD GR2, 出力文字長領域
SVC 4
POP GR2
POP GR1
```

サンプルプログラム

```
MAIN START
OUT STR, LEN ; 文字列を出力する
RET
STR DC 'print str'; 出力する文字列
LEN DC 9 ; 出力する文字数。今回は 9文字
EXIT
```

「文字列の長さより 出力文字長 を長くしたらどうなるん?」という問いを考えられた方は素晴らしい。 プログラムは素直なので、頑張って文字長の分だけデータを持ってこようとする。

そのため、上手いこと文字列の領域を連続させると、「このフォーマットで値だけ変えた出力」みたいなことも出来たり。

2.4.3 RPUSH命令

RPUSH 命令は、汎用レジスタの値を GR1, GR2, ... の順番でスタックに格納する。

RPUSH

見ての通り、オペランドは存在しない。

見るまでもないだろうが、展開後はこんな感じ。

標準で GR7 までなのでこう書いているが、レジスタの数を変えると適切に合わせてくれる。

```
PUSH 0, GR1
PUSH 0, GR2
PUSH 0, GR3
PUSH 0, GR4
PUSH 0, GR5
PUSH 0, GR6
PUSH 0, GR7
```

2.4.4 RPOP命令

RPOP 命令は、スタックの内容を順次取り出し、GR7, GR6, ..., GR1の順番で汎用レジスタに格納する。

RPOP

こちらも見ての通り、オペランドは存在しない。

見るまでもないだろうが、展開後はこんな感じ。

標準で GR7 までなのでこう書いているが、レジスタの数を変えると適切に合わせてくれる。

```
POP GR7
POP GR6
POP GR5
POP GR4
POP GR3
POP GR2
POP GR1
```

2.4.5 RANDINT命令

本編では登場しなかったが、せっかくなので追加実装した命令を紹介させてください。

RANDINT 命令は、指定した二つの数字の間で、ランダムに整数を返してくれる。

コンピュータにおける 乱数 である。

これにより、「サイコロを振る」や「じゃんけんをする」など、毎回結果が変わる・予測できない動作が行える。

```
RANDINT 值1,值2
```

返ってくる値は

数值 $1 \le v \le$ 数值2

であり、指定した両端の値を含む。

また、これを実行すると、GR1 の値が変更されてしまう ことに注意!

展開される命令群

```
PUSH 0, GR2
PUSH 0, GR3
LAD GR2, 值1
LAD GR3, 值2
SVC 8
POP GR3
POP GR2
```

サイコロを振るサンプルプログラム

```
MAIN START
     RANDINT 1, 6
            GR1, #0030, GR1
     LAD
             GR1, VALUE
     ST
            STR, LEN
     OUT
     RET
STR DC
            'value: '
VALUE DS
            1
     DC
            8
LEN
     END
```

3行目の LAD では、数値を文字に変換している。数字の 0 ~ 9 はasciiコードで 0x30 ~ 0x39 なので、#30を 足すと数値→数字の変換が出来る。

また、STR と VALUE を連続させることで、出力文字長を上手く指定して「value: 数字」というフォーマットで値を表示させている。