# MOS final DE

October 27, 2020

# 1 Elektronische Bauelemente: MOS-Transistor

Dies ist eine interaktive Oberfläche zur Erkundung verschiedener Zusammenhänge des MOS-Transistors auf Basis der Vorlesung

### 1.1 Struktur

Abb. 1a) zeigt den schematischen Querschnitt eines n-Kanal MOS-Transistors mit den wichtigsten Abmessungen für nach folgende Analyse: \* Die (metallurgische) Kanallänge L ist durch den Abstand der pn-Übergänge (BSu.BD) an der Si Oberfläche unter dem Gate (G) definiert. \* Die S-/D-Gebiete sind bei einem n-Kanal-Transistor  $n^+$ -dotiert und dienen zum elektrischen Anschluss des Kanals. Die Eindringtiefe der Gebiete und der damit verbundene pn-Übergang zum Substrat ist mit  $x_j$  bezeichnet. Die laterale Ausdebunung S-/D-Gebiete (Unterdiffusion) unter das Gate,  $y_j$ , bestimmt die Kanallänge. Die Überlappung des Gates über die S/D-Zonen ist erforderlich für die Funktionsweise eines MOS-Transistors! \* Die Kanalweite W erstreckt sich in z-Richtung.

(a)

(b)

Abb. 1: a) Schematischer Querschnitt eines n-Kanal MOS-Transistors, b) Vorspannung eines n-Kanal MOS-Transistors mit Bulk als Referenzelektrode.

#### 1.2 Arbeitspunkteinstellung

Dazu ist in Abb. 1b) die übliche Spannungen eines n-Kanal Transistors gezeigt, wobei das Substrat (Bulk) aus Symmetriegründen als Referenz gewählt wurde.

- Die Spannung  $U_{\rm GB}$  zwischen Gate und Bulk ist positiv, um Elektronen an die Oberfläche zu ziehen was eine Ladungsträgerinversion bewerkt.
- Die Spannungen  $U_{\rm SB}$  und  $U_{\rm DB}$  über den pn-Übergängen (BSu.BD) sind größer oder gleich Null, sodass die Übergänge gesperrt sind und ein Stromfluss über die entsprechenden Raumladungszonen verhindert wird.
- Die Raumladungszonen des BS- und BD-Übergangs gehen in die Verarmungszone unter dem Gate über, die durch die Spannung  $U_{GB}$  (s. MIS-Struktur) gebildet wird.
- Das Koordinatensystem ist für die Stromberechnung gezeichnet. Gemäß der technischen Konvention wird  $I_D$  positiv gezählt.

In dieser Demonstration wird die Source als Referenzpunkt mit  $U_{\rm S}=0$  verwendet und die Gate-, Drain- und Bulk-Spannungen werden als  $U_{\rm GS},\,U_{\rm DS}$  und  $U_{\rm SB}$  bezeichnet.

# 1.3 Schwell- und Sättigungsspannung

Zwei Spannungen definieren verschiedene Arbeitsbereiche des MOS-Transistors

## 1.3.1 Schwellspannung $U_{\rm th}$

Gilt  $U_{\text{GS}} \geq U_{\text{th}}$  beginnt der MOS-Transistors zu leiten (in diesem vereinfachten Modell).  $U_{\text{th}}$  hängt von  $U_{\text{SB}}$  ab, sowie den Struktur- und Materialparametern ab, Es gilt:

$$U_{\rm th} = U_{\rm th0} + \gamma \left( \sqrt{\phi_h - U_{\rm SB}} - \sqrt{\phi_h} \right),$$

mit  $U_{\rm th0}=0.7~{\rm V}$  bei  $U_{\rm SB}=0~{\rm V}$  und  $\gamma$  bezeichtnet den Body-koeffizienten:

$$\gamma = \frac{1}{\bar{C}_{or}} \sqrt{2\epsilon_0 \epsilon_{r,si} q N_{\rm A}^-}.$$

.

 $\bar{C_{ox}}$  ist die flächenbezogene Oxidkapazität,  $\epsilon_0$  ist die absolute Dielektrizitätskonstante,  $\epsilon_{r,si}$  ist die relative Dielektrizitätskonstante vin Si und  $N_{\rm A}^-$  ist die Bulkdotierung des p-Substrat. Die Oxidkapazität  $\bar{C_{ox}}$  ist gegeben durch:

$$\bar{C_{ox}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r,ox}}{d_{ox}},$$

mit  $\epsilon_{r,ox}$  die relative Dielektrizitätskonstante von Gate-Oxids (hier SiO<sub>2</sub>) und  $d_{ox}$  die Oxiddicke ist.  $\phi_h \geq 2\phi_F$  und das Fermi-Potential  $\phi_F$  ist gegeben durch:

$$\phi_F = U_{\rm T} \ln \left| \frac{N_{\rm A}^-}{n_{\rm i}} \right|.$$

Hier ist  $U_{\rm T}=25,9~{\rm mV}$  die thermische Votlage und  $n_{\rm i}=1,45\times10^{10}{\rm cm}^{-3}$  ist die intrinische Ladungsträgerkonzentration (bei 300 K).

#### 1.3.2 Sättigungsspannung

Die Sättigungsspannung  $U_{\rm DS,sat}$  ist definiert als die Drain-Spannung, bei der MOS-Transistoren vom linearen Bereich in den Sättigungsbereich übergehen. Die Definition jeder Region und der Ausdruck für den Drainstrom in jeder Region werden weiter unten diskutiert. Ähnlich wie die Schwellenspannung hängt die Sättigungsspannung von den Struktur- und Materialeigenschaften sowie von der Gate-Source-Spannung und der Bulk-Spannung ab. Sie ist gegeben durch:

$$U_{\rm DS,sat} = \frac{U_{\rm GS} - U_{\rm th}}{1 + a_{th}}.$$

wobei  $a_{th}$  die Steigung von  $-\bar{Q}_d/\bar{C}_{ox}$  gegenüber dem Kanalpotential  $V_C$  ist, und sie ist gegeben durch:

$$a_{th} = \left. \frac{d(-\bar{Q}_d/\bar{C}_{ox})}{dV_c} \right|_{V_{c0} = U_{SB}} = \frac{\gamma}{2\sqrt{\phi_h + U_{SB}}}.$$

Probieren Sie die Schieberegler für die Oxiddicke und die Akzeptorkonzentration aus und betrachten Sie die Änderungen der Haltespannung und der Sättigungsspannung

```
[2]: # qlobal constants
           = 8.854e-12  # [As/(Vm)] - permittivity of free space

= 1.602e-19  # [As] - electronic charge

= 1.38e-23  # [J/K] - Boltzmann's constant
     eps0
     q
     kb
     # global fixed parameters
                               # [K] - temperature
# [V] - thermal voltage
# [] - relative permittivity of Si
# [] - relative permittivity of SiO2
               = 300
     UT
                 = kb*T/q
     epsr_si = 11.7
epsr_ox = 3.73
             = 1.07e10 # [cm^-3] - intrinsic carrier concentration in_{\square}
     ni
     \hookrightarrow Si \ (at \ 300 \ K)
             = 1e-6
     Lch
                                # [m]
                                               - channel length
                              # [m^2/(Vs)] - mobility of electrons in Si
# [V] - threshold voltage
# [V] - early voltage
     mu_n
                 = 0.1
     Uth0
                 = 0.7
                  = 50
     IJΑ
     # Bias point initialization
     Usb sweep = np.linspace(0,5,101) # [V] - source-substrate voltage
```

```
[3]: ### Style definition
# ------
style = {'description_width': 'initial'}

### Variables and their slider definitions
```

```
# Width (W)
W_slider = FloatSlider(
    value=5,
   min=1,
   max=10,
    step=0.5,
    description=r'\(W/\rm{\mu m}\)',
    disabled=False,
    continuous_update=False,
    orientation='horizontal',
   readout=True,
    readout_format='.2f',
    # style=style
)
# Oxide thickness (d_ox)
dox_slider = FloatSlider(
   value=10,
    min=1,
   max=100,
    step=1,
    description=r'\(d_{\{rm\{ox\}\}/\rm\{nm\}\}}',
    disabled=False,
    continuous_update=False,
    orientation='horizontal',
    readout=True,
    readout_format='.1f',
    # style=style
)
# Acceptor concentration (N_A)
NA_slider = FloatLogSlider(
    value=5e16,
    base=10,
    min=15, # max exponent of base
    max=17, # min exponent of base
    step=1e-1, # exponent step
    description=r'\(N_{\rm A}}^{-}/\rm\{cm^{-3}\}\)',
    continuous_update=False,
    # style=style
)
# source-substrate voltage (U_SB) for plotting Uth vs Usb
Usb_slider = FloatSlider(
    value=0,
   min=np.min(Usb_sweep),
```

```
max=np.max(Usb_sweep),
step=0.1,
description='$U_{\mathrm{SB}}$/V',
disabled=False,
continuous_update=False,
orientation='horizontal',
readout=True,
readout_format='.1f',
# layout={'width':'40%'}
# style=style
)
```

```
[4]: | ### function definitions
    # -----
    def calc_Cox(dox):
        """Function to oxide capacitance C_ox
        Input
        d_ox: float
           oxide thickness.
        Output
        C_{-}ox : float
            oxide capacitance per unit area.
        d_ox_m = dox*1e-9
        C_{ox} = eps0*epsr_{ox}/d_{ox_m}
        return C_ox
    def calc_kn(W,L,mu_n,dox):
        """Function to calculate the drain current prefactor.
        Input
        -----
        W : float
            gate width.
             : float
        L
           channel length.
        mu_n : float
            electron mobility.
        Output
        km : float
           drain current prefactor (per unit area).
        C_{ox} = calc_{ox}(dox)
        W_m = W*1e-6
        kn = W_m/L*mu_n*C_ox
```

```
return kn
def calc_gamma(NA,dox):
    \hookrightarrow [1]).
   Input
   _____
   None
   Output
   gamma : float
       body effect coefficient.
   C_{ox} = calc_{cox}(dox)
   gamma = (1/C_ox)*np.sqrt(2*eps0*epsr_si*q*NA*1e6)
   return gamma
def calc_phib(NA):
    """Function to calculate phi_b, i.e. the upper limit of weak inversion (see_
\leftrightarrow 2.5.25 in [1]).
   Input
    _____
   None
   Output
   _____
   phi_b : float
       the upper limit of weak inversion.
   phi_f = UT*np.log(NA/ni)
   phi_b = 2*phi_f + 2*UT
   return phi_b
def calc_ath(Usb,NA,dox):
    """Function to calculate a_th, i.e. the slope of extrapolated threshold_{\sqcup}
\rightarrowvoltage Uth vs Usb (see 4.4.33b in [1]).
   Input
   ____
    Usb : float
      source-substrate voltage.
   Output
   _____
   a\_th : float
       slope of extrapolated threshold voltage Uth vs Usb.
   gamma = calc_gamma(NA,dox)
```

```
phi_b = calc_phib(NA)
   a_th = 0.5*gamma/np.sqrt(phi_b+Usb)
   return a_th
def calc_Uth(Uth0,Usb,NA,dox):
   """Function to calculate Uth, i.e. gate-source extrapolated threshold \sqcup
\rightarrowvoltage (see 4.4.26b in [1]).
   Input
    UthO : float
       threshold voltage.
    Usb : float
        source-substrate voltage.
   Output
   Uth : float
       gate-source extrapolated threshold voltage.
   gamma = calc_gamma(NA,dox)
   phi_b = calc_phib(NA)
   Uth = Uth0 + gamma*(np.sqrt(phi_b+Usb) - np.sqrt(phi_b))
   return Uth
def calc_Udssat(Ugs,Usb,NA,dox):
    """Function to calculate the saturation voltage.
   Input
    -----
    Ugs : ndarray
       gate-source voltage.
    Usb : float
       source-substrate voltage.
   Output
   Uds_sat : ndarray
       Saturation votlage
   a_th = calc_ath(Usb,NA,dox)
   Uth = calc_Uth(Uth0,Usb,NA,dox)
   Uds_sat = (Ugs-Uth)/(1+a_th)
   Uds_sat = Uds_sat.clip(min=0)
   return Uds_sat
```

```
def update_Uth_Udssat(*args,**kwargs):
    """Function to update Uth, qmb vs Usb plot.
   Usb_op = Usb_slider.value
   NA = NA_slider.value
   dox = dox_slider.value
   index = np.argmin(np.abs(Usb_sweep-Usb_op))
   # calculate Uth and qmb
   Uth = calc_Uth(Uth0,Usb_sweep,NA,dox)
   Uds_sat = calc_Udssat(Ugs_sweep,Usb_op,NA,dox)
    # update Uth and line
   Uth_line[0][0].set_ydata(Uth)
   Uth_line[1][0].set_xdata(Usb_op)
   Uth_line[1][0].set_ydata(Uth[index])
    # update qmb and line
   Udssat_line[0][0].set_ydata(Uds_sat)
      Udssat_line[1][0].set_xdata(Usb_op)
      Udssat_line[1][0].set_ydata(Uds_sat[index])
    # update limit
   ax Uth.set ylim(ymax=np.amax(Uth)*1.25)
   Udssat_max = np.amax(Uds_sat)
   if Udssat max>0:
        ax_Udssat.set_ylim(ymax=Udssat_max*1.25)
   fig_Uth_Udssat.canvas.draw()
plt.ioff()
plt.grid(True)
custom_cycler = (cycler(color=list('rgb')) *
       cycler(linestyle=['-', '--', '-.']))
plt.rc('lines', linewidth=1)
plt.rc('axes', prop_cycle=custom_cycler)
plt.rcParams['axes.grid'] = True
plt.rcParams['grid.alpha'] = 1.5
plt.rcParams['grid.color'] = "#ccccc"
figW = 8
figH = 2.25*1.5
```

```
### Begin Uth vs Usb and qmb vs Usb fig
fig_Uth_Udssat = plt.figure(figsize=(figW, figH),constrained_layout=True)
gs = fig_Uth_Udssat.add_gridspec(1, 2, hspace=0.25, wspace=0.25,__
→height_ratios=[1],bottom=0.2)
(ax Uth, ax Udssat) = gs.subplots(sharex=False, sharey=False)
# fig ID qds.suptitle('$I {\mathrm{D}})(U {\mathrm{DS}})$'+' und
\rightarrow '+'$q {\mathrm{ds}}(U {\mathrm{GS}})$')
fig_Uth_Udssat.canvas.header_visible = False
fig_Uth_Udssat.canvas.layout.min_width = '400px'
fig_Uth_Udssat.canvas.toolbar_visible = True
fig Uth Udssat.canvas.capture scroll = True
Usb_op = Usb_slider.value
NA = NA_slider.value
dox = dox_slider.value
index = np.argmin(np.abs(Usb_sweep-Usb_op))
# calculate Uth and qmb
Uth = calc_Uth(Uth0,Usb_sweep,NA,dox)
Uds_sat = calc_Udssat(Ugs_sweep,Usb_op,NA,dox)
# plot Uth and qmb
Uth_line=[]
Uth_line.append(ax_Uth.plot(Usb_sweep, Uth))
Uth_line.append(ax_Uth.plot(Usb_slider.
⇒value, Uth[index], color='b', lw=2, marker='o', ls=':'))
Udssat line=[]
Udssat_line.append(ax_Udssat.plot(Ugs_sweep, Uds_sat))
# Udssat_line.append(ax_Udssat.plot(Usb_slider.
\rightarrow value, Uds\_sat[index], color='b', lw=2, marker='o', ls=':'))
# set legend and label
ax Uth.set xlabel('$U {\mathrm{SB}}\mathrm{/V}\;→$')
ax_Uth.set_ylabel('$U_{\mathrm{th}}\mathrm{/V}\; \(\frac{\v}\)
ax_Udssat.set_xlabel('$U_{\mathrm{GS}}\mathrm{/V}\;→$')
ax_Udssat.set_ylabel('$U_{\mathrm{DS,sat}}\mathrm{/V}\; \( \)')
# set title
ax_Uth.set_title('$U_{\mathrm{th}}(U_{\mathrm{SB}})$')
ax_Udssat.set_title('$U_{\mathrm{DS,sat}}(U_{\mathrm{GS}})$')
# set limits
ax_Uth.set_xlim(0, np.max(Uds_sweep))
ax_Uth.set_ylim(ymin=0)
```

```
ax_Udssat.set_xlim(0, np.max(Ugs_sweep))
ax_Udssat.set_ylim(ymin=0) # ,ymax=np.amax(gmb)*1.25e3
# draw figure
fig_Uth_Udssat.canvas.draw()
# observe sliders
# -----
dox_slider.observe(update_Uth_Udssat)
NA slider.observe(update Uth Udssat)
Usb_slider.observe(update_Uth_Udssat)
param_layout = VBox([
                   HBox([Label('Veränderbare parameters für_
_{\rightarrow}'+'$U_{\mathrm{th}}$'+' and '+'$U_{\mathrm{DS,sat}}$')]),
                   HBox([dox slider]),
                   HBox([NA_slider]),
                   HBox([Usb slider]),
               ],layout=Layout(justify_content = 'center', align_items =_
 AppLayout (header=None,
         left_sidebar=param_layout,
         center=None,
         right_sidebar=HBox([fig_Uth_Udssat.canvas]),
         footer=None,
         pane_widths=['325px', '0px', '900px'],
         pane_heights=['1px', 5, '1px']
```

AppLayout(children=(VBox(children=(HBox(children=(Label(value='Veränderbare
→parameters für \$U\_{\mathrm{th}}}\$ ...

### 1.4 Drainstrom

Der Drainstrom in MOS-Transistoren ist wie folgt definiert:

$$I_{\rm D} = \begin{cases} 0, & \text{für } U_{\rm GS} < U_{\rm th} \\ k'_n \left[ (U_{\rm GS} - U_{\rm th}) U_{\rm DS} - (1 + a_{th}) \frac{U_{\rm DS}^2}{2} \right], & \text{für } U_{\rm GS} \ge U_{\rm th}, U_{\rm DS} \le U_{\rm DS,sat} \\ k'_n \left[ \frac{1 - k_{clm}}{2(1 + a_{th})} (U_{\rm GS} - U_{\rm th})^2 + \frac{k_{clm}}{2} (U_{\rm GS} - U_{\rm th}) U_{\rm DS} \right], & \text{für } U_{\rm GS} \ge U_{\rm th}, U_{\rm DS} > U_{\rm DS,sat} \end{cases}$$

 $I_{\rm D}$  hängt von den Strukturparametern wie Kanalbreite W, Kanallänge L und den Materialparametern (Elektronenbeweglichkeit  $\mu_n$ , flächenbezogene Oxidkapazität  $\bar{C}_{ox}$ ) ab. Diese Parameter sind in  $k'_n$  enthalten:

$$k_n' = \frac{W}{L} \mu_n \bar{C_{ox}}.$$

Diese Gleichungen sind nur genau für Langkanal-MOSFETs ( $L \ge 1 \mu m$ ). Die Elektronenmobilität  $\mu_n$  hängt von der Akzeptorkonzentration  $N_A^-$  im p-Substrat ab. Der in der Vorlesung diskutierte Kanallängenmodulationseffekt wird durch  $k_{clm}$  modelliert und ist gegeben durch:

$$K_{clm} = \frac{U_{\rm DS,sat}}{U_{\rm A} + U_{\rm DS,sat}},$$

wobei  $U_{\rm A}$  die Early-Spannung ist und im Beispiel 50 V betrachtet beträgt.

# 1.5 Kleinsignalparameter

### 1.5.1 1. Ausgangsleitwert

$$g_{\mathrm{ds}} = \left. \frac{\partial I_{\mathrm{D}}}{\partial U_{\mathrm{DS}}} \right|_{U_{\mathrm{GS}}, U_{\mathrm{SB}}}$$

### 1.5.2 2. Transfersteilheit

$$g_{\rm m} = \left. \frac{\partial I_{\rm D}}{\partial U_{\rm GS}} \right|_{U_{\rm DS}, U_{\rm SB}}$$

#### 1.5.3 3. Back-Gate-Steilheit

$$g_{\rm mb} = \left. \frac{\partial I_{\rm D}}{\partial U_{\rm BS}} \right|_{U_{\rm GS}, U_{\rm DS}} = \left( \frac{\partial I_{\rm D}}{\partial U_{\rm th}} \right) \left( -\frac{\partial U_{\rm th}}{\partial U_{\rm SB}} \right)$$

Ändern Sie nun die unten stehenden Schieberegler, um die Änderung der Ausgangsund Übertragungseigenschaften, sowie der Kleinsignalparameter zu betrachten. (Der Punkt in der Darstellung  $I_{\rm D}(U_{\rm GS})$  bezeichnet die Schwellenspannung  $U_{\rm th}$ )

```
[5]: | %matplotlib widget
    ### Variables and their slider definitions
    # -----
    # Oxide thickness (d_ox)
    dox_slider2 = FloatSlider(
        value=10,
        min=1,
        max=100.
        step=1,
        description=r'\(d_{\rm{ox}}/\rm{nm}\)',
        disabled=False,
        continuous_update=False,
        orientation='horizontal',
        readout=True,
        readout_format='.1f',
        # style=style
```

```
# Acceptor concentration (N_A)
NA_slider2 = FloatLogSlider(
    value=5e16,
    base=10,
    min=15, # max exponent of base
    max=17, # min exponent of base
    step=1e-1, # exponent step
    description=r'\(N_{\rm A}}^{-}/\rm\{cm^{-3}\}\)',
    continuous_update=False,
    # style=style
)
# Terminal voltage and its slider definitions
# Gate-source voltage (U\_GS) for Output characteristics
Ugs_slider = FloatRangeSlider(
    value=[1, 2.5],
   min=0.5,
   \max=4.0,
    step=0.1,
    description='Parameter: $U_{\mathrm{GS}}$/V',
    disabled=False,
    continuous update=False,
    orientation='horizontal',
    readout=True,
    readout_format='.1f',
    layout={'width':'70%'},
    style=style
)
# Drain-source voltage (U_DS) for transfer characteristics
Uds_slider = FloatRangeSlider(
    value=[0.1, 3],
    min=0,
    \max=5.0,
    step=0.1,
    description='Parameter: $U_{\mathrm{DS}}$/V',
    disabled=False,
    continuous_update=False,
    orientation='horizontal',
    readout=True,
    readout_format='.1f',
    layout={'width':'70%'},
    style=style
# source-substrate voltage (U_SB) for plotting Uth vs Usb
Usb_slider2 = FloatSlider(
```

```
value=0,
   min=np.min(Usb_sweep),
   max=np.max(Usb_sweep),
   step=0.1,
   description='$U_{\mathrm{SB}}$/V',
   disabled=False,
   continuous_update=False,
   orientation='horizontal',
   readout=True,
   readout_format='.1f',
     layout={'width':'40%'}
   # style=style
Uds_drop = Dropdown(
   options=np.round(np.linspace(0,5,51),decimals=1),
   value=1.5,
   description='$U_{\mathrm{DS}}$/V: ',
   readout_format='.1f',
   layout={'width':'150px'},
   continuous_update=False,
   disabled=False,
)
Ugs_drop = Dropdown(
   options=np.round(np.linspace(0,5,51),decimals=1),
   value=1.5,
   description='$U_{\mathrm{GS}}$/V: ',
   readout_format='.1f',
   layout={'width':'150px'},
   continuous_update=False,
   disabled=False,
)
### function definitions
# -----
def calc_ID(Ugs,Uds,Usb):
    """Function to calculate the drain current ID for single op point (see 4.4.
\rightarrow30 in [1]).
   Input
   Ugs : float
       gate-source voltage.
   Uds : float
        drain-source voltage.
    Usb
          : float
        source-substrate voltage.
```

```
Output
    ID : float
       Drain current.
   NA = NA_slider2.value
   dox = dox_slider2.value
   W = W_slider.value
   kn = calc_kn(W,Lch,mu_n,dox)
   a_th = calc_ath(Usb,NA,dox)
   Uth = calc_Uth(Uth0,Usb,NA,dox)
   Uds_sat = (Ugs-Uth)/(1+a_th)
   k_clm = Uds_sat/(UA+Uds_sat)
   if Ugs < Uth:
       ID = 0
   else:
       if Uds <= Uds_sat:</pre>
           ID = kn*((Ugs-Uth)*Uds - 0.5*(1+a_th)*Uds**2)
       else:
           ID = kn*((1-k_clm)/(2*(1+a_th))*(Ugs-Uth)**2 + 0.
→5*k_clm*(Ugs-Uth)*Uds)
   # print(ID)
   return ID
def calc_ID_gds(Ugs,Uds,Usb):
    """Function to calculate the output characteristics and output conductance
   Input
    _____
   Ugs : list
       gate-source voltage.
   Uds : ndarray
       drain-source voltage.
    Usb : float
       source-substrate voltage.
   Output
   ID_out : ndarray
      Drain current (output characteristics).
   gds : ndarray
       Output conductance.
```

```
ID_out = np.zeros((len(Ugs),len(Uds)))
           = np.zeros((len(Ugs),len(Uds)))
   gds
   for nUgs in np.arange(np.size(Ugs)):
       for nUds in np.arange(np.size(Uds)):
            ID_out[nUgs,nUds] = calc_ID(Ugs[nUgs],Uds[nUds],Usb)
        gds[nUgs,:] = np.gradient(ID_out[nUgs,:])/np.gradient(Uds)
   return ID_out,gds
def calc_ID_gm(Ugs,Uds,Usb):
    \hbox{\it """Function to calculate the transfer characteristics and transconductance}
   Input
    _____
    Uqs : ndarray
       gate-source voltage.
    Uds: list
        drain-source voltage.
    Usb : float
        source-substrate voltage.
    Output
    ID\_trans : ndarray
       Drain current (transfer characteristics).
        : ndarray
       transconductance.
    HHHH
   ID_trans = np.zeros((len(Uds),len(Ugs)))
              = np.zeros((len(Uds),len(Ugs)))
   for nUds in np.arange(np.size(Uds)):
        for nUgs in np.arange(np.size(Ugs)):
            ID_trans[nUds,nUgs] = calc_ID(Ugs[nUgs],Uds[nUds],Usb)
        gm[nUds,:] = np.gradient(ID_trans[nUds,:])/np.gradient(Ugs)
   return ID_trans,gm
def calc_gmb(Ugs,Uds,Usb):
    \hbox{\it """} \textit{Function to calculate the substrate transconductance}
   Input
    _____
    Uqs : ndarray
       gate-source voltage.
    Uds : list
        drain-source voltage.
          : float
```

```
source-substrate voltage.
    Output
    _____
    qmb : ndarray
       substrate transconductance.
   NA = NA slider2.value
   dox = dox_slider2.value
   Uth
             = calc_Uth(Uth0,Usb,NA,dox)
   ID_sub = np.zeros(len(Usb))
   for nUsb in np.arange(np.size(Usb)):
        ID_sub[nUsb] = calc_ID(Ugs,Uds,Usb[nUsb])
   gmb = (np.gradient(ID_sub)/np.gradient(Uth))*(-np.gradient(Uth)/np.
 →gradient(Usb))
   return gmb
def update_gmb(*args,**kwargs):
    """Function to update Uth vs Usb plot.
   Ugs_op = Ugs_drop.value
   Uds_op = Uds_drop.value
   Usb_op = Usb_slider2.value
   index = np.argmin(np.abs(Usb_sweep-Usb_op))
   # calculate qmb
   gmb = calc_gmb(Ugs_op,Uds_op,Usb_sweep)
    # update gmb and line
   gmb_line[0][0].set_ydata(gmb*1e3)
   gmb_line[1][0].set_xdata(Usb_op)
   gmb_line[1][0].set_ydata(gmb[index]*1e3)
    # update limit
   gmb_max = np.amax(gmb)
   if gmb_max>0:
        ax_gmb.set_ylim(ymax=gmb_max*1.25e3)
   fig_gmb.canvas.draw()
def update_ID_gds(*args,**kwargs):
    [Ugs_op_min,Ugs_op_max] = Ugs_slider.value
```

```
nOp = (Ugs_op_max-Ugs_op_min)/0.5 + 1
   Ugs_op = np.linspace(Ugs_op_min,Ugs_op_max,4)
   Usb_op = Usb_slider2.value
    [ID_out,gds] = calc_ID_gds(Ugs_op,Uds_sweep,Usb_op)
   for i in range(len(Ugs_op)):
        ID_out_lines[i][0].set_ydata(ID_out[i]*1e3)
        ID_out_lines[i][0].set_label("{:.2f}".format(round(Ugs_op[i], 2)))
        gds_lines[i][0].set_ydata(gds[i]*1e3)
        gds_lines[i][0].set_label("{:.2f}".format(round(Ugs_op[i], 2)))
   ax_IDout.legend(loc='upper left',title='$U_{\mathrm{GS}}\mathrm{/V}$')
    ax gds.legend(loc='upper right',title='$U_{\mathrm{GS}}\mathrm{/V}$')
   ax_IDout.set_ylim(ymin=0,ymax=np.max(ID_out*1.1e3))
   ax_gds.set_ylim(ymin=0,ymax=np.max(gds*1.1e3))
   fig_ID_gds.canvas.draw()
def update_ID_gm(*args,**kwargs):
    """Function to update transfer characteristics and transconductance plots.
    # get new op points from slider
    [Uds op min, Uds op max] = Uds slider.value
   Uds_op = [Uds_op_min,Uds_op_max]
   Usb_op = Usb_slider2.value
    [ID_trans,gm] = calc_ID_gm(Ugs_sweep,Uds_op,Usb_op)
   for i in range(len(Uds_op)):
        ID_trans_lines[i][0].set_ydata(ID_trans[i]*1e3)
        ID_trans_lines[i][0].set_label("{:.1f}".format(Uds_op[i]))
        gm_lines[i][0].set_ydata(gm[i]*1e3)
        gm_lines[i][0].set_label("{:.1f}".format(Uds_op[i]))
   ax IDtrans.legend(loc='upper left',title='$U {\mathrm{DS}}\mathrm{/V}$')
   ax_gm.legend(loc='upper left',title='$U_{\mathrm{DS}}\mathrm{/V}$')
   ax_IDtrans.set_ylim(ymin=0,ymax=np.max(ID_trans*1.1e3))
   ax gm.set ylim(ymin=0,ymax=np.max(gm*1.1e3))
   fig_ID_gm.canvas.draw()
def update_all(*args,**kwargs):
```

```
"""Function to update transfer characteristics and transconductance plots.
          update_ID_gds()
          update_ID_gm()
          update_gmb()
### Begin qmb vs Usb fig
fig_gmb = plt.figure(figsize=(figW/2, figH),constrained_layout=True)
gs = fig_gmb.add_gridspec(1, 1, hspace=0.25, wspace=0.25, uspace=0.25, uspace=0.25,
 →height ratios=[1],bottom=0.2)
ax_gmb = gs.subplots(sharex=False, sharey=False)
# fiq_ID_qds.suptitle('$I_{\mathrm{D}})(U_{\mathrm{D}})$'+' und_I
  \rightarrow '+'$q_{\mathrm{ds}}(U_{\mathrm{GS}})$')
fig_gmb.canvas.header_visible = False
fig_gmb.canvas.layout.min_width = '400px'
fig_gmb.canvas.toolbar_visible = True
fig_gmb.canvas.capture_scroll = True
Ugs_op = Uds_drop.value
Uds_op = Uds_drop.value
Usb_op = Usb_slider2.value
index = np.argmin(np.abs(Usb_sweep-Usb_op))
# calculate and qmb
gmb = calc_gmb(Ugs_op,Uds_op,Usb_sweep)
# plot qmb
gmb_line=[]
gmb_line.append(ax_gmb.plot(Usb_sweep, gmb*1e3))
gmb_line.append(ax_gmb.plot(Usb_op, gmb[index]*1e3, color='b', lw=2,__
 →marker='o', ls=':'))
# set legend and label
ax_gmb.set_xlabel('$U_{\mathrm{SB}}\mathrm{\V}\; \(\dagger)\)
ax_gmb.set_ylabel('$g_{\mathrm{mb}}\mathrm{/mS}\; \( \dagger) \)
# set title
ax_gmb.set_title('$g_{\mathrm{mb}}(U_{\mathrm{SB}})$')
# set limits
ax_gmb.set_xlim(0, np.max(Uds_sweep))
fig gmb.canvas.draw()
# end qmb vs Usb fig
### Begin output characterisitics and output conductance fig
```

```
fig_ID_gds = plt.figure(figsize=(figW, figH),constrained_layout=True)
gs = fig_ID_gds.add_gridspec(1, 2, hspace=0.25, wspace=0.25,
→height_ratios=[1],bottom=0.2)
(ax_IDout, ax_gds) = gs.subplots(sharex=False, sharey=False)
# fig ID qds.suptitle('$I {\mathrm{D}}(U {\mathrm{DS}})$'+' und_I
\rightarrow '+'$g_{\mathrm{ds}}(U_{\mathrm{GS}})$')
fig_ID_gds.canvas.header_visible = False
fig_ID_gds.canvas.layout.min_width = '400px'
fig_ID_gds.canvas.toolbar_visible = True
fig_ID_gds.canvas.capture_scroll = True
Ugs op = [1,1.5,2,2.5]
Usb_op = Usb_slider2.value
# calculate and plot ID out and gds
[ID_out,gds] = calc_ID_gds(Ugs_op,Uds_sweep,Usb_op)
ID_out_lines=[]
gds_lines=[]
for i in range(len(Ugs_op)):
    ID_out_lines.append(ax_IDout.plot(Uds_sweep, ID_out[i]*1e3,__
→label=str(Ugs_op[i])))
    gds_lines.append(ax_gds.plot(Uds_sweep, gds[i]*1e3, label=str(Ugs_op[i])))
# set legend and label
ax_IDout.legend(loc='upper left',title='$U_{\mathrm{GS}}\mathrm{/V}$')
ax_IDout.set_xlabel('$U_{\mathrm{DS}}\mathrm{\V}\; \(\dagger)\)
ax_IDout.set_ylabel('$I_{\mathrm{D}}\mathrm{/mA}\; \( \dagger) \)
ax gds.legend(loc='upper right',title='$U {\mathrm{GS}}\mathrm{/V}$')
ax_gds.set_xlabel('$U_{\mathrm{DS}}\mathrm{/V}\; \rightarrow$')
ax_gds.set_ylabel('$g_{\mathrm{m}}\mathrm{/mS}\;→$')
# set title
ax_IDout.set_title('$I_{\mathrm{D}}(U_{\mathrm{DS}})$')
ax_gds.set_title('$g_{\mathrm{ds}}(U_{\mathrm{DS}})$')
ax_IDout.set_xlim(0, np.max(Uds_sweep))
ax gds.set xlim(0, np.max(Uds sweep))
ax_IDout.set_ylim(ymin=0)
ax_gds.set_ylim(ymin=0)
fig ID gds.canvas.draw()
# end output characterisitics and output conductance fig
### Begin transfer characterisitics and transconductance fig
```

```
fig_ID_gm = plt.figure(figsize=(figW, figH),constrained_layout=True)
gs = fig_ID_gm.add_gridspec(1, 2, hspace=0.25, wspace=0.25,
→height_ratios=[1],bottom=0.2)
(ax_IDtrans, ax_gm) = gs.subplots(sharex=False, sharey=False)
# fig ID qm.suptitle('$I {\mathrm{D}}(U {\mathrm{GS}})$'+' und
\rightarrow '+'$g_{\mathrm{m}}(U_{\mathrm{GS}})$')
fig_ID_gm.canvas.header_visible = False
fig_ID_gm.canvas.layout.min_width = '400px'
fig_ID_gm.canvas.toolbar_visible = True
fig_ID_gm.canvas.capture_scroll = True
Uds op = [0.1,3]
Usb_op = Usb_slider2.value
# calculate and plot ID and gm
[ID_trans,gm] = calc_ID_gm(Ugs_sweep,Uds_op,Usb_op)
ID_trans_lines=[]
gm_lines=[]
for i in range(len(Uds_op)):
    ID_trans_lines.append(ax_IDtrans.plot(Ugs_sweep, ID_trans[i]*1e3,__
→label=str(Uds_op[i])))
    gm_lines.append(ax_gm.plot(Ugs_sweep, gm[i]*1e3, label=str(Uds_op[i])))
# set legend and label
ax IDtrans.legend(loc='upper left',title='$U {\mathrm{DS}}\mathrm{/V}$')
ax_IDtrans.set_xlabel('$U_{\mathrm{GS}}\mathrm{\forall V}\; \rightarrow$')
ax_IDtrans.set_ylabel('$I_{\mathrm{D}}\mathrm{/mA}\; \( \)$')
ax_gm.legend(loc='upper left',title='$U_{\mathrm{DS}}\mathrm{/V}$')
ax_gm.set_xlabel('$U_{\mathrm{GS}}\mathrm{/V}\; \(\dagger)')
ax_gm.set_ylabel('$g_{\mathrm{m}}\mathrm{/mS}\; \( \dagger)')
# set title
ax_IDtrans.set_title('$I_{\mathrm{D}}(U_{\mathrm{GS}})$')
ax_gm.set_title('$g_{\mathrm{m}}(U_{\mathrm{GS}})$')
# set limits
ax_IDtrans.set_xlim(0, np.max(Ugs_sweep))
ax_IDtrans.set_ylim(ymin=0)
ax gm.set xlim(0, np.max(Ugs sweep))
ax_gm.set_ylim(ymin=0)
# draw figure
fig_ID_gm.canvas.draw()
# end transfer characterisitics and transconductance fig
```

```
### observe sliders
# -----
dox slider2 observe(update_all)
NA_slider2.observe(update_all)
Usb_slider2.observe(update_all)
W_slider.observe(update_all)
Ugs slider.observe(update ID gds)
Uds_slider.observe(update_ID_gm)
Uds_drop.observe(update_gmb)
Ugs_drop.observe(update_gmb)
### layouts
# -----
center_layout = Layout(
     flex_flow = 'column',
   align_items
                 = 'center',
   width
                = '80%',
   justify_content = 'center',
    left = '150px'
param_layout = VBox([
                     HBox([Label('Veränderbare parameters für '+_
HBox([W_slider]),
                     HBox([dox slider2]),
                     HBox([NA_slider2]),
                     HBox([Usb slider2]),
               ],layout=Layout(justify_content = 'center',width='36%',_
→align_items = 'center')) # ,layout=Layout(width='32%')
gmb_layout = VBox([
                  HBox([fig_gmb.canvas]),
                  HBox([Uds_drop,Ugs_drop],__
→layout=Layout(align_items='center', width='75%', justify_content='flex-start',))
              ], layout=Layout(align_items = 'flex-end',height='auto', u
→width='auto'))
output_layout = VBox([
                  HBox([fig_ID_gds.canvas]),
                  HBox([Ugs_slider], layout=center_layout)
              ], layout=Layout(align_items = 'flex-end', justify_content =__
```

```
trans_layout = VBox([
                         HBox([fig_ID_gm.canvas]),
                         HBox([Uds_slider], layout=center_layout)
                     ], layout=Layout(align_items = 'flex-end', justify_content =__
      html_line = HTML(
      value="<svg height=\"400\" width=\"5\"><line x1=\"0\" y1=\"0\" x2=\"0\"
     \rightarrowy2=\"400\" style=\"stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:3\" /></svg>",
     AppLayout(header=HBox([param_layout,output_layout]),
               left_sidebar=None,
               center=HBox([trans_layout,html_line,gmb_layout]),
               right_sidebar=None,
               footer=None,
               pane_widths=['0px', '1300px', '0px'],
               pane_heights=[5, 5, '1px']
    Canvas(toolbar=Toolbar(toolitems=[('Home', 'Reset original view', 'home',
     → 'home'), ('Back', 'Back to previous ...
    Canvas(toolbar=Toolbar(toolitems=[('Home', 'Reset original view', 'home', _
     → 'home'), ('Back', 'Back to previous ...
    Canvas(toolbar=Toolbar(toolitems=[('Home', 'Reset original view', 'home', _
     → 'home'), ('Back', 'Back to previous ...
    AppLayout(children=(HBox(children=(VBox(children=(HBox(children=(Label(value='Veränderbare_
     ⇒parameters für $I_{...
[]:
```