
SEED-XDS560v2PLUS 仿真 C6000 芯片

使用指南(Rev.B)


由于 CCS 本身的原因,在现有的 CCS 版本下(CCS4.1.3 及其以上版本)使用 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器仿真 C6416 和 DM642 等 C6000 芯片时,需要先进行一项配置 工作,具体使用方法如下:

使用 USB 进行仿真

- 1. 通过 JTAG 电缆将仿真器与板卡相连;
- 2. 通过 USB 电缆将仿真器与 PC 相连:
- 3. 给仿真器上电,给板卡上电,等待仿真器启动完毕;
- 4. 仿真器启动完毕后,打开 SEEDXDS560v2_C6000Config.exe(位于 CCS 安装路径下, CCS4.x 下 的 目 录 为 ..\ccsv4\common\uscif , CCS5.x 下 的 目 录 为 ..\ccsv5\ccs_base \common\uscif), 如下图所示;



5. 打开 CCS,对 C6416 或者 DM642 等 C6000 芯片进行仿真,在单击 CCS 软件 "Target\Connect Target" 连接板卡之前,先单击如下图 "Configure",进行配置。配置 完成后,如下图所示;




6. 进行相应的仿真操作。

使用网络进行仿真

- 1. 通过 JTAG 电缆将仿真器与板卡相连;
- 2. 用所提供的网络电缆将 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器与电脑主机相连,或者有效使用的路由器相连;
- 3. 用 5V 电源通过 USB 接口给仿真器上电(或者通过 PC 机直接接 USB 电缆供电);
- 4. 给仿真器上电,给板卡上电,等待仿真器启动完毕;
- 5. 仿真器启动完毕后,通过 SEEDXDS560v2_Config.exe (位于 CCS 安装路径下..\ccsv4\common\uscif)获取 IP 地址;
- 6. 打开 SEEDXDS560v2_C6000Config.exe(位于 CCS 安装路径下, CCS4.x 下的目录为..\ccsv4\common\uscif, CCS5.x 下的目录为..\ccsv5\ccs_base \common\uscif),选择"NET configuration",并填写所获取的 IP 地址。本例设置 IP 为 192.168.253.100,如下图所示;



7. 打开 CCS,对 C6416 或者 DM642 等 C6000 芯片进行仿真,在单击 CCS 软件 "Target\Connect Target" 连接板卡之前,先单击如下图 "Configure",进行配置。单击 "Configure",进行配置。配置完成后,如下图所示;



8. 进行相应的仿真操作。