





SEED-XDS560v2PLUS 安装、使用指南-Linux 版 (Rev.B)

SEED-XDS560v2PLUS 安装、使用指 南(Rev.B)

SEED-XDS560v2PLUS System Trace 仿真器

版本号: B 2012.7

http://www.seeddsp.com

声明

北京艾睿合众科技有限公司保留随时对其产品进行修正、改进和完善的权利,同时也保留在不作任何通告的情况下,终止其任何一款产品的供应和服务的权利。用户在下订单前应获取相关信息的最新版本,并验证这些信息是当前的和完整的。

版权© 2012, 北京艾睿合众科技有限公司

阅前必读

简介:

此手册描述了 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器的介绍,驱动的安装、使用。 SEED-XDS560v2PLUS 是适用 TI 全系列平台包括最新的 DM816x、C66xx 等芯片的调试与仿真的 System Trace 仿真器。

所有由北京艾睿合众科技有限公司生产制造的硬件和软件产品,保修期为从发货之日起 壹年。在保修期内由于产品质量原因引起的损坏,北京艾睿合众科技有限公司负责免费维修 或更换。当在保修期内软件进行了升级,北京艾睿合众科技有限公司将免费提供。

商标:

SEED 是北京艾睿合众科技有限公司的注册商标。

TI、XDS560 是 Texas Instruments 的注册商标。

目录

阅前必该	ţ		1
	简介:		1
	商标:		1
ㅁ크.			•
日来			3
第1章.			1
SEED-X	(DS560	v2PLUS 介绍	1
1.1	7	品概述	1
	1.1.1	SEED-XDS560v2PLUS 仿真器硬件特点	1
	1.1.2	SEED-XDS560v2PLUS 仿真器软件特点	1
	1.1.3	SEED-XDS560v2PLUS 仿真器及附件介绍	2
1.2	产	品技术支持	5
第2章.			7
SEED-X	(DS560 ⁻	v2PLUS 仿真器驱动安装	7
2.1		CS5.1.1 安装	
2.2		真器驱动安装	
	2.2.1		
	2.2.2	安装仿真器硬件设备	
第3章.			18
SFFD-X	DS560	v2PLUS 仿真器的使用	18
3.1		· 真器通过 USB 电缆进行仿真	
.	3.1.1		
	3.1.2		
	3.1.3	软件仿真调试	
3.2		真器通过网络进行仿真	
	3.2.1	硬件连接	
	3.2.2	软件仿真调试	
第4章.			27
SEED-Y	ักรรถก	v2PLUS 使用注意事项	27
附录 Α.			29
		v2PLUS JTAG 转换器介绍	
		XDS560v2_6014_v0.3	
A 2	SEED-	XDS560v2 6020 v0.3	30

SEED-XDS560v2PLUS 介绍

1.1 产品概述

SEED-XDS560v2PLUS 全面兼容 TI 原装 XDS560v2 技术,支持实时仿真、调试和系统跟踪功能(System Trace)。SEED-XDS560v2PLUS 自带 USB 2.0 高速(480Mb/s)和以太网 RJ45(10/100M)两种通讯接口,全面支持 CCS 4.1.3.00038 及以上版本,适用 TI 全系列平台包括最新的 DM816x、C66xx 等芯片的调试与仿真。

1.1.1 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器硬件特点

- ▶ 支持传统的 JTAG 协议 IEEE 1149.1 与 IEEE 1149.7 协议
- ▶ 支持高速 USB 2.0 和 10/100Mbit 以太网主机接口
- ▶ 支持系统跟踪(System Trace)
- ▶ 支持 TI C2000/C5000/C6000/ARM/ARM Cortex/Sitara/OMAP/DaVinci 等系列仿 真
- ▶ 支持多 CPU 的调试
- ▶ 单机唯一 MAC 地址
- ▶ IP 地址可配置
- ➤ 可编程的 TCLK 最高可达 64MHz
- ➤ MIPI 标准的 60 针 HSPT 头
- ▶ 支持+1.2 V 至+4.1 V 的 JTAG 接口
- ▶ 高速抗干扰仿真电缆

1.1.2 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器软件特点

- ▶ 支持 CCS 4.1.3 版本及更高版本
- ▶ 支持 32Bit/64Bit Windows XP/Vista/Win7/Linux 操作系统

1.1.3 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器及附件介绍

□ SEED-XDS560v2PLUS 仿真器 此部分介绍了 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器的接口以及 LED 灯的描述。

▶ 如下图是 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器;



▶ 如下图所示 SEED-XDS560v2PLUS 的一侧有以太网口和 USB 接口;



➤ SEED-XDS560v2PLUS 有 6 个状态指示灯,如下图所示,指示灯从左往右分别是 COM1、COM2、COM3、EMU1、EMU2、EMU3。每个状态指示灯的功能不同,分别在供电、操作以及配置过程中提供相关信息,其功能描述见 Table1;




Table1 LED 灯描述


标识	颜色	功能描述
COM1	绿色	XDS560v2PLUS Ready 指示灯
COM2	绿色	XDS560v2PLUS 上 FPGA 加载完成指示灯
COM3	绿色	XDS560v2PLUS 系统 Boot 指示灯
EMU1	绿色	XDS560v2PLUS Trace 指示灯
EMU2	绿色	主机通信指示灯
EMU3	绿色	CCS 连接指示灯

□ JTAG 连接器 (注意请勿带电插拔连接器):

SEED-XDS560v2_6014_v0.3;

此连接器是为了供客户的 14 针 JTAG 目标板卡而提供的,如下图所示正面以及背面:





正面

背面

当客户的板卡 JTAG 端是 14 针时,则将此连接器的正面与如下图所示仿 真器的 JTAG 端插好后,再将连接器的背面接入板卡。



> SEED-XDS560v2_6020_v0.3

此连接器是为了供客户的 20 针 JTAG 目标板卡而提供的,如下图所示正面以及背面:





正面

背面

当客户的板卡 JTAG 端是 20 针时,则将此连接器的正面与仿真器的 JTAG 插好后,再将连接器的背面接入板卡。

□ USB A/B 电缆

SEED-XDS560v2PLUS 仿真器有一个 USB 接口,使用 USB 进行仿真或者配置仿真器 IP 时,则将 USB A/B 电缆的 A 端与 PC 的 USB 口连接,B 端则与仿真器的 USB 口连接。USB 接口在网络仿真时作为电源接口使用。





□ 以太网线

SEED-XDS560v2PLUS 仿真器有一个网口,通过网络进行仿真时,则将网线的一端与仿真的网口连接,另一端与 PC 连接或者路由连接。





□ 5V 电源

SEED-XDS560v2PLUS 仿真器提供一个电源,当仿真器通过网络仿真时,将电源链接 USB A/B 电缆并接入仿真器的 USB 接口。





□ 仿真器驱动光盘

此光盘中包含:

SEED-XDS560v2 Driver.exe

SEEDXDS560v2 Driver-Linux-Install

SEED-XDS560v2PLUS 仿真器安装、使用指南(Rev.B).pdf

SEED-XDS560v2PLUS 配置工具使用指南(Rev.B).pdf

SEED-XDS560v2PLUS 仿真 C6000 芯片使用指南(Rev.B).pdf

SEED-XDS560v2PLUS 仿真器安装、使用指南-Linux 版(Rev.B).pdf

SEED-XDS560v2PLUS 配置工具使用指南-Linux 版(Rev.B).pdf

注意:如果有驱动更新,我公司会在官网上公布,链接见1.2产品技术支持部分。

□ CCSv5 (Linux 版) 软件

购买 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器的客户如使用 Linux 环境下的 CCSv5 软件,用户可从下面链接看介绍以及自行下载。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code_Composer_Studio_v5 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

注意:请下载针对 Linux 环境的 CCS 软件,如下图所标示:



License 注册过程请详细看一下如下技术支持相关网址下载。

1.2 产品技术支持

相关 CCSv4 的资料:

技术论坛:

http://www.seeddsp.com/service/bbs/viewthread.php?tid=43151&extra=page%3D1

官网:

http://www.seeddsp.com/jszc/show-down.php?cate=1&type=3

▶ 相关 CCSv5 的宣传以及 License 申请:

官网:

http://www.seeddsp.com/CCSv5/index.html

▶ 驱动下载中心:

官网:

http://www.seeddsp.com/jszc/show-down.php?cate=1&type=1

- ▶ 技术服务电话 010-51563126
- ▶ 技术服务邮箱: support@seeddsp.com

SEED-XDS560v2PLUS 仿真器驱动安装

为了安装 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器,系统应满足如下所述的最小要求:

Code Composer Studio™V5

请注意:Linux操作系统仅支持Linux版的CCSv5版本。

安装驱动前,确保已经安装Linux版的CCSv5的CCS,本文以

CCS5.1.1.00033安装为例。(以下文档中CCS5.1.1.00033简称CCS5.1.1)

➤ 由于Linux版本众多,关于CCSv5所支持的Linux版本,以及Linux版本的CCS软件 支持的芯片的具体情况,请参考

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host_Support。

安全警告:

为了降低造成人身伤害的可能性,在连接 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器前,请确保 关闭您的计算机电源。减少触电和火灾危险为了降低触电以及火灾危险,请确保与 SEED 设备相连的主要设备都存在电源保护,并且是由下列其中的一个或多个代理商提供: UL, CSA, VDE, 或 TUV。


2.1 CCS5.1.1 安装

如下部分描述了 TI DSP 开发环境 CCS5.1.1 for Linux 软件安装的过程。如果需要得到更详细的说明,请参考 Code Composer Studio 相关文档。如果 Code Composer Studio 软件已经在系统中安装完毕,请跳过此部分。

下面安装过程在 ubuntu10.04 下 root 账户进行。

安装步骤如下:

第一步: 打开终端进入存放安装源文件压缩包的目录,运行 tar -zxvf CCS5.1.1.00033_linux.tar.gz 解压压缩包,运行./ccs_setup_5.1.1.00033.bin 打开界面;




第二步:选择同意协议,然后点击 Next 按钮进入下一步安装;




第三步:选择安装路径,默认为/opt/ti,并单击 Next 按钮;

Choose Installation Location Where should Code Composer Studio v5 be installed?	
To change the main installation folder click the Browse button.	
CCS Install Folder	
/opt/ti	Browse
☐ Install CCS plugins into an existing Eclipse installation	
Texas Instruments -	
< Back Next >	Cancel


第四步:按照如下选择,点击 Next 按钮;




第五步:根据用户需求选择,单击 Next 按钮;




第六步:选择安装组件,一般默认。单击 Next 按钮;




第七步:选择安装 TI 原装仿真器驱动。单击 Next 按钮;



第八步: 确认安装信息,单击 Next 按钮;



第九步:程序开始安装;




第十步:点击 Finish,结束安装。




2.2 仿真器驱动安装

请严格按照文档所描述的步骤安装。安装时,需要修改安装文件 SEEDXDS560v2 Driver-Linux-Install 的权限。如下图所示,勾选 "Allow executing file as program"。




2.2.1 安装仿真器驱动


1. 双击 SEEDXDS560v2 Driver-Linux-Install, 在弹出的界面中选择"Yes";




2. 单击"Next"按钮:




3. 选择"I access the terms of the license agreement", 单击"Next";



4. 选择所需要的 CCS 版本, 注意每次安装只能选择一个 CCS, 如果需要在不同的 CCS 版本上安装驱动, 请分别安装。单击"Next":




5. 单击"Browse…",在弹出的界面中选择 CCS 的安装路径,单击"OK"。安装路径请根据所安装的 CCS 版本选择到相应的 ccs_base 这一层(其他版本有可能是 ccs base 5.x.x.x)。本例使用的 CCS 版本为 CCS5.1.1;



6. 单击"Next"按钮;



7. 开始进行仿真器的驱动安装,在弹出的界面中单击"Finish",安装完成。



2.2.2 安装仿真器硬件设备

- 1. 用所提供的 USB 电缆将 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器与电脑主机相连;
- 2. COM3 绿灯亮,则仿真器正在进行程序加载;



3. 等待至仿真器 COM3 绿灯灭, COM1、COM2 两个绿灯亮,则加载完成;



SEED-XDS560v2PLUS 仿真器的使用

SEED-XDS560v2PLUS 仿真器可以通过网络或者 USB 对目标板进行仿真,以下将通过简单的例程对这两种方法分别展开说明。

在本例程中,使用的 CCS 版本为 CCS5.1.1,目标板为 SEED-DVS6446,目标板 所使用芯片为 TI 的 TMS320DM6446。。

3.1 仿真器通过 USB 电缆进行仿真

3.1.1 硬件连接


- 1. 用所提供的 USB 电缆将 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器与电脑主机相连;
- 2. 将仿真器的 JTAG 端插入板卡的 JTAG 端;
- 3. COM3 绿灯亮,则仿真器正在进行程序加载;
- 4. 等待至仿真器 COM3 绿灯灭, COM1、COM2 两个绿灯亮;
- 5. 给板卡上电。

3.1.2 运行 CCSv5


1. 运行 CCSv5.0.3.00028, 开始界面如下图;



2. 首次运行将出现如下界面,点击"OK"按钮打开 CCS 主界面;




3. 进入 CCS 主界面;




3.1.3 软件仿真调试


1. 打开 CCS5.1.1,选择"File\New\Target Configuration File",在弹出的对话框中,可使用默认文件名称,也可以重新命名配置文件的名字,单击"Finish";




2. Connection 选择"SEED XDS560V2 STM USB Emulator"; Device 上写"6446", 在 TMS320DM6446 选项前进行勾选,单击"Target Configuration";




3. 单击"ARM9_0",通过"Browse..."选择所需的 gel 文件;




4. 单击"C64XP_0",通过"Browse..."选择所需的 gel 文件;




5. 单击"Save",保存NewTargetConfiguration.ccxml 文件;




6. 选择"Run\Debug",对配置文件进行加载;



7. 单击选中"SEED XDS560V2 STM USB Emulator_0/ARM9_0(Disconnected: Unknown)",选择"Run\Connect Target",对 DM6446 的 ARM 核进行连接;



8. 单击选中"SEED XDS560V2 STM USB Emulator_0/C64XP_0(Disconnected: Unknown)",选择"Run\Connect Target",对 DM6446 的 DSP 核进行连接;



9. 此时,板卡已经和仿真器连接完毕,可以进行仿真操作。

3.2 仿真器通过网络进行仿真

在用网络进行仿真前,必须对仿真器进行网络 IP 的配置。配置工具的使用方法请参考《SEED-XDS560v2PLUS 配置工具使用指南-Linux 版(Rev.B)》。本例中设置静态 IP 地址为 192.168.253.182。


3.2.1 硬件连接

1. 用所提供的 USB 电缆将 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器与电脑主机相连(如果配置完 IP,可以不用连接 USB 电缆):


- 2. 用所提供的网络电缆将 SEED-XDS560v2PLUS 仿真器与电脑主机相连,或者有效 使用的路由器相连;
- 3. 将仿真器的 JTAG 端插入板卡的 JTAG;
- 4. 用 5V 电源通过 USB 接口给仿真器上电(或者通过 PC 机直接接 USB 电缆供电), COM3 绿灯亮,则仿真器正在进行程序加载;
- 5. 等待至仿真器 COM3 绿灯灭, COM1、COM2 两个绿灯亮。

3.2.2 软件仿真调试


1. 打开 CCS5.1.1,选择"File\New\Target Configuration File",在弹出的对话框中单击 "Finish":




2. Connection 选择"SEED XDS560V2 STM LAN Emulator"; Device 上写"6446",在 TMS320DM6446 选项前进行勾选,单击"Target Configuration";




3. 点击"SEED XDS560V2 STM LAN Emulator_0",在 The Emulator IP Address 选项上输入 IP 地址,本例程为"192.168.253.182";




4. 单击"ARM9_0",通过"Browse..."选择所需的 gel 文件;




5. 单击"C64XP_0",通过"Browse..."选择所需的 gel 文件;




6. 单击"Save",保存NewTargetConfiguration.ccxml 文件;




7. 选择"Run\Debug",对配置文件进行加载;



8. 单击选中 "SEED XDS560V2 STM LAN Emulator_0/ARM9_0(Disconnected: Unknown)",选择"Run\Connect Target",对 DM6446的 ARM 核进行连接;



9. 单击选中 "SEED XDS560V2 STM LAN Emulator_0/C64XP_0(Disconnected: Unknown)",选择"Run\Connect Target",对 DM6446的 DSP 核进行连接;



10. 此时,板卡已经和仿真器连接完毕,可以进行仿真操作。

SEED-XDS560v2PLUS 使用注意事项

为了更好的使用 SEED-XDS560v2PLUS,请注意如下事项:

- ▶ 请勿带电拔插仿真器 JTAG 电缆;
- ▶ 使用配置工具时,需要用 USB 电缆将 XDS560v2 仿真器和计算机相连;
- ▶ 配置仿真器网络 IP 时,需要确保仿真器 IP 地址与计算机 IP 地址在同一网段上;
- ▶ 关于 IP 地址的任何修改,均需要重启仿真器,才能起作用;
- ▶ USB 模式和网络模式的调试的切换时,一定要重启仿真器;
- ➤ 在移动和搬运仿真器时,请注意不要使劲拽仿真器的 JTAG 线缆,或让其负重。否则会将内部电缆损坏;
- ▶ 请注意正确连接仿真器 JTAG 电缆,如果接错可能会导致仿真器或目标系统永久损坏。为了防止插错,仿真器的 JTAG 端连接器第六脚已经封闭;
- ▶ 使用 CCS 软件时,请注意是 Windows 环境还是 Linux 环境,使用相应的环境的 CCS 软件:
- ▶ 由于Linux版本众多,关于CCSv5.x所支持的Linux版本,以及Linux版本的CCS软件支持的芯片的具体情况,请参考

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host Support.

附录A

SEED-XDS560v2PLUS JTAG 转换器介绍

A.1 SEED-XDS560v2_6014_v0.3

Signal	Pin#	Pin#	Signal
TMS	1	2	nTRST [†]
TDI	3	4	TDIS
TVD	5	6	key
TDO	7	8	GND
RTCK	9	10	GND
TCLK	11	12	GND
EMU0	13	14	EMU1

[†]Signal active low

A.2 SEED-XDS560v2_6020_v0.3

Signal	Pin#	Pin#	Signal
TMS	1	2	nTRST [†]
TDI	3	4	TDIS
TVD	5	6	key
TDO	7	8	GND
RTCK	9	10	GND
TCLK	11	12	GND
EMU0	13	14	EMU1
nSRST [†]	15	16	GND
EMU2	17	18	EMU3
EMU4	19	20	GND

[†]Signal active low