
PATIO INTERIOR CENCAR



ZONA SENSIBLE

RUTA DE
EVACUACION

PUNTO DE
ENCUENTRO

BOTIQUIN

EXTINTOR

ZONA BAJO LLAVE

PUNTO DE
ENCUENTRO *

PASILLO INTERIOR CENCAR



^{*} Zona de parqueo interior contiguo a la portería trasera frente a la Estación de Servicio.