

Código: CIREJSP-4

Versión: 1

Fecha Ult. Mod. Enero
de 2011

Página 1 de 6

SISTEMA DE CALIDAD

1 OBJETIVO

Establecer las actividades requeridas para llevar a cabo los procesos de descargue de graneles líquidos de forma segura y eficiente.

2 ALCANCE

Aplica para todos los vehículos de la flota de TRIAL, durante los procesos de productos, en las plantas de los clientes generadores de carga.

3 RESPONSABLES

Coordinación Logística de Zona Conductor de Flota Especialista en Seguridad

4 CONTENIDO

4.1. DESCARGUE POR LA PARTE POSTERIOR

| Ítem | Responsable | Actividad | | |
|------|-------------|--|--|--|
| 1 | CONDUCTOR | Entre a la planta tomando las precauciones necesarias, active las luces estacionarias y la luz giratoria. Revise alturas y determine la posición mas conveniente para realizar la descarga | | |
| 2 | CONDUCTOR | Ubique el camión al lado del múltiple que recibe. | | |
| 3 | CONDUCTOR | Aplique los frenos, estaciónese engranado, apague el motor. | | |
| 4 | CONDUCTOR | Utilice todos los Elementos de Protección Personal. | | |
| 5 | CONDUCTOR | Baje del vehículo utilizando los tres puntos de apoyo y cierre el vehículo. | | |
| 6 | CONDUCTOR | Realice calentamiento antes de empezar la labor de descargue (Estiramiento, caminata, Etc.) | | |
| 7 | CONDUCTOR | Conecte el cable de estática. | | |
| 8 | CONDUCTOR | Coloque las cuñas entre el Juego de Llantas. | | |

| | Ana Maria Estrada | | Alba Mila A. |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| Revisado: | Gerente Ejecutiva | Aprobado: | Gerente General |



Código: CIREJSP-4

Versión: 1

Fecha Ult. Mod. Enero de 2011

Página 2 de 6

SISTEMA DE CALIDAD

| Ítem | Responsable | Actividad | | |
|------|-------------|---|--|--|
| 9 | CONDUCTOR | Demarque el área de descargue con conos de seguridad,(3 a 5) | | |
| 10 | CONDUCTOR | Deje Mínimo 2 Extintores listos antes de Iniciar el Proceso de descargue. | | |
| 11 | CONDUCTOR | Verifique los acoples que tiene instalados la válvula de descargue y asegúrese que son los correctos. Recuerde que para líquidos inflamables y combustibles debe utilizar acoples en Aluminio únicamente. Conecte la manguera para la toma de muestra realice doble chequeo y obtenga la muestra. | | |
| 12 | CONDUCTOR | Coloque la cubeta debajo de la manguera de descargue para colectar los goteos. | | |
| 13 | CONDUCTOR | Si la manguera para la toma de la muestra no es de acople rápido, desconéctela y conecte la manguera de descargue, no olvide realizar el doble chequeo. | | |
| 14 | CONDUCTOR | Suba a la parte superior del tanque, destape los manholes y abre las cortinas del tanque. Utilice todos los Elementos de Seguridad para el trabajo en alturas; Recuerde utilizar sus guantes de seguridad para operar la llave de Manhole, y por ningún motivo utilice el dedo pulgar como punto de apoyo para operar la palanca de la llave. Siempre hágalo con la mano completamente cerrada. | | |
| 15 | OPERADOR | El personal de la Planta es responsable de verificar la capacidad de los tanques de recibo, la muestra obtenida, ingresar los datos de descargue al danload y dar inicio al la operación de descargue. | | |
| 16 | CONDUCTOR | Luego de que se encienda la bomba de descargue busque fugas Examine el trayecto del flujo del producto constantemente y este atento a cualquier situación anormal que se pueda presentar. | | |
| 17 | CONDUCTOR | Al terminar el descargue desconecta la manguera coloca la tapa de la válvula, tapa manholes. | | |
| 18 | CONDUCTOR | Drene la manguera desde el extremo del camión y ubíquela en su sitio | | |
| 19 | CONDUCTOR | Drene la cubeta de ser necesario. | | |

| | Ana Maria Estrada | | Alba Mila A. |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| Revisado: | Gerente Ejecutiva | Aprobado: | Gerente General |



Código: CIREJSP-4

Versión: 1

Fecha Ult. Mod. Enero
de 2011

Página 3 de 6

SISTEMA DE CALIDAD

| Ítem | Responsable | Actividad | |
|------|-------------|--|--|
| 20 | CONDUCTOR | Desconecte el cable de estática | |
| 21 | CONDUCTOR | Regrese los conos y los extintores a su sitio. | |
| 22 | CONDUCTOR | Verifique con el representante del cliente que se entregaron las cantidades correctas y reclame cumplido | |
| 23 | CONDUCTOR | Deje la instalación como la encontró, las válvulas fijadas igualmente, las tapas y candado acondicionados como se encontraron inicialmente, mangueras y de más implementos utilizados si es el caso. | |

4.2. DESCARGUE POR LA PARTE LATERAL

| Ítem | Responsable | Actividad |
|------|-------------|---|
| 1 | CONDUCTOR | Entre a la planta tomando las precauciones necesarias, active las luces estacionarias y la luz giratoria. Revise alturas y determine la posición más conveniente para realizar la descarga. |
| 2 | CONDUCTOR | Ubique el camión al lado del múltiple que recibe. |
| 3 | CONDUCTOR | Aplique los frenos, estaciónese engranado, apague el motor. |
| 4 | CONDUCTOR | Utilice todos los elementos de Protección Personal. |
| 5 | CONDUCTOR | Baje del vehículo utilizando los tres puntos de apoyo y cierre el vehículo |
| 6 | CONDUCTOR | Realice calentamiento antes de empezar la labor de descargue (Estiramiento, caminata, Etc.) |
| 7 | CONDUCTOR | Conecte el cable de estática. |
| 8 | CONDUCTOR | Coloque las cuñas entre el Juego de Llantas. |
| 9 | CONDUCTOR | Demarque el área de descargue con conos de seguridad,(3 a 5) |
| 10 | CONDUCTOR | Deje Mínimo 2 Extintores listos antes de Iniciar el Proceso de descargue. |

| | Ana Maria Estrada | | Alba Mila A. |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| Revisado: | Gerente Ejecutiva | Aprobado: | Gerente General |



Código: CIREJSP-4

Versión: 1

Fecha Ult. Mod. Enero de 2011

Página 4 de 6

SISTEMA DE CALIDAD

| Ítem | Responsable | Actividad | | |
|------|-------------|---|--|--|
| 11 | CONDUCTOR | Conecte la manguera para la toma de muestra realice doble chequeo y Obtenga la muestra. | | |
| 12 | CONDUCTOR | Coloque la cubeta debajo de la manguera de descargue para colectar los goteos. | | |
| 13 | CONDUCTOR | Si la manguera para la toma de la muestra no es de acople rápido, desconéctela y conecte la manguera de descargue, no olvide realizar el doble chequeo. | | |
| 14 | CONDUCTOR | Verifique si el sistema de desfogue del vehiculo requiere quitar tapa, de ser así hágalo antes de empezar el descargue. | | |
| 15 | OPERADOR | El personal de la Planta es responsable de verificar la capacidad de los tanques de recibo, la muestra obtenida, ingresar los datos de descargue al danload y dar inicio al la operación de descargue. | | |
| 16 | CONDUCTOR | Luego de que se encienda la bomba de descargue busque fugas Examine el trayecto del flujo del producto constantemente y este atento a cualquier situación anormal que se pueda presentar | | |
| 17 | CONDUCTOR | Si tiene que cambiar de compartimiento, pause la bomba de descargue, retire la tapa del siguiente compartimiento a descargar, desconecte la manguera de descargue del compartimiento vacío y conéctela al compartimiento al cual le retiro la tapa, coloque la cubeta para colectar los goteos y active nuevamente la bomba. No olvide realizar el doble chequeo. | | |
| 18 | CONDUCTOR | Cuando haya concluido el descargue, Apague la bomba, cierre las válvula de recibo, desconecte la manguera de descargue, verifique que la/las válvulas de descargue de los compartimentos del vehículos estén tapados y asegurados y tape la manguera de desfogue del vehículo. | | |
| 19 | CONDUCTOR | Drene la manguera desde el extremo del camión y ubíquela en su sitio. | | |
| 20 | CONDUCTOR | Drene la cubeta de ser necesario. | | |
| 21 | CONDUCTOR | Desconecte el cable de estática. | | |
| 22 | CONDUCTOR | Regrese los conos y los extintores a su sitio. | | |

| | Ana Maria Estrada | | Alba Mila A. |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| Revisado: | Gerente Ejecutiva | Aprobado: | Gerente General |



Código: CIREJSP-4

Versión: 1

Fecha Ult. Mod. Enero
de 2011

Página 5 de 6

SISTEMA DE CALIDAD

| Ítem | Responsable | Actividad | |
|------|-------------|--|--|
| 23 | CONDUCTOR | Verifique con el representante del cliente que se entregaron las cantidades correctas y reclame cumplido. | |
| 24 | CONDUCTOR | Deje la instalación como la encontró, las válvulas fijadas igualmente, las tapas y candado acondicionados como se encontraron inicialmente, mangueras y de más implementos utilizados si es el caso. | |

4.3. DESCARGUES REALIZADOS POR PERSONAL DE PLANTA DE DESCARGUE

| Ítem | Responsable | Actividad |
|------|-------------|--|
| 1 | CONDUCTOR | Antes de ingresar al punto exacto de descargue, verifique que producto va a descargar y que tipo de acoples requiere para el descargue (Aluminio, Acero inoxidable), recuerde que los acoples en aluminio son únicamente para el descargue de Líquidos inflamables y combustibles. Los productos corrosivos son descargados con los acoples de acero inoxidable. Verifique su hoja de seguridad o Tarjeta de emergencia y si es necesario realice la consulta al personal de la planta de descargue o a la empresa. Asegúrese de colocar el acople adecuado, de lo contrario se pueden presentar incidentes. |
| 2 | CONDUCTOR | Presente la documentación y el vehículo en la portería indicada y espere a que le asignen el turno de descargue. |
| 3 | CONDUCTOR | Entre al sitio de descargue cumpliendo con todas las normas de seguridad establecidas por la empresa (Velocidad Max 10km/h, luces de advertencia, pito de aire antes de dar reversa). |
| 4 | CONDUCTOR | Tenga en cuenta el procedimiento local de descargue, realice el pesaje inicial y esté atento a los valores reportados por la báscula. |
| 5 | CONDUCTOR | Ubique el vehículo en el sitio de descargue indicado por personal de la planta de descargue. |
| 6 | CONDUCTOR | Utilice todos los elementos de protección personal requeridos para circular en el área. Siga el procedimiento local y como mínimo utilice su casco de seguridad, botas de seguridad y gafas de seguridad. |

| | Ana Maria Estrada | | Alba Mila A. |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| Revisado: | Gerente Ejecutiva | Aprobado: | Gerente General |



Código: CIREJSP-4

Versión: 1

Fecha Ult. Mod. Enero de 2011

Página 6 de 6

SISTEMA DE CALIDAD

| Ítem | Responsable | Actividad | |
|------|-------------|---|--|
| 7 | CONDUCTOR | Muestre directamente al personal autorizado el correcto estado de los sellos de seguridad de la carga. | |
| 8 | CONDUCTOR | Deje el vehículo cerrado, engranado. | |
| 9 | CONDUCTOR | Baje del Vehículo utilizando los 3 Puntos de apoyo. | |
| 10 | CONDUCTOR | Si existen requerimientos por parte del personal de la planta de descargue, colabore de manera atenta y cordial. | |
| 11 | CONDUCTOR | Retírese a la sala de espera establecida para conductores y esté atento a la notificación de la terminación del descargue. | |
| 12 | CONDUCTOR | Terminado el descargue revise el área antes de iniciar la marcha y verifique que no existan conexiones al vehículo, y cualquier otra situación peligrosa, diríjase al sitio de pesaje. | |
| 13 | CONDUCTOR | Este atento a los valores reportados por la báscula, notifique inmediatamente a la empresa si existen diferencias muy altas y reciba instrucciones sobre que se debe hacer (Repesaje en otras Basculas, Revisión y descargue de Remanentes) | |
| 14 | CONDUCTOR | Espere la documentación del viaje, y verifique la información. | |
| 15 | CONDUCTOR | Retírese de la planta de descargue siguiendo las normas de seguridad establecidas por la empresa. | |
| 16 | CONDUCTOR | Notifique al Coordinador logístico encargado los datos del descargue | |

| | Ana Maria Estrada | Aprobado: | Alba Mila A. |
|-----------|-------------------|-----------|-----------------|
| Revisado: | Gerente Ejecutiva | | Gerente General |