

Houcine SMARI

Consultant Auditeur Qualité houcinesmari@yahoo.com


(00216) 98108296




FORMATION SUPERVISEUR QHSE




Journée 10 : 13-09-2023











Module 1 : Système de Management Environnemental (SME) selon la norme ISO 14001-version 2015

Journée 7

Journée 8

Journée 9

Journée 10

- Présentation des concepts généraux de l'environnement
- Objectifs et avantages d'un SMF et actualités environnementales
- Présentation générale de la norme ISO14001, de son évolution et du contexte de normalisation

- Interprétation des exigences de l'ISO 14001:version 2015
- Etude de cas ISO 14001 V 2015

- Corrigé de l'étude de cas
- Identification des aspects et impacts environnementaux
- Analyse environnementale: les clefs de la réussite
- Contrôle qualité de l'air, de l'eau et du bruit





OBJECTIFS

- **Objectif I**: COMPRENDRE LES EXIGENCES DE LA NORME ISO 14001/2015
- Objectif II: COMPRENDRE L'ORGANISATION D'UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT BASE SUR LA NORME ISO 14001/2015
- Objectif III: ACQUERIR LES COMPETENCES DE BASE DANS LE BUT DE PILOTER UN SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL PERFORMANT.



- Aspect environnemental: élément des activités, produits ou services d'un organisme interagissant ou susceptible d'interactions avec l'environnement.
- Environnement = milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, l'air, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interrelations.
- Un aspect environnemental peut causer un ou plusieurs impacts environnementaux.
- Un aspect significatif est un aspect environnemental qui a ou peut avoir un ou plusieurs impacts environnementaux significatifs.
- Les aspects environnementaux significatifs sont déterminés par l'organisme en utilisant un ou plusieurs critères.






ASPECTS ET IMPACTS
















ASPECTS ET IMPACTS




IDENTIFICATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX





ANALYSE ENVIRONNEMENTALE





DETERMINER LE « SEUIL CRITIQUE »





aspects environnement.

- ☐ Impact environnemental : modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des
- Exemple : les oxydes d'azote ont un effet global du fait qu'ils participent au phénomène des pluies acides et qu'ils sont responsables de la pollution photochimique (du fait de l'augmentation de la concentration d'ozone dans la troposphère). Localement, ils ont un effet négatif sur la santé des personnes (toxicité).

Activité, produit, service	Aspect	Impact		
activité: Transport de matières dangereuses	Possibilité de répandre accidentellement	Contamination du sol et/ou de l'eau		
Produit: Raffinage d'un produit	Reformulation du produit pour réduire son volume	Conservation des ressources naturelles		
Service: entretien de véhicules	Emission d'échappement	Réduction de la pollution d'air		








				a
		X	(J	32
	1			
3	1	1	As	pect

Aspect	Impact
Consommation d'eau (on peut precisez nature source: réseau, nappe, cours d'eau)	Épuisement des ressources naturelles
Consommation energie	Épuisement des ressources naturelles
Consommation de matières premières	Épuisement des ressources naturelles (en fonctions des matières)
Émission du bruit	Gene du voisinage, faune + effet sur la santé
Emission de vibrations	Géne du voisinage +Perturvations de certaines activités +Dommages aux biens
Rejets dans milieu aquatique (precisez type de rejet)	Pollutions des eaux superficielles Effet sur la santé
Rejets dans atmosphere (precisez type de rejet)	Pollution de l'air+Effet sur la santé
Émissions d'odeurs	Pollution air+Géne voisinage+Effet santé
Production de déchets	Sur site: pollution eau/sol et à destination des déchet: encombrement centre d'enfouissement, valorarisation et préervation des ressources




- L'aspect environnemental: est une notion absolue dans la mesure où il est parfaitement quantifiable et/ou mesurable.
- Exemple: Une station d'épuration donnée rejette une quantité Q connue de métaux lourds dans le milieu naturel, par exemple un ruisseau ou directement dans l'océan
- Le niveau sonore peut être mesuré
- ☐ Au contraire, l'impact Environnemental est lié au milieu récepteur :
- Le même rejet Q a un impact différent selon que le milieu récepteur est un ruisseau ou l'océan (dilution, milieu pollué, ...): dans le cas du ruisseau, l'impact pourrait conduire à la disparition d'une partie de la faune, alors qu'en milieu marin, le même rejet pourrait n'avoir aucune conséquence.
- Le niveau sonore est perçu différemment selon qu'une installation est implantée dans une zone industrielle ou dans une zone pavillonnaire.

Aspects environnementaux maitrisables et non maitrisables



Aspects environnementaux maitrisables et non maitrisables

Le diagnostic : rappel méthodologique



Définition d'une politique environnement et d'un programme de management environnemental (objectifs et cibles environnementaux)

- Les critères d'évaluation des aspects environnementaux retenus sont :
- la fréquence, la gravité (intrinsèque vis à vis de l'impact), la quantité et la conformité réglementaire (ce dernier critère concerne uniquement les aspects en situation de marche anormale, les aspects non conformes en situation normale sont systématiquement significatifs).
- ❖ Le score global de risque environnemental de chaque aspect sera calculé par le produit des notes relatives à chaque critère d'évaluation





☐ Critères environnementaux

1- Fréquence (F)

La fréquence caractérise la probabilité d'apparition de l'événement





☐ Critères environnementaux

2- Critère gravité (G):

Ce critère est spécifique au type de facteur d'aspect concerné

Domaine		Echelle d	le gravité	
d'aspect	Mineure « 1 »	Significative « 4 »	Importante « 16 »	Majeure « 64 »
Rejet atmosphérique	H ₂ S	CH ₄ , COV, NO _x : nocifs, toxiques, inflammables.	THE STREET WAS AND THE PROPERTY OF THE PARTY	R ²² : gaz à effet sur la couche d'ozone.
Rejets liquides	Eaux vannes (sanitaires) ou eaux usées traitées.	Eaux usées de procédés (lavage des équipements, de fût,).	Produits chimiques, huiles et hydrocarbures, eau de formation.)\$*
Déchets solides	Déchets non dangereux et recyclables.	Déchets dangereux et recyclables.	Déchets non dangereux mais non recyclables.	Déchets dangereux non recyclables (chiffons souillés, ect.)
Consommation ressources naturelles		Ressource partiellement renouvelable et non abondante (exemple : eau).	Ressource non renouvelable noble (moins abondant et « plus propre ») type gaz naturel et GPL – électricité.	Ressources non renouvelable et générant des sous-produits dangereux : gasoil et autres carburants.
Bruit	En dessous de 60 dB (sensation de calme)	Entre 60 dB et 85 dB exclus (environnement bruyant mais supportable)	Entre 85 dB inclus et 100 dB exclus (bruit difficilement supportable)	Supérieur à 100 dB inclus (sensation de douleur)

☐ Critères environnementaux

3- Critère de conformité réglementaire :

	Note	Guide
Conformité	Non	Non conformité récurrente ou majeure ou non connaissance de degré de conformité réglementaire
réglementaire	Oui	Conformité respectée(loin en dessous d'un seuil règlementaire) ou Non applicable/Non pertinent






☐ Critères environnementaux


4- Calcul du risque environnemental d'un aspect:

Le risque environnemental RE d'un aspect se calcule par le produit des notes :





☐ Critères environnementaux




Matrice de significativité des risques professionnels

L'entreprise définit un seuil d'acceptabilité. Il peut être amené à évoluer en fonction des différents objectifs fixés. Au-dessus de ce seuil, l'aspect est considéré comme significatif. Pour cette méthode, le seuil est fixé à la valeur 16.

L'outil proposé identifie automatiquement l'aspect significatif lorsque le seuil d'acceptabilité est dépassé.

Les autres aspects considérés comme mineurs, faibles ou modérés ne doivent pas pour autant être négligés, mais ne seront pas prioritaire par rapport aux AES (aspects env. significatifs).



Exemple: Présentation d'un extrait de l'analyse environnementale

EXAMPLE

rocessus	s Pompage								
Activité	Facteur D'aspect	Aspects	Zones & Equipements concernés	Impact	Situation	F	G	Cr	Significativité
	Rejet atmosphérique	Emanation d'H2S dans la zone	Z15-PUITS + Z2-STK	Pollution de l'air et dégagement de gaz toxiques dangereux.	N	1	64	64	Significatif
	Rejets atmosphériques	Dégagement de gaz toxiques et de mauvaises odeurs au niveau des bourbiers.	Z15-PUITS	Pollution de l'air	N	2	64	128	Significatif
	Rejet Liquide	Bourbiers: Infiltration d'eau de formation et d'hydrocarbures	Z15-PUITS	Pollution du sol etsous- sol	AN	1	16	16	Significatif
	Consommation Ressoures naturelles	Extraction du brut	Z15-PUITS	Epuisement de ressources	N	1	16	16	Significatif
	Consommation Ressoures naturelles	Consommation d'eau de formation (issue du séparateur)	Z15-PUITS	Epuisement de ressources	N	8	4	32	Significatif
	Rejet liquide	Injection d'acide dans les puits lors des Acid Job - acidifications.	Z15-PUITS	Pollution de la nappe profonde	N	4	16	64	Significatif
	Consommation des ressources	Consommation de produits chimique (acide).	Z15-PUITS	Epuisement des ressources	N	2	16	32	Significatif
	Rejet liquide lors des Acid Job - acidifications	Fuite/débordement d'acide	Z15-PUITS	Pollution sol et sous-sol	AC	2	64	128	Significatif

Exemple: Présentation d'un extrait de l'analyse environnementale

EXAMPLE

Activité	Facteur D'aspect	Aspects	Zones & Equipements concernés	Impact	Situation	F	G	Cr	Significativité
	Consommation Ressoures naturelles	Consommation eau de forage.	Z14-PCI	Dépréciation des ressources naturelles.	N	4	16	64	Significatif
	Rejet Liquide	Fuite Eau de Production	Z4-INJECT+ECREM	Pollution du sol et sous- sol	AC	2	64	128	Significatif
	Rejet Atmosphérique	Gaz Torché: Emission CO2, CH4	Z5-TORCH	Gaz à effet de serre	N	8	4	32	Significatif
	Rejet Atmosphérique	Gaz Torché: Emission Nox	Z5-TORCH	Pollution de l'air		8	4	32	Significatif
	Rejet Atmosphérique	Gaz Torché: Emission Sox	Z5-TORCH	Pollution de l'air		8	4	32	Significatif
	Rejet Atmosphérique	Gaz Torché non brulé	Z5-TORCH	Pollution de l'air et dégagement de gaz toxiques dangereux.	AC	8	64	512	Significatif
	Rejet Liquide	Déchet d'emulseurs d'extinction incendie	Z14-PCI	Pollution du sol et sous- sol	N	8	16	128	Significatif
	Consommation des ressources naturelles	Consommation d'eau industrielle (nappe à 160m)	Z15-PUITS	Pollution du sol		4	64	256	Significatif
	Rejet Liquide	Fuite Petrole Brut	Z7-PL-LSK	Explosion - Incendie	U	2	64	128	Significatif
	Déchets solides dangereux	Chiffons souillés	Z15-PUITS	Pollution sol et sous sol	N	4	16	64	Significatif

Exemple: Présentation d'un extrait de l'analyse environnementale

EXAMPLE

Activité	Facteur D'aspect	Aspects	Zones & Equipements concernés	Impact	Situation	F	G	Cr	Significativité
	Rejet Liquide	Fuite d'hydrocarbures lors du débranchement d'un camion citerne.	Z1-DEPO	Pollution du sol et sous- sol. Pollution de l'air et dégagement de gaz.	N	2	16	32	Significatif
	Rejet Liquide	Déversement d'hydrocarbures suite à un refoulement brusque accidentel.	Z1-DEPO	Pollution du sol et sous- sol. Pollution de l'air et dégagement de gaz.	Ur	2	16	32	Significatif
	Rejets atmosphériques	Dégagement excessif d'H2S suite conditions climatiques difficiles	Z1-DEPO	Pollution de l'air et dégagement de gaz toxiques dangereux.	AN	2	64	128	Significatif
	Rejets atmosphériques	Dégagement accidentel d'H2S (ex: départ camion sans débrancher les flexibles).	Z1-DEPO	Pollution de l'air et dégagement de gaz toxiques dangereux.	AC	2	64	128	Significatif
	Rejets atmosphérique provenant du vent des tanks de stockage	Dégagement de COV	Z2-STK	Pollution de l'air	N	4	16	64	Significatif r Window



☐ Critères environnementaux

4- Programme d'action:

- ☐ Le programme d'action permet la mise en place d'actions ayant pour but de réduire le niveau de criticité.
- ☐ Le plan d'action doit bien entendu traiter en priorité les AES.
- ☐ Les actions envisagées peuvent être indiquées directement sur l'outil proposé



Plan d'action	THE STATE OF THE S
 Figure a action	Date

Date de mise à jour :

		- 2	QUOL?		COMMENT?	100	0187		QUAND 7			ETAT	D'AVANCEMENT
N sction	Référenc	Diag associée	Actions à mottre en auvre	Statut de l'action lors du diagnosti	Démarche envisagée	Ourits měskodologique s	Responsable	Délai indicasif de réaksation	Date de début	Date de fin	Avancem ent (%)	Retar d?	Commentaire
1									1			1	
2									8 3			1	
3												1	
4									4			1	
5									5 5			1	
6									3 3	3		1	
7												1	
8									9			1	
9									5 5			1	
10	-											1	
11												1	
12												1	
11									3 3			1	
14									9			1	
15												1	
16												1	
17												1	







☐ Le contrôle qualité de ses paramètres est (presque) obligatoires en milieu industriel.

Le contrôle/surveillance des paramètres se font via des appareils dont la bonne utilisation et l'entretien doivent être de mise.

- Détecteur de la qualité d'air
- pH mètre, turbidimètre, TDS et EC mètre, ...
- Sonomètre
- ☐ Il y'en va de la conformité aux exigences légales et réglementaires applicables, contractuelles et normatives.

NB : En plus des analyses internes, certaines doivent être faites par un prestataire externe agrée.

1. CONTRÔLE QUALITE DE L'AIR

- ☐ La mesure de la qualité de l'air se fait à l'aide d'un détecteur.
- ☐ Le choix de l'appareil importe à chaque organisation.
- ☐ Le contrôle qualité de l'air peut se faire :
- À l'intérieur (bureaux, ...)
- Dans les unités de travail (atelier de concassage par exemple)
- Et sur la limite du domaine occupé par l'organisation.

Très souvent les valeurs mesurées sont comparées à celles contenues dans les rapports EIES (valeurs qui existaient avant l'implantation de l'organisation) et/ou au valeurs de référence de l'Organisation Mondiale

de la Santé

	Valeur de referenc	e (OMS)
PM 2,5	10 µg/m3 moyenne appuelle	25 µg/m3 moyenne sur 24 heures
PM 10	20 μg/m3 moyenne annuelle	50 μg/m3 moyenne sur 24 heures
Particules	10 μg/m3 moyenne annuelle	25 µg/m3 moyenne sur 24 heures
CO2	10 μg/m3 moyenne annuelle	25 μg/m3 moyenne sur 24 heures
HCO	100.us/	/m3 sur 30 mn
NB; l'OMS n'a pas r	nis l'accent sur certains paramètres, enregis	trés par notre détecteur, d'où l'absence de valeurs
	guides (particules,	(CO2) Activer \A/I



1. CONTRÔLE QUALITE DE L'AIR

Exemple Fiche d'utilisation du détecteur Qualité de l'air **Temtop M 5000**



Fonctionnement: Jusqu'à ce que l'écran de l'appareil s'allume. Sélectionner le type de paramètre à mesurer en utilisant les flèches directionnelles pour momter et/ou descendre et appuyer sur pour avoir accès aux différentes options lors de la mesure comme des activer l'alarme, règler les seuits d'alarme, suspendre la mesure (pour cette fonction, il est possible d'appuyer directement sur 19). Appuyer sur 1999 pour valider l'option. Appuyer sur quand la mesure est finie et revenir en arrière. jusqu'à ce que l'écran de l'appareit s'éteigne. Appuyer sur Valeurs indicatives : HCHO: valeur guide de 100 pg/m3 soit 0,1 mg/m5 Atmosphère Correct lieux fermés Tolérable lieux fermés CO2 (PPM) 380-480 1000-1100 Objectif moy. an. Moy. 24h à ne pas dépasser Soull d'alerte /24h PM 2.5 25 (UE) 25 (OMS) 10 (OMS) (Lightma) PM 10 40 (UE) 50 (UE at OMS) 80 (UE) 20 (OMS) (hights) (Voir ágalement: artiste R221-1 de la réglementation française). Pour information : PM 2.5 pg/m² PM 10 µg/m³ 105 ± 29 Une ébude de 2014, à montrer les Bafoussam 67 ± 14 résultatts di-contre: Ramenda 132 ± 64 141 + 107Yaoundé 49 ± 12 65 ± 21

2. CONTRÔLE QUALITE DE L'EAU

- ☐ Suivant les activités de l'organisation, il est important de surveiller la qualité des:
- Eaux usées (cabine de peinture, atelier mécanique, laverie automobile, ...)
- Eaux de ruissellement
- Eaux de lixiviats
- Eaux d'exhaure
- Eaux de béton (bassin de décantation, ...)
- Eau potable



2. CONTRÔLE QUALITE DE L'EAU

- ☐ Les éléments suivants sont contrôlés pour une eau potable :
- Aspect, couleur, odeur et saveur
- pH (mesure du niveau d'acidité de l'eau)
- DCO (demande en oxygène mesure la quantité de matière oxydables)
- Turbidité
- Résidus chlore
- Chlorures
- Ammonium
- COT (Carbone Organique Total) ou Oxydabilité KMnO4 à chaud en milieu acide
- Conductivité
- Dureté TH (Titre hydrotimétrique)
- Manganèse
- Nitrates
- Sulfates
- TAC (Titre Alcalimétrique Complet)
- MES (matières en suspension mesure quantité de matières particulaires organiques)
- MVS (matières volatiles en suspension mesure de la quantité de matières particulaires organiques)
- Azote kjeldhal , mesure l 'azote organique et ammoniacal

Directive européenne 98/83/CE



2. CONTRÔLE QUALITE DE L'EAU


- ☐ Les éléments suivants sont contrôlés pour une eau potable :
- pH (mesure du niveau d'acidité de l'eau)

Exemple Fiche d'utilisation PH-mètre pH-01

Généralités :

Mesure 0,00 à 14,00 pH Résolution 0,01 pH Précision ± 0;01 pH

Alimentation 2x1,5 V -pile bouton LR 44
Température de fonctionnement 0 à 60 °C



Faire une mesure :

- Oter le capuchon noir.
- Nettoyer l'électrode avec de l'eau pure puis la sécher.
- 3. Allumer l'appareil en appuyant sur



Capuchon

Immerger l'électrode pH-mètre dans la solution à tester.

Ne pas être sur la ligne d'immersion.

- Agiter doucement et attendre environ 30 secondes jusqu'à ce que la lecture se stabilise.
- Une fois l'opération terminée, nettoyer l'électrode avec de l'eau pure puis éteindre l'appareil en appuyant sur
- Remettre le capuchon sur l'électrode.
- 8. Si la valeur est flou, il faut remplacer la pile.




Emplacement piles

Lecture

Remarques :

Un calibrage est requis dans les conditions suivantes :

- Longue période de non utilisation ;
- Utilisation fréquente ;
- Une exigence de précision des tests ;
- Le bouton CAL a été enfoncé;
- L'électrode a été exposée à l'air pendant une période prolongée ;
- Si vous avez calibré le compteur en vol ou avec une solution d'étalonnage incorrecte, ERR clignote à l'écran.



2. CONTRÔLE QUALITE DE L'EAU

- Les éléments suivants sont contrôlés pour une eau potable :
- Turbidité Exemple Fiche d'utilisation Turbidité-mètre TN400

Généralités :

Functionne avec 4 piles AA, IP 67

Plage de ferictionnement Température : de 0 à 50°C

Plage de mesures : 0 à 1000 NTU selon la sélection de plage automatique : 0.01 à 19.99

NTU / 20,0 à 99.9 NTU / 100 à 1000 NTU

Résolution selon la pluge : 0.01 NTU / 0,1 NTU / 1 NTU

Turbidek (RTU)	Classe de qualta
15	Eau date vote « locotre »
5-30	Exa ligarement trouble ou ligarement connie
>50	Eau trouble ou cettele
> 200	La plupart des euxs de surface en Mitigue atteignent ce néreau de turbidité appetit sussi eau de surface a africaine »



Fonctionnement:

- Collecter la solution à meaurer dans un récipient propre (¥1 si < 5 NTU).
- Verser la solution à meaurer dans un des tubes propres et fournis par l'appareil jusqu'au 4/5^{ère} du niveau. (photo ci-contre)
- Avent de mesurer, s'assurer que la solution est uniforme et que le tube est propre et sec.
- Appliquer 1 à 2 gouttes de sitionne sur la paroi du tube et essuyer avec le chiffon doux.
- Placer l'appareil sur un surface plane. Ne pas tenir l'appareil dans les mains.
- 6. Appuyer sur pour allumer l'appareil.
- Ouvrir le couverde, ôter le capuchon et placer le tube de tel sorte que les deux fléches convergent. (voir photo ci-contre) Fermer le couverde.
- Pour une mesure simple, presser le bouton . Une berre chargement apparaît. Après 6 secondes, le résultat apparaît sur l'écran.
- 9. Pour refaire une mesure simple appuyer de nouveau sur le bouton
- 10. Four faire une mesure continue (permettant de mesurer la sfabilité de la turbidité), appuyer sur le bouton et maintanir enfoncé jusqu'à ce que la barre de chargement vide fasse son apparition. L'instrument est en mode continu et une mesure s'affectuere toutes les 8 secondes.
- 11. Presser le bouton pour sortir du mode mesure continue.
- 12. Une fols les mesures finies, appuyer sur pour étaindre l'appareil.
- 13. Remettre le bouchon et refermer le couvercle.







3. CONTRÔLE QUALITE DU BRUIT

Le bruit est mesuré à l'aide d'un sonomètre

Généralités

Fonctionnement 1 pile 9V Durée de Fonctionnement : jusqu'à 30 H Température d'utilisation 0 à 40°C Humidité 0 à 90 %

Intervalle de fréquence : 31,5 Hz à 8 KHz. Intervalle de mesure : 30 à 130 dB

Précision : ± 1,4 dB

☐ Exemple
Fiche
d'utilisation
du
sonomètre



Faire une mesure :

- Appuyer sur op pour allumer l'appareil.
- 2. Sélectionner l'unité en appuyant sur le bouton
- Sélectionner l'intervalle en appuyant sur jusqu'à ce que le message « under » ou « over » disparaisse de l'écran en haut à gauche.
- 4. Sélectionner la vitesse de mesure en appuyant sur 🌚
- Sélectionner « max » ou « min » pour mesurer les valeurs maximales ou minimales en appuyant sur le bouton
 Idem pour revenir à une mesure normale.
- Mesurer le son à environ 1,5 mêtres de la source
- Pour éteindre l'appareil, rester appuyer su¹
 Quand la mention « P- -1 »
 apparaît, relâcher le bouton.
- 8. Si le symbole apparaît, il faut remplacer la pile.

Calibration: (1 fois par an)

- Allumer le sonomètre avec les paramètres « dBA », « fast » et « 50-100dB »
- 2. Oter la mousse du microphone
- Insérer le module de calibrage délicatement de 2,5 cm (photo ci-contre).
- Allumer le calibreur sur la position 94 dB.
- Ajuster le potentiomètre CAL à l'aide d'un toumevis jusqu'à ce que la valeur 94 dB soit affichée (voir photo ci-dessous).
- Idem pour 114 dB.



Réglage avec le tournevis

NB : le calibreur fonctionne avec une pile 9V





- □ Pour mener à bien les opérations de contrôle qualité des paramètres air, eau et bruit, il est primordial de maitriser le fonctionnement des appareils de mesure.
- ☐ A ce niveau, il est primordial de rédiger des fiches d'utilisation sur la base des fiches techniques des constructeurs.
- ☐ Pour un bon suivi des indicateurs de ces paramètres, il est important d'effectuer des vérifications et/ou étalonnages tel que spécifié par le fabricant.






- ☐ Le but du contrôle qualité est de surveiller la conformité. Celle est établie après mesurage et étude comparative vis à vis des valeurs seuils de l'OMS et/ou les données des rapports d'EIES `Etude d'Impact Environnemental et Social' (préexistantes)
- □ En plus des analyses internes, certaines sont externalisées. Le cas de l'eau potable qui peut se faire analyser dans les Centres Pasteurs.



ETUDES DE CAS N° 01 : CONTRÔLE QUALITE DU BRUIT

Exemple de « fiche relevé bruit »:



ETUDES DE CAS N° 02 : CONTRÔLE QUALITE DU BRUIT

Exemple de « fiche relevé air »

☐ Le nom de l'appareil

☐ Les valeurs seuils

☐ L'unité de mesure du l'air


μg/m³

Date	lemps	Reference detecteur qualite de l'air	Menade		
11/08/2020	10h	Temtop-M2000	Jour		
Lieu et heure du relevé		Parametres	Resultats	Valeur de reference (OMS)	
Station 1: 10h21min W4-CD04		PM 2.5	19 µg/m3	10 pg/m3 moveme annuelle 25 pg/m3 moveme sur 24 heures	
		PM 10	30,6 µg/m3	20 µg/m3 movenne annuelle 50 µg/m3 movenne sur 34 heures	
		Particules	27632per/L		
		CO2	706/	The second secon	
		HCHO	0,041 mg/m3	100 pg/m3 sur 30 mm	
Station 2: 10h30min W-C006		PM 2.5	17,5 µg/m3	MB TOMS n'a pas mis faccent sur	
		Particules	19,2 per/L	certains parametres enregistrés	
		PM 10	17054 µg/m3	par notre detecteur, dins l'absence	
		CO2	690/	de valeurs guides (namoules, CO2)	
		HCHO	0,045 mg/m3	are the party make the contract of	
		PM 2.5	17,5 µg/m3		
Station 3: 10h min Passage d'un engin	PM 10	30,0 µg/m3			
		Particules	25443 per/L		
	engin	CO2	690 ppm		
	1	HCHO	0,045 mg/m3		

Lieu et heure du reievé		Localisation	Paramètres	Résultat	Photo Station
Station 1			PM2.5	2.2	CONTENTA !
			PM10	3.1	
	10:40		Particules	3216	2215 ont
			COZ	723	0.000
			нсно	0.000	
Station 2	11:05		PM2.5	2.1	
			PM10	3.1	
			Particules	3072	
			602	*	
			нсно	0.009	

ETUDES DE CAS N° 03 : CONTRÔLE QUALITE DU BRUIT

Exemple de « fiche relevé eau de ruissellement »



☐ L'unité de mesure du la turbidité de l'eau

NTU: l'unité de mesure du la turbidité des unités néphélémétriques de turbidité




Photo 1: prélevement eau de bassin

Photo 2: analyse eau de bassin

Valeurs initiales de la Sanaga (EIES 2011)

Activité: contrôle qualité eau de roissellement

Date: 10 septembre 2021

Echantillon 1 : 9h00min

Lieu: zone 2

T°C 29 °C ρH JB Turbidité 21 NTU Conductivité 33.8 us/cm

valeurs seuils de l'OMS

pH [6.5-9.5] Conductivité <2100 us/em

Turbidité (NTU)	classe de qualité		
O O	esu claire voire "incolore"		
[5-50]	eau legerement trouble ou colorée		
>50	eau trouble ou colorée		
>200	en afrique la plupart des caux ateignent ce niveau, "eau de surface africaine"		

conclusion : Compte term des parametres analyses et des resultats obtems, nous pouvons dire que I au du bassin de sedimentation de la zone 2 est classé Selon l'OMS comme une "eas trouble ou coloré". Neanmoins les bassins de sedimentation semblent efficaces.

Mesures effectuées par :

