



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 апреля 2022 г. № 16Т-86/р

**Об утверждении Порядка применения крана вспомогательного тормоза
в грузовых поездах в пути следования**

В целях обеспечения безопасности движения поездов, исключения повреждения и продления ресурса колесных пар локомотивов:

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения крана вспомогательного тормоза в грузовых поездах в пути следования (далее – Порядок).

2. Начальникам региональных дирекций тяги:

а) минимизировать применение крана вспомогательного тормоза в грузовых поездах в пути следования для регулирования скорости движения поезда;

б) обеспечить изучение и исполнение причастными работниками требований настоящего Порядка;

в) организовать внесение, выявляемых нарушений требований настоящего Порядка локомотивными бригадами в АСУ НБД.

3. Контроль за исполнением требований настоящего распоряжения возлагаю на начальников региональных дирекций тяги.

Заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»-
начальник Дирекции тяги

О.С.Валинский

Исп. Гришин И.В., ЦТ
(499) 260-49-85

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Дирекции тяги

от « 4 » апреля 2022 г. № ЦТ-86/р

ПОРЯДОК

применения крана вспомогательного тормоза на локомотиве в грузовых поездах в пути следования

1. При ведении грузового поезда машинисту разрешается применять кран вспомогательного тормоза в следующих случаях:

1.1. На локомотивах, оборудованных и необорудованных электрическим тормозом:

а) для плавного регулирования скорости с целью остановки у запрещающего сигнала в пределах полезной длины пути приема станции с последующим применением автотормозов;

б) при отпуске автотормозов с наполнением тормозных цилиндров локомотива и временем применения крана вспомогательного тормоза локомотива в соответствии с требованиями Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного подвижного состава, утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств – участников содружеств, протокол от 06-07.05.2014 № 60 (далее-Правил);

в) при взятии с места поезда, находящегося на спуске в сжатом состоянии, с места с целью исключения продольно-динамических реакций;

г) для очистки тормозных колодок локомотива от снега и наледи.

1.2. На локомотивах, необорудованных электрическим тормозом:

а) для регулирования скорости движения поезда на площадке или спуске крутизной профиля пути не более 3‰;

б) при следовании по переломному профилю пути в соответствии с порядком наполнения тормозных цилиндров локомотива согласно пункта 159 Правил.

2. На локомотивах, оборудованных электрическим тормозом, применять электрический тормоз:

а) на площадке или спуске для регулирования скорости движения поезда;

б) при следовании по переломному профилю пути в соответствии с установленным порядком в пункте 79 приложения 3 Правил.

3. Во всех случаях применения автотормозов в пути следования локомотивный автоматический тормоз в грузовых поездах длиной более 100 осей отпустить, за исключением случаев проверок действия автотормозов в пути следования поезда.

4. Во всех случаях в пути следования при применении крана вспомогательного тормоза осуществлять наполнение с давлением воздуха в тормозных цилиндрах локомотива в соответствии с требованиями пункта 159 Правил, но не более 0,20 МПа (2 кгс/см²) с использованием последующих ступеней торможения и выдержкой времени не более 2,5 минут в заторможенном состоянии.
