

Вес поезда	груженный					порожний							
	уклон					в тысячных							
	1-8	9	10	15	18	1-6	7	8	9	10	15	18	
	пот												
500	1	2	2	3	3	2	3	3	4	4	7	8	
600	2	2	2	3	4	3	3	4	5	5	8	10	
700	2	2	2	4	4	3	4	5	5	6	10	12	
800	2	2	3	4	5	4	4	5	6	7	11	13	
900	2	3	3	4	5	4	5	6	7	8	12	15	
1000	2	3	3	5	6	4	5	6	7	8	13	16	
1100	3	3	3	5	6	5	6	7	8	9	15	18	
1200	3	3	4	6	7	5	6	8	9	10	16	20	
1300	3	4	4	6	7	6	7	8	10	11	17	21	
1400	3	4	4	7	8	6	7	9	10	12	19	23	
1500	3	4	4	7	8	6	8	9	11	12	20	24	
1600	4	4	5	7	9	7	8	10	12	13	21	26	
1700	4	4	5	8	10	7	9	11	12	14	23	28	
1800	4	5	5	8	10	8	9	11	13	15	24	29	
1900	4	5	6	9	11	8	10	12	14	16	25	31	
2000	4	5	6	9	11	8	10	12	14	16	26	32	
2200	5	6	6	10	12	Порядок определения потребного количества тормозных башмаков для закрепления поезда на перегоне							
2400	5	6	7	11	13								
2600	6	7	7	12	14								
2800	6	7	8	13	15	$\frac{\text{Вес отцепы (поезда)}}{100} \times \text{коэффициент} =$						Потребное количество тормозных осей для удержания на месте подвижного состава	
3000	6	7	8	13	16								
3200	7	8	9	14	18								
3400	7	8	10	15	19								
3600	8	9	10	16	20								
3800	8	9	11	17	21								
4000	8	10	11	18	22								
4200	9	10	12	19	23	Тормозные оси перевести в тормозные башмаки в гружённом поезде 1 тормозной башмак заменяет 3 оси							
4400	9	11	12	20	24								
4600	9	11	13	20	25	порожном поезде 1 тормозной башмак заменяет 1 ось							
4800	10	12	13	21	26								
5000	10	12	14	22	27								
5200	11	13	14	23	28								
5400	11	13	15	24	29								
5600	11	14	15	25	30								
5800	12	14	16	26	31								
6000	12	14	16	26	32								
6300	13	15	17	28	34								

Примечание: таблица зависимости коэффициентов от величины уклона

1-8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8