



PonyABC Desktop

使用說明書

書本、錄音與點讀錄音筆更新——簡單易用。

適用於 PonyABC P5 點讀錄音筆 • 程式版本 0.3.17 • 2026 年 9 月

目錄

- 1 開始使用
- 2 註冊您的點讀錄音筆
- 3 把書本放進點讀錄音筆
- 4 將點讀錄音筆關機再開啟
- 5 點讀錄音筆空間不足時
- 6 孩子的錄音
- 7 更新點讀錄音筆 (Windows)
- 8 各個用語的意思
- 9 遇到問題時

本說明書的最新版本，永遠可在 ponyabc.co.uk 取得。如果您的程式畫面稍有不同，多數是因為您用的是更新的版本。



1 開始使用

歡迎使用。PonyABC Desktop 協助您照顧 P5 點讀錄音筆：把新書放進點讀錄音筆、為孩子的錄音保存副本，並讓點讀錄音筆本身保持最新。使用時不需要任何技術知識。

安裝程式

1. 開啟 **Microsoft Store**（Windows 電腦內）。
2. 搜尋 **PonyABC Desktop**，或掃描右方二維碼。
3. 按 **取得**，然後按 **開啟**。之後不需要任何設定。



Microsoft Store

連接點讀錄音筆

請用點讀錄音筆隨附的 **USB 線** 接到電腦。只用藍牙並不足夠：點讀錄音筆必須在電腦上顯示為一個磁碟，而這只有用線連接才做得到。連接成功後，首頁會顯示「P5 點讀錄音筆已連接」。



顯示「未連接」？

請換一個 USB 插口或換一條線。有些線只供充電，無法傳輸資料。然後按 **重新偵測**。

2 註冊您的點讀錄音筆

您的 P5 點讀錄音筆享有一年保養，由購買日起計。登記只需一分鐘，日後如有問題，我們也能更快為您跟進。

請掃描二維碼、前往 register.ponyabc.uk，或在程式首頁按 **註冊您的點讀錄音筆**。



掃描即可登記

3

把書本放進點讀錄音筆

開啟 **BOOK 資料庫**。程式會用一句話說明點讀錄音筆有甚麼可以更新，例如：

點讀錄音筆內有 2 本 PonyABC 書本。可加入 2 本新書，另有 1 項更新。約需 14 分鐘。

按 **同步書本**，這樣就可以了。您不需要逐本挑選，也不會誤刪任何書本。



進行期間，請保持點讀錄音筆連接電腦。程式會顯示「請勿拔出點讀錄音筆」、進度列和剩餘時間。



為甚麼需要一段時間？

點讀錄音筆每秒只能寫入約 1 MB，所以一本較大的書本可能需要二十分鐘左右。程式會在開始前告訴您大約需時多久，過程中也會倒數。期間電腦不會進入睡眠，您可以先做別的事。

如果全部已是最新

畫面會顯示「所有書本已是最新。」不需要任何操作。想再檢查一次，隨時可按 **檢查有沒有新書**。



4 將點讀錄音筆關機再開啟

只要同步有把書本加入或更新，完成後都會顯示「完成！」。



1. 拔出點讀錄音筆。
2. 將它 **關機再開啟**。
3. 讓它開著，直到有反應為止。同步後的第一次開機會比平時慢，因為點讀錄音筆正在準備書本，並非當機。在重新開機之前，新加入或剛更新的書本可能無法正常播放。



為甚麼每次都要？

每當有書本加入或更新，點讀錄音筆都會在下次開機時重新整理自己的書本清單。關機再開啟，就能確保每本書都正常播放。

5 點讀錄音筆空間不足時

程式會在複製任何內容 **之前** 先檢查空間，避免做到一半才出問題。空間不足時，程式會明確告訴您尚欠多少。



1. 按 **前往「我的錄音」**。
2. 把錄音備份到這部電腦。
3. 從點讀錄音筆刪除不再需要的錄音。已備份的副本會安全保留在電腦上。
4. 回到此頁，再按一次 **同步書本**。



「無法檢查點讀錄音筆的剩餘空間」

請拔出點讀錄音筆，重新插入後再試一次。程式寧可停下來，也不會憑猜測繼續。

開啟 **我的錄音**。左邊是點讀錄音筆內的錄音，右邊是保存在這部電腦的備份。


備份我的錄音

按 **備份我的錄音**，把點讀錄音筆內的錄音全部複製到這部電腦。刪除任何錄音前，建議先做這一步。




放回點讀錄音筆

選擇一個備份，然後按 **放回點讀錄音筆**。如果該貼紙號碼已有錄音，程式會讓您試聽兩段再選擇保留哪一段，不會代您決定。



改名

為錄音改一個您認得的名稱，例如「媽媽唸的晚安故事」。名稱只儲存在這部電腦，點讀錄音筆一律使用貼紙號碼。



更改貼紙號碼

把錄音移到另一張貼紙。請照貼紙上印的號碼準確輸入，包括開頭的 0。




從點讀錄音筆刪除

不用擔心：程式一定會先在電腦保存副本，才會刪除。

7 更新點讀錄音筆（Windows）

點讀錄音筆本身的軟件偶爾需要更新。請開啟 **韌體**，然後按指示操作，程式會逐步引導您完成。



- 過程中 Windows 會要求您授權，請選擇 **是**，否則更新無法繼續。
- 更新期間請勿拔出點讀錄音筆，也不要關閉程式。
- 完成後，請將點讀錄音筆關機再開啟，並試播一本書。



「更新未有開始」

如果更新在開始前就停下來——例如在 Windows 的提示中選了 **否**——程式會清楚告訴您，而點讀錄音筆不會有任何改動。請確認點讀錄音筆仍然連接，然後再試一次。

點讀錄音筆已連接

程式可以看到點讀錄音筆，並可寫入書本。

已在點讀錄音筆內／已是最新

這本書已在點讀錄音筆內，可以使用，不需處理。

有更新版本

這本書有較新版本。按 **同步書本** 即會更換，原有檔案會先備份。

尚未放進點讀錄音筆

一本 PonyABC 書本，按 **同步書本** 即會加入。

下載中…

正在把書本複製到這部電腦，然後放進點讀錄音筆。

檢查中…

程式正在檢查這本書，只需片刻。

有點不對勁——展開以取得協助

這一項需要進一步查看。您的點讀錄音筆沒有問題；請展開查看說明，或與我們聯絡。

其他書本（並非來自 PonyABC）

來自其他來源的書本，程式不會作任何改動。

完成！

同步已完成。請拔出點讀錄音筆，並關機再開啟。

程式內也有同一份說明，位於 BOOK 資料庫頁面的 **這些字是甚麼意思？** 一節。**進階資料** 則供客服請您展開時使用。

程式顯示未連接點讀錄音筆。

請試換線的另一端、換一個 USB 插口，或換一條線。市面上有不少只供充電的線，無法傳輸資料。

新加入的書本無法播放。

請將點讀錄音筆關機再開啟，並等它完成啟動。若仍然無法播放，請在連接點讀錄音筆的情況下開啟程式；如果出現 **整理點讀錄音筆的書本清單**，請按下它，然後再次重新開機。



程式顯示無法檢查剩餘空間。

請拔出點讀錄音筆，重新插入後再試一次。

複製了很久仍未完成。

這通常是正常的，一本較大的書本約需二十分鐘。進度列移動得慢，但確實在移動。

其他問題？

請前往 **設定** → **匯出診斷紀錄**，並把儲存的檔案電郵給我們。檔案記錄了程式做過的事，有助我們判斷發生了甚麼。



我們樂意為您提供協助

用手機相機掃描二維碼，或直接輸入網址。



官方網站



ponyabc.co.uk

最新程式、八種語言的完整說明書、
消息與支援。



註冊您的點讀錄音筆



register.ponyabc.co.uk

啟用一年保養，只需一分鐘。



下載程式



[apps.microsoft.com/detail/
9P544XC6B609](https://apps.microsoft.com/detail/9P544XC6B609)

PonyABC Desktop，可於 Windows
的 Microsoft Store 免費下載。

仍然未能解決？歡迎聯絡我們

marketing@ponyabc.co.uk

小提示：請附上 **設定** → **匯出診斷紀錄** 所儲存的檔案，我們可以更快為您跟
進。



「PonyABC」為註冊商標。

© 2026 MACROKINETIC MEDIATECH LIMITED.

PonyABC Desktop 使用說明書 • 程式版本 0.3.17 • 2026 年 9 月